## Práctica 4

# i. Programación del uC en lenguaje C +ASM

**Objetivo:** Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico de la programación en lenguaje C+ASM con las herramientas AVR Studio y WinAVR. Para ello el alumno implementará los procedimientos comunes para encender y apagar un LED a base de retardos en ensamblador.

**Equipo:** - Computadora Personal

#### Teoría:

- Programación en lenguaje C en microcontroladores
- Convención de llamadas a funciones en C en gcc para AVR (avr-gcc).

### Descripción:

Haciendo uso de los pasos descritos en la Practica 1 crear un nuevo proyecto pero esta vez para hacer uso del lenguaje C con base en el **Listado 1** (Prac4.c) y del lenguaje ensablador con el **Listado 2** (Delay.S). El programa tiene como fin el mostrar el llamado a funciones escritas en lenguaje ensamblador desde código escrito lenguaje C.

### Listado 1: Prac5.c

```
#include <avr/io.h>
extern void Delay( void ); /* funcion prototype de Delay */
int main( void ){
/* configurar de salida el bits 3, 4 y 5d el PORTC
DDRC = 0x38;
                          /* DDRC= 00111000
/* presentar valor inicial en puerto LEDs off
PORTC = 0x38;
                          /* DDRC= 00111000
while(1){
   PORTC &= \sim(1 << 4); /* encender LED PC4 = 0 */
   Delay();
   PORTC |= (1 << 4); /* apagar LED PC4 = 1
                                                     */
   Delay();
}
```

El proyecto deberá ser compilado y luego cargado al módulo para despues verificar su operación correcta que es encender y apagar un LED conectado en PB2.

#### Listado 2: Delay.S

```
#define _SFR_ASM_COMPAT 1
#define ___SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
.global Delay
Delay:
                        push
                                r24
                clr
                        r24
Rnxt0:
                push
                        r24
                clr
                        r24
Rnxt1:
                nop
                nop
                nop
                nop
                nop
                        r24
                dec
                        Rnxt1
                brne
                        r24
                pop
                        r24
                dec
                        Rnxt0
                brne
                        r24
                pop
                ret
```

## Actividades a realizar:

Modificar Delay.S para que se el retardo sea de n-milisegundos (0-255). Para comprobar su funcionamiento, llamar 100 veces un delay de 10mS, y 10 veces un delay de 100mS para encender y apagar el LED en PB2. (Encender 1 segundo, apagar 1 segundo)

Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.