
Syften och målsättningar



Kursen börjar.

ISA är programmerarens bild av microprocessorn. Tänk dig ett API men ändå inte ;P

I ISA ingår de olika punkterna till höger. Exempel på instruktionsgrupp är $\mathtt{Aritmetik}$ och Logik och Branches.

Korttidslagring kan använda sig av till exempel registerlagring. Registerlagring är det allra närmaste processorn och vi snackar pikosekunder.

Speciella register används för att hålla statusar som flaggor eller interuptstatusar.

Datatyper och Storlek

68HCS12

Blockdiagram

En fysisk pinne får ett eget namn och kan rotas om till en specifik funktion. Man kan kommunicera till andra enheter via trådar.

Detta bidrar till en programmerbar enhet där till och med arbetstakten är programmerbar.

Bankswitching i hårdvaran innebär att man kan mappa in olika delar av hårdvaran varför det finns hela 256kb minne till en 16bitars addressbuss.



Programmering av inbyggda system

Instruktionsuppsättning

"ISA" - Instruction Set Architecture

- Vilka operationer kan utföras ?
 - Instruktionsgrupper
- Hur lagras operanderna förutom i minnet ?
- Korttidslagring
- + Hur nås operander i minnet?
 - Adresseringssätt
- Vilka typer/storlekar av operander kan hanteras ?
 - Generella/speciella register, registerstorlek

Programmerarens bild – datatyper/storlek

	char (8)	short int (16)	long int (32)	long int (64)	floating point (IEEE)	pointers
68HCS12	X	Х				16/20 bit
Coldfire V1	X	X	X			32 bit
Coldfire V4	Х	Х	X		X	32 bit
PowerPC	Х	Х	Х		Х	32 bit
PowerPC (64)	Х	Х		Х	Х	64 bit
8086	Х	Х				16/20 bit
80386	Х	Х	Х			32 bit
80486	Х	Х	Х		Х	32 bit
X86-32	Х	Х	Х		Х	32 bit
X86-64	Х	Х		Х	Х	64 bit


Programmerarens bild – adresserbart minne


ADRESSBUSS	RANDOM ACCESS
16 bitar	2 ¹⁶ = 65 536 byte = 64 kbyte
20 bitar	2 ²⁰ = 1 048 576 byte = 1 024 kbyte = 1 Mbyte
24 bitar	2 ²⁴ = 16 777 216 byte = 16 384 kbyte = 16 MByte
32 bitar	232 = 4 294 967 296 byte = 4 194 304 kbyte = 4 096 Mbyte = 4 Gbyte
64 bitar	264 = 1.844674407 1019 byte = 16 Ebyte

Freescale 68HCS12


- > HCS12 adressrum, IO och minne
- CPU12, klockor och räknare » "Random Access"- Minne
- RWM, FLASH, EEPROM
- Periferienheter
- Parallell Input/Output: Seriell kommunikation
- AD PWM







När CPUn vill ha en funktion från en bank så skriver den det till systemet varpå banken "switchas".



Vi är tillbaka på programmerarens bild och detta kommer vi behandla sist i kursen.	HCS12DG256, "CORe" Centralenhet CPU12 Violent Regulator Violent Reg
CPU12 är kärnan medan HCS12 är hela kretsen. En arkitektur lik denna kallas 8/16-bitars arkitektur och detta är beteckningen vilken används i kurslitteraturen.	Registeruppsättning CPU12 15 8 7 0 Self ACCUMULATORS AND B D D SELF ACCUMULATORS AND B D D SELF ACCUMULATORS AND B S D SELF ACCUMULATORS AND B D D SELF ACCUMULATORS AND B S D D SELF ACCUMULATORS AND B D D SELF ACCUMULATORS AND B S D D SELF ACCUMULATO
Indexed är allt som har att göra med x, y och liknande. Nytt här är Indirekt adressering indexerade anrop används vid skapande av tabeller och massa annat bös. Det är lite överflödigt och de är inte jätteintressanta. Man klarar sig gott på Flispens addresseringssätt.	Adresseringssätt Vi känner igen de flesta adresseringssätten i från FLEX. Adresseringssätten i från FLEX
inherent Antalet bokstäver talar om hur många cykler det tar.	"Indirekt adressering"
Immediate	Comedelbar (Immediate) 8-bit/16-bit
Direct Page Kan bara adressera de första 256 byten i minnet.	Opr16i, 16-bitars konstant om 16-bitars register

 $\it{opr8a}$, kan enbart adressera intervallet 0000-00FF, anger minst signifikant byte av adressen

PC-relativ ("BRANCH"-instruktioner) 8-bitars offset (-128..127) Relative (Branch) 9-bitars offset (-256..255) 16-bitars offset (-32768..32767) Increment Counter and Bran (cntr = A, B, D, X, Y, or SP) Long Branch if Carry Clear (if C = 0) REL 18 24 qq rr Indexed Indexerade adresseringssätt: Register relativ, konstant offset DAA opi8a DAA opi16a DAA opin0_xys LDAA (por/16.sysp LDAA (D.sysp) Basregister kan vara något av: X,Y,SP,PC EXEMPEL: LDAA 5,X 20,Y STAA Observera, ingen syntaktisk skillnad. Assemblator väljer effektivast kodning LDAA sym,PC off,SP STA all: n, PCR LDAA sym, PCR Antag PC pekar på nästa instruktion. Operanden är här PC-sym, jfr offsetberäkning för "BRA"-instruktioner Specialfall: Indexerade adresseringssätt: Auto pre- increment/decrement Auto post- increment/decrement Basregister kan vara något av: X,Y,SP EXEMPEL: LDAA 1, -X 4,Y-8,+SP 7,SP+ STAA STAB LDAB Indexerade adresseringssätt: Register relativ, offset i ackumulator Basregister kan vara något av: X,Y,SP,PC EXEMPEL: LDAA A, X STAA B, Y STAB D, SP LDAB D, PC Hör pekas det på en minnesaddress vilken i sin tur innehåller data istället för att peka direkt Indexerade adresseringssätt: på data. EXEMPEL: LDAA STAA STAB LDAB

Efter detta kom massa instruktioner vilka ändå är helt onödiga att lära sig utan till. Kolla i litteraturen för att få veta hur du gör för att flytta. Väl värt att nämna är dock att man bara ska använda ett fåtal av alla instruktioner. Se sida 28-ish i .pdfn. Man klarar sig gott med kortvarianten vilken finns som pdf. Vill man ha en lite utökad version finns det en med detaljerade instruktioner på Cremona.

[D,X] [sym,PCR] [2,SP] [D,Y]

Precis som med kurslitteraturen får man ha med sig **en av** listorna till tentan.

Logiska skift används för tal med tecken. Aritmetiska skift används för tal utan tecken. Det är bara högerskiften samt flaggsättningen som skiljer sig åt mellan de båda.