forts.

Hur okar vi bandbredden till PM? seide 60-62

Sekundarminie

Flash

100-1000 gor snabbare an Shivymme Mindre och mer robust Koscar mellan DRAH och shivming <u>Skirminne</u> Slide 67....

NOR-flash

Randon feal/write access
Anvands som inæruldsonsminne i inbyggda
System.

NAND-flash

Tatare bits/area Men access sher Bachvis. Billigane per GB.

Flash nots ut med tiden!

Mämninssuppgift

Implementera gauss-elimination i MARS-assembler. (Flyttal)
Optimera
Vàli cache parametrar
OSV OSV

for (1=0; i(N; i++) Två black med samma index ACiJ=ACi+M] Ser Miss vid varje access

Prestanduberäkningar - Tema 2010-05-25

a) 1000 mātningar · 10 ms= 10s T= 10:CP1:Tc

> $C = 2.10^4$, $T_c = \frac{108}{108} = 10^{-8}$, CPI = 7 CPI = 1.31 $CPI_{abs} = 1.3 + 0.10 \cdot 10 \cdot 0.2 = 1.5$ Historic Miss pecular

 $T = 2 \cdot 10^{9} \cdot 1.5 \cdot 10^{-8} = 30 \text{ s}$ Teat = 30 + 10 = 40 ms

b) Is: Mp=10 cykler, MR=0.01

CP1 = 10.001=01

Beräkningstiden minskar med faluen 1.5-0.1 = 0.933

 $\frac{\text{Ttot}}{\text{Ttot}} = \frac{(0+30\cdot0.933)}{10+30} = 0.95$

C) Halvera Waiting time per sensorn eller halvera Miss penalty?

Halvera varmetilen \Rightarrow 5s forbatoring Halvera invertion aw D\$ missur \Rightarrow $\frac{0.2}{2}$ = 0.1 Hela berähingstilen minskur med $\frac{0.2}{1.5}$:30=2s

Det ar alles battre att halvera väntetisen på Sensom.

Virtuelly Minne

Man har virtuella och fysislia addressor. Den virtuella ar oftast storre villiet ger illussionen av ett storre P4.

VM anvander PM som cache for SM.
Varje program har ett eget virtuellt cutressrum.

Physical address: Address in PM

PAGE FAULT

Sidan måste hæmtus från dish. Tar miljoner clock cycler Hanteras av OS kod

Det finns Sidtabeller i PM Som innehådler placeringsinformation.