

Vad är reglerteknik?

Styrning av dynamiska system med återkoppling.

Styrning: Påverka något för att åstadkomma en effekt.

Ex

Gaspedal → Hastighet, acceleration


Duschkran → Vatten temperatur, vattenflöde

Spanning → Hastighetsändring


Dynamiska System: Träghet, minneseffekt

Dynamik beskrivs med diffekv.

Ex




$$y(t) = f(u(t)) \text{ Statisk}$$




$$y(t) = f(u(s), s < t) \text{ dynamiskt}$$

Återkoppling:



2 beror på 1 som beror på 2 ...




Ex Farthållare

Uppgift: Håll bilens hastighet konstant.

Mätning: Hastighetsgivare



P&verkan: Trottelvinkel



Processmodell

För att beskriva dynamiken


- 1) Newton: $ma = m \frac{dv}{dt} = F(t) - b v(t) - mg \sin(\alpha t) = F(t) - b v(t) - d(t)$
- 2) Motordynamik: $\frac{dF(t)}{dt} = -\frac{1}{T}(F(t) - k u(t))$



$$\begin{aligned} m &= 100 \text{ kg} \\ b &= 0.2 \frac{\text{Ns}}{\text{m}} \\ k &= 10 \frac{\text{N}}{\text{rad}} \\ T &= 1 \text{ s} \end{aligned}$$

Störning

Önskemål: $v(t) = v_r(t)$




Stationär: $\frac{dv}{dt} = 0$, antag $d(t) = 0$

- 1) $m \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow F(t) - b v(t) = 0, v = v_r \Rightarrow F = b \cdot v_r$
- 2) $\frac{dF}{dt} = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{1}{T}(F(t) - k u(t)) \Rightarrow F = k u \Leftrightarrow u = \frac{F}{k} = \frac{b}{k} \cdot v_r$

Då har vi en regulator som bortsett från dynamiken ej tagit hänsyn till störningar och påverkas av osäkerheten i modellen.

Återkopplade System


P-regulator: $U(t) = K_p(V_r(t) - V(t))$



Open loop control System, closed loop control System

Med återkoppling kan vi minska effekten av osäkerhet (störning) och forma systemets dynamik

LTI-System



Diffrku

Bra sätt att modellera/beskriva dynamiska system

Ex Farthållare från förra föreläsningen

$$\begin{aligned}
 1) \quad m \frac{d^2V}{dt^2} &= F(t) - bV(t) - d(t) \\
 2) \quad \frac{dF}{dt} &= \frac{1}{T}(-F(t) + kU(t)) \quad \frac{dt}{dt} = 0 \\
 3) \quad \text{derivera } 1 \Rightarrow m \frac{d^2V}{dt^2} &= \frac{dF}{dt} - \frac{dV}{dt} \\
 3) \quad T+1 \Rightarrow mT \frac{d^2V}{dt^2} + m \frac{dV}{dt} &= T \frac{dF}{dt} - F(t) - bT \frac{dV}{dt} - bV(t) \\
 &\quad \underbrace{kU(t)}_{\text{ku}(t)} \\
 mT \frac{d^2V}{dt^2} + (m+bT) \frac{dV}{dt} + bV(t) &= kU(t) \quad \leftarrow \text{diffeq}
 \end{aligned}$$

Massor om hur man löser de.

Poler och Nollställen

Rötterna till $a(s)$ kallas poler och rötterna till $b(s)$ kallas nollställen: $G(s) = \frac{b(s)}{a(s)}$


Polernas placering avgör om $G(s)$ är "insignal-utsignal-stabil". Poler med $\text{Re} < 0$ är stabila.

Överföringsfunktionen $G(s)$ kan användas för att lösa de med godtycklig insignal.

Definiera Laplacetransformen för en tidsfunktion $f(t)$: $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt \Rightarrow \mathcal{L}\left\{\frac{d^k f(t)}{dt^k}\right\} = s^k F(s) - f^{(k)}(0)$.

Om systemet är i vila vid $t=0 \Rightarrow Y(s) = \frac{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \dots + b_n}{s^n a_1 s^{n-1} + \dots + a_n} U(s) = \frac{B(s)}{A(s)} U(s) = G(s) U(s)$

Vi kan nu representera OF som blockelement.



Laplacetransformen uppfyller faltungssatsen

$$G(s) U(s) = \mathcal{L}\{\int_0^t g(t-\tau) u(\tau) d\tau\} = Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$$

$\mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$ kallas viktfunktion


Tidsplanet: $y(t) = \int_0^t g(t-\tau) u(\tau) d\tau$

Laplaceområde: $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} \Rightarrow Y(s) = G(s) U(s)$

Forthällare

$$1) m \frac{dv}{dt} = F(t) - bV(t) - d(t)$$

$$2) \frac{dF}{dt} = -\frac{1}{T}(F(t) - kU(t))$$




$$\mathcal{L}\{\text{1}\}: (mS+b)V(s) = F(s) - D(s) \Rightarrow V(s) = \frac{1}{mS+b}(F(s) - D(s))$$

$$\mathcal{L}\{\text{2}\}: F(s) = \frac{k}{ST+1} U(s)$$


Poler i $S = -\frac{1}{T}$, $S = -\frac{b}{m}$
Negativa \Rightarrow Stabilt system

Blockschemaräkning

$$\text{Seriekoppling: } Y(s) = G_1(s)G_2(s)U(s)$$




$$\text{Parallellkoppling: } Y(s) = U(s)(G_1 + G_2)$$



$$\text{Återkoppling: } Y(s) = GF(R - Y)$$

$$Y = \frac{GF}{1+GF} R = \frac{L}{1+L} R$$




$$Y = U G + V G_V$$

$$U = E \cdot F$$

$$E = R - Y - W$$

$$Y = EFG + VG_V$$

$$Y = \frac{(R-W)FG + VG_V}{1+FG}$$



$$\text{Superpos: } W = V = 0 \Rightarrow Y = \frac{GF}{1+GF} R$$


$$V = R = 0 \Rightarrow Y = \frac{-GF}{1+GF} W$$

$$W = R = 0 \Rightarrow Y = Y_1 + C_{1V} \cdot V = G_1 U + G_{1V} \cdot V = G_1 F + G_{1V} \cdot V$$

$$= G_F(R - Y) + G_{1V} V = -G_F Y + G_{1V} V$$

$$Y = \frac{G_{1V}}{1+GF} \cdot V$$

Kvarstående fel



$$\text{Kom ihåg felet vid simuleringen av forthällaren: } E(s) = R(s) - Y(s) = R(s) - \frac{GF}{1+GF} R(s) = \left(1 - \frac{L}{1+L}\right) R(s) \xrightarrow{\text{fram}} \text{Går även med } \frac{1}{1+L(s)} = \frac{1}{1+L(0)}$$

Slutvärddessatsen

$$t \rightarrow \infty$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s)$$

$$r(t): \text{enhetsssteg} \Rightarrow R(s) = \frac{1}{s} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1+L(s)} \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{1+L(s)} = \frac{1}{1+L(0)}$$

Ex Forthällare

$$G(s) = \frac{k}{(mS+b)(ST+1)}$$

$$P: F(s) = K_p$$

$$PI: F(s) = K_p + \frac{1}{s} K_i$$

$$P: U(t) = K_p e(t)$$

$$PI: U(t) = K_p e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau = P + I$$

$$PID: K_p e(t) + K_i \int e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} = P + I + D$$

$$P: L = FG = \frac{K_p k}{(mS+b)(ST+1)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \frac{1}{1+L(0)} = \frac{1}{1+\frac{b}{K_p k}} = \frac{b}{b+K_p k}, \quad K_p \text{ stor} \rightarrow e \text{ litet men aldrig } 0$$

$$PI: L = FG = \frac{(K_p + \frac{1}{s})k}{(mS+b)(ST+1)} = \frac{(K_p + K_i)k}{s(mS+b)(ST+1)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \dots = \frac{1}{1+L(0)} = \frac{1}{1+\infty} \rightarrow 0 \quad \text{"bättre valet"}$$

Dynamiska modeller för tekniska system

Repetition: Slutvärdesatsen



$\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sU(s)$ givet att $u(\infty)$ existerar (systemet stabilt)
Intressant när vi ska studera kvarstående fel

Begynnelsevärdessatsen

$$u(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sU(s)$$

Intressant att studera när vi vill se hur styrignalen är vid stegförändringar.

Blockschemaräkning




$$Y = \frac{F_G}{1+F_G} R$$

Tidsförflytt och Stegsvar

Ex 1a ordningens system: $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{1+ST}$ Förstärkning
Tidkonstante


$$ST Y(s) + Y(s) = K U(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} Y(t) + \frac{1}{T} Y(t) = \frac{K}{T} U(t) \Rightarrow \text{Lösning } Y(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}}) U_0$$

Tidkonst T: $Y(T) = K(1 - e^{-T/T}) U_0 = K(1 - 0.37) U_0 = K 0.63 U_0$



Giver oss en känsla för hur snabbt systemet växer.

Ex 2a ordningens system: $G_1(s) = \frac{K w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2}$ Odämpad sättsvängningsfrekvens
relativ dämpning



- $\zeta > 1 \Rightarrow$ reella, stabila Poler
- $0 < \zeta < 1 \Rightarrow$ komplexa, stabila (nära 0 \Rightarrow lång insvängning)
- $\zeta < 0 \Rightarrow$ instabil (ökar)

Def

t_r : Stigtid ($t_{10\%} \rightarrow t_{90\%}$)

M: Översläng (hur högt går vi över $K u_0$?)

$t_{5\%}$: Sättningstid

Hur modellerar vi?

Strukturering

- Nedbrytning i delsystem

- Vilka variabler?

=> Graf eller blockschema

- Vilka kvalitativa samband?

Ex Strukturering - Farthållare



Variabler, Samband

Ställa upp basekvationer

- Balanskvationer

* Kraft, energi, massbalanser: Storhet av samma slag.

- Konstitutiva samband

* Hur beror olika variabler av varandra? Storheter av olika slag.

=> Diffekv. och algebraiska samband

- Dimensionskontroll

Formulerat modell


- Linjärisera?
Laplace, annat?
 - Välja tillståndsvariabler och formulera tillståndsmodell.
- => Diffrkv, Överföringsfunktion eller tillståndsmodell.

Mekaniska System

Rörelsemängdsbalans: $\frac{d}{dt}(mv) = \sum_i F_i$ → 2a ord diffrkv per massa
 Massa ↓ hastighet ↗ Kraftar
 Position

Rotationssystem → Rörelsemängdsmoment $\frac{d}{dt}(J\omega) = \sum_i M_i$

Ex 4.1



* Strukturera
 $F \xrightarrow{\text{Kraft}} \boxed{\text{System}} \xrightarrow{\text{Position}} y$

* Basekv
 1) $\frac{d^2}{dt^2}(my) = \sum_i F_i = F - F_b - F_k$


* Konstitutiva samband
 2) $F_k = K \cdot y$
 3) $F_b = b \cdot \frac{dy}{dt}$

* Forma modell

- Sortera eku. 2 och 3 → 1 $\Rightarrow \frac{d^2}{dt^2}(my) = F(t) - k \cdot y - b \cdot \frac{dy}{dt}$
 $\Leftrightarrow m \frac{d^2y}{dt^2} = F(t) - ky - b \frac{dy}{dt}$
 $\Leftrightarrow my + by + ky = F(t)$

$$\xrightarrow{\text{Laplace}} m s^2 Y(s) + b s Y(s) + k Y(s) = F(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{m s^2 + b s + k} = \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{b}{m} s + \frac{k}{m}} \rightarrow Y(s) = \frac{\frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2 \zeta \omega_n s + \omega_n^2}}{s^2 + 2 \zeta \omega_n s + \omega_n^2} \text{ där } \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \zeta = \frac{b}{2 \sqrt{k m}}$$

Ex Elektriskt system




* Strukturering
 $U \xrightarrow{\text{System}} U_C$

* Basekvationer
 Kirchhoff $\Rightarrow U - U_C - U_R - U_L = 0$

* Konstitutiva samband
 $U_L = L \frac{di}{dt}, U_R = R \cdot i, i = C \cdot \frac{dU_C}{dt} = \frac{dQ}{dt}$

Hemuppgift: Forma modell som en ÖF

1.23]



$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = F_d$$

Sökt

ω_n : Svängningsfrekvens

ζ : dämpningskonstant

K : Statisk förstärkning

Detta gjorde vi på föreläsningen innan, vi skummas lite och tar b-uppgiften.

$$G(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2} \quad \frac{Y(s)}{F_d(s)} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}}, \quad K = \frac{1}{k}$$

b) Sökt

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\alpha = \omega_n \zeta$$


$$\omega_d = \sqrt{\frac{k}{m}} \sqrt{1 - \frac{b^2}{4km}}$$

$$S = -\alpha + j\omega_d \text{ : Polerna}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{b}{m}} \frac{b}{2\sqrt{km}}$$

$$\text{Stegsvar: } b = k = m = 1$$

Ex Elektriskt system (forts)



Lösning

- * Strukturering
Inför lämpliga stativariable.

- * Baselluationer
Balansellationer

Kirchoff

$$U - U_L - U_R - U_C = 0$$

Konstitutiva samband

$$\begin{aligned} U_L &= L \cdot \frac{di}{dt}, \quad U_R = R \cdot i, \quad i = C \cdot \frac{dU_C}{dt}, \quad q = \int i dt = \int C \cdot \frac{dU_C}{dt} dt = C \cdot U_C \\ \frac{dq}{dt} &= i, \quad \frac{d^2q}{dt^2} = \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

* Formulera modell

$$U - L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} - R \cdot \frac{dq}{dt} - \frac{1}{C} \cdot q = 0$$

$$\Leftrightarrow L \cdot \frac{d^2q}{dt^2} + R \cdot \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = U$$

$$\Leftrightarrow \ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = \frac{1}{L} U$$

$$\mathcal{L} \Rightarrow s^2 Q(s) + \frac{R}{L} s Q(s) + \frac{1}{LC} Q(s) = \frac{1}{L} U(s), \quad Q(s) = C \cdot U_C(s) \Rightarrow \frac{U_C(s)}{U(s)} = \frac{1/LC}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} = G(s)$$

$$\text{Minns det mekaniska systemet: } \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{R}{m}s + \frac{1}{m}}, \quad \begin{matrix} R \rightarrow b \\ L \rightarrow m \\ C \rightarrow \frac{1}{k} \end{matrix}$$

Tillståndsmodeller

System av 1a ordningens differentialekvationer

Ex Elektrisk krets

Mål: $\dot{x} = f(x, u)$ x - tillståndsvariabel, u - insignal

Välj tillståndsvariabler, ex U_C och i . \Rightarrow

$$\begin{aligned} \frac{dU_C}{dt} &= \frac{1}{C} \cdot i && \text{tillståndsvariabel} \\ \frac{di}{dt} &= \frac{1}{L} U_L = \frac{1}{L} (U - U_C - U_R) = \frac{1}{L} (U - U_C - R_i) && \begin{matrix} \text{insignal} \\ \downarrow \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{tillståndsvariabel} \\ \downarrow \end{matrix} \end{aligned}$$


Nya variabler: q och $i \Rightarrow \frac{dq}{dt} = i$
 $\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} U_L = \frac{1}{L} (U - U_C - U_R) = \frac{1}{L} (U - R_i - \frac{1}{C} q)$

$$x = f(x, u)$$

$$y = g(x, u)$$

$$\text{Om tv: } U_C \text{ & } i \Rightarrow y = U_C$$

$$q \text{ & } i \Rightarrow y = \frac{1}{C} q$$



"Hur beror de av varandra?"

Linjära system: $\dot{x} = Ax + Bu$ $\dot{x} = [] + [] \Rightarrow (\dot{x}) = \begin{bmatrix} \frac{dU_C}{dt} \\ \frac{di}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_C \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} \cdot u$

$$y = C \cdot x + D \cdot u \Rightarrow y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} U_C \\ i \end{bmatrix} + [0] u$$

Intern modell \rightarrow Extern

$$\begin{aligned} \dot{x} = Ax + Bu &\xleftrightarrow{?} G(s) \\ y = Cx + Du \end{aligned}$$

$$\text{Laplace!} \Rightarrow \begin{aligned} sX(s) &= AX(s) + BU(s) \Rightarrow (sI - A)X(s) = BU(s) \Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) &= CX(s) + DU(s) \end{aligned}$$

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s) = (C(sI - A)^{-1}B + D)U(s) = G(s)U(s)$$

Ex Elektriskt system

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 0 \\ D \end{bmatrix}u$$


$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1}B + D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \left[\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{pmatrix} \right]^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & -\frac{1}{sC} \\ \frac{1}{s} & s + \frac{R}{L} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \\ & \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s(s + \frac{R}{L}) + \frac{1}{LC}} \begin{bmatrix} s + \frac{R}{L} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{\left[s + \frac{R}{L} \quad \frac{1}{C} \right] \left[\begin{matrix} 0 \\ \frac{1}{C} \end{matrix} \right]}{s(s + \frac{R}{L}) + \frac{1}{LC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s(s + \frac{R}{L}) + \frac{1}{LC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

Notera: Systemets poler bestäms av $\det(sI - A) =$ egenvärdena till A .


Linjärisering

$$\begin{aligned} \dot{x} = f(x, u) &\longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \\ y = g(x, u) \end{aligned}$$

Ex Funktion av flera variabler (2 st)



32 |



Givet

x - Jordens läge ($x=0$ i jämvikt)

y - Massans läge ($y=0$ — $\uparrow \downarrow$)

m = massa


b = dämpkonstant

k = fjäderkonstant


Sökt

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Lösning



$$\sum F_i = ma, \text{ Jämvikt} \Rightarrow a=0$$




Hooke's law: $F_k = kx$, x = utsträckning = y_0

$$F_d = b\dot{x}$$

$$\uparrow: F_d + F_k - mg = 0 \Leftrightarrow 0 + Ky_0 - mg = 0 \Leftrightarrow y_0 = \frac{mg}{k}$$

Inte jämvikt



$$\sum F_i = ma = m\ddot{y}$$


$$\uparrow: m\ddot{y} = b(x - (y - y_0)) + k(x - (y - y_0)) - mg$$

$$m\ddot{y} = b(x - y) + k(x - y)$$

$$Y(s)(ms^2 + bs + k) = X(s)(bs + k)$$

$$G(s) = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$$

34 |



Sökt

$$G_1(s) = \frac{\varphi(s)}{T(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{\omega(s)}{T(s)}$$

Lösning


$$\sum M = J\alpha$$

α : Vinkelacc

J : Tröghetsmoment

M : Vridande moment


Friläggning



$$\uparrow: J\ddot{\varphi} = T - B\dot{\varphi} \Rightarrow JS^2\phi(s) = T(s) - BS\dot{\phi}(s) \Leftrightarrow \phi(s)(JS^2 + BS) = T(s) \Leftrightarrow G_1(s) = \frac{T(s)}{JS^2 + BS}$$

$$\omega = \dot{\varphi} \Rightarrow \omega(s) = S\dot{\phi}(s) \Rightarrow \frac{\omega(s)}{T(s)} = \frac{S}{JS^2 + BS} = \frac{1}{JS + B} = G_2(s)$$

b)



Sökt

$$\frac{\varphi_1(s)}{T(s)}, \frac{\varphi_2(s)}{T(s)}$$

Lösning



$$J\ddot{\varphi} = \sum M_i \Rightarrow \ddot{\varphi}_1 = T - B\dot{\varphi}_1 - D(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2)$$

$$\ddot{\varphi}_2 = T - B\dot{\varphi}_2 - D(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2)$$

(2)



$$\uparrow: J\ddot{\varphi}_2 = D(\dot{\varphi}_1 - \dot{\varphi}_2)$$


$$JS\ddot{\varphi}_2(s) = \frac{d}{s}(\varphi_1(s) - \varphi_2(s))$$

$$\left. \begin{aligned} 2\varphi_2(s)(JS^2 + D) &= D\varphi_1(s) \Rightarrow \varphi_2(s) = \varphi_1(s) \frac{D}{JS^2 + D} \\ 1\varphi_1(s)(BS + D) &= T(s)S + D\varphi_2(s) \Rightarrow \varphi_1(s) = \frac{T(s)S + D\varphi_2(s)}{BS + D} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{\varphi_1(s)}{T(s)} = \frac{JS^2 + D}{JS^2 + JDs + BD}$$

$$\frac{\varphi_2(s)}{T(s)} = \frac{D}{S^2JB + DJs + DB}$$

3.16



$$q = \sigma(\Theta_0^4 - \Theta_1^4) \frac{h}{m^2}$$

Givet

d: tjocklek [m]

ρ : densitet [$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$]

C: Specifikt värme [$\frac{\text{J}}{\text{kg K}}$]

Θ_0 : Ugntemp [K]

Θ_1 : Plåtttemp [K]

Sökt

$\frac{d\Theta(t)}{dt}$

Lösning

Flödesbalans (S126)

Energiflöde [$\frac{J}{s} = W$]: Ändring av upplagrad energi per tidsenhet = {Effekt in - Effekt ut}

$$\text{Energi i plåten: } dS \cdot C \cdot \Theta_1 = [m] \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \right] \left[\frac{\text{J}}{\text{kg K}} \right] [K] = \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2} \right]$$

$$dS \cdot C \cdot \frac{d\Theta_1}{dt} = \left[\frac{\text{J}}{\text{m}^2} \right] = \boxed{\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]}$$

$$dS \cdot C \cdot \frac{d\Theta_1}{dt} = \sigma(\Theta_0^4 - \Theta_1^4) \Leftrightarrow \frac{d\Theta_1}{dt} = \frac{C}{dS} (\Theta_0^4 - \Theta_1^4) = f(\Theta_0, \Theta_1)$$

Vid arbetspunkten Θ antas jämvikt röda.

$$\Theta_{0,0} = \Theta, \quad \Theta_{1,0} = ?$$

$$f(\Theta_{0,0}, \Theta_{1,0}) = 0 \quad \text{ty jämvikt}$$

$$\frac{C}{dS} (\Theta_{0,0}^4 - \Theta_{1,0}^4) = 0 \Rightarrow \Theta_{0,0}^4 = \Theta_{1,0}^4 \Rightarrow \Theta_{0,0} = \Theta_{1,0} = \Theta$$

$$\text{Arb pkt } (\Theta_{0,0}, \Theta_{1,0}) = (\Theta, \Theta)$$

$$\begin{aligned} \Theta_0 &= \Theta + \Delta\Theta_0 \\ \Theta_1 &= \Theta + \Delta\Theta_1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \Delta\Theta_0 &= \Theta_0 - \Theta \\ \Delta\Theta_1 &= \Theta_1 - \Theta \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \Delta\Theta_1 &= \frac{\partial f}{\partial \Theta_0} \Big|_{(\Theta, \Theta)} \Delta\Theta_0 + \frac{\partial f}{\partial \Theta_1} \Big|_{(\Theta, \Theta)} \Delta\Theta_1, \\ \Delta\Theta_1 &= \frac{4\sigma}{dS} (\Delta\Theta_0 - \Delta\Theta_1) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial f}{\partial \Theta_0} \Big|_{(\Theta, \Theta)} = \frac{4\sigma}{dS} \Theta^3 \Big|_{(\Theta, \Theta)} = \frac{4\sigma}{dS} \Theta^3$$

$$\frac{\partial f}{\partial \Theta_1} \Big|_{(\Theta, \Theta)} = -\frac{4\sigma}{dS} \Theta^3 \Big|_{(\Theta, \Theta)} = -\frac{4\sigma}{dS} \Theta^3$$

$$\text{Laplace} \Rightarrow \frac{d\Theta_1}{ds} = \Delta\Theta_0 + \Delta\Theta_1 = \Delta\Theta_0 \Rightarrow \frac{d\Theta_1}{ds} = \frac{1}{\frac{4\sigma}{dS} s + 1} \quad T = \frac{d\Theta_1}{4\sigma s}, \quad \text{högre } \Theta \Rightarrow \text{snabbare } S$$

Modellbyggen

Beskriva systemet matematiskt, vi använder trefasmetoden vilken på ett naturligt sätt mynnar ut i en tillståndsmodell: $\dot{x} = f(x, u)$, $y = g(x, u)$, x = tillståndsvektor, y = utsignal, u = insignal.

Linjär tillståndsmodell

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu & Y(s) &= C(s)U(s) \\ y &= Cx + Du & \Rightarrow C(s) &= C(sI - A)^{-1}B + D \end{aligned}$$


sqq i boken

Hur linjeriseras vi?

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

Ex Funktion i två variabler

$f(x_1, x_2)$



Lås $x_2 = x_2^*$: $y = f(x_1, x_2^*) = [\text{taylorutveckling}] \approx f(x_1^*, x_2^*) + \frac{\partial f}{\partial x_1}|_{(x_1^*, x_2^*)} \Delta x_1$

Lås $x_1 = x_1^*$: $y = f(x_1^*, x_2) = [\text{taylor}] \approx f(x_1^*, x_2^*) + \frac{\partial f}{\partial x_2}|_{(x_1^*, x_2^*)} \Delta x_2$

Kombinera ihop: $f(x_1, x_2) \approx f(x_1^*, x_2^*) + \frac{\partial f}{\partial x_1}|_{x_1^*} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}|_{x_1^*} \Delta x_2 \quad x_0 = (x_1^*, x_2^*)$

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2) \\ f_2(x_1, x_2) \end{bmatrix} \approx f(x_0) \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}|_{x_0} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}|_{x_0} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}|_{x_0} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}|_{x_0} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}|_{x_0}}$

Till sist: $\dot{x} = f(x, u)$: $f(x, u) \approx f(x_0, u_0) + \frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0, u_0)} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial u}|_{(x_0, u_0)} \Delta u$


TIPS: Välj (x_0, u_0) som en stationär punkt (en punkt där $\dot{x}(t) = 0 \Rightarrow f(x_0, u_0) = 0$ om $\begin{pmatrix} u = u_0 \\ x = x_0 \end{pmatrix}$).

Linjäriserad tillståndsmodell

$$\Delta \dot{x}(t) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0, u_0)}}_A \Delta x + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial u}|_{(x_0, u_0)}}_B \Delta u$$

$$\Delta y(t) = \underbrace{\frac{\partial g}{\partial x}|_{(x_0, u_0)}}_C \Delta x + \underbrace{\frac{\partial g}{\partial u}|_{(x_0, u_0)}}_D \Delta u$$

Återkoppling



Vi använder återkoppling för att
 - minska effekten av osäkerhet (ex Störningar, parametervariationer)
 - forma dynamiken (snabba upp, stabilisera)

P-regulator

$$U = K_p E = K_p (R - Y), \quad F(s) = K_p$$

Ex 1a Ordningens system

$$G_1(s) = \frac{K}{1+ST}$$

b) 

$$\frac{1}{ms+b} = \frac{v_b}{1+\frac{b}{m}s}$$

$$Y(s) = \frac{F(s)G(s)}{1+F(s)G(s)} R(s) = \frac{\frac{K_p K}{1+K_p K + ST}}{1+ \frac{1}{1+K_p K} \cdot \frac{K_c}{1+ST_e}} R(s) = \frac{\frac{K_p K}{1+K_p K}}{1 + \frac{T}{1+K_p K} T_c} R(s)$$

Vi ser att en ökning av K_p ger en minskning
 av T_c och förlödelse ett snabbare
 system.

Kvarstående fel är också något att
 beakta

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s\left(\frac{1}{1+FG}\right)R(s) = \left\{ R(s) = \frac{r_0}{s} \right\} = \lim_{s \rightarrow 0} s\left(\frac{1}{1+FG}\right) \frac{r_0}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{r_0}{1+FG} = \frac{r_0}{1+F(0)G(0)} = \frac{r_0}{1+K_p K}$$

Så att öka K_p ger ett minskat kvarstående
 fel.

Störning: Kvarstående fel på utsignalen
 vid stegformad processstörning. $V(s) = \frac{V_0}{s}$

$$Y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \dots = \frac{V_0}{1+K_p K}$$

Om K_p ökar minskar störningens inverkan.

$$\begin{aligned} \text{Styrsignalaktiviteten, } U_0 &= \lim_{t \rightarrow \infty} U(t) = \\ \lim_{s \rightarrow \infty} sU(s) &= \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{F(s)}{1+F(s)G(s)} R(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{F(s) r_0}{1+F(s)G(s)} = \\ \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{K_p(1+ST)r_0}{1+K_p K + ST} &\rightarrow K_p r_0. \end{aligned}$$

Att öka K_p ger större styrsignal.
 Då får man passa sig så inte systemet
 går sönder.


Summering

K_p ökar \Rightarrow Snabbare system
 Minskning av kvarstående felet
 Större styrsignal
 Minskad störningsinverkan

Tillståndsmödeller

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) & , \quad x(t): \text{tillståndsvektor} & n \times 1 \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) & u(t): \text{insignalsvektor} & m \times 1 \\ & & y(t): \text{utsignalsvektor} & p \times 1 \end{aligned}$$

Dimensioner: $A: n \times n$, $B: n \times m$
 $C: p \times n$, $D: p \times m$



$$\begin{aligned} \rightarrow my &= u(t) - ky(t) - by(t) \\ (ms^2 + bs + k)y(s) &= U(s) \\ G(s) &= \frac{1}{ms^2 + bs + k} \end{aligned}$$

Tillståndsekvation

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = y \\ \dot{x}_2 = y \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = y \\ \dot{x}_2 = y = \frac{u}{m} - \frac{k}{m}y(t) - \frac{b}{m}y(t) = \frac{u}{m} - \frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 \end{cases}$$

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \ 0] x + [0] u$$

Notera: Tillståndsvariablerna
 Väljs som $x_1 = y, x_2 = y,$
 $x_3 = y, \dots$ upp till
 grad $n-1.$

2.1

a)

Givet

$$y(t) + y(t) = u(t)$$

U: insignal

Y: utsignal

Lösning

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = y \\ \dot{x}_2 = y = -y + u = -x_2 + u \end{cases}$$

Sökt

Systemet på tillståndsform

$$x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0] x$$

c)

Givet

$$\begin{cases} 4v(t) + 5y(t) = 2u(t) \\ y(t) + 2y(t) = 5v(t) \end{cases}$$

Sökt

Tillståndsmodell

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = y \\ \dot{x}_2 = v \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = y = -2y + 5v = -2x_1 + 5x_2 \\ \dot{x}_2 = v = -\frac{5}{4}y + \frac{1}{2}u = -\frac{5}{4}x_2 + \frac{1}{2}u \end{cases} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 0 & -\frac{5}{4} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \ 0] x$$

2.4

Givet

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \\ x(t) &= \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) \end{aligned}$$

$$y(t) = [2 \ -1] x(t) + [1] u(t)$$

Sökt

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$\begin{aligned} G(s) &= C(sI - A)^{-1} B + D = [2 \ -1] \left(\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} = \\ &= [2 \ -1] \left(\begin{bmatrix} s-2 & 0 \\ 3 & s-4 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 = [2 \ -1] \frac{1}{\det(sI-A)} \begin{bmatrix} s-4 & 0 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 1 = \\ &= [2 \ -1] \frac{1}{(s-2)(s-4)} \begin{bmatrix} s-4 \\ -3+2(s-2) \end{bmatrix} + 1 = \frac{1}{(s-2)(s-4)} (2(s-4) - 1(-3+2(s-2))) + 1 = \\ &= \frac{1}{(s-2)(s-4)} (-8 + 3s + 4) + 1 = \frac{-1 + (s-2)(s-4)}{(s-2)(s-4)} = \frac{s^2 - 6s + 7}{(s-2)(s-4)} \end{aligned}$$

2.11

Givet



$$\omega_0 = \frac{2\pi}{243600} \text{ rad/s}$$

Sökt

a) Tillståndsmodell

b) Linjärisera modellen, hitta eigenvalues

$$\begin{aligned} ① \quad & \dot{r}(t) + \frac{k}{r^2} r = U_1(t) \\ ② \quad & \frac{1}{r(t)} \frac{d}{dt} (r^2(t) \omega(t)) = U_2(t) \end{aligned}$$

k: gravitationskonstant

U₁, U₂: radiella resp tangentiella styrkrafter

$$\begin{aligned} a) \quad & x_1 = r \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{r} = x_2 \\ \dot{x}_2 = \ddot{r} = -\frac{k}{r^2} + r \omega^2 + U_1 = -\frac{k}{x_1^2} + x_1 \cdot x_3^2 + U_1 \\ x_3 = \omega \quad \{ \text{derivera uttryck } 2 \} = -\frac{2\dot{r}\omega + \dot{u}_2}{r} = -\frac{2x_2 x_3}{x_1} + \frac{\dot{u}_2}{x_1} \end{cases} \end{aligned}$$

b) Tillståndsderivator är 0 i arbpkt.

$$U_{10} = U_{20} = 0$$

Linjärisering: $\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial u_n} \end{bmatrix}$$

(x₀, u₀): arbpkt

$$\begin{aligned} 0 &= x_{20} \\ 0 &= -\frac{k}{x_{10}^2} + x_{10} x_{30}^2 + U_{10} = 0 \Rightarrow x_{10} = \sqrt[3]{\frac{k}{x_{30}^2}} \Rightarrow x_0 = \begin{bmatrix} \sqrt[3]{\frac{k}{x_{30}^2}} \\ 0 \\ w_0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$


$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{2k}{x_{10}^3} + x_{30}^2 & 0 & 2x_{10}x_{30} \\ \frac{2x_{20}x_{30} - U_{20}}{x_{10}^2} & -\frac{2x_{30}}{x_{10}} & -\frac{2x_{20}}{x_{10}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 3w_0^2 & 0 & 2\sqrt[3]{k}w_0 \\ 0 & -2k^{1/3}w_0^{5/3} & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\omega_0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & (\frac{k}{\omega_0})^{1/3} \end{bmatrix}$$

$$\det(SI - A) = \det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ -3\omega_0^2 & \lambda & -2(k\omega_0)^{1/3} \\ 0 & 2k^{1/3}\omega_0^{5/3} & \lambda \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{aligned} \lambda^3 - 3\omega_0^2\lambda + \lambda 4k^{1/3}\omega_0^{5/3}(k\omega_0)^{1/3} &= 0 \\ \lambda^3 - 3\omega_0^2\lambda + 4\omega_0^2\lambda &= 0 \\ \lambda^3 + \omega_0^2\lambda &= 0 \\ \lambda(\lambda^2 + \omega_0^2) &= 0 \Rightarrow \begin{aligned} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_{2,3} &= \pm\sqrt{-\omega_0^2} = \pm j\omega_0 \end{aligned} \end{aligned}$$

Repetition Återkoppling



P-regulator: $F(s) = K_p \Rightarrow U(s) = K_p(E(s)) = K_p(R(s) - Y(s))$

Om K_p ökar: Snabbare system

Minskning av kvarstående fel. (Alltid ett kvarstående fel)

Minska inverkan från störningar

Större styrsignal

Större känslighet för mätbrus

Kvarstående fel kan tas bort med I-verkan.

PI-regulator: $F(s) = \frac{K_p s + K_i}{s} \Rightarrow U(s) = K_p E(s) + \frac{K_i}{s} E(s), \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \dots = \frac{\frac{K}{T}(K_p s + K_i)}{s^2 + \frac{K_p K}{T} s + \frac{K_p K}{T}}$
Kan jämföras med generellt 2:a ordningens system. $G(s) = \frac{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}{s^2 + T_p K_p s + T_p K_p}$
 $\omega_n = \sqrt{\frac{K_p K}{T}}, \zeta = \frac{1 + K_p K}{2T_p \omega_n}$

Om K_p ökar, K_i fics: Större dämpning, ζ ökar.

Om K_i ökar, K_p fics: Snabbare system, ω_n ökar, men dämpningen minskar.

PID-regulator: $F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s, \quad \frac{Y(s)}{R(s)} = \dots = \frac{\frac{K}{T}(K_p s + K_i + K_d s^2)}{s^2 + \frac{1 + K_p K}{T} s + \frac{K_p K}{T}}$
Ytterligare frihetsgrader

K_d ökar: Systemet blir snabbare

Systemet blir än mer känsligt för mätstörningar.

Stabilitet

Huruvida ett system är stabilt eller ej kan bestämmas mha:

Lösa karakteristiska eku $1+L(s)=0$

Simulera

Routh-Hurwitz

Rotort (S 224)

Nyquistkriteriet

Routh-Hurwitz

KE: $1+L(s)=0 \Rightarrow a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots = 0$

S^n	a_0	a_2	a_4	$a_6 \dots 0$	$C_0 = \frac{a_0 a_2 - a_1 a_3}{a_1}$
S^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$a_7 \dots 0$	$C_1 = \frac{a_1 a_3 - a_2 a_4}{a_2}$
S^{n-2}	C_0	C_1			$C_0 = \frac{C_0 a_3 - C_1 a_1}{C_1}$
\vdots					
S^0					

Om alla har samma tecken \Rightarrow Stabilt!

Antal teckenvändningar \Rightarrow Antalet Poler!


$$\text{Ex} \quad 3s^4 + 2s^3 - s + 2 = 0$$

s^4	3	0	2	$a = \frac{20 - (-13)}{2} = \frac{33}{2}$
s^3	2	-1	0	$b = \frac{22 - 0^3}{2} = 2$
s^2	a	b	0	
s^1	$\frac{-7}{3}$	0	0	
s^0	2	0	0	

Teckenväxling, 2 ggr! Instabilt med två poler i HHP

Matlab: roots => $-0.85 \pm 0.70i$
 $0.52 \pm 0.53i$


Nyquistkriteriet



Frekvenstroget LTI-system

Om vi skickar in en sinussignal i ett LTI-system kommer utsignalen vara $y = |L(j\omega)| \sin(\omega t + \phi)$
 $\phi = \arg\{L(j\omega)\}$. Alla LTI-system är frekvenstroagna och detta nyttjar Nyquistkriteriet.

Tankeexperiment




1. Injicera störningen $e(t) = \sin(\omega t)$
2. Invärta stationäritet (kräver att $L(s) = \text{stabil}$)
 $y(t) = |L(j\omega)| \sin(\omega t + \arg\{L(j\omega)\})$
3. Koppla om switchen, har vi självsvängning?
 Om signalen försvinner är systemet stabil.
 Vi får självsvängning om $|L(j\omega)| = 1$ och $\arg\{L(j\omega)\} = -\pi = 180^\circ$.


Om: $|L(j\omega)| < 1 \Rightarrow \text{stabil}$
 $|L(j\omega)| > 1 \Rightarrow \text{instabil}$
 $|L(j\omega)| = 1 \Rightarrow \text{marginellt stabil}$

Det faktiska kriteriet (fast förenklat)

Om $L(s)$ är stabil (ok med poler på imaginäraxeln) så är det återkopplade systemet $1 + L(s)$ stabil om $L(j\omega)$, $\omega \in [0, \infty)$ passerar till höger om den kritiska punkten -1.



Aterkopplade System





$$L(s) = F(s)G(s)$$


$$G_{ry}(s) = \frac{D(s)}{1+L(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)}$$

Polerna ges av: $1+L(s)=0$
Detta kallas karakteristiska ekvationen.

Observera



49)



Sökt

Kvarstående fel vid konstant $v(t) = V_0$ för
 a) P-reg
 b) PI-reg

Lösning

$$G_{ve}(s) = \frac{E(s)}{V(s)} = \frac{Fram}{1+Kret} = \frac{D(s)}{1+L(s)} = \frac{\frac{1}{ms^2 + bs}}{1+F(s)K \cdot \frac{1}{ms^2 + bs}} = \frac{1}{ms^2 + bs + F(s)K}$$

$$V(s) = \frac{V_0}{s}$$

$$a) F(s) = K_p \Rightarrow E(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K_p K} \cdot \frac{V_0}{s}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \cancel{s} \left(\frac{1}{ms^2 + bs + K_p K} \cdot \frac{V_0}{\cancel{s}} \right) = \frac{V_0}{K_p K}$$

$$b) F(s) = \frac{K_p s + K_i}{s} \Rightarrow E(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K(K_p s + K_i)} \cdot \frac{V_0}{s} = \frac{V_0}{ms^2 + bs^2 + K(K_p s + K_i)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{sV_0}{ms^2 + bs^2 + K(K_p s + K_i)} = \textcircled{0}$$

4.24 |

Givet

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

$$F_{PI}(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K \left(1 + \frac{1}{s}\right)$$

K bestäms så att det

Äterkopplade systemets

relativa dämpning $\zeta = 0.3$.

Sökt

$$t_{5\%}$$

Lösning

$$t_{5\%} = \frac{3}{\zeta \omega_d}, \quad s = -\alpha \pm j\omega_d$$

$$L(s) = F(s)G(s) = K \left(1 + \frac{1}{s}\right) \cdot \frac{1}{s} = \frac{K(s+1)}{s^2}$$

$$1 + L(s) = 0 \Leftrightarrow 1 + \frac{K(s+1)}{s^2} = 0 \Leftrightarrow s^2 + Ks + K = 0 \quad ①$$

$$\text{Jmf med: } s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \Rightarrow \omega_n = \sqrt{K}, 2\zeta\omega_n = K \Rightarrow K = 0.36$$


$$\text{Insättning av } K \text{ i } ① \Rightarrow s^2 + 0.36s + 0.36 = 0$$

$$(s+0.18)^2 = 0.18 \cdot 0.36$$

$$s = -0.18 \pm \sqrt{0.18^2 - 0.36} = -0.18 \pm j0.57$$

$$t_{5\%} = \frac{3}{0.18} \approx 17s$$

4.19 | Givet



$$F: u = 0.5e$$

$$R_o: 5r + r = 0.1u$$

$$B: 100\psi + \psi = 0.1M$$

$$G: \psi_g = 0.1\psi$$

$$Om: 10^3$$

Sökt

$$L(s), G_{\psi\psi}, G_{Mv\psi}$$

$$L(s) = F(s)R_o(s)Om(s)B(s)G(s)$$

$$G_{\psi\psi}(s) = \frac{D(s)}{1+L(s)} = \frac{F(s)R_o(s)Om(s)B(s)}{1+F(s)R_o(s)Om(s)B(s)G(s)}$$

$$G_{Mv\psi}(s) = \frac{D(s)}{1+L(s)} = \frac{B(s)}{1+L(s)}$$

F: Fartyg

R_o: Roderservo

Om: Omvandlingsfaktor

B: Fartygg (Båt)

G: Givare

\$\psi\$: Kursvinkel

M_v: Vridmoment pga störningar

M_r: — || — roderverkan

M: — || — tot

u: Spänning

e: felsignal

\$\psi_g\$: Mätsignal från givare

r: Rodervinkel

4.25

Givet

$$F(s) = K \left(1 + \frac{1}{Ts}\right)$$

$$G(s) = \frac{\frac{3}{2}}{T+2s}$$

Sökt

a) Bestäm K, T sa. det slutna systemet för en dubbelpol
i $s = -1$.

Lösning

Polpolynomet: $P(s) = \prod_{i=1}^n (s - R_i) = 0$, n : antalet poler

$$\text{Dubbelpol, } s = -1, \Rightarrow n = 2 \Rightarrow P(s) = (s - (-1))(s - (-1)) = (s + 1)^2 = s^2 + 2s + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Karakteristiska ekvationen: } 1 + L(s) = 0 &\Leftrightarrow 1 + \frac{3}{T+2s} \cdot K \left(\frac{Ts+1}{Ts} \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{(1+2s)Ts + 3K(Ts+1)}{(T+2s)Ts} = 0 \Leftrightarrow \\ &(1+2s)Ts + 3K(Ts+1) = 0 \Leftrightarrow s^2 2T + s(T+3TK) + 3K = 0 \Leftrightarrow \\ &s^2 + s \frac{(1+3K)}{2} + \frac{3K}{2T} = 0 \\ &\text{Jmf med } P(s) ! \\ &\begin{cases} \frac{1+3K}{2} = 2 \\ \frac{3K}{2T} = 1 \end{cases} \Rightarrow K = 1 \Rightarrow T = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$F(s) = 1 \left(1 + \frac{1}{\frac{3}{2}s} \right)$$

b) Sökt

Det slutna systemet ska få $\xi = 0.7$, $\omega_n = 1$

Lösning

Jmf koeff i KE med koeff i $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

$$\begin{cases} \frac{1+3K}{2} = 2\xi\omega_n \Rightarrow K = 0.6 \\ \frac{3K}{2T} = \omega_n^2 \Rightarrow T = 0.9 \end{cases}$$

$$F(s) = 0.6 \left(1 + \frac{1}{0.9s} \right)$$


Repetition

Föregående föreläsning kollade vi på olika sätt att kolla huravida ett slitet system är stabilt eller ej. Detta gjorde vi genom:

- Lösa KE: $1+L(s)=0$ (Vi söker poler i VHP)
- Simulera
- Routh-Hurwitz, relaterar till KE: $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots = 0$ Syftar inte till att lösa KE, utan till att finna om det finns poler i HHP, samt hur många.
- Rotort (finns i boken)
- Nyquistkriteriet (förenklade och fullständiga)



Frekvenstrogenhet

"Sinus in ger (förstärkt och fasförskjuten) sinus ut"



Frekvens-/


Nyquistdiagram



Stabilt om $|L(j\omega_r)| < 1$

Instabilt om $|L(j\omega_r)| > 1$


(Marginalt stabil om $= 1$)



Förenklade NK


Om $L(s)$ är stabilt (inga poler i HHP) är det återkopplade systemet $(1+L(s))$ stabilt om frekvenskurvan passerar till höger om den kritiska punkten $(-1,0)$.

$$\text{Ex } L(s) = \frac{2}{3s+1}$$



$$\text{Rita Nyquistdiagrammet} \Rightarrow L(j\omega) = \frac{2}{3j\omega+1} = \frac{2(1-3j\omega)}{(1+3j\omega)(1-3j\omega)} = \frac{2}{1+9\omega^2} + j \frac{6\omega}{1+9\omega^2}$$

ω	Re	Im
0	2	0
0.1	1.83	-0.55
0.33	1	-1
∞	0	0



Nyquists förenklade kriteriet säger att det slutna systemet är stabilt

Stabilitetsmarginer

Hur säker är vår stabilitet för modellfel?

VIKTIGT!

ω_T , den frekvens som $L(j\omega)$

skär reella axeln


Am: Amplitud marginal

$$Am = \frac{1}{|L(j\omega)|}, |L(j\omega)| = \frac{1}{Am}$$

Hur mycket förstärkning

tål vårt system utan

att bli instabilt.



ω_c : den frekvens som $|L(j\omega_c)|=1$

fasmargin

$$\varphi_m = 180 + \arg\{L(j\omega_c)\}$$

"Hur mycket extra fasförskjutning

tål vårt system utan att

blå instabilt?"

Förenklade Nyquistkriteriet förutsätter att $L(s)$ är stabilt. I labben är ju dock $L(s)$ instabil, detta kräver att vi använder det fullständiga N-K.

Nyquists Fullständiga Kriterium

Bygger på Argumentverifikationsprincipen...

Antag att: 1) γ är en sluten kurva i det komplexa talplanet.

2) $f(z)$ är en rationell funktion av två polynom, $f(z) = \frac{Q(z)}{R(z)}$, där Q och R saknar gemensamma faktorer.


3) $Q(z) \neq 0$ och $R(z) \neq 0$ för alla punkter på γ .

4) Antal nollställen är Z och antalet poler är P inom γ .


Då är $\Delta \arg f(z) = 2\pi(Z - P) = 2\pi N$
där $N =$ antal varv som $f(\gamma)$ roterar

Tillämpning
 $f(s) = 1 + L(s) = 1 + \frac{T(s)}{N(s)} = \frac{(N(s) + T(s))}{N(s)}$
Poler till det slutna systemet


$$\Rightarrow Z - P = (\text{Poler till det slutna systemet}) - (\text{Poler öppna}) = N = (\text{antal varv, med s kring } 0 \text{ för } 1 + L(s))$$



Det är intressant att kika HHP!



HHP = $\gamma = S$
Nyquistkontur




$$\Rightarrow Z = P + N$$

Om $Z = 0 \Rightarrow$ Stabilts sys.

N är även antal varv kring
-1 för $L(s)$.

Nyquistkriteriet



- I: $S = j\omega$, $\omega: 0 \rightarrow \infty$
- II: $S = Re^{j\theta}$, $R \rightarrow \infty$, $\theta = [\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$
- III: $S = -j\omega$, $\omega: \infty \rightarrow 0$
- IV: $S = re^{j\theta}$, $r \rightarrow 0$, $\theta = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$Z = \#$ poler i HHP för det återkopplade systemet.

$P = \#$ poler i HHP för $L(s)$.

$N = \#$ varv som den avbildade kurvan gör medurs kring $(-1, 0)$.


5.13 a)

Skissa Nyquistkontur i $L(s)$ -planet för $L(s) = \frac{4}{(s-1)(s+2)}$

Steg 1: Bestäm P_1

$P=1$ ($s=1$ är en pol)

Steg 2: Avbilda de 4 områdena i Nyquist kontur i $L(s)$



- I: $S = j\omega$, $\omega: 0 \rightarrow \infty$
- II: $S = Re^{j\theta}$, $R \rightarrow \infty$, $\theta = [\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$
- III: $S = -j\omega$, $\omega: \infty \rightarrow 0$
- IV: $S = re^{j\theta}$, $r \rightarrow 0$, $\theta = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$$I: L(j\omega) = \frac{4}{(j\omega-1)(j\omega+2)} = \frac{4(j\omega-1)(-j\omega-2)}{(j\omega-1)(-j\omega-1)(j\omega+2)(-j\omega+2)} = -\frac{4(\omega^2+2)}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)} - j\frac{4\omega}{(1+\omega^2)(4+\omega^2)}$$

ω	$Re\{L\}$	$Im\{L\}$
0	-2	0
1	-1.2	-0.4
2	-0.6	-0.2
4	-0.2	-0.04
∞	0	0

$$II: Förenkla för stora s : $L(s) = \frac{4}{s^2}$, $L(Re^{j\theta}) \rightarrow 0 |_{R \rightarrow \infty}$$$

III: Använd I, vi har motsatt riktning och en spegelning i Re -axeln av område I.

IV: För små s : $L(s) = \frac{4}{s^2} = -2$

Steg 3: Studera avbildningen. Hur många ggr omstingras $(-1, 0)$ i medurs riktning?
Vi ger maturs $\Rightarrow 1$ ggr! $\Rightarrow N=-1$

$Z = P + N = 1 - 1 = 0 \Rightarrow$ Det återkopplade systemet har inga poler i HHP \Rightarrow Återkopplade sys är stabil.

$$5.13 b) L(s) = \frac{2+s}{s(2-s)}$$


Steg 1: $P=1$ ($s=2$)

Steg 2: I: $S=j\omega$, $\omega: 0 \rightarrow \infty$

$$L(j\omega) = \frac{2+j\omega}{j\omega(2-j\omega)} = \frac{(2+j\omega)(2+j\omega)(-j\omega)}{j\omega(2-j\omega)(-j\omega)(2+j\omega)} = \frac{j\omega(2+j\omega)^2}{\omega^2(4+\omega^2)} = -\frac{4}{4+\omega^2} - j \frac{4-\omega^2}{\omega(4+\omega^2)}$$

ω	0	2	4	10	∞
$\operatorname{Re} L$	1	$\frac{1}{2}$	0.2	0.03	0
$\operatorname{Im} L$	$-\infty$	0	0.6	0.4	0

II: $S = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta: \frac{\pi}{2} \supset \frac{-\pi}{2}$
 Stora $S \Rightarrow L(s) = \frac{2}{s(-s)} \rightarrow 0 |_{R \rightarrow \infty}$



IV: $S = re^{j\theta}, r \rightarrow 0, \theta: -\frac{\pi}{2} \supset \frac{\pi}{2}$
 För små S gäller $L(s) = \frac{2}{2s} = \frac{1}{s}$
 $L(re^{j\theta}) = \frac{1}{re^{j\theta}} = \frac{1}{r} e^{j\theta} = \left\{ \frac{1}{r} e^{j\frac{\pi}{2}}, \theta = -\frac{\pi}{2} \right\} \Rightarrow V_i$ snurrar från $\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2} = \pi \Rightarrow 0.5$ varv.

Vid passagen av område IV från $-\frac{\pi}{2} \supset \frac{\pi}{2}$ gör avbildningen en rotation från $+\frac{\pi}{2} \supset -\frac{\pi}{2}$

Steg 3: $N=0 \Rightarrow Z=P+N=1+0=1 \Rightarrow$ Instabil!


$$5.13 c) L(s) = \frac{1}{s^3(1-s)}$$

Steg 1: $P=1, S=1$

Steg 2:

I: $S=j\omega, \omega: 0 \rightarrow \infty, L(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^3(1-j\omega)} = \frac{(-j\omega)^3(1+j\omega)}{\omega^6(1+\omega^2)} = \frac{(j\omega)^3(1+j\omega)}{\omega^6(1+\omega^2)} = \frac{j(1+j\omega)}{\omega^3(1+\omega^2)} = -\frac{1}{\omega^2(1+\omega^2)} + j \frac{1}{\omega^3(1+\omega^2)}$

ω	0	0.75	1	2	∞
$\operatorname{Re} L$	$-\infty$	-1.1	-0.5	-0.05	0
$\operatorname{Im} L$	$-\infty$	1.5	0.5	0.01	0



II: $S = Re^{j\theta}, R \rightarrow \infty, \theta: \frac{\pi}{2} \supset -\frac{\pi}{2}$
 För stora $S \Rightarrow L(s) = -\frac{1}{s^3} \rightarrow 0 |_{R \rightarrow \infty}$

III: $S = re^{j\theta}, r \rightarrow 0, \theta: -\frac{\pi}{2} \supset \frac{\pi}{2}$
 Små $S \Rightarrow L(s) = \frac{1}{s^3}$
 $L(re^{j\theta}) = \frac{1}{r^3 e^{j3\theta}} = \begin{cases} \frac{1}{r^3} e^{j\frac{3\pi}{2}}, \theta = -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{r^3} e^{-j\frac{3\pi}{2}}, \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow$ Rotation på $\frac{3\pi}{2} - (-\frac{3\pi}{2}) = 3\pi \Leftrightarrow 1.5$ varv

Steg 3: $N=2 \Rightarrow Z=P+N=1+2=3 \Rightarrow$ Instabil!


Frekvensanalys

Ex Nyquistdiagram,

$$F(s) = K_p, \quad G_1(s) = \frac{1}{1+sT}, \quad \Rightarrow L(s) = F(s)G(s)$$

$$L(j\omega) = \frac{K_p}{1+j\omega T} = \frac{K_p(1-j\omega T)}{(1+j\omega T)(1-j\omega T)} = \frac{K_p}{1+(\omega T)^2} - j \frac{K_p \omega T}{1+(\omega T)^2}$$

ω	0	$\propto \beta$	∞
Re	$K_p + a$	$+b$	$+c$
Im	0	$-g$	$-h$



Systemet är stabilt för $K_p > -1$.

Bodediagram

Ett annat sätt att studera systemegenskaper där vi även får in frekvensberoende är bodediagram.

Man studerar i dessa:

$$\begin{cases} 20 \log |G(j\omega)| \\ \arg\{G(j\omega)\} \end{cases}$$

Ex

$$G(s) = \frac{1}{1+sT}, \quad G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega T}$$


$$\omega T \ll 1 \Rightarrow G(j\omega) \approx 1 \Rightarrow \begin{cases} 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log(1) = 0 \text{ dB} \\ \arg\{G(j\omega)\} = 0 \end{cases}$$

$$\omega T \gg 1 \Rightarrow G(j\omega) \approx \frac{1}{j\omega T} \Rightarrow \begin{cases} 20 \log |G(j\omega)| = 20 \log(\frac{1}{j\omega T}) \\ \arg\{G(j\omega)\} = -\arctan(\omega T) = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$\omega = \frac{1}{T}$: Brytfrekvens

$$|G(j\frac{1}{T})| = \left| \frac{1}{1+j\frac{1}{T}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{T^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$20 \log |G(j\frac{1}{T})| = -3 \text{ dB}$$



Viktig motivering


Anta $G(s) = \frac{T_1(s)T_2(s)}{N_1(s)N_2(s)}$... $\Rightarrow 1) \quad \log |G| = \sum_{k=1}^{\infty} (\log |T_k(j\omega)| - \log |N_k(j\omega)|) \Rightarrow$ Summa bidrag i Bodediagram.
2) $\arg\{G(j\omega)\} = \sum_{k=1}^{\infty} (\arg\{T_k(j\omega)\} - \arg\{N_k(j\omega)\}) \Rightarrow$ Summa bidrag i Bodediagram.

Vilka faktorer är intressanta att studera?



$$\textcircled{1} \quad G(s) = K$$

$$|G| = K$$

$$\arg\{G\} = 0$$




$$\textcircled{2} \quad G(s) = \frac{1}{1+sT} \quad (\text{Somma som ovan})$$




$$\textcircled{3} \quad G(s) = \frac{1}{s}, \text{ samt } G(s) = s$$

$$20\log|G(j\omega)| = -20\log(\omega) \quad \arg\{G(j\omega)\} = -\arctan\left(\frac{\omega}{0}\right) = -\frac{\pi}{2}$$



$$\textcircled{4} \quad G(s) = e^{-sT} \quad (\text{tidsfördröjning av en signal})$$


$$20\log|G(j\omega)| = 20\log(1) = 0 \quad \arg\{G(j\omega)\} = -\omega T$$



$$\textcircled{5} \quad G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{1 + 2\zeta Ts + T^2 s^2}, \quad T = \frac{1}{\omega_n}, \quad 0 < \zeta < 1$$



$$WT \ll 1: \quad 20\log|G(j\omega)| = 0 \quad \arg\{G(j\omega)\} = 0$$

$$WT \gg 1: \quad 20\log|G(j\omega)| \approx 40\log\frac{1}{T} - 40\log\omega \quad \arg\{G(j\omega)\} = -180^\circ$$



Sammanställning

Alla bidrag ser i princip ut som:




Många brytpunkter. Börja från vänster, gör tabell för argumenten.

Frekvensanalys - Bodediagram



$$\begin{aligned} G(s) &= 1 \quad 20 \log |G(j\omega)| = 0 \\ G(s) &= \frac{1-sT}{1+sT} \Rightarrow \text{---} \parallel \text{---} = 0 \\ G(s) &= e^{-sT} \quad \text{---} \parallel \text{---} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \arg \{G(j\omega)\} &= 0 \\ \text{---} \parallel \text{---} &= -2 \arctan(\omega T) \\ &= -\omega T \end{aligned}$$

$\frac{1-sT}{1+sT}$ kallas "icke-minumfas" system. Dessa system har nollställe i HHP.




Stabilitetsmarginaler



Specifikationer i tidsplanet

Begrepp som är viktiga för att beskriva insvängningen av ett stegsvar:

- Stigtiden t_r (eng. rise time)
- Insväningstiden $t_{90\%}$ (settling time)
- Ekivalent tidskonstant $T_{63\%}$
- (Relativ) översläng M (overshoot)
- Dämpad självsvängningsfrekvens $\sqrt{1 - \zeta^2}\omega_n$



Specifikationer i frekvensplanet Specifikationer i frekvensplanet

Fasmarginal


$$\varphi_m = 180^\circ + \arg L(i\omega_c)$$

Amplitudmarginal

$$A_m = 1|L(i\omega_\pi)|$$


Max känslighetsfunktion

$$\max_\omega |S(j\omega)| < M_S, \quad S = \frac{1}{1+L}$$




- Maxvärde eller resonanstopp $M_G = \max_\omega |G(i\omega)|$
- Resonanstoppen ligger vid resonansfrekvensen ω_p : $|G(i\omega_p)| = M_G$
- Bandbredden ω_b definieras av

$$\frac{|G(i\omega_b)|}{|G(0)|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$



Känslighetsfunktioner

En typisk regleringsloop.



$$L(s) = F(s)G(s) \quad (\text{Kretsöverföring})$$

Vi har möjlighet att påverka systemet genom att modellera $F(s)$, regulatorn.

$G(s)$ är vår modell eller verkliga process.

Definiera känslighetsfunktioner: $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$
Komplementära KF: $T(s) = 1 - S(s) = \frac{1}{1+L(s)} = \frac{L(s)}{1+L(s)}$

$$Y(s) = T(s)(R(s) - W(s)) + S(s)G_v(s)V(s)$$

$$E(s) = S(s)(R(s) - W(s) - G_v(s)V(s))$$

$$U(s) = F(s)S(s)(R(s) - W(s) - G_v(s)V(s))$$

Regulatordimensionering handlar alltså om att bestämma: $S(s), T(s), G_v(s)S(s), F(s)S(s)$

Uppgifter för återkopplingen

① Att utsignalen följer vår referenssignal ($r=y$)

$$Y(s) = T(s)R(s) \Rightarrow Y(s) = R(s) \Rightarrow T(s) = 1$$


$$E(s) = S(s)R(s) \Rightarrow S(s) = 0 \quad (T(s) = 1 - S(s) = 1 - 0 = 1)$$

Ex $r(t) = \sigma(t) \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s(S(s)R(s)) = S(0) = \frac{1}{1+L(s)}$


$$\text{Om } L(0) = \infty \Rightarrow e(\infty) = 0$$

$$\text{dvs: } L(s) = \frac{K}{s^m} = \frac{(1+b_1s+b_2s^2+\dots)}{(1+a_1s+a_2s^2+\dots)} \quad (\text{m: typsiffra})$$

Om $m > 1 \Rightarrow$ integralverkan



Bode



② Ta bort processstörningar

$$\text{I det oreglerade fallet fås: } Y(s) = G_v(s)V(s)$$

$$\text{-- -- reglerade -- -- : } Y(s) = G_v(s)V(s)S(s)$$

Gennom att sätta $S(s) = 0$ kan vi ta bort inverkan av processstörningar.

③ Reducera inverkan av parametervariationer

$$T = \frac{L}{T+L} = \frac{FG_1}{1+FG_1}$$

$$\text{Anta att } G_1 = G_1 + dG_1 \quad \frac{dT}{dG_1} = \frac{F(1+FG_1) - FG_1(F)}{(1+FG_1)^2} = \frac{FG_1}{G_1(1+FG_1)^2} = \frac{\cancel{FG_1}}{\cancel{G_1}(1+FG_1)} \cdot \frac{1}{\cancel{1+FG_1}} = \frac{T}{G_1}S \Rightarrow \frac{dT}{dG_1} = S$$

Om S är liten \Rightarrow liten känslighet för variationer av parametrar

④ \Rightarrow har lett till önskemålet att $S(s)$ ska vara litet. Detta åstadkomms av ett stort $L(s)$: $S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$, $L(s)$ stor \Rightarrow hög förstärkning. Detta leder i sin tur till ett mindre stabilt system.

⑤ Begränsa inverkan av mätbrus/mätstörningar


$$Y(s) = -T(s)W(s) \Rightarrow \text{Vi önskar } T(s) = 0 \text{ men då "pajar vi } S(s)$$

"Konflikt med börvärdesförloning."

⑥ Styrsignal

$$U(s) = F(s)S(s)(R(s) - W(s)G_v(s)V(s)) = \frac{T}{G}(R - W - G_vV)$$

Ideé, separera i frekvensplanet



Design i frekvensplanet

Modifering av kretsöverföringen i vissa frekvensintervall kan åstadkommas med ex:

► En fasretarderande länk (lagfilter) ger hög förstärkning för låga frekvenser:


$$F(s) = a \frac{1+sT}{1+asT}, \quad a > 1$$


Uttrycket fasretarderande kommer av att en negativ fasförskjutning får framför allt inom frekvensintervallet $[1/aT, 1/T]$. En PI-regulator får i extremfallet då $a = \infty$.

► En fasavancerande länk (leadfilter) ger ett positivt fastillskott inom frekvensintervallet $[1/T, b/T]$:


$$F(s) = \frac{1+sT}{1+sT/b}, \quad b > 1$$

En PD-regulator får i extremfallet $b = \infty$.





Övningstal 5.3 (ptf6)



För en stabil överföringsfunktion $G(s)$ utan dödhet och ~~minfas~~ minfas nollställen gäller ovanstående asymptotiska beloppskurva. Bestäm $G(s)$.

Faktorisera $G(s) = \frac{K C_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{D_1(s) D_2(s) \dots D_\ell(s)}$, $C_i(s)$ och $D_i(s)$ ges av:

- $1 + \frac{s}{\omega_i}$: 1a ordn länk
- $1 + \frac{2\zeta s}{\omega_i} + \left(\frac{s}{\omega_i}\right)^2$: Komplex konj rötter
- $e^{-\frac{s}{\tau}}$: dödhet
- ω_i : Brytpunkt

$$\bar{G}(s) = \frac{C_1(s) C_2(s) \dots C_K(s)}{D_1(s) D_2(s) \dots D_\ell(s)}, \quad \bar{G}(0) = 1 (5, 15, 5179) \quad G(s) = \frac{K}{s^n} \bar{G}(s)$$

$$G_{LF} = \frac{K}{s^2} = \frac{K}{s^2}$$


$$|G_{LF}| = \left| \frac{K}{s^2} \right| \Rightarrow K = |G_{LF}| \cdot |s^2| = 4 \cdot \omega^2 = 4(0.5)^2 = 1 \Rightarrow G_{LF}(s) = \frac{1}{s^2}$$

3 brytpunkter: $\omega_1 = 0.5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ riktningssändring $[+2]$ \Rightarrow KKRP: $1 + \frac{2\zeta s}{0.5} + \left(\frac{s}{0.5}\right)^2$
 $\omega_2 = 2 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ \Rightarrow enkel pol $\left(1 + \frac{s}{2}\right)^{-1}$
 $\omega_3 = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ \Rightarrow $\dots \left(1 + \frac{s}{5}\right)^{-1}$

$$G(s) = \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1 + \frac{2\zeta s}{0.5} + \left(\frac{s}{0.5}\right)^2}{(1 + \frac{s}{2})(1 + \frac{s}{5})}$$

Övningstal 5.16 (pst14)

En numeriskt styrd verktygsmaskin får kommandosignal (referenssignal) från en mikrodator. Systemet enligt figur studeras i en dimension $y(t)$.



För differentialförstärkaren (P-regulator) gäller att utsignalen

$$U(s) = K_p[R(s) - Y(s)]$$

där $K_p = 0.2$, och solenoidkretsen har överföringsfunktionen

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R_c + sL_c}$$

där $R_c = 0.1 \Omega$ och $L_c = 0.2 \text{ H}$. Kraften F på den nedre axeln (magnetspole) antas vara proportionell mot strömmen, d.v.s. $F(t) = K_2 i(t)$ där $K_2 = 3.0$. Antag också att överföringen från kraften $F(t)$ till utsignalpositionen $y(t)$ är


$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{K_a}{s(1+sT_a) + K_s}$$

där $T_a = 0.5 \text{ s}$, $K_a = 1.0$ och $K_s = 2.0$ (fjäderkonstant). Rita Bodediagram för den öppna kretsöverföringen och bestäm fasmarginen φ_m , samt uppskatta stigtiden t_r med hjälp av överkorsningsfrekvensen ω_c .

a)

a, b, c

1. Rita blockschema för att lättare hitta $L(s)$.




$$L(s) = K_p \cdot \frac{1}{R_c + sL_c} \cdot K_2 \cdot \frac{K_a}{s(T_a + s) + K_s} = \frac{K_p K_a K_2}{(R_c + sL_c)(1 + sT_a + s + K_s)} = \frac{0.6}{(0.1 + s0.2)(0.5s^2 + s + 2)}$$

$$\text{Skriv om på de tre kända formerna: } \Rightarrow \frac{0.6}{0.1(1+2s)2\left(\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} + 1\right)} = \frac{3}{(1+2s)\left(\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} + 1\right)}$$

2. Rita bodediagram

- $G_{LF}(s) = 3$ (ingen lutning)
- Brytfrekvenser: $\omega_1 = 0.5$, $\omega_2 = 2$

$$\begin{aligned} \omega_1: (1 + \frac{s}{0.5})^{-1} &\Rightarrow \text{riktningsändring } [-1] \\ \omega_2: ((\frac{s}{2})^2 + \frac{2}{5} + 1)^{-1} &\Rightarrow [-2] \end{aligned}$$



3: Inför korrigeringar vid $0.5\omega_i$, ω_i , $2\omega_i$.

ω_i	0.5	1	2	
ω_1	-1dB	-3dB	-1dB	
ω_2	+1dB	0dB	+1dB	

ω	0.25	0.5	1	2	4
ω_1	-1dB	-3dB	-1dB		
ω_2			+1dB	0dB	+1dB
	-1dB	-3dB	0dB	0dB	+1dB

Rita nu om det asymptotiska bodediagrammet med korrigeringar. Det är omöjligt utan linjal och log-papper.

Rita faskurvan

$$\angle L(j\omega) = \angle 3 - \angle 1 + \underbrace{\frac{j\omega}{\omega_c}}_{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2} + j \frac{\omega}{\omega_c}} = \angle 3 - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}}}\right) = \begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}}}\right), & \omega \leq \omega_c \\ -\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) - \left(\tan^{-1}\left(\frac{\omega}{\sqrt{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}}}\right) + \pi\right), & \omega > \omega_c \end{cases}$$

$$\begin{array}{c|ccccccccc} \omega & 0.1 & 0.2 & 0.5 & 1 & 1.5 & 2 & 2.5 & 5 & 10 \\ \angle L(j\omega) & -14^\circ & -28^\circ & -65^\circ & -97^\circ & -131^\circ & -166^\circ & -193^\circ & -239^\circ & -256^\circ \end{array}$$

b) Bestäm fasmarginalen φ_m .

φ_m = avståndet mellan fasen och 180° sträcket vid överkorsningsfrekvensen ($|L|=0$)

$$\varphi_m = 40^\circ$$

$$\varphi_m = 180 + \arg\{L(j\omega_c)\} = 180 + (-140) = 40^\circ$$

c) Bestäm stigtiden t_r för det återkopplade systemet.

$$t_r \cdot \omega_c \approx 1 \quad (\text{ganska fel...}) \quad \text{Kolla s. 200!}$$

$$t_r \approx \frac{1}{\omega_c} = \frac{1}{16} = 0.0625 \text{ s} \quad (\text{eg är } t_r \approx 0.775 \text{ s})$$

Design av PID-regulatorer

P-regulator: $F(s) = K_p$ (höj eller sänk amplitud, påverkar inte argument/fas)

PI-regulator: $F(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$ ($\text{Ändra amp med } K_p/K_i$, sänk fasen med $\frac{K_i}{s}$, $\text{arg} = -90^\circ$)
 $K_p(1 + \frac{1}{T_i s}) = K_p + \frac{K_p}{T_i s} K_i$

$$F_{lag} = K_p \alpha \frac{1+st}{1+\alpha st}, \alpha > 1 \quad \text{Om } \alpha \rightarrow \infty \Rightarrow F_{lag} = K_p + \frac{K_i}{s}$$

PD-regulator: $F(s) = K_p + K_d s$ ($Vridar fasen med \text{arg}=90^\circ$. Det är jobbigt med derivater så vi lägger till ett filter)
 $F(s) = K_p + \frac{K_d s}{1+T_f s}$


$$F_{lead} = K_p \frac{1+s\tau_0}{1+s\tau_0 + s\tau_1}, b > 1 \quad b \rightarrow \infty \Rightarrow \text{ideal PD-reg.}$$

$$\text{PID-regulator: } F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \cdot \frac{\alpha(1+st_i)}{1+\alpha st_i} \cdot \frac{1+T_d s}{1+T_d s \frac{1}{K_p}}$$

Hur påverkar tuningen?

$$\begin{aligned} F(s) &= K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i} + sT_d \right) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s \\ &= K_p \left(1 + \frac{k_i}{s} + k_d s \right) = K_p \left(\frac{s + k_i + k_d s^2}{s} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \arg L(j\omega) &= \arg G(j\omega) - \arg j\omega + \arg(j\omega + k_i - k_d \omega^2) \\ &= \arg G(j\omega) - 90^\circ + \arctan \left(\frac{\omega}{k_i - k_d \omega^2} \right) \end{aligned}$$



Flytta punkt i Nyquist-/Bodediagram

En vanlig teknik att dimensionera PID-regulatorer är att specificera en punkt på kretsöverföringens frekvenskurva. På detta sätt kan 2 parametrar bestämmas i regulatorn:

1. Specificera en punkt för kretsöverföringen, $L(i\omega_0)$
2. Bestäm parametrarna i regulatorn genom villkoren

$$\begin{aligned} |F(i\omega_0)| &= |L(i\omega_0)| / |G(i\omega_0)| \\ \arg F(i\omega_0) &= \arg L(i\omega_0) - \arg G(i\omega_0) \end{aligned}$$

Ett exempel på detta är att specificera fasmarginal φ_m och skärfrekvens ω_c . OBS! Det finns flera olika varianter av detta, men "grundreceptet" är detsamma enl ovan!

PI-design

PI-regulatorn ges av

$$F(s) = K_p \frac{1 + T_i s}{T_i s}$$

- Specifikation av ω_c och φ_m (Ruta 8.1 i boken):

$$|L(i\omega_c)| = |G(i\omega_c)|K_p \frac{\sqrt{1 + \omega_c^2 T_i^2}}{\omega_c T_i} = 1$$

$$\arg L(i\omega_c) = \arg G(i\omega_c) - 90^\circ + \arctan(\omega_c T_i) = -180^\circ + \varphi_m$$

- Specifikation av ω_π och A_m ger i princip samma som ovan:

$$|L(j\omega_\pi)| = |G(j\omega_\pi)|K_p \frac{\sqrt{1 + \omega_\pi^2 T_i^2}}{\omega_\pi T_i} = 1/A_m$$

$$\arg L(j\omega_\pi) = \arg G(j\omega_\pi) - 90^\circ + \arctan(\omega_\pi T_i) = -180^\circ$$

PD-design

En PD-regulator ges av

$$F(s) = K_p \left(1 + \frac{s T_d}{1 + s T_f}\right) = K_p \frac{1 + s(T_d + T_f)}{1 + s T_f} = K_p \frac{1 + \tau_d s}{1 + \tau_d s / b}, \quad b > 1$$

Anta att ω_c och φ_m är specificerade (Ruta 8.3 i boken):

- Bestäm behovet av faslyft vid skärfrekvensen:

$$\varphi_{max} = \varphi_m - (\arg G(i\omega_c) + 180^\circ)$$

$$b = \frac{1 + \sin \varphi_{max}}{1 - \sin \varphi_{max}}$$

- Placer maximalt faslyft vid $\omega = \omega_c$:


$$\sqrt{b}/\tau_d = \omega_c$$

- Bestäm K_p så att ω_c blir det önskade:

$$|L(j\omega_c)| = K_p \sqrt{b} |G(j\omega_c)| = 1$$

..

Designexempel



Vi har integralverkan i G_1 så vi prövar med att köra en hederlig P-reg. De två graferna visar att vi vill ha ett litet kvarstående fel och detta borde kunna ordnas med Systemets i-verkan.

① P-regulator

$$1) \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} SE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot S(s) R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{1 + \frac{3}{s K_p}} \cdot \frac{30}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \cdot s(1 + 0.0015s + \dots)}{s(1 + \dots) + 3K_p} \cdot \frac{30}{s^2} = \frac{30}{3K_p} = \frac{30}{3K_p} = \frac{10}{K_p} \leq 0.5 \Rightarrow K_p \geq 20$$

$$2) \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s Y(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{G(s)}{1 + K_p G(s)} \cdot V(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{\left(\frac{3}{s(1 + \dots)}\right)}{1 + \frac{3}{s(1 + \dots)}} \cdot \frac{15}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3 \cdot 15}{s(1 + \dots) + 3K_p} = \frac{15}{K_p} \leq 0.5 \Rightarrow K_p \geq 30$$

$$3) \varphi_m > 45^\circ$$

$$\varphi_m = 180^\circ + \arg \{L(i\omega)\} =$$


≈ 0 för P-reg

$$180^\circ + \arg \{F(i\omega)\} + \arg \{G(j\omega_c)\} =$$

$$180^\circ + \arg \{G(j\omega_c)\}$$

Bode visar att fasmarginalen
 $\varphi_m = 25^\circ$

UPPFYLLES ej Specen!



② Nytt försök, sänk K_p för att få en bra φ_m .

$\varphi_m = 55^\circ$ (lägg till marginal för t-verkan [10°])

Detta ger $\omega_c = 40 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow K_p = \frac{30}{21} \approx 14$ men då klarar vi inte Specen ändå.
Skillnad i dB mellan kurvorna

③ Hög förstärkningen för små ω .

$$F_{\text{lag}}(s) = \frac{a(1+st)}{1+a st}$$


Lögfrekvensförstärkningen för $F_{\text{lag}}(0) = a$ väl, a så att $K_p a = 30$ ($a = 21$)

$$\arg\{F_{\text{lag}}(j\omega_c)\} = \tan^{-1}(w_c T) - \tan^{-1}(aw_c T) = -10^\circ \quad \leftarrow \text{Vår marginal}$$

$$T = 0.075$$


Lag-filter + Process

$$F(s) = 30 \left(\frac{1+0.075s}{1+21 \cdot 0.075s} \right)$$




Lag + Lead + Process

Vi kan snabba upp systemet
ännu mer!



Övningstal 6.5 (ppi2)

I denna uppgift skall vi studera motordriften av en vals i ett valsverk (se figur).



Systemet kan förenklat beskrivas av ekvationen


$$J \frac{d\omega}{dt} = M_m - M_L$$

där ω är vinkelhastigheten, J är summan av motorns och valsens tröghetsmoment, samt M_m och M_L är motorns drivande moment respektive lastmoment. Motorns drivande moment ges av $M_m = k_m \cdot I$, där k_m är en motorkonstant och I är motorströmmen. Följande parametervärden gäller: $k_m = 5 \text{ Nm/A}$, $J = 100 \text{ kg m}^2$. Man vill att valsens vinkelhastighetsreferens ω_r , och för att uppnå detta återkopplas vinkelhastigheten med en regulator, som styr motorströmmen.

a) Dimensionera en lämplig regulator, som uppfyller följande specifikationer:

- i) Vinkelhastighetsreferensen ska följas utan stationärt fel för konstant lastmoment.
- ii) Ett lastmoment, som växer linjärt med 10 Nm/s ska stationärt ge upphov till ett vinkelhastighetsfel på högst 0.5 rad/s .
- iii) Det slutna systemet ska ha en relativ dämpning $\zeta = 0.7$.

Blockschema



i) Vi vill inte ha något stationärt fel. Vi har visserligen integralverkan i $\frac{1}{100s}$ men Nina vill använda en PI-reg ändå.

$$\text{Test för } \frac{E(s)}{M_L(s)} = \frac{\frac{1}{100s}}{1 + K_p K_m \frac{1}{100s}} = \frac{1}{100s + K_p K_m}, \quad M_L = \frac{h}{s} \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{100s + K_p K_m} \right) \frac{h}{s} = \frac{h}{K_p K_m}$$

$$F(s) = \frac{K_i}{s} (1 + T_i s) \text{ är en PI. Nina säger att den funkar!} \quad K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) = \frac{K_p}{T_i s} (T_i s + 1)$$

$$\text{ii) } M_L(t) = 10t \Rightarrow M_L(s) = \frac{10}{s^2}$$

$$\frac{E(s)}{M_L(s)} = \frac{\frac{1}{100s}}{1 + \frac{K_i}{s} (1 + T_i s) K_m \frac{1}{100s}} = \frac{1}{100s + \frac{K_i}{s} (1 + T_i s) 5} = \frac{s}{100s^2 + K_i (1 + T_i s) 5}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) < 0.5 \Rightarrow \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s}{100s^2 + K_i (1 + T_i s) 5} \cdot \frac{10}{s^2} = \frac{10}{5K_i} < 0.5 \Rightarrow K_i > \frac{10}{5 \cdot 0.5} = 4$$

$$\text{iii) } G_{Wrw} = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{\frac{K_i}{s} (1 + T_i s) \frac{5}{100s}}{1 + \frac{K_i}{s} (1 + T_i s) \frac{5}{100s}} = \frac{5K_i (1 + T_i s)}{100s^2 + 5K_i (1 + T_i s)} = \frac{\frac{5}{100} K_i (1 + T_i s)}{s^2 + \frac{5}{100} K_i (1 + T_i s)} =$$


$$\frac{\frac{5}{100} K_i (1 + T_i s)}{s^2 + \frac{5K_i T_i}{100} s + \frac{5K_i}{100}}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{5K_i}{100}}, \quad \left. \begin{array}{l} T_i = \frac{2\pi\omega_n}{0.05K_i} = \frac{2\pi\sqrt{5K_i}}{0.05K_i} = \frac{2\pi\sqrt{5}}{0.05K_i} \\ 2\pi\omega_n = \frac{5K_i T_i}{100} \end{array} \right\} \quad \text{tidigare fick vi } K_i > 4 \Rightarrow$$

$$T_i < \frac{2\pi\sqrt{5}}{0.05 \cdot 4} \approx 313$$

$$F(s) = \frac{4}{s} (1 + 3.13s)$$

Övningstal 6.8 (ppi9)

När astronauterna Armstrong och Aldrin landsatte mänsklighetens första farkost på månen, hade de god hjälp av ett regleringsystem för reglering av attitydvinkeln, se figur. Här är r önskad attitydvinkel, y veriktig attitydvinkel, u styrsignal till jetstrålarna och T moment på farkosten. Tröghetsmomentet antas vara $J = 0.25$.



a) Vilken av följande regulatorer fungerar för denna typ av process: P- PI- eller PD-regulator? Motivering krävs.

b) Dimensionera en regulator, som ger en överkorsningsfrekvens $\omega_c = 5$ rad/s samt en fasmarginal $\varphi_m = 60^\circ$. Placera regulatornoms maximala faslyft vid önskad överkorsningsfrekvens.

a) Vi vill lyfta fasen ty systemet $\frac{2}{Js^2}$ ger en fas på $-180^\circ \Rightarrow \varphi_m = 0^\circ$. D-verkan fixar detta.

b) $\omega_c = 5 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, $\varphi_m = 60^\circ$, placera reg max faslyft vid ω_c .

$$\text{fö } K_p \Rightarrow K_p = \frac{1}{\sqrt{1+G(j\omega_c)^2}}$$

$$F(s) = K_p \left(\frac{1 + T_d s}{1 + T_d s \frac{2}{J s^2}} \right), b = \frac{1 + \sin(\varphi_{\max})}{1 - \sin(\varphi_{\max})}, T_d = \frac{\sqrt{b}}{\omega_c}, |L(j\omega_c)| = 1 = |F(j\omega_c)| |G(j\omega_c)|$$


$$\begin{aligned} \varphi_{\max} &= \text{fasen för } F \text{ vid } \omega_c. \quad \varphi_{\max} = \angle F(j\omega_c) \quad \angle L(j\omega_c) = \varphi_m - 180^\circ = \angle F(j\omega_c) + \angle G(j\omega_c) \Rightarrow \\ \varphi_{\max} &= \varphi_m - 180^\circ - \angle G(j\omega_c) = 60^\circ - 180^\circ - (-180^\circ) = 60^\circ \end{aligned}$$

$$b = \frac{1 + \sin(60^\circ)}{1 - \sin(60^\circ)} \approx 13.93 \Rightarrow T_d \approx \frac{\sqrt{13.93}}{5} \approx 0.75 \Rightarrow K_p \approx \frac{1}{\sqrt{13.93} | \frac{2}{0.75 \omega_c} | } \approx 0.84$$

$$F_{PD}(s) = 0.84 \frac{1 + 0.75s}{1 + 0.0054s}$$

Övningstal 6.23 (padl7)

Bodediagrammet för en viss process, $G_p(s)$, är givet nedan:



1) Sätt $T_i = \infty$, $T_d = 0$, kolla bara K_p

2) Höj K_p tills stabilitet nås.

3) Låt $K_0 = K_p$, notera självsvängningens periodtid T_0


$$K_0 G(j\omega_0) = -1 \text{ där } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

4) Kolla tabell.

$$5) T_p = \frac{T_0}{10}$$

Processen skall PID-regleras. Bestäm, med användning av Ziegler/Nichols svängningsmetod, parametrarna K_r , T_i och T_d , hos regulatorn $G_r(s)$.

$$F_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d}{1 + T_f s} \right)$$



$$|F(j\omega_0)| |G(j\omega_0)| = 1 \Leftrightarrow K_0 |G(j\omega_0)| = 1 \text{ (Använd nu Bode)}$$

Kolla Vad beloppskurvan är där fasen är $-180^\circ \Rightarrow K_0 |G(j2)| = 1 \Leftrightarrow K_0 = \frac{1}{0.21} \approx 4.76$


$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

$$K_p = \{ \text{tabell} \} = 0.6 \quad K_0 \approx 2.9$$

$$T_i = 0.5 T_0 = 1.6$$


$$T_d = 0.125 T_0 = 0.4$$

$$F_{PDI} = 2.9 \left(1 + \frac{1}{1.6s} + \frac{0.4}{1+0.004s} \right)$$



Ex DC-motor servo (Inlem 1)

$$G(s) = \frac{1}{s(1+ST)}$$



P-regulator: $G_{ro}(s) = \frac{\frac{K_p}{s(1+ST)}}{1 + \frac{K_p}{s(1+ST)}} = \frac{K_p}{s^2 + \frac{1}{T}s + K_p}$


$$KE: s^2 + \frac{1}{T}s + \frac{1}{T}K_p = 0$$

R-H: $\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & \frac{K_p}{T} \\ s^1 & \frac{1}{T} & 0 \\ s^0 & K_p & 0 \end{array}$ Stabil om $K_p > 0$

Slutna systemets poler: $s = \frac{1 \pm \sqrt{1-4K_pT}}{2}$

Här börjar kkr $K_p = \frac{1}{4T}$

$$K_p = 0$$



PD-regulator: $F(s) = K_p + K_d s \Rightarrow G_{ro}(s) = \frac{\frac{K_p + K_d s}{s(1+ST)}}{1 + \frac{K_p + K_d s}{s(1+ST)}} = \frac{K_p + K_d s}{s^2 + \frac{1+K_d}{T}s + K_p}$

$$KE: s^2 + \frac{1+K_d}{T}s + \frac{K_p}{T} = 0$$

Polplacering


Bestäm var slutna systemets poler ska placeras

$$\text{Ponera att vi söker: } s_1 = -a, s_2 = -b \Rightarrow s^2 + (a+b)s + ab = 0$$

Patternmatcha mot vår KE!

Patternmatching $\Rightarrow \frac{1+K_d}{T} = a+b \Rightarrow K_d = (a+b)T - 1$
 $\frac{K_p}{T} = ab \Rightarrow K_p = abT$

Ziegler-Nichols svängningsmetod



Skär i -1.

1. Sätt $F(s) = K_p$
2. Öka K_p tills systemet börjar självsvänga $\Rightarrow \omega_n$
3. $T_o = \frac{2\pi}{\omega_n}$
4. Kolla i tabell!

Kommer ej på tentan!

Lambda-metoden

Används för att ställa in PI-regulatorer för att åstadkomma en given överföringsfunktion från r till y :

$$G_{ry} \approx \frac{e^{-s\tau_d}}{1 + \lambda s}$$

baserat på en approximativ processmodell.

Processmodell	K	T_i
$G_p = \frac{Ke^{-s\tau_d}}{1 + s\tau}$	$\frac{\tau}{K(\lambda + \tau_d)}$	τ
$G_p = \frac{Ke^{-s\tau_d}}{s}$	$\frac{T_i}{K(\lambda + \tau_d)^2}$	$2\lambda + \tau_d$

λ väljs vanligen i intervallet $0.5\tau - 3\tau$.

Metoden är populär (och väldigt användbar!) i processindustrin genom att man bara behöver trimma regulatorn med en parameter som dessutom är lätt att relatera till.

||




Alternativa regulatorstrukturer

Inre återföring

Ex DC-motorservo

$$\frac{\frac{1}{1+sT}}{1 + \frac{1}{1+sT}} = \frac{1}{sT+1+K_d}$$




$$G_{ro}(s) = \frac{\frac{K_p}{sT + 1 + K_d T}}{1 + \frac{K_p}{sT + 1 + K_d T}} = \frac{K_p}{s^2 T + (1 - K_d)s + K_p} = \frac{K_p}{s^2 + \frac{1 + K_d}{T}s + \frac{K_p}{T}}$$

dvs samma effekt som fås av en PD-regulator men vi behöver inte derivera felsignalen.

K_p och K_d kan bestämma det slutna systemets dynamik.

Kaskadreglering

Generalisering av inre återföring.




Notera: 2 mätningar men en styrsignal, u .

Tidsskalor: Inre loopen snabb

$$\Rightarrow -[F_2] \rightarrow [K] \rightarrow [G_1]$$

Yttersta loopen långsam.

Framkoppling



Problem:

1. Ej för stora modellfel.
2. F_{FF} stabil \Rightarrow nollställena till $G_1 \in VHP$.
3. F_{FF} kausal \Leftrightarrow dödtid hos $G_v \geq$ dödtid hos G_1 .
4. F_{FF} proper \Leftrightarrow grad(nämnare) \geq grad(täljare).

(1) Gör en försiktig kompensering. (2-4) Sträva efter att minimera påverkan i det frekvensområde där de huvudsakliga störningarna är. Är störningarna lågfrekventa ger ofta $F_{FF} = -G_v(0)/G_1(0)$ ändå en markant förbättring.

||

PID-summering

P-regulator

- + Enkel
- Dålig statisk nogrannhet, d v s om r konstant så blir i regel $y \neq r$

PI-regulator

- + God statisk nogrannhet, d v s om r konstant blir i regel $y = r$
- + Långsamma processstörningar regleras bort väl
- Försämrade stabilitetsmarginaler (I-verkan medför ökad negativ fasvridning)

D-verkan

- + Förbättrad stabilitet
- + Snabbare reglering möjlig
- Ökad känslighet för mätstörningar

OBS1: en ren D-verkan $K_d \frac{de}{dt}$ kan i praktiken inte realiseras eftersom det kräver oändliga styrsignaler.


OBS2: Vid börvärdesändring kan D-verkan orsaka alltför häftiga styrsignalförändringar.

För att undvika detta kan man låta D-delen endast verka på y :

$$u(t) = K_p(r(t) - y(t)) + K_i \int_0^t (r(\tau) - y(\tau)) d\tau - K_d \frac{d}{dt} y(t)$$

Övningstal 7.5 (pad5)

1 en ångpanna av s k domtyp använder en behållare (domen) för att skilja vatten och ånga. Det är väsentligt att hålla konstant vattennivån i domen vid belastningsändringar.



Domen kan beskrivas med modellen


$$Y(s) = \frac{10^{-3}}{s} U(s) - \frac{10^{-4}(1-100s)}{s(1+10s)} V(s)$$

där y är domnivån i meter, u är matarvattenflödet i kg/sek och v är ångflödet i kg/sek.

- I systemet införes en P-regulator för konstanthållning av nivån y via styrning av matarvattenflödet. Rita blockschema över det slutna systemet, inklusive störningens (ångflödets) inverkan!
- Dimensionera regulators förstärkningsfaktor K (kg/sek/m) så att ett begynnelsefel i nivån minskar till 25% av ursprungsvärdelet efter 1 minut! Vad blir då kvarstående nivåfelet svarande mot en stegstörning i ångflöde på 2 kg/sek?
- Ange en framkoppling i reglersystemet, baserad på mätning av ångflödet, så att nivån blir oberoende av ändringar i ångflödet. Rita blockschema!
- Hur påverkas slutna systemets stabilitet av framkopplingen?

$$a) Y(s) = \frac{10^{-3}}{s} U(s) - \frac{10^{-4}(1-100s)}{s(1+10s)} V(s) = \frac{10^{-3}}{s} \left[U(s) - \frac{10^{-4}(1-100s)}{1+10s} V(s) \right]$$

Blockschema



- b) Anta att referenshöjden är r_0 [m] $\Rightarrow R(s) = \frac{r_0}{s}$
Hitta ett uttryck för $e(t)$ och lös sedan K_p givet att $e(60) = 0.25e(0)$.

$$E(s) = G_{re}(s)R(s) = \left\{ G_{re}(s) = \frac{1}{1 + \frac{K_p 10^{-3}}{s}} \right\} = \frac{1}{1 + \frac{K_p 10^{-3}}{s}} \cdot \frac{r_0}{s} = \frac{r_0}{s + K_p 10^{-3}}$$

$$e(t) = \mathcal{L}^{-1}\{E(s)\} = r_0 e^{-(K_p 10^{-3})t}$$

$$e(0) = r_0, \quad e(60) = r_0 e^{-(K_p 10^{-3})60} = 0.25r_0 \Leftrightarrow e^{-(K_p 10^{-3})60} = 0.25$$

$$-K_p 10^{-3} 60 = \ln(0.25) \Leftrightarrow K_p = -\frac{\ln(0.25)}{10^{-3} \cdot 60} \approx 23.1$$


Kvarstående felet vid en stegstörning på $2 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$.
 $V(t) = 2$, $V(s) = \frac{2}{s}$

$$E(s) = G_{re}(s)V(s) = \left\{ \frac{\frac{10^{-4}(1-100s)}{s(1+10s)}}{1 + \frac{K_p 10^{-3}}{s}} = \frac{10^{-4}(1-100s)}{s(1+10s)(s+K_p 10^{-3})} = \frac{10^{-4}(1-100s)}{(1+10s)(s+K_p 10^{-3})} \right\} = \frac{10^{-4}(1-100s)}{(1+10s)(s+K_p 10^{-3})} \cdot \frac{2}{s}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{10^{-4}(1-100s)}{(1+10s)(s+K_p 10^{-3})} \cdot \frac{2}{s} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 10^{-4}(1-100s)}{(1+10s)(s+K_p 10^{-3})} = \frac{2 \cdot 10^{-4}}{K_p 10^{-3}} \left\{ K_p \approx 23.1 \right\} \approx 8.66 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

- c) Anv framkoppling

Framkoppling från störsignal. I de fall man kan mäta störningen kan man helt eliminera den genom framkoppling.




$$U(s) = K_p E(s) + F_r(s) V(s) \Rightarrow Y(s) = \frac{10^{-3}}{s} \left[U(s) - G_v(s) V(s) \right]$$

$$Y(s) = \frac{10^{-3}}{s} \left[K_p E(s) + F_r(s) V(s) - G_v(s) V(s) \right]$$

för att eliminera störningen: $F_r(s)V(s) - G_v(s)V(s) = 0$
 $V(s)(F_r(s) - G_v(s)) = 0$

- d) $1 + L(s) = 0 \Rightarrow$ Poler. Framkopplingsfiltret ingår inte i $L(s)$ så det påverkar inte stabiliteten.

Övningstal 7.6 (pad8)



En framkopplingslänk skall dimensioneras för ovanstående process där störningen v antas vara mätbar. Processens överföringsfunktioner antas ha formen

$$G(s) = \frac{s+b}{s+a} e^{-sT_d}$$

$$G_v(s) = \frac{s+b_v}{s+a_v} e^{-sT_{dv}}$$

a) Bestäm framkopplingslänken $F_f(s)$.

b) För vilka värden på parameterna i processmodellerna går det att åstadkomma en praktiskt realisabel länk $F_f(s)$ som ger ett stabilt reglersystem? Ange alternativa förslag på kompensering för olika parameterkombinationer.

a)

$$Y(s) = G(s)U(s) = G_f(s)(U'(s) + F_f(s)V(s)) + G_v(s)V(s) = G(s)U'(s) + (F_f(s)G(s) + G_v(s))V(s)$$

För att eliminera störningen: $G(s)F_f(s) + G_v(s) = 0 \Rightarrow F_f(s) = -\frac{G_v(s)}{G(s)} = -\frac{\frac{s+b_v}{s+a_v} e^{-T_{dv}s}}{\frac{s+b}{s+a} e^{-T_d s}} = \frac{(s+b_v)(s+a)}{(s+b)(s+a_v)} e^{-(T_{dv}-T_d)s}$

b) $b > 0, a_v > 0 \Rightarrow$ Stabil (realisabel) $F_f(s) \Rightarrow$ Nollställena till $G(s)$ ska ligga i VHP.
Polerna $\text{---} \text{---} G_v(s) \text{---} \text{---} \text{---}$
Positiva dötider $\Rightarrow T_{dv} \gg T_d$

Alternativa förslag

Om kraven ej är uppfyllda: Kolla på den statiska delen av framkopplingen ($F_f(0)$).

Detta eftersom processstörningar oftast är lågfrekventa


$$F_f(0) = -\frac{ab_v}{ba_v}$$

Övningstal 7.14 (pb1)
Betrakta följande reglersystem:



a) Beräkna slutna systemets överföringsfunktion och uppskatta insvängningstiden t_s (5% från slutvärdet) vid stegformad referensändring.

b) I figuren nedan har kaskadreglering införts kring det snabbare delsystemet. Hur förändras det återkopplade systemet och insvängningstiden om vi antar att förstärkningen K växlar stor? (Låt $K \rightarrow \infty$!)



a) $G_{ry}(s) = \frac{1.2 \cdot 5 \cdot \frac{1}{1+s} \cdot \frac{1}{1+3s}}{1 + 5 \cdot \frac{1}{1+s} \cdot \frac{1}{1+3s}} = \frac{6}{(1+s)(1+3s) + 5} = \frac{6}{3s^2 + 4s + 6} = \frac{2}{s^2 + \frac{4}{3}s + 2} \Rightarrow 2 \{ \omega_n = \frac{4}{3} \Leftrightarrow \{ \omega_n = \frac{2}{3}$

t_s : tiden då $0.95y_f \leq y(t) \leq 1.05y_f$, $t > t_s$

$$\text{Formelsamlingen: } t_s = \frac{3}{\alpha} = \frac{3}{\pi\omega_n} = \frac{3}{\pi \cdot \frac{2}{3}} = 4.5 \text{ s}$$

b) $G_1(s) = \frac{K}{1+s} = \frac{K}{1+s+K}, \quad G_{ry}(s) = \frac{1.2 \cdot 5 \cdot C_1(s) \cdot \frac{1}{1+3s}}{1 + 5 \cdot C_1(s) \cdot \frac{1}{1+3s}} = \frac{\frac{6}{1+3s} \cdot \frac{K}{1+s+K}}{1 + \frac{5}{1+3s} \frac{K}{1+s+K}} = \frac{6K}{(1+3s)(1+s+K) + 5K}$
 $G_{ry} = \frac{6}{(1+3s)(\frac{1+K}{1+3s} + 1) + 5} \Leftrightarrow \frac{6}{(1+3s) + 6} = \frac{2}{3s+2}$

Formelsamling: $3T$ (T =tidskonstanten, $\frac{1}{1+s}$) $\Rightarrow t_s = 15 \text{ s}$ snabbare!

Tillståndsåterkoppling

Ex DC-servo med PD-regulator

$$\text{Process } G(s) = \frac{1}{s(1+ST)}$$

$$\text{Regulator: } F(s) = K_p(1+T_d s)$$

Designmetod beror på specifikation. Ex: Flytta punkt i Nyquistdiagram

1. Givet är ω_c, φ_m

2. Bestäm T_d från: $\arg\{F\} + \arg\{G\} = \varphi_m - \pi$

$$\tan^{-1}(w_c T_d) - \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(w_c T) = \varphi_m - \pi \Rightarrow T_d$$

3. Bestäm K_p från: $|F(j\omega)| |G(j\omega)| = K_p |1 + jw_c T_d| | \frac{1}{1+jw_c T} | = 1 \Rightarrow K_p$

Designidéen: Två ekvationer / Två regulatorpar \Rightarrow Unik lösning

PID-summering

P-regulator

- + Enkel
- Dålig statisk nogrannhet, d v s om r konstant så blir i regel $y \neq r$

PI-regulator

- + God statisk nogrannhet, d v s om r konstant blir i regel $y = r$
- + Långsamma processstörningar regleras bort väl
- Försämrade stabilitetsmarginaler (I-verkan medför ökad negativ fasvridning)

D-verkan

- + Förbättrad stabilitet
- + Snabbare reglering möjlig
- Ökad känslighet för mästörningar

OBS1: en ren D-verkan $K_d \frac{dy}{dt}$ kan i praktiken inte realiseras eftersom det kräver oändliga styrsignaler.

OBS2: Vid börvärdesändring kan D-verkan orsaka alltför häftiga styrsignalförändringar.

För att undvika detta kan man låta D-delen endast verka på y :

$$u(t) = K_p(r(t) - y(t)) + K_i \int_0^t (r(\tau) - y(\tau)) d\tau - K_d \frac{dy}{dt}$$

Var ska man placera polerna?

Det beror på de givna specifikationerna:

$$\text{Givet: } G(s) = \frac{k w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} \quad \zeta \approx 0.7$$

Insvängningstid

Stigtid

Resonanstopp


Slutna systemets bandbredd

$$(T_{5\%}) \approx \frac{6}{w_c \tan(\varphi_m)}$$

$$(T_s) \approx \frac{1.4}{w_c}$$

$$(M_p) = \text{Max}|T(j\omega)| \approx \frac{1}{2 \sin(\varphi_m/2)}$$

$$(W_b) \approx 1.5 w_c$$



Alternativa regulatorstrukturer

Det finns många sätt att "bygga" ett reglersystem, förutom den enkla, återkopplade kretsen som vi studerat hittills. Här är några exempel:

- ▶ Inre återföring:
 - ▶ En intern mätsignal är tillgänglig och kan användas för en "inre" återkoppling
 - ▶ Ett typiskt exempel på detta är hastighetssignalen i en motordrift
- ▶ Kaskadreglering:
 - ▶ Används ofta då man har tillgång till en extra mätning, som ligger "närmare" styrsignalen än den slutliga utsignalen
 - ▶ Genom att sluta en inre reglerloop, som är snabbare än den yttre, kan man förbättra prestanda
 - ▶ Ett exempel är reglering av dubbeltanken i labben!
- ▶ Framkoppling:
 - ▶ Återkoppling bygger på att observerade (mätta) felaktigheter korrigeras
 - ▶ Om en störning mäts, så finns möjlighet att kompensera denna "i förväg"
 - ▶ Denna s.k. framkoppling används oftast tillsammans med återkoppling

Tillståndsmode!

$$G(s) = \frac{1}{s(1+sT)}$$

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

$$s^2 T Y(s) + s Y(s) = U(s) \Leftrightarrow T Y(t) + Y(t) = U(t)$$

Alternativ beskrivning, tillståndsform!

$$\begin{aligned} \dot{x} = \begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = y \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{cases} x_1 = y = x_2 \\ x_2 = y = \frac{1}{T}(y + u) = \frac{1}{T}(-x_2 + u) \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{T} \end{bmatrix} u \end{aligned}$$

Återkoppla från tillstånden

$$u = -l_1 x_1 - l_2 x_2 + k_r r$$

$$x_1 = x_2$$


$$x_2 = -\frac{1}{T}x_2 + \frac{1}{T}u = -\frac{1}{T}x_2 + \frac{1}{T}(-l_1 x_1 - l_2 x_2 + k_r r) = -\frac{l_1}{T}x_1 - \left(\frac{l_2}{T} + \frac{1}{T}\right)x_2 + \frac{k_r}{T}r$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{l_1}{T} & -\left(\frac{l_2}{T} + \frac{1}{T}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_r}{T} \end{bmatrix} r$$

Systemets poler ges först av $\det(SI - A) = 0$.

Generalisering

Procesmodell



Notera

Tjocka pilar: Vektorer.

$$\text{Givet } \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Anta att alla tillstånd är mätbara. Ansätt: $u = -Lu \cdot x + k_r r = -[l_1 \ l_2 \ \dots \ l_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + [k_r] r$

$$\Rightarrow \dot{x} = Ax + Bu = Ax + B(-Lu \cdot x + k_r r) = (A - BLu)x + Bk_r r$$

$$y = Cx$$

$$G_{ry}(s) = C(SI - (A - BLu))^{-1} B k_r$$

Designmetod

1 Bestäm var det slutna systemets poler ska vara.

2 Beräkna Lu gm $\det(SI - (A - BLu)) = 0$

Ex DC-motorservo, sätt $T=1$


$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{l_1}{T} & -\left(\frac{l_2}{T} + \frac{1}{T}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{k_r}{T} \end{bmatrix} r \Rightarrow G_{ry}(s) = C(SI - (A - BLu))^{-1} B k_r = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (s & 0) & (0 & 1) \\ 0 & s & -l_1 - l_2 - 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} k_r \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ l_1 & s + l_2 + 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ k_r \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{s(s+l_1+l_2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -l_1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ k_r \end{bmatrix} = \frac{k_r}{s^2 + s(l_1 + l_2) + l_1} \end{aligned}$$

Välj parametrar: $k_r = l_1 \Rightarrow G_{ry}(0) = 1$
 $l_1 = \omega_n^2$ så vi väljer l_1 utifrån spec.
 $\zeta = \frac{1+l_2}{2\omega_n}$

Kan vi alltid bestämma egenvärdena till $A - BL_u$?

Detta är relaterat till systemets styrbarhet.

Ex



$$\begin{aligned} x_1 &= -ax_1 + u \\ x_2 &= -bx_2 + u \\ y &= x_1 + x_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \begin{bmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x \\ u &= -l_1 x_1 - l_2 x_2 + k_r r \end{aligned} \Rightarrow$$

$$x = \begin{bmatrix} -al_1 & -l_2 \\ -l_1 & -b \cdot l_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} k_r \\ k_r \end{bmatrix} r, KE: \det(SI - (A - BL_u)) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} s+a+l_1 & l_2 \\ l_1 & s+b+l_2 \end{pmatrix} = (s+a+l_1)(s+b+l_2) - l_1 l_2 = s^2 + s(a+b+l_1+l_2) + ab + al_2 + bl_1 = 0$$

$$a=b \Rightarrow s^2 + s(2a+l_1+l_2) + a^2 + a(l_1+l_2) = (s+a)(s+a+l_1+l_2)$$

Går ej att påverka Går att påverka.

Egenvärdet (-a) påverkas inte av återkopplingen \Rightarrow icke styrbart!

Styrbarhet

Anta att vi vill använda tillståndsåterkoppling:

- Är det alltid möjligt att bestämma L_u , oberoende av valet av poler för det slutna systemet, dvs egenvärden till $A - BL_u$?

Svar: Ja, under förutsättning att den så kallade styrbarhetsmatrisen

$$C(A, B) = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

där n är antalet tillstånd, har full rang (d.v.s. n linjärt oberoende rader). Systemet kallas i detta fall **styrbart**.

Om det sker förkortningar då man beräknar $G(s)$ (dvs man får en överföringsfunktion av lägre ordning än n), så är detta en indikation på att systemet inte är styrbart.

Övningstal 2.13 (pss10)
Ett dynamiskt system beskrivs av modellen

$$\begin{aligned}\dot{p}(t) + p(t) &= q^2(t)u(t) \\ \varepsilon q(t) + q(t) &= e^{q(t)}u^2(t) \\ y(t) &= p(t)q(t)\end{aligned}$$

där u är instorheten, medan y är utstorheten. Antag att ε är litet, vilket kan approximeras med $\varepsilon = 0$.

- a) Formulera en tillståndsmödel för godtyckligt ε och för $\varepsilon = 0$. På vilket sätt förändras den andra differentialekvationen och dimensionen på problemet (antalet tillståndsvariabler)? Tolkta resultatet i termer av dynamisk respektive statisk relation.
- b) Bestäm den arbetspunkt (p_0, q_0, u_0) där stationär tillståndet $p_0 = 0.5$, d.v.s. bestäm q_0 och u_0 . (Det kan påpekas sammanhanget att ekvationen $z^7 = e^z/4$ har lösningen $z = 0.9380$).
- c) Ställ upp en linjär tillståndsmödel för systemet, som gäller nära arbetspunkten (p_0, q_0, u_0) , då $\varepsilon > 0$. Bestäm systemets egenvärden och studera vad som händer då $\varepsilon \rightarrow 0$.
- d) Bestäm överföringsfunktionen $G(s)$ från instorheten Δu till utstorheten Δy då $\varepsilon > 0$. Vad blir systemets tidskonstanter? Sammanfattna slutsatserna angående systemdimension, poler, tidskonstanter och dynamiskt kontra statiskt samband då $\varepsilon \rightarrow 0$.

a) Godtyckligt ε

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = p \\ \dot{x}_2 = q \\ y = x_1 x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = p = -p + q^3 u = -x_1 + x_2^3 u \\ \dot{x}_2 = q = -\frac{1}{\varepsilon}q + \frac{1}{\varepsilon}e^q u^2 = -\frac{1}{\varepsilon}x_2 + \frac{1}{\varepsilon}e^{x_2} u^2 \end{cases}$$

$\varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow x_1$ oförändrad

$x_2 \rightarrow \infty$, oändligt stor derivata \Rightarrow jättesnabb dynamik, som ändras så fort att vi inte behöver reglera den (den långsamma dynamiken domineras)
 $\Rightarrow x_2 = e^{x_2} u^2$, statisk relation! I vår tillståndsmödel vill vi bara ha derivator. Ta bort!

$$\begin{cases} \dot{x} = x_1 = -x_1 + x_2^3 u \\ y = x_1 x_2 \end{cases}, \text{ dimensionen minskade med ett!}$$

b) Stationär pkt \Rightarrow Alla derivater = 0

$$\begin{aligned}-x_{10} + x_{20}^3 u_0 &= 0 \Leftrightarrow -p_0 + q_0^3 u_0 = 0 \Leftrightarrow q_0^3 u_0 = 0 \Leftrightarrow u_0 = \frac{0.5}{q_0^3} \Leftrightarrow q_0 = \sqrt[3]{0.5} \Leftrightarrow q_0 = e^{\frac{q_0}{3}} \Leftrightarrow q_0 = e^{\frac{0.5}{q_0}} \Leftrightarrow q_0 = e^{\frac{0.25}{q_0}} \Rightarrow q_0 = e^{q_0} \approx 0.938\end{aligned}$$

Given är att $z^7 = \frac{e^z}{4}$ har lösning $z = 0.938 \Rightarrow q_0 = 0.938 \Rightarrow u_0 = \frac{0.5}{0.938} \approx 0.6058$

Arbpkt: $(0.5, 0.938, 0.6058)$

$$\begin{aligned}c) \quad &\begin{cases} \Delta x = A \Delta x + B \Delta u \\ \Delta y = C \Delta x \end{cases} \\ &A = \begin{bmatrix} -1 & 3x_2^2 u \\ 0 & -\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} e^{x_2} u^2 \end{bmatrix}_{(x_1, x_2, u)} \stackrel{(x_1, x_2, u)}{=} \begin{bmatrix} -1 & 3q_0^2 u_0 \\ 0 & -\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} e^{q_0} u_0^2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} x_2^3 \\ \frac{2}{\varepsilon} e^{x_2} u \end{bmatrix}_{(x_1, x_2, u)} \stackrel{(x_1, x_2, u)}{=} \begin{bmatrix} q_0^3 \\ \frac{2}{\varepsilon} e^{q_0} u_0 \end{bmatrix} \\ C = [x_2 \quad x_1] = [q_0 \quad p_0]\end{aligned}$$

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda + 1 & -3q_0^2 u_0 \\ 0 & \lambda + \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} e^{q_0} u_0^2 \end{pmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda + \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} e^{q_0} u_0^2) = 0$$

$$\lambda_1 = -1$$

$$\lambda_2 = -\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{\varepsilon} e^{q_0} u_0^2 = \frac{1}{\varepsilon} (-1 + \underbrace{e^{q_0} u_0^2}_{= q_0}) = -\frac{0.062}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -\infty$$


d) Bestäm $G(s) = \frac{\Delta Y(s)}{\Delta U(s)}$, $\epsilon > 0$

$$G(s) = C(SI - A)^{-1}B = \dots = \frac{9^4(5(\epsilon+2)+8062)}{(S+1)(\epsilon S+0062)}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidskonstanterna?} \\ G(s) = K \frac{TS+1}{(T_2S+1)(T_3S+1)} \Rightarrow T_1 &= \frac{\epsilon+2}{8062} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{2}{8062} \\ T_2 &= 1 \\ T_3 &= \frac{\epsilon}{0062} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Om en pol/ett egenvärde har en tidskonstant = 0 finns ett statiskt samband i systemet.
Då kan dimensionen reduceras.

Tillståndsåterkoppling



Styrslag $U = -Lu \dot{x} + Kr r$
 L: Tillståndsåterkopplingskonstant
 Kr: Förstärkningskonstant

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu = A\dot{x} + B(-Lu\dot{x} + Kr r) \\ y &= Cx = (A - Blu)\dot{x} + BKr r \end{aligned}$$

Övningstal 8.2 (psr2)
 En satellits rotation ska styras med hjälp av ett drivande moment u . Momentjämvt ger differentialekvationen

$$J \frac{d}{dt} \omega(t) = u(t)$$

där J är satellitens tröghetsmoment och ω är satellitens vinkelhastighet som tillsammans med vinkeln θ är tillgängliga för återkoppling. Antag i fortsättningen att $J = 1$.

a) Bestäm en tillståndsåterkoppling

$$u = -\ell_\theta \dot{\theta} - \ell_\omega \omega + Kr \theta_r$$

så att de båda polerna för det återkopplade systemet placeras som en dubbelpol i $s = -\alpha$.

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = U(t) \Leftrightarrow \dot{\theta}(t) = U(t) \quad (J=1)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \theta \Rightarrow x_1 = \dot{\theta} = x_2 \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ \dot{x}_2 = \dot{\theta} \Rightarrow x_2 = \dot{\theta} = u \end{cases}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

$$U = -\ell_\theta \dot{\theta} - \ell_\omega \omega + Kr \theta_r = \underbrace{[\ell_\theta \quad -\ell_\omega]}_{A-BLu} x + Kr \theta_r$$

$$\begin{aligned} x &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A-BLu} x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{BLu} \left(\begin{bmatrix} -\ell_\theta & -\ell_\omega \end{bmatrix} x + Kr \theta_r \right) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\ell_\theta & -\ell_\omega \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ Kr \end{bmatrix} \theta_r = \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\ell_\theta & -\ell_\omega \end{bmatrix}}_{BKr} x + \begin{bmatrix} 0 \\ Kr \end{bmatrix} \theta_r \end{aligned}$$

Önskad polplacering: $\alpha_c(s) = (s+\alpha)(s+\alpha) = s^2 + 2\alpha s + \alpha^2 = 0$

$$\det(SI - (A - Blu)) = 0$$

$$\det \begin{pmatrix} s & -1 \\ \ell_\theta & s + \ell_\omega \end{pmatrix} = s(s + \ell_\omega) + \ell_\theta = \underline{s^2 + \ell_\omega s + \ell_\theta} = 0 \Rightarrow \begin{array}{l} \ell_\theta = \alpha^2 \\ \ell_\omega = 2\alpha \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} Lu = [\alpha^2 \quad 2\alpha] \\ \ell_\omega = 2\alpha \end{array}$$

$$\begin{array}{l} Kr ? \quad G_{ry}(0) = 1 \\ \frac{1}{s^2 + \ell_\omega s + \ell_\theta} [1 \quad 0] \begin{bmatrix} Kr \\ Skr \end{bmatrix} = \frac{Kr}{s^2 + \ell_\omega s + \ell_\theta} = \left\{ \begin{array}{l} s = 0 \\ Skr = Kr \end{array} \right\} = \frac{Kr}{\ell_\theta} = 1 \Rightarrow Kr = \ell_\theta = \alpha^2 \Rightarrow U(t) = [-\alpha^2 \quad -2\alpha] x + \alpha^2 \theta_r \end{array}$$

Övningstal 8.7 (E20)

Ett linjärt system definieras av differentialekvationen $\dot{y}(t) = u(t)$, där u är insignal och y är utsignal. Systemet skall regleras genom tillståndsåterkoppling med integrerande verkan, innebörande att den utvidgade systembeskrivningen blir av ordning två. Processens tillstånd betecknas x_1 och regulatorn tillstånd x_2 .


- (a) Utför design av en sådan tillståndsåterkoppling där det återkopplade systemets poler placeras i $-1 \pm i\nu$. Vilket värde på ν motsvarar av ett kritiskt dämpat återkopplat system?
- (b) Upprätta ett tydligt schema över det återkopplade systemet, och bestäm istället parametern ν så att systemets fas-marginal blir 45 grader.

$$\begin{aligned} a) \quad & x_1 = y \\ & x_2 = \int e dt = \int r - y dt = \int r - x_1 dt \quad x_1 = y = u \\ & x = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \end{aligned}$$

$$U = -L_u X, \quad U = -\ell_1 x_1 - \ell_2 x_2$$

OSV

Repetition - Tillståndsåterkoppling



Processens poler: $\det(SI - A) = 0$
Slutningsys poler: $\det(SI - (A - BL_u)) = 0$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + Bu \\ y &= Cx + Du \Rightarrow u = -L_u x + K_r r \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = (A - B L_u)x + B K_r r \\ y = Cx \end{cases} \end{aligned}$$

Vi kan placera poler hur vi vill givet att systemet är styrbart. Man kollar detta mha. Styrbarhets-matrisen: $C = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$. Om C har full rang ($\det C \neq 0$) så är systemet styrbart.

Ex Förra föreläsningen

$$x = \begin{bmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$


$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x$$

$$u = -l_1 x_1 - l_2 x_2 + K_r r$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad AB = \begin{bmatrix} -a & 0 \\ 0 & -b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \end{bmatrix}$$


$$C = \begin{bmatrix} 1 & -a \\ 1 & -b \end{bmatrix}, \quad \det(C) = -b + a \neq 0 \text{ om } a \neq b$$

Systemet är styrbart om $a \neq b$. Detta ses vi också i förra föreläsningen.



Implementering av reglersystem

Ett reglersystem implementeras oftast med dator/mikrocontroller:



Filter

Det är viktigt att filtrera signaler för att få bort högfrekvent mätbrus. Vi använder således ett lågpassfilter.

Från LP-filtret kan andra typer av filter fås genom enkla transformationer:

Butterworthfilter

$$H(s) = \frac{1}{1+sT} \quad (\text{Brytfrekvens} = \frac{1}{T})$$

$$\text{LP} \rightarrow \text{LP}: s \rightarrow s/\omega_c$$

$$\text{LP} \rightarrow \text{HP}: s \rightarrow \omega_c/s$$


$$\text{LP} \rightarrow \text{BP}: s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_L \omega_H}{s(\omega_H - \omega_L)} = \frac{s^2 + \omega_M^2}{Bs}$$

$$\text{LP} \rightarrow \text{BS}: s \rightarrow \frac{s(\omega_H - \omega_L)}{s^2 + \omega_L \omega_H} = \frac{Bs}{s^2 + \omega_M^2}$$


Konsekvens: Samplad reglering

Konsekvens 2:

- Processen är (oftast) tidskontinuerlig
- Regulatorn är tidsdiskret





Hur bygger vi våra filter?



$$\text{Spanningsdelning: } \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{\frac{1}{RC}}{R + \frac{1}{RC}} = \frac{1}{1 + S(RC)}$$

Diskretisering

Diskretisering kan göras på olika sätt:



Enklaste idén att gå från en kontinuerlig modell till en diskret: ersätt derivatan med en differensapproximation med samplingsintervallet h :

- $\dot{y}(t) \approx \frac{1}{h}(y(t) - y(t-h)) = \frac{1}{h}(y(kh) - y((k-1)h))$ "Euler bakåt"
- $\dot{y}(t) \approx \frac{1}{h}(y(t+h) - y(t)) = \frac{1}{h}(y((k+1)h) - y(kh))$ "Euler framåt"

En metod, som har vissa fördelar (vi återkommer till dessa), bygger på trapetsregeln för numerisk integration:

- $\hat{y}(t) \approx \frac{2}{h}(y(t) - y(t-h)) - \hat{y}(t-h)$ Tustins/bilinjär approximation
där $\hat{y}(t)$ är approximationen av $\dot{y}(t)$.

Diskretisering: exempel

Tidskontinuerlig modell:

$$\dot{y}(t) + ay(t) = bu(t) \quad (5)$$

Euler bakåt ger

$$\frac{1}{h}(y(t) - y(t-h)) + ay(t) = bu(t)$$

Vi intresserar oss nu bara för samplingstidpunkterna $t = kh$, $k = 1, 2, \dots$. Detta ger en tidsdiskret modell i form av en differensekvation:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h}(y(kh) - y((k-1)h)) + ay(kh) &= bu(kh) \Leftrightarrow \\ (1 + ah)y(k) - y(k-1) &= bhu(k) \end{aligned} \quad (6)$$

där för enkelhets skull samplingsintervallet valts som tidsenhet, dvs $h = 1$.


Notera att modellen (6) är en *algoritm* för att beräkna systemets utsignal!

Övningstal 9.13 (pirWindup)


I praktiska reglersystem begränsas normalt den styrsignalen som genereras till processen via en begränsningsfunktion. Den begränsade styrignalen $u_s(t)$ (s=saturation) kan då uttryckas som

$$u_s = \begin{cases} u_{max} & u > u_{max} \\ u & u_{min} \leq u \leq u_{max} \\ u_{min} & u < u_{min} \end{cases}$$

Begränsningsfunktionen illustreras också i följande blockschema.



Då styrignalen hamnar i begränsningsläget upphör återkopplingen temporärt att fungera, eftersom styrsignalen $u_s(t)$ då är konstant (liksom med u_{min} , eller u_{max}). Detta leder till problem då regulatorn i sig är instabil, vilket gäller exempelvis i det vanligt förekommande fallet att regulatorn $F(s)$ är en PI-regulator. Ett sätt att råda bot på detta problem visas i följande blockschema, där den begränsade styrignalen u_s återkopplas via positiv återkoppling.





$$\text{a) } F(s) = \frac{3(s+0.5)}{s} \\ F_\infty = F(\infty) = 3$$

$$\text{Utgå från blockschemat och sätt } U_s = U. \quad U(s) = E(s)F_\infty + F_s(s)U(s) \Rightarrow U(s) = \frac{F_\infty}{1 - F_s(s)} E(s) \\ F(s) = \frac{F_\infty}{1 - F_s(s)} \Leftrightarrow F(s)(1 - F_s(s)) = F_\infty \Leftrightarrow F_s(s) = 1 - \frac{F_\infty}{F(s)} = 1 - \frac{0.5}{\frac{3(s+0.5)}{s}} = \frac{0.5}{s+0.5}$$

Fall 1: Utan intern återkoppling
 $E(t) = 5\Theta(t) \Rightarrow E(s) = \frac{5}{s}$
 $U(s) = F(s)E(s) = \frac{3(s+0.5)}{s} \cdot \frac{5}{s} = \frac{15}{s} + \frac{15}{s^2}$
 $U(t) = (15 + 7.5t)\Theta(t)$

Fall 2: Med intern återkoppling
 $U_s(t) = 10\Theta(t), E(t) = 5\Theta(t)$
 $U(s) = E(s)F_\infty + U_s F_s(s) = \frac{5}{s} 3 + \frac{10}{s} \cdot \frac{0.5}{s+0.5} = \frac{25}{s} - \frac{10}{s+0.5}$
 $U(t) = (15 + 10 - 10e^{-0.5t})\Theta(t)$



Övningstal 9.1 (pir1)

Nedanställda fysikaliska system är givna med tidskontinuerliga överföringsfunktioner. Antag att systemen samplas och att insignalen är konstant över varje samplingsintervall h . Beräkna motsvarande tidsdiskretiserade överföringsfunktioner. Bestäm även de tidsdiskreta polerna i deluppgift a)-e). Jämför och kommentera!

a) $G(s) = \frac{3}{1+s}, \quad h = 1 \text{ s}$

1. Ta fram tillståndsmodell för kontinuerliga systemet

$$Y(s) = G(s)U(s) = \frac{3}{1+s} U(s) \Leftrightarrow (1+s)Y(s) = 3U(s) \stackrel{s^{-1}}{\Leftrightarrow} Y(t) + Y(t) = 3U(t)$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) + 3u(t) \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

Tidskont: $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$
 $y(t) = Cx(t) + Du(t)$

Tidsdiskret: $x(kh+h) = Ax(kh) + Bd(kh)$
 $y(kh) = C(kh) + Du(kh)$

$$A_d = e^{Ah}, \quad B_d = \int_0^h e^{As} ds B$$

Vi har: $A = -1, B = 3, C = 1, D = 0$

$$A_d = e^{-h} \quad B_d = 3(1 - e^{-h}) \Rightarrow \begin{cases} x(kh+h) = e^{-h} x(kh) + 3(1 - e^{-h}) u(kh) \\ y(kh) = x(kh) \end{cases}$$

$$Z\text{-transform: } X(z)(z - e^{-h}) = 3(1 - e^{-h})U(z) \Rightarrow G_d(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{3(1 - e^{-h})}{z - e^{-h}} = \left\{ h=1 \right\} = \frac{1.896}{z - 0.368}$$

Poletta ges av $\frac{z=0.368}{(z - e^{sh})}$

Övningstal 9.4 (pir3)

Processen

$$G(s) = \frac{1-s}{1+s}$$

sampolas med samplingsintervall $h = \ln 2$. (Detta visar sig ge enkla siffror!). Ställ upp en differensekvation som relaterar det tidsdiskreta systemets in- och utsignaler, $u(k)$ och $y(k)$ respektive, till varandra. Beräkna även $y(0)$, $y(1)$, $y(2)$, $y(3)$ och $y(4)$ i det tidsdiskreta systemets stegsvar, där $u(k) = 1$ för $k \geq 0$. Antag att $u(k), y(k) = 0$ för $k < 0$.

$$G(s) = \frac{1-s}{1+s} = \frac{2}{1+s} - 1 \quad X(s) = \frac{2}{1+s} U(s) \quad Y(s) = G(s)U(s) = \frac{2}{1+s} U(s) - U(s)$$

\hookrightarrow
Graddat täljare = Graddat nämnare

Direkterm
↓
Direkterm

$$\text{Tillståndsmodell: } \dot{x}(t) = -x + 2u \quad A = -1, \quad B = 2, \quad C = 1, \quad D = -1 \\ y(t) = x - u$$

$$A_d = e^{-\ln(2)} = \frac{1}{2}, \quad B_d = 1$$

$$\text{Differensekvation: } \begin{aligned} x(kh+h) &= 0.5x(kh) + u(kh) \\ y(kh) &= x(kh) - u(kh) \end{aligned}$$

$$\text{Beräkna: } y(0), y(1), \dots, y(4) \text{ för } u(k) = \begin{cases} 1 & k > 0 \\ 0 & k \leq 0 \end{cases} \quad \text{Givet att} \quad y(k) = 0 \text{ om } k < 0$$

$$y(kh+h) = x(kh+h) - u(kh+h) = 0.5x(kh) + u(kh) - u(kh+h)$$

$$y(kh+h) + u(kh+h) = 0.5x(kh) + u(kh)$$

$$y(kh+h) + u(kh+h) = 0.5y(kh) + 0.5u(kh) + u(kh)$$


$$y(kh+h) - 0.5y(kh) = -u(kh+h) + 1.5u(kh)$$

$$y(0) = 0.5y(-h) - u(0) + 1.5u(-h) = 0 - 1 + 0 = -1$$

$$y(h) = 0.5y(0) - u(h) + 1.5u(0) = 0$$

• Lösning till 9.4

$$\begin{aligned} y(kh) - 0.5y(kh-h) &= -u(kh) + 1.5u(kh-h) \\ y(0) &= -1 \\ y(kh) &= 1 - \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k > 0 \end{aligned}$$



Övningstal 9.6 (pirLFHF)

En process som beskrivs av den tidskontinuerliga överföringsfunktionen

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{5}{(s+1)(s+2)}$$

ska regleras med en dator. För att åstadkomma detta diskretiseras denna processmodell. Antag att datorn lägger ut en stegvis konstant styrsignal $u(t)$.

- a) Bestäm motsvarande tidsdiskreta överföringsfunktion $G_d(z)$, och ange speciellt resultatet för samplingsintervallet $h = \ln 2$. Kommentera även de tidsdiskreta polernas placering som funktion av samplingsintervallet h speciellt för korta och långa intervall.

$$G(s) = \frac{5}{(s+1)(s+2)} = 2.5 \left(\frac{2}{s+1} - \frac{2}{s+2} \right)$$

$$\text{Om } F(s) = \frac{1}{s+\alpha} \Rightarrow x = -\alpha x + u, \quad A_d = e^{-\alpha h}, \quad B_d = \int_0^h e^{\alpha s} ds = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha h})$$

$$\underbrace{x(kh+h)}_{\geq x(kh)} - e^{-\alpha h} x(kh) + \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha h}) u(kh)$$

$$(z - e^{-\alpha h}) x(kh) = \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha h}) u(kh) \Rightarrow F_d(z) = \frac{\frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha h})}{z - e^{-\alpha h}}$$

$$G_d(z) = 2.5 \left(\frac{\frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha h})}{z - e^{-\alpha h}} - \frac{(1 - e^{-2h})}{z - e^{-2h}} \right) = \frac{2.5 (1 - e^{-h})^2 (z + e^{-h})}{(z - e^{-h})(z - e^{-2h})} = \left\{ h = \ln 2 \right\} = \frac{0.625 (z + 0.5)}{(z - 0.5)(z - 0.25)}$$

Tenta 2015-04-15, uppg 1

$$G_c(S) = \frac{K_p}{S^2 + K_d S + K_p}$$

$$1: K_p = 2, K_d = 1$$

$$2: K_p = 1, K_d = 2$$

$$KE: S^2 + K_d S + K_p = (S + \frac{K_d}{2})^2 - \frac{K_d^2}{4} + K_p = 0 \Rightarrow S = -\frac{K_d}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{K_d}{2}\right)^2 - K_p} \Rightarrow \begin{cases} 1: S = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - 1} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 2: S = -1 \pm \sqrt{1 - 1} = -1 \end{cases}$$

2 har reella poler \Rightarrow Plot C

$$1 \text{ stegsvar } A: K_p = K_d = 1 \quad S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2 = 0 \Rightarrow \omega_n = \sqrt{K_p} = 1 \quad \xi = \frac{K_d}{2\omega_n} = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{För 1: } \xi = \frac{K_d}{2\omega_n} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \approx 0.35 < 0.5$$

Vi har alltså lägre dämpning i 1 än i plot A \Rightarrow 1 matchar B

Uppgift 4

Givet

Massa m med pos. $y(t)$

$$m\ddot{y}(t) = u(t) - ky(t) - by(t) \quad k: \text{fjäder}, b: \text{friction}, u: \text{yttra kraft}$$

$y(t) = 0$ är massans viloläge då $u(t) = 0$

$$M = k = 1$$

$$a) \quad x_1(t) = y(t) \Rightarrow x_1(t) = y(t) = x_2(t) \\ x_2(t) = \dot{y}(t) = \dot{y}(t) = \frac{1}{m}(u(t) - ky(t) - by(t)) = u(t) - x_1(t) - b x_2(t)$$

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

QED

$$b) \quad b = 0.5$$

$$u(t) = -Lu x(t) + Kr r(t)$$

Vi vill ha en dubbelpol i -2 $\& L_u = [l_1 \ l_2]$

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -b \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} -l_1 & -l_2 \end{bmatrix} x + Kr r}_{A-BKr} \\ &= \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -l_1 & -l_2 \end{bmatrix} \right) x + \begin{bmatrix} 0 \\ Kr \end{bmatrix} r = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1-l_1 & -b-l_2 \end{bmatrix}}_{A-BKr} x + \begin{bmatrix} 0 \\ Kr \end{bmatrix} r \end{aligned}$$

$$\det(SI - (A - BKr)) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} S & -1 \\ 1+l_1 & S+b+l_2 \end{bmatrix} = S(S+b+l_2) - (-1)(1+l_1) = S^2 + (b+l_2)S + 1+l_1 = 0$$

$$\text{dubbelpol i -2: } (S+2)^2 = S^2 + 4S + 4 \Rightarrow \begin{cases} b+l_2 = 4 = 4 - b = 4 - 0.5 = 3.5 \\ 1+l_1 = 4 \Rightarrow l_1 = 3 \end{cases} \quad \left. \right\} L_u = [3 \ 3.5]$$

$$c) R(s) = \frac{1}{s}$$

Vad blir $y(t)$ när massan m ställt in sig i sin nya position?

Vad är ett lämpligt värde på K_r ?

$$Y(s) = G(s)R(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)R(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \cancel{\frac{1}{s}} = G(s)(0)$$


$$\text{Bestäm } K_r \text{ så att } G(s)(0) = 1 \quad Y(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} r(t) \Rightarrow Y(t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 1$$

$$G(s) = C(SI - (A - BLu))^{-1}BLu = [1 \ 0] \left(\frac{1}{\det(SI - (A - BLu))} \begin{bmatrix} 1 & s+b+e_2 \\ -1-e_1 & s \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 0 \\ K_r \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 + 4s + 4} [1 \ 0] \begin{bmatrix} K_r \\ sK_r \end{bmatrix} = \frac{K_r}{s^2 + 4s + 4}$$

$$G(s)(0) = \frac{K_r}{4} = 1 \Rightarrow K_r = 4 \Rightarrow u(t) = [3 \ 3.5]x(t) + 4r(t)$$

Tentanen 2013-08-22 Uppg 4

$$G(s) = \frac{1}{s(s+8)^2}$$



Givet

Bort med kvarstående fel efter en stegstörning v.
 $\varphi_m = 50^\circ$

$$a) \text{ Sätt } F(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

$$\omega_c = 0.4\omega_{150}, \angle G(j\omega_{150}) = -150^\circ$$

$$\arg\{G(j\omega_{150})\} = -90^\circ - 2\tan^{-1}\left(\frac{\omega_{150}}{8}\right) = -150^\circ \Rightarrow \omega_{150} = 8\tan\left(\frac{150-90}{2}\right) \approx 4.62 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow \omega_c \approx 1.85 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\varphi_m = 180^\circ + \arg\{L(j\omega_c)\} \Rightarrow \arg\{F(j\omega_c)\} = 50^\circ - 180^\circ - \arg\{G(j\omega_c)\} \approx -14^\circ$$

$$\arg\{F(j\omega_c)\} = \arg\left\{\frac{K_p(1+T_i j\omega_c)}{1+T_i j\omega_c}\right\} = \tan^{-1}(T_i \omega_c) - 90^\circ = 14^\circ \Rightarrow T_i = \frac{1}{\omega_c} \tan(90^\circ - 14^\circ) \approx 2.17$$

$$|L(j\omega_c)| = 1$$

$$|L(j\omega_c)| = |F(j\omega_c)| |G(j\omega_c)| = 1 \Rightarrow |F(j\omega_c)| = \left|\frac{1}{G(j\omega_c)}\right| = \frac{1}{|\omega_c(j\omega_c+8)^2|} = \frac{1}{\omega_c(\omega_c^2+8^2)} \approx 124.73$$

$$b) G(s) = \frac{1}{s(s+8)^2} e^{-T_d s} \quad (T_d = \text{fördröjning, bidrar med neg fasvridning})$$

$$\arg\{e^{-T_d j\omega}\} = -T_d \omega \cdot \frac{180}{\pi}$$

$$\varphi_m = 50^\circ \text{ blir noll om } -T_d \omega_c \cdot \frac{180}{\pi} = -50 \Rightarrow T_d = \frac{50\pi}{\omega_c 180} \approx 0.475$$