信号机均在线路的左侧。预告、进站以及正线出站为高柱信号机，区间为高柱信号机。
列车：从区间接车到股道、通过车站、从股道发车到区间
调车：在一个车站范围内活动，蓝灯停，白灯行
客专：要求80公里接车，80公里发车
18号道岔，是俗称，标准叫法为1/9道岔、1/12道岔、1/18道岔、1/42道岔等。数值是指角度的几何关系，有直股、有弯股，行车速度不一样。分母数值越大允许行车速度越快。