# Aula 10\*: Simulação de um Canal de Comunicações

Para esta aula é necessário trazer fone de ouvido.

#### 1. Introdução

Na aula de hoje, nós iremos simular a transmissão e recepção de um sinal de áudio através de um canal de comunicações sujeito a reflexões e sinais interferentes.


Estes dois efeitos são muito comuns na transmissão através de qualquer meio (cabeado ou sem fio), entre curtas ou longas distâncias.

Para ilustrar melhor o este processo, na aula de hoje, nós iremos usar sinais de áudio. Entretanto, é importante ressaltar, que este processo pode ocorrer com qualquer tipo de sinal (digital ou analógico), e por isso é de estrema importância na correta aquisição de dados.

## 2. O sistema de comunicação.


Assim como na aula 03, vamos utilizar o exemplo de um sensor que envia informações para um controlador. Entretanto, desta vez, em vez de enviar o sinal digital, este sensor enviará um sinal analógico (representado pelo áudio amostrado) e em vez de cabos, a transmissão será simulada sem fio.

Para isto, será utilizada uma frequência de amostragem  $f_s = 8KHz$  e seguinte diagrama de blocos:



O sinal s[n], que representa o ruído do canal, é um sinal senoidal de frequência  $f_0 = 3KHz$ , e h[n], a resposta impulsiva do canal, é obtida conforme apresentado nos próximos parágrafos.

O canal escolhido para esta representação apresenta uma reflexão conforme a figura abaixo:



\*Baseado no roteiro da apostila do Laboratório de Comunicações Digitais -março/2007, Márcio Eisencraft e Marco Antônio Assis.

A partir da onde, podemos ver que o sinal resultante que alcança o receptor é igual à soma entre o sinal que percorre o caminho A e o sinal que percorre o caminho B (visivelmente mais comprido que o percurso A).

Suponhamos que o caminho B faça com que o sinal percorrido por ele atrase 0.5s em relação ao sinal que percorre o caminho A e que a reflexão gere uma perda de 30% na amplitude do sinal.

Assim, no domínio do tempo contínuo, poderíamos modelar o sinal, y(t), como:

$$y(t) = w(t) + 0.7w(t - 0.5)$$

Entretanto, como estamos simulando o canal e os sinais amostrados com  $f_s = 8KHz$ , então o sinal amostrado de y[n] será:

$$y[n] = w\left[\frac{t}{T_s}\right] + 0.7w\left[\frac{t}{T_s} - \frac{0.5}{T_s}\right]$$


ou seja

$$y[n] = w[n] + 0.7w[n - 4000]$$

#### 3. Atividades

- I. CANAL: O arquivo Aula010\_ex01.wav o sinal de áudio, amostrado em 8KHz, que será transmitido pelo canal. Assim, para simular o canal de transmissão, crie um programa chamado Aula010\_ex01.m que:
- 1.1. Utilize o comando  $[x, fs] = audioread('Aula10_ex01.wav')$  para armazenar o áudio na variável x e a frequência de amostragem na variável  $f_s$ . Ouça este áudio através do comando sound(x, fs).
- 1.2. Crie o vetor s a partir do comando  $s = 0.1.*\sin(\omega.*n)$  e obtenha w[n] a partir da soma destes dois sinais. Ouça este sinal.
  - **Dica 01**: lembre-se que  $\omega_0 = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$  é a frequência do sinal senoidal em  $\frac{rad}{amostra}$  e que n é o vetor de índice das amostras que vai de 0 até N-1 onde N é a quantidade de amostras da variável x, criada no exercício anterior.
  - **Dica 02**: Perceba que o vetor x é um vetor coluna enquanto que o vetor s é linha. Isso vai fazer com que não seja possível realizar a soma entre os dois sem que o vetor x se torne linha ou o vetor s se torne coluna.
- 1.3. A partir do comando y = filter(B, A, w) obtenha y[n]. Dica: lembre-se que o vetor A contém os coeficientes do sinal de saída, y[n], e o vetor B os coeficientes do sinal de entrada, w[n]. Perceba que A = 1; e que B(1)=1, B(4001)=0.7 e todo o restante B(2:4000)=0.

ii. RECEPTOR: Ao receber o sinal, o receptor interno ao controlador deve recuperar o sinal transmitido a partir do sinal recebido, para só então controlar o sistema. Assim, um sistema representado pelo diagrama de blocos da figura abaixo, deve ser projetado na entrada do receptor.



Desenvolva um programa  $Aula010_{ex}02.m$  que a partir de y[n] obtido no exercício anterior:

- 2.1. Recupere e ouça o sinal w[n], através do cancelamento do eco do canal. Para isso utilize o comando *filter* e simule o sistema inverso  $h^{-1}[n]$ .
- 2.2. Através do comando W = fft(w), plote o módulo do espectro do sinal w[n] em função de  $f = (\mathbf{0}: N \mathbf{1}). f_s$  e identifique (visualmente) as componentes do sinal de áudio e do sinal senoidal interferente, s[n].
- 2.3. Obtenha a resposta impulsiva de um filtro passa-baixas capaz de excluir a componente do sinal senoidal. Através do comando H = fft(h), plote o módulo do espectro da resposta em frequência do filtro em função de  $f = (0: N 1).f_s$  e verifique se você projetou o filtro corretamente.
- 2.4. Recupere o sinal x[n], fazendo a convolução entre w[n] e h[n] do exercício anterior.
- 2.5. Através do comando X = fft(x), plote o módulo do espectro do sinal recuperado em função de  $f = (\mathbf{0}: \mathbf{N} \mathbf{1}).f_s$  e verifique se as componentes foram realmente excluídas.
- 2.6. Ouça o sinal e perceba algumas sutis diferenças em relação ao sinal original.

## Exercícios de fixação

- I. Crie uma sequência de comandos que plote os espectros obtidos nos exercícios 2.2 e 2.3, feitos em sala de aula, em função de  $\omega\left(\frac{rad}{amostra}\right)$  e f(Hz) e verifique as frequências que compõe o sinal de áudio, x[n], e o sinal senoidal, s[n]. Depois de plotar, também, a resposta em frequência de filtro passa-baixa em função de  $\omega\left(\frac{rad}{amostra}\right)$  e f(Hz), responda: qual foi a frequência de corte utilizada?
- II. Modifique a frequência de amostragem dos exercícios feitos em sala de aula para  $f_s = 16KHz$  e rode novamente todos os algoritmos (incluindo aquele feito no exercício de fixação I. Verifique o efeito desta variação nos gráficos e nos áudios gerados através do comando sound.