




POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Transmisja bezprzewodowa i anteny

Laboratorium 3
Charakterystyki polaryzacyjne
i częstotliwościowe anten
Cz. 2: Pomiary charakterystyk
częstotliwościowych anten

Semestr 25L


Politechnika Warszawska



# Pomiary charakterystyki częstotliwościowej anteny pionowej z ekranem

Zadanie polega na wykonaniu pomiaru współczynnika odbicia od wrót zasilających antenę w funkcji częstotliwości a następnie na wyznaczeniu pasma pracy anteny. Badany jest także efekt skrócenia elektrycznego anteny.


Pomiarów dokonuje się na stanowisku schematycznie przedstawionym poniżej.



Stanowisko składa się z wektorowego analizatora obwodów z opaską antystatyczną, badanej anteny pionowej z ekranem oraz komputera. Antena zasilana jest u podstawy, w płaszczyźnie ekranu. Wrota zasilające anteny, do których podłączany jest analizator, umieszczone są pod ekranem.




#### Badana antena



## Ustawienie długości anteny

- Założyć opaskę antystatyczną na nadgarstek.
- Wysunąć pręt anteny na długość zadaną przez prowadzącego. Dobierając najcieńsze sekcje teleskopowe ustawić małą średnicę anteny (lewy rysunek).





# Konfiguracja analizatora


- Załadować wstępne ustawienia analizatora: File > Load setup > C:\Student\TBAT\_Lab3\TBAT.setup
- Obliczyć przybliżoną częstotliwość rezonansową anteny, przy założeniu że w rezonansie na długości anteny odkłada się ćwierć długości fali (antena ćwierćfalowa).
- Ustawić obliczoną częstotliwość w zaokrągleniu do pełnych MHz jako częstotliwość środkową na analizatorze (pole Center).
- Ustawić zakres przemiatania równy 1 GHz (pole Span).

## Kalibracja analizatora

Przed przystąpieniem do pomiarów należy skalibrować wektorowy analizator obwodów. Kalibracja polega na pomiarze elementów wzorcowych, o znanych charakterystykach. Na podstawie tych pomiarów analizator wyznacza współczynniki kalibracyjne, które później służą do korekcji

wyników pomiarów.

Załadować definicję zestawu kalibracyjnego z pliku:
 Calibration > Edit calibration kit > [Open] >
 C:\Student\TBAT\_Lab3\LibreVNA.calkit > [Open] >
 [OK]




## Kalibracja analizatora, cd.

- Otworzyć okno kalibracji: Calibration > Calibration
   Measurements.
- Z listy "Create default measurements for:" wybrać
   "1 Port SOL". Pojawi się tabela z listą wzorców.
- Podłączyć pierwszy wzorzec do kabla pomiarowego i zaznaczyć go na liście wzorców (podświetlić wiersz w tabeli). Kliknąć przycisk "Measure". Analizator wykona pomiar wzorca.
- Operację powtórzyć dla pozostałych wzorców.
- Po ostatnim pomiarze na liście "Available calibrations" ikona kalibracji "SOLT, Port 1" powinna zmienić kolor na zielony. Należy wybrać tę kalibrację i kliknąć "Acivate".
- Zamknąć okno, odłożyć wzorce kalibracyjne do pudełka.



Zestaw wzorców kalibracyjnych



#### Zadania

- Ile wynosi mierzony współczynnik odbicia przy kablu odłączonym od anteny? Z czego wynika taka wartość?
- Podłączyć kabel pomiarowy do anteny. Za pomocą markerów na analizatorze (dodawanie markerów przyciskiem [+] w obszarze Marker okna analizatora) zaznaczyć i odczytać:
  - > Częstotliwość rezonansową anteny (w minimum charakterystyki |S11|)
  - ➤ Dolną częstotliwość graniczną pasma pracy (na poziomie –10 dB)
  - ➤ Górną częstotliwość graniczną pasma pracy (na poziomie –10 dB)
- Obliczyć szerokość pasma pracy: bezwzględną i względną.
- Obliczyć parametry S (smukłość) i m z rys. 33 z materiałów do laboratorium, zaznaczyć odpowiadający im punkt na kopii rys. 33. Czy punkt pokrywa się z krzywą dla  $Z_0$  = 50  $\Omega$ ?
- Zapisać plik S1P z wynikiem pomiaru. (Przycisk w lewym dolnym rogu > Touchstone > Ports: 1
   > S11: S11 > Format: dB/Angle > Save)
- Przy założonej opasce antystatycznej ustawić największą średnicę anteny (o tej samej długości).
   Powtórzyć powyższe czynności pomiarowe dla tej anteny.

# Sprawozdanie

W sprawozdaniu w części 2 powinny się znaleźć:

- Sformułowanie celu pomiaru.
- Schemat stanowiska.
- Przydzielona długość anteny.
- Dla obu średnic anteny:
  - Wykresy |S11| [dB] w funkcji częstotliwości stworzone na podstawie pliku S1P (wskazówki, jak użyć do tego Matlaba na następnym slajdzie).
  - Zmierzone częstotliwości rezonansowe, górna i dolna częstotliwość graniczna pasma pracy anten.
  - Szerokość pasma pracy anten: bezwględna i względna.
  - Smukłość i współczynnik m oraz odpowiadający im punkt na rys. 33.
- · Zależności matematyczne wykorzystane w obliczeniach.
- Odpowiedzi na pytania z poprzedniego slajdu, wnioski i komentarze.

# Wskazówki – praca z plikami SnP w Matlabie

Wczytanie pliku S1P (wymagany RF Toolbox):

```
S = sparameters('plik.s1p')

S =
    sparameters: S-parameters object

        NumPorts: 1
     Frequencies: [1001×1 double]
        Parameters: [1×1×1001 double]
        Impedance: 50
```

Wektor częstotliwości:

```
S.Frequencies
```

Ekstrakcja parametru S11 (S11 jest wektorem zespolonych amplitud):

```
S11 = rfparam(S, 1, 1);
```

Przeliczenie wartości S11 na decybele:

```
20*log10 (abs (S11))
```