Açı Modülasyonu: Faz ve Frekans Modülasyonu

Açı Modülasyonu

Açı modülasyonu, taşıyıcı sinyalin faz veya frekansının mesaj sinyaliyle değiştirildiği bir tekniktir. İki temel türü şunlardır:

1 Faz Modülasyonu (PM)

Taşıyıcı sinyalin **fazı**, mesaj sinyali m(t) ile modüle edilir.

PM sinyali:

$$s_{\rm PM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + k_p m(t)\right) \tag{1}$$

Parametreler:

- A_c : Taşıyıcı genliği,
- $-f_c$: Taşıyıcı frekansı (Hz),
- $-k_p$: Faz hassasiyeti (radyan/volt),
- -m(t): Mesaj sinyali.

Anlık Faz ve Frekans

• Anlık Faz:

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + k_p m(t) \tag{2}$$

• Anlık Frekans (Fazın türevi):

$$f_i(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi} \cdot \frac{d}{dt} m(t)$$
 (3)

Modülasyon Parametreleri

• Faz Sapması $(\Delta \theta)$:

$$\Delta \theta = k_p \cdot \max|m(t)|\tag{4}$$

• Modülasyon İndeksi (β_p) :

$$\beta_p = \Delta\theta \tag{5}$$

2 Frekans Modülasyonu (FM)

Taşıyıcı sinyalin **frekansı**, mesaj sinyali m(t) ile modüle edilir.

FM sinyali:

$$s_{\rm FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau\right) \tag{6}$$

Parametreler:

- A_c : Taşıyıcı genliği,
- f_c : Taşıyıcı frekansı (Hz),
- k_f : Frekans hassasiyeti (Hz/volt),
- -m(t): Mesaj sinyali.

Anlık Frekans ve Faz

• Anlık Frekans:

$$f_i(t) = f_c + k_f m(t) \tag{7}$$

• Anlık Faz (Frekansın integrali):

$$\theta(t) = 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \tag{8}$$

Modülasyon Parametreleri

• Frekans Sapması (Δf) :

$$\Delta f = k_f \cdot \max|m(t)|\tag{9}$$

• Modülasyon İndeksi (β_f) :

$$\beta_f = \frac{\Delta f}{f_m}$$
 ; f_m : Mesaj sinyalinin maksimum frekansı (10)

PM ve FM Arasındaki Fark

- PM: Faz doğrudan m(t) ile değişir; frekans $\frac{d}{dt}m(t)$ 'e bağlıdır.
- **FM**: Frekans doğrudan m(t) ile değişir; faz $\int m(t) dt'$ ye bağlıdır.

Bant Genişliği (Carson Kuralı)

• FM için:

$$B \approx 2(\Delta f + f_m) \tag{11}$$

• PM için:

$$B \approx 2(\beta_p + 1)f_m \tag{12}$$

Örnek Senaryolar

PM Örneği

 $m(t) = V_m \cos(2\pi f_m t)$ için:

$$s_{\rm PM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \beta_p \cos(2\pi f_m t)\right) \tag{13}$$

FM Örneği

Aynı mesaj sinyali için:

$$s_{\text{FM}}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \beta_f \sin(2\pi f_m t)\right) \tag{14}$$