


Vorn · Band A 23 mm und Münztasche E 62 mm

Beide gehören an die Vordertasche mit der Münztasche (vom Träger aus rechts), wie beim ersten Test.

Band: die innere Bogenkante genau auf die Taschenöffnung legen, wie bisher. Es ist 5 mm schmaler.

Münztasche: das Quadrat füllt jetzt fast deine ganze Münztasche. Oben bündig an die Münztaschen-Naht, die untere rechte Ecke darf unter das Band rutschen. So sitzt es später auch an der echten Hose.

Alles mit Malerkrepp fixieren. Die alten Teile A und E kannst du wegwerfen.



E · Münztasche

62 × 62 mm, Stickerei 60 × 60 mm

45 × 45 Kreuzstiche (vorher 37 × 37)

A · Taschenband

23 mm breit, 17 Kreuzstiche (vorher 28 mm, 21)

Die innere Kante des Bogens kommt auf die Taschenöffnung.



Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.


Hinten · linke Gesäßtasche · B neu, Goldfäden länger

Gehört auf die linke Gesäßtasche (vom Träger aus links), dort hattest du B beim ersten Test.

Ganze Tasche entlang der gestrichelten Kontur ausschneiden, Oberkante an Oberkante auf deine Tasche.

Tipp: Für echte Goldfäden 9 Stücke gelbes Garn oder Wolle, 2–3 cm lang, unter die rote Linie kleben.

Alatyr C aus dem ersten Ausdruck (Seite 3) auf die rechte Gesäßtasche: waagrecht mittig, die Mitte ca. 45 mm unter der Oberkante (in der Taschenmitte gemessen), also auf Höhe der roten Linie. D bleibt.



Tasche 144 × 172 mm · B ca. 44 × 75 mm · B2 49 mm breit, Fäden 18–30 mm

Kontrolle: diese Linie muss genau 100 mm lang sein

Sonst falsch gedruckt. Im Druckdialog „Tatsächliche Größe“ bzw. „100 %“ wählen, nicht „An Seite anpassen“.