# SAM 通信协议

# 一、通信方式:

SAM 模块提供两种通信方式: UART 和 USB, 同一时间只允许选择其中一种。

# 二、通讯配置:

表 1 UART 接口参数说明

起始位	1 位
数据位	8位
停止位	1 位
校验位	无
波特率	默认 115200bps.可以设置为 57600bps、38400bps、19200bps、9600bps

### 表 2 USB 接口参数说明

速度	全速(12Mbps)
输入管道	0x02(Pipe2)、0x06(Pipe6)
输出管道	0x81(Pipe81)、0x85(Pipe85)
供电模式	自供电
设备远程唤醒特性	支持

#### 三、数据传输格式:

### UART 数据传输格式:

表 3 数据输入传输帧格式

Preamble Len1 Len2	CMD	Para Data	CHK_SUM
--------------------	-----	-----------	---------

# 表 4 数据输出传输帧格式

Preamble	on1	Lon2	SW1	SW2	SW3	Data	CHK SUM
Preamble	GIII	Len2	SVVI	3442	3003	Data	CHK_20IVI

### USB 数据传输格式:

# 表 5 Pipe2 数据传输格式

Preamble	Len1	Len2
i i cambic	CIII	Lenz

## 表 6 Pipe6 数据传输格式

CMD	Para	Data	СНК_SUM
-----	------	------	---------

# 表 7 Pipe81 数据传输格式

Preamble	Len1	Len2
----------	------	------

### 表 8 Pipe85 数据传输格式

SW1 SW2 SW3 Data CHK_SUM
--------------------------

#### 四、各字段含义:

- 1、Preamble: 本帧数据的帧头,5 字节,为 0xAA、0xAA、0xAA、0x96、0x69。
- 2、Len1、Len2:数据帧的有效数据长度,各为 1 字节。Len1 为数据长度高字节; Len2 为数据长度低字节。 输入数据长度为: CMD、Para、Data、CHK\_SUM 字 段字节数 之和; 输出数据长度为: SW1、SW2、SW3、Data、CHK\_SUM 字段字节数之和。
- 3、CHK\_SUM: 校验和, 1 字节。 数据帧中除帧头和校验和之外的数据逐字节按位异或的结果。

#### 表 9 CMD 和 Para

命令	CMD	Para
SAM 状态检测	0x11	0xFF
读 SAM 管理信息	0x12	0xFF
寻找证/卡	0x20	0x01
选取证/卡	0x20	0x02
读身份证信息	0x30	0x01

#### 表 10 SW1、SW2、SW3

SW1 SW2 SW3	Data	意义
0x00 0x00 0x90	和具体命令有关,可能为空	操作成功
0x00 0x00 0x9F	证/卡芯片管理号	寻找证/卡成功
0x00 0x00 0x10		接收数据校验和错
0x00 0x00 0x11		接收数据长度错

0x00 0x00 0x21	接收数据命令错
0x00 0x00 0x23	越权操作
0x00 0x00 0x24	无法识别的错误
XX XX 0x31	证/卡认证 SAM 失败
XX XX 0x32	SAM 认证证/卡失败
0x00 0x00 0x33	信息验证错误
XX XX 0x40	无法识别的卡类型
XX XX 0x41	读证/卡操作失败
XX XX 0x47	取随机数失败
0x00 0x00 0x60	SAM 自检失败
0x00 0x00 0x66	SAM 未经授权
0x00 0x00 0x80	寻找证/卡失败
XX XX 0x81	选取证/卡失败
0x00 0x00 0x91	证/卡中此项无内容

### 五、常用命令示例:

1、读安全模块号码(通常作为动态库授权): 以安全模块号:

05.01-20101129-0001228293-0296863149

为例

协议:

AA AA AA 96 69 00 03 12 FF EE 获取安全模块号指令 (PC 到 读卡器)

AA AA AA 96 69 00 14 00 00 90 05 00 01 00 09 B8 32 01 05 BE 12 00 AD C5 B1 11 63 返回数据

**AA AA AA 96 69** 数据头

数据长度 成功状态 安

全模块号前两位 05.01

00 00 90 从低位到高位 01 32 B8 09 转换为十进制为 0001228293

05 00 01 00 从低位到高位 00 12 BE 05 转换为十进制为 0296863149

奇偶检验位

09 B8 32 01

05 BE 12 00

63

2、检测安全模块状态(通常用来寻找读卡器连接的串口号):

AA AA AA 96 69 00 03 11 FF ED PC 到读卡器

返回成功值 AA AA AA 96 69 00 04 00 00 90 94

3、寻找身份证信息:

寻卡命令: AA AA AA 96 69 00 03 20 01 22

返回值: AA AA AA 96 69 00 08 00 00 9F 00 00 00 00 97

4、选取身份证信息:

选卡命令: AA AA AA 96 69 00 03 20 02 21

返回信: AA AA AA 96 69 00 0C 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 9C

5、读取身份证信息(文字+照片信息):

读卡命令: AA AA AA 96 69 00 03 30 01 32

返回值: 1295 字节数据身份证信息

6、读取身份证信息(文字+照片+指纹特征点信息)

读卡命令: AA AA AA 96 69 00 03 30 10 23

返回 值: 2321 或 1809 或 1297 字节数据身份证信息

六、身份证信息(文字+照片)结构:

AA AA AA 96 69 05 08 00 00 90 01 00 04 00 + (256 字节文字信息 ) + (1024 字节 照片信息) + (1 字节 CRC)

七、身份证信息(文字+照片+指纹)结构:

AA AA AA 96 69 09 0A 00 00 90 01 00 04 00 04 00 + (256 字节文字信息) + (1024 字节图片信息) + (1024 或 512 或 0 字节指纹信息) + 1 字节校验位 指 纹数据的具体大小由第十五和第十六字节判断 (04 00)=4\*16\*16=1024 (02 00)=2\*16\*16=512

文字信息采用 GB 13000 的 UCS-2 进行存储,各项目分配如下:

项目	长度 (字节)	说明
姓名	30	汉字
性别	2	代码
民族	4	代码
出生	16	年月日: YYYYMMDD
住址	70	汉字和数字
公民身份号码	36	数字
签发机关	30	汉字
有效期起始日期	16	年月日: YYYYMMDD
有效期截止日期	16	年月日: YYYYMMDD 有效期为长期时存储 "长期"
备用	36	

#### 附录一 民族代码对照表

01	汉	15	土家	29	柯尔克孜	43	乌孜别 克
02	蒙古	16	哈尼	30	土	44	俄罗斯
03	口	17	哈萨克	31	达斡尔	45	鄂温克
04	藏	18	傣	32	仫佬	46	德昂
05	维吾尔	19	黎	33	羌	47	保安
06	苗	20	傈僳	34	布朗	48	裕固
07	彝	21	佤	35	撒拉	49	京
08	壮	22	畲	36	毛南	50	塔塔尔
09	布依	23	高山	37	仡佬	51	独龙
10	朝鲜	24	拉祜	38	锡伯	52	鄂伦春
11	满	25	水	39	阿昌	53	赫哲
12	侗	26	东乡	40	普米	54	门巴
13	瑶	27	纳西	41	塔吉克	55	珞巴
14	白	28	景颇	42	怒	56	基诺
97	其他	98	外国血 统中国 籍人士				

#### 附录二 性别代码对照表

0	未知	2	女
1	男	9	未说明

### 第一枚指纹信息(前512字节指纹数据):

pucFPMsgValue[0] 字段文件头类型,记录字符"C"(43H)

pucFPMsgValue[1] 指纹算法版本号

pucFPMsgValue[2] 指纹采集器代码

pucFPMsgValue[3] 指纹算法开发者代码

pucFPMsgValue[4] 注册结果代码,01H 表示"注册成功",02H 表示"注册失败",03H 表示"未注册",09H 表示"未知"

pucFPMsgValue[5] 指位代码 具体见指位说明

pucFPMsgValue[6] 指纹质量值,以  $00H\sim64H$  来表示,值 01H 表示最低质量,值 64H 表示最高质量,值 00H 表示"未知"

第二枚指纹信息(后512字节指纹数据):

pucFPMsgValue[512] 字段文件头类型,记录字符"C"(43H)

pucFPMsgValue[513] 指纹算法版本号

pucFPMsgValue[514] 指纹采集器代码

pucFPMsgValue[515] 指纹算法开发者代码

pucFPMsgValue[516] 注册结果代码,01H 表示"注册成功",02H 表示"注册 失败",03H 表示"未注册",09H 表示"未知"

pucFPMsgValue[517] 指位代码 具体见指位说明

pucFPMsgValue[518] 指纹质量值,以  $00H\sim64H$  来表示,值 01H 表示最低质量,值 64H 表示最高质量,值 00H 表示"未知"

#### 指位码说明:

#### pucFPMsgValue[5or517]

指位

- 11 右手拇指 OBH
- 12 右手食指 OCH
- 13 右手中指 0DH
- 14 右手环指 OEH
- 15 右手小指 OFH
- 16 左手拇指 10H
- 17 左手食指 11H
- 18 左手中指 12H
- 19 左手环指 13H

- 20 左手小指 14H
- 97 右手不确定指位 61H
- 98 左手不确定指位 62H
- 99 其他不确定指位 63H

#### 注:

pucFPMsgValue[0] 表示指纹数据的第一个字节数据,其他依次类推.

串口或蓝牙发送指令的流程如下:

找卡指令-----》选卡指令-----》读卡指令。