
# 双头一体化超声波测距模块 使用说明书

型号: AJ-SRO4K-M-S

产品实物图:





## 深圳市安吉电子

## 景

>>产	<sup>-</sup> 品概述·······2
>>产	<sup>5</sup> 品特点······4
>>产	<sup>年</sup> 品应用·······4
>>拐	b术参数······5
	产品结构图 ······5
	电气参数
>>梼	莫块输出格式说明6
	模式切换方法 ·····6
	模块启动流程 · · · · · · · 6
	模式1工作方式7
	模式 2 工作方式 ······8
	模式 3 工作方式9
	模式 4 工作方式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	模式 5 工作方式 · · · · · · · 11
	开关量工作方式 ·······12

>>模块安装说明······13
波束角图 · · · · · · · · · · · · 13
位置选择14
情况一14
情况二······14
情况三15
情况四15
情况五······16
测人范围 · · · · · · · · · 16
>>注意事项
>>产品尺寸
超声波换能器尺寸17
控制主板尺寸18

#### >>产品概述

AJ-SROK- T-X双头超声波测距模块,是采用收发一体的防水带线探头,运用非接触试超声波探测技术设计而成。产品在5cm 至800cm 范围内,能够准确探测出与平面物体间的距离,并且在5cm 至250cm 范围内,能够准确测人。

基本工作原理:此超声波测距模块连接3-5.5V 电源后,模块本具备5种工作模式。如有相关要求,可以与本公司联系,我们会为您提供和定做符合您需求的产品

模式1:反射脉宽方波 →最低功耗40uA →最低功耗40uA →最低功耗40uA →最低功耗2.5mA 模式3:自动串口 →最低功耗2.5mA →最低功耗20uA →最低功耗20uA

#### >>产品特点


- 1、体积小,使用便捷;
- 2、功耗低, 先择低功耗模式时〈20ua;
- 3、使用电压宽 3-5.5V 工作电压
- 3、测量精度高最高分辩率 1mm 精度;
- 4、抗干扰强;
- 5、一体化封闭式防水带线探头,适用于潮湿、恶劣的测量场

## >>产品应用场合

- 1、智能小车测距,避障
- 2、物体距离测量,人体高度测量
- 3、智能交通控制,停车位控制
- 4、教研,安防,工业控制
- 5、人工智能,飞机高度测量等

## >>技术参数:

## 产品结构图



#### 电气参数

电气参数	AJ-SR04K 超声波模块
工作电压	DC 3-5.5V
工作电流	40mA 持续时间小于 50us
待机电流	2mA
低功耗电流	模式 2 电流 40uA,模式 4,5 电流 20uA
工作频率	40KHz
最远量程	8m
最近量程	5cm
测量角度	75 度
输入触发信号	2:Trig/RX 触发/串口接收/开关量使能
棚八熈双行 5	3:Echo/TX 脉宽输出/串口输出/开关量输出
输出回响信号	输出 TTL, 串口 5 种模式选择
串口输出格式	9600 n 8 1
分辨率	约 2mm
工作温度	-20-75℃
存储温度	-40-80℃
探头线长	1米 / 2.5米 / 6米
状态指示	LED 指示状态,工作一次闪一次/开关量输出状态
规格尺寸	41.3*28.5*23mm

## >>模块输出格式说明


切换模式的方法,在断电的情况下面更换模块上面R19阻值即可变更模式



#### 模块启动流程图



#### 模式1: 待机电流<2.0ma,工作电流30ma



模式1引脚定义: Trig→触发信号


Echo→输出回响信号

模式1工作方式: 当给Trig一个大于10us高电平触发信号, 模块会工作一次相应 Echo引脚会输出一次高电平, 高电平的时间即为距离物体的距离

通过Echo计算距离的公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间\*声速(340M/S)/2;

模式1模块最低功耗为2.5mA

#### 模式2: 低功耗<40ua,工作30ma




模式2引脚定义: Trig→触发信号 Echo→输出回响信号

模式2工作方式: 当给Trig一个大于1ms高电平触发信号, 模块会工作一次相应 Echo引脚会输出一次高电平, 高电平的时间即为距离物体的距离(注意Trig高电 平的时候要大于1ms才能保证正常触发)

通过Echo计算距离的公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间\*声速(340M/S)/2;

模式2模块最低功耗为40uA

## 模式3: 串口自动模式,平均电流5ma



模式3引脚定义: RX→无任何意义 TX→输出回响信号

模式3工作方式:模块每100ms自动输出一帧,含4 个8 位数据.帧格式为:

OXFF+H\_DATA+L\_DATA+SUM 波特率设置 9600, none, 8bit, 1stop

1、0XFF: 为一帧开始数据,用于判断.

2、H DATA: 距离数据的高8 位.

3、L DATA: 距离数据的低8 位.

4、SUM: 数据和,用于效验.H DATA+L DATA=SUM(仅低8 位).

5、H\_DATA 与L\_DATA 合成16 位数据,即以毫米为单位的距离值.

例如:

产品应答: FF 07 A1 A7

其中校验码SUM=A8=(0x07+0xA1)&0x00ff


0x07 为距离的高位数据; 0xA1 为距离的低位数据;

距离值为 0x07A1;转换成十进制为 1953;单位为:毫米

通过Echo计算距离的公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间\*声速(340M/S)/2;

模式3模块最低功耗为2.5mA

#### 模式4: 串口低功耗模式,低功耗<20ua,待机2ma



模式4引脚定义: RX→发任何数都会触发一次,或者置一次低电平也会触发一次 TX→输出回响信号

模式4工作方式:向RX引脚发送一次串口数据或者把RX引脚置低一次,模块测距后会输出一帧数据,含4 个8 位数据.帧格式为: 0XFF+H\_DATA+L\_DATA+SUM,波特率设置 9600, none, 8bit, 1stop

- 1、0XFF: 为一帧开始数据,用于判断.
- 2、H DATA: 距离数据的高8 位.
- 3、L DATA: 距离数据的低8 位.
- 4、SUM: 数据和,用于效验.H DATA+L DATA=SUM(仅低8位).
- 5、H\_DATA 与L\_DATA 合成16 位数据,即以毫米为单位的距离值.

例如:

产品应答: FF 07 A1 A7

其中校验码SUM=A8=(0x07+0xA1)&0x00ff

0x07 为距离的高位数据;


0xA1 为距离的低位数据;

距离值为 0x07A1;转换成十进制为 1953;单位为:毫米

通过Echo计算距离的公式: uS/58=厘米或者uS/148=英寸; 或是: 距离=高电平时间\*声速(340M/S)/2;

模式4模块最低功耗为20uA


#### 模式5: 串口低功耗模式,待机<20ua,工作30ma




模式5引脚定义: RX→发任何数都会触发一次,或者置一次低电平也会触发一次 TX→输出回响信号

模式5工作方式:向RX引脚发送一次串口数据或者把RX引脚置低一次,模块测距后会输出一帧数据,数据用ASCII码显示出来,波特率设置 9600, none, 8bit, 1stop

模式5模块最低功耗为20uA



第 11 页 共 19 页




开关量模式引脚定义: Trig→默认高电平为工作,置低电平模块暂停工作 Echo→大于设定值输出低电平,小于输出高电平

开关量模式工作方式:模块200ms会自动检测一次,并判断Trig引脚状态高电平模块则工作一次低电平模块则暂工作等待高电平到来,大于设定值Echo输出低电平,小于Echo输出高电平

如何设置距离:

- 一: 模块通上电源
- 二: 探头对着物体比如墙面
- 三:按下"设定开关"大于0.5秒,如果探头离墙面2米设置的距离就是2米


## >>模块安装说明 波束角图




波束角:超声波传感器在发射超声波时沿传感器中轴线的延长线(垂直于传感器表面 0°线)方向上的超声射线能量最大。由此向外其他方向上的声波能量逐渐减弱。以传感器中轴线的延长线为轴线,由此向外,至能量强度减少一半(-2dB)处,这个角度被称为波束角。

## 位置选择


要求:被测物体应该在波束角范围内,尽量垂直于轴线及相切于弧线。情况一:




#### 情况二:




#### 情况三:




#### 情况四:



#### 情况五:



#### 测人范围




## >>注意事项:


- ① 模块检测最小距离为 20cm, 在 20cm 内有物体, 将获得不准确信号
- ② 测距时,被测物体的面积不小于 0.2 平方米且平面尽量平整,否则会影响测试结果;

## >>产品尺寸

带线超声波换能器尺寸



## 带线控制主板尺寸



## END 感谢您的阅读