# Introduction à SystemC

Concepts et mise en œuvre

Tarik Graba

P4 2016-2017



# Table des matières

1	Historique et concepts	6
	Présentation de l'UE	6
	Objectifs	6
	Organisation et évaluation	6
	Introduction	6
	Généralités	6
	Historique	7
	Pourquoi SystemC	7
	À quel niveau d'abstraction?	8
	Que veut dire <i>niveau de représentation</i> ?	8
	Que veut dire <i>niveau de représentation</i> ?	9
	SystemC : Un langage pour tous les modèles	11
	SystemC : Un langage pour tous les modèles	11
	SystemC : Un langage pour <i>presque</i> tous les modèles	11
	SystemC : Un langage pour <i>presque</i> tous les modèles	12
	SystemC	12
	La bibliothèque	12
	Structure de la bibliothèque	13
	Comment récupérer SystemC	13
	Premier exemple <i>Hello World</i>	16
	Que doit-on compiler?	16
	Première compilation	17
2	Les types	19
	Le type logique	19
	Le type logique	19
	Les vecteurs	20
	Les bit vectors sc_bv <n></n>	20
	Les logic vectors sc_1v <n></n>	20
	Les entiers de taille arbitraire	23
	Remarque	23
	sc_int <n> et sc_uint<n></n></n>	23
	sc_bigint <n> et sc_biguint<n></n></n>	23
	Les nombre en virgule fixe	24
	Les types définis	24
	Les sc_fixed et sc_ufixed	24

	Comment les utiliser	25
	Les sc_fix et sc_ufix	26
	Le temps	27
	Le type sc_time	27
2	Circulation at simple	20
3	Simulation et signaux	29
	Le simulateur	29
	Le simulateur événementiel	
	Faire avancer la simulation	
	Visualisation	30
	Traces VCD en SystemC	
	Les signaux	32
	Au-delà de simples signaux	32
	Le type sc_signal <t></t>	32
	L'implémentation sc_signal <t></t>	33
	Quels types peut-on transporter?	35
	Un signal d'horloge avec sc_clock	37
	Résolution de conflits	38
4	Hiérarchie et modules	39
4		39
	Les modules	
	sc_module	39
	Le constructeur d'un module	
	Les macros prédéfinies	40
	Constructeurs additionnels	
	Les ports	41
	sc_in, sc_out, sc_inout	41
	Comment utiliser les ports	42
	Types résolus	43
	Instances	44
	Dans le sc_main	44
	Dans un module	45
	Les exports	46
	sc_export	46
	Sûr et transparent	46
5	Évènements et processus	50
J	·	50
	Les évènements	
	Les sc_event	50
	La notification des sc_event	50
	Les évènements pour un sc_signal	51
	Les processus	52
	Les processus	52
	Déclaration d'un processus	52
	Les SC_THREAD	52

	Déclarer un SC_THREAD	53
	La mise en veille d'un SC_THREAD	53
	La liste de sensibilité d'un SC_THREAD	54
	La remise à zéro d'un SC_THREAD	56
	Spécialisation: les SC_CTHREAD	58
	Spécialisation: wait dans un SC_CTHREAD	58
	Les SC_METHOD	59
	La liste de sensibilité d'une SC_METHOD	60
	Gestion de la remise à zéro dans une SC_METHOD	60
	La méthode dont_initialize	61
	Résumons	63
	Travail à faire	65
	Modéliser	65
6	Niveaux d'abstraction et raffinement	66
	Niveaux d'abstraction et raffinement	66
	Fonctionnel vers RTL	66
	Étapes de raffinement	66
	Exemple pratique, Calculer le PGCD	71
	Choix de l'algorithme	71
	Définir les interfaces	71
	Modèle temporel	72
	Modèle RTL	72
7	Les canaux de communication	75
•		75
	Au-delà des simples signaux	75 75
	Interface et canal	75 76
	sc_interface	
	sc_channel	77 77
	sc_prim_channel	77 77
	sc_port	77 77
	Exemple d'utilisation	77
	Et pour les sc_signal	80
	L'interface	80
	Les ports sc_in, sc_out	80
	Le sc_signal	81
	Des canaux standards	81
	Les sc_buffer <t></t>	81
	Les sc_fifo <t></t>	81
	Les sc_mutex et sc_semaphore	84
8	Mini-projet	86
_	Objectifs:	86
	Plan du projet	86
	• •	
	Contexte	86

Module d'entrée								 											87
Au travail:								 	 										88
module de sortie								 	 										88
Effets spéciaux .								 	 										89

## 1 Historique et concepts

## Présentation de l'UE

## **Objectifs**

- Présenter un nouveau langage de description du matériel et de modélisation SystemC
- · Présenter des concepts de modélisation à différents niveaux d'abstraction
- Regarder sous le capot (SystemC est opensource)

## Organisation et évaluation

- · Cours suivi de mise en pratique
- · Travaux à faire avant la séance suivante
- · QCM à la fin

### Introduction

### Généralités

- SystemC est un "langage" de modélisation et de description du matériel.
  - SystemC est en réalité une bibliothèque C++
- SystemC est un standard ouvert (Norme IEEE-1666)
- Une implémentation de référence, libre (open source) est distribuée par Accellera.
- SystemC permet de décrire du matériel en C++
- Le standard est distribué sous la forme d'un manuel de référence (Language Reference Manual) et est disponible gratuitement sur le site de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Il peut être téléchargé sur cette page du site de l'IEEE.
- Accellera System Initiative est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de développer et de promouvoir des standards industriels pour la conception et la modélisation de systèmes électroniques.
   La liste des standards soutenus par cette organisation se trouve ici.

- L'implémentation de référence de SystemC est accessible librement (après acceptation de la licence d'utilisation) sur la page dédié du site d'Accellera. Pour ce cours nous utiliseront la version 2.3 du standard (la version 2.3.1 propose quelques fonctionnalités en avance par rapport à la norme qui sont désactivées par défaut).
- Sur les machines des l'école, la bibliothèque est accessible dans le répertoire /comelec/softs/opt/systemc/current. Le répertoire contient le source ainsi qu'une version compilée pour Linux x86 64.

### Historique

- 1998, Synopsys "ouvre" son outil Scenic et crée SystemC 0.9
- 2000, Standard OSCI (Open SystemC Initiative)
  - Avec des contributions de Frontier Design et CoWare
- Standard IEEE en 2005 avec la version 2.0
  - SystemC V2.2 correspond au standard IEEE 1666-2005
- Fusion OSCI/Accellera en 2011 et mise à jour du standard
  - SystemC V2.3 correspond au standard IEEE 1666-2011
- Nov. 2016 V2.3.1, passage en licence Apache

SystemC plus de 15 ans d'évolution!

À la base, c'est une contribution de plusieurs entreprises qui est devenu un standard.

La première version de SystemC apportait déjà tous les éléments nécessaires pour la description du matériel :

- Un simulateur évènementiel
- · Des processus
- · Des signaux

La version 2 de SystemC a apporté des mécanismes de modélisation plus haut niveau dits transactionnels. D'abord sous la forme d'une extension (TLM : *Transaction Level Modeling*) qui a été ensuite intégrée au standard. La version 2.3 de SystemC apporte la 2<sup>e</sup> version de cette extension (TLM 2.0).

CoWare et Frontier Design, n'existent plus. Elles ont disparu dans les multiples fusions et rachats entre les différents acteurs du marché de l'EDA.

## Pourquoi SystemC

Pourquoi utiliser C++ pour décrire du matériel?

• Pour modéliser efficacement un système complet contenant du logiciel et du matériel.

Dans un système sur puce (SoC : System On Chip) il y a du matériel :

- · des processeurs,
- des accélérateurs (graphiques, audio...),
- · des interfaces de communication

et du logiciel exécuté sur ce matériel.

Il faut donc un moyen efficace de modéliser l'ensemble.

Cette modélisation a pour but de :

- · Concevoir le système :
  - développer les algorithmes,
  - définir ce qui est fait en logiciel et ce qui est fait en matériel (partitionnement),
- Simuler le système :
  - vérifier les fonctionnalités,
  - avoir un modèle de référence.

C++ a été choisi car :

- · c'est un langage objet et on peut s'appuyer sur cela pour représenter des modules matériels,
- c'est un langage efficace avec lequel on peut obtenir de très bonnes performances,
- c'est un langage que beaucoup de développeurs connaissent déjà.

À quel niveau d'abstraction?

• Dit autrement, qu'avons-nous besoin de modéliser pour décrire un système numérique complet contenant du logiciel et du matériel ?

## Que veut dire niveau de représentation?

- Dans un modèle, avec quel niveau de précision doit-on représenter le comportement ?
- · Le temps est-il important?
  - Oui : On parle de Timed Model
  - Non : On parle de Untimed Model
- · Tous les signaux sont importants?
  - Oui : On parle de modèle Bit Accurate
  - Non : On parle de modèle *Transactionnel*

•	A-t-on besoin d'être	précis <i>dans</i> le n	nodèle ou seule	ment aux interfac	ces?
	=				

#### Pour la fonctionnalité :

Pour décrire un algorithme, on n'a besoin de décrire que la succession d'opérations menant au résultat. Dans cette description *fonctionnelle* le temps nécessaire à l'exécution de ces différentes étapes n'a pas besoin d'apparaître. Ce type de modèle est en général un point de départ pour définir les différentes fonctionnalités que notre système devra réaliser. On parle de modèle *Untimed Functionnal* (UTF).

Dès qu'on veut évaluer les performances d'une implémentation pour connaître, par exemple :

- la puissance de calcul nécessaire (fréquence, nombre d'opérateurs...),
- le nombre d'opérations qu'on peut effectuer dans un temps donné,

on doit introduire une notion de temps.

On doit donc avoir au moins, une description fonctionnelle avec une information de temps sur chaque étape. On parle de modèle *Timed Functionnal* (TF).

#### Pour l'interface :

Pour décrire des échanges de données dans le système, il peut suffire de les décrire en termes de transactions. Des lectures ou des écritures entre différents éléments du système (un processeur, une mémoire...). S'il y a plusieurs transactions en parallèle, il faut pouvoir garantir l'ordre dans lequel elles ont lieu.

Si en plus, on veut pouvoir vérifier que ces transactions respectent un certain protocole de bus, il faut que le modèle décrive précisément tous les signaux de contrôle.

Que veut dire <i>niveau de représentation</i> ?	

Dans la conception d'un système sur puce (*SoC*) on passe par plusieurs étapes. À partir d'un modèle fonctionnel, on sépare l'application en partie logicielle et partie matérielle. On parle de *partitionnement*.

Ensuite, les modèles de chaque partie sont raffinés.

Pour la partie logicielle, on va utiliser des modèles du support d'exécution de plus en plus précis en :

- utilisant un modèle du système d'exploitation (OS),
- faisant apparaître une notion de temps d'exécution,
- en utilisant des plateformes virtuelles ou des simulateurs de jeu d'instruction (ISS : *Instruction Set Simulator*).




Fig. 1.1: Niveaux d'abstraction dans un flot de conception

Pour la partie matérielle, on va également passer par plusieurs étapes. À partir d'un modèle architectural, dans lequel on définit les différents blocs utilisés, on passe à des modèles transactionnels faisant apparaître les différents transferts de données puis les temps nécessaires pour les traitements et les transferts.

Ces modèles deviennent de plus en plus précis au cours du développement jusqu'à obtenir un modèle précis au cycle et au bit près. Ce modèle est dit CABA (*Cycle Accurate Bit Accurate*) qui peut servir de référence à l'écriture d'un modèle RTL synthétisable.

Tout au long de ce *flot de développement* on doit aussi conserver un *modèle de référence* pour vérifier la conformité avec l'application de départ.

#### Remarque:

Le modèle RTL est un modèle CABA dans lequel, en plus d'être précis au cycle près et au bit près, on doit respecter un style de codage particulier.

## SystemC: Un langage pour tous les modèles

L'idée derrière SystemC est d'avoir un langage unique pour écrire des modèles à ces différents niveaux d'abstraction.

#### Avantages:

- Un seul langage à connaître.
- Faciliter le passage d'un niveau à l'autre et même son automatisation.
- Simplifier en réduisant le nombre de modèles.
- Éviter d'introduire des erreurs en retranscrivant manuellement.

## SystemC: Un langage pour tous les modèles

#### Pourquoi est-ce possible en SystemC?

- C'est du C++ donc du logiciel.
- On peut utiliser facilement des bibliothèques logicielles du système.
- On peut concevoir des modèles qui vont jusqu'au niveau RTL.
- On peut mélanger des modèles de niveaux différents.

## SystemC : Un langage pour *presque* tous les modèles

Dans la réalité SystemC n'	est pas utilisé pour tout faire. Pourquoi?
•	

Dans l'industrie, SystemC est principalement utilisé comme langage de modélisation. Il est rarement utilisé pour produire des modèles fonctionnel haut niveau ni pour produire des modèles au niveau RTL.

Actuellement, SystemC est utilisé pour la conception de modèles transactionnels permettant de simuler efficacement des systèmes sur puce. Par exemple des modèles de :

- · processeurs.
- · contrôleurs mémoire,
- interconnexion...

L'utilisation de SystemC permet de concevoir des modèles dont on peut faire évoluer la précision jusqu'à des modèles CABA. Ces modèles peuvent alors être interfacés avec des modules écrits dans d'autres langages de description tels que SystemVerilog ou VHDL.

## SystemC: Un langage pour presque tous les modèles

#### Des habitudes

- Il existe des langages spécialisés dans certains domaines (Matlab...) qui facilitent la vie des développeurs.
- Tout le monde ne veut pas apprendre le C++.
- Il y du code qui existe déjà!

#### Les outils

- · Les outils de synthèse RTL pour SystemC n'ont jamais été développés (ça peut changer)
- Le passage d'un niveau à l'autre n'est pas vraiment automatique.

## **SystemC**

### La bibliothèque

SystemC est une bibliothèque logicielle écrite en C++ qui contient les éléments nécessaires à la modélisation d'un système matériel numérique.

C'est-à-dire, ce qu'il faut pour simuler le parallélisme du matériel :

- un moteur de simulation événementiel, des évènements,
- des signaux, des types logiques,

Plus des extensions pour :

- · la modélisation transactionnelle,
- · la vérification...

Il faut noter qu'il existe depu	uis 2010 une extension AMS ( <i>Analog/Mixed-signal</i> ) de	SystemC pour la modéli-
sation des systèmes analo	ogiques et mixtes. Cette extension utilise un moteur c	le simulation analogique
différent du moteur événen	mentiel et des concepts propres à la simulation analo	ogique qui ne seront pas
abordés ici.		
-		

## Structure de la bibliothèque

SystemC est une bibliothèque construite au-dessus de C++ donc tout ce qui est disponible en C++ l'est aussi en SystemC. Ceci est important pour pouvoir réutiliser des bibliothèques logicielles existantes qu'elles aient été écrites en C ou en C++.

Au-dessus de C++, un moteur de simulation événementiel est implémenté. Ce *moteur* permet de gérer les processus et les évènements comme dans d'autres langages HDL (Verilog ou VHDL).

L'implémentation open source de référence distribuée par Accellera contient aussi le moteur de simulation implémenté en C++.

SystemC définit un certain nombre de types utiles à la modélisation du matériel, parmi lesquels :

- des types multi-valué (0,1,x,z),
- · des bits et des vecteurs,
- · des entiers de taille arbitraire,
- et même des nombres en représentation en virgule fixe.

Sont aussi définis les éléments nécessaires à la description hiérarchique : modules, ports et canaux.

En SystemC, les canaux de communication vont au-delà des simples signaux pour permettre des niveaux d'abstraction plus élevés. Un certain nombre de canaux primaires existe dans la bibliothèque (signaux, Fifo...) mais des canaux supplémentaires peuvent être définis si besoin.

Au-dessus de tout ça des bibliothèques supplémentaires sont implémentées. Certaines sont fournies avec l'implémentation de référence telles que les bibliothèques pour la modélisation transactionnelle (TLM/TLM2.0) d'autres sont indépendantes comme la bibliothèque pour la vérification (SVC).

D'autres bibliothèques basées sur SystemC peuvent être fournies par des tiers (vendeur d'outils, d'IP...).

## Comment récupérer SystemC

La bibliothèque est disponible sur le site d'Accellera :

http://accellera.org/downloads/standards/systemc

## Bibliothèques additionnelles/spécialisées

TLM, TLM 2.0, Verification Library (SVC)

## **Canaux Primaires**

Signal, Fifo, Mutex, Semaphore

## Éléments Structurel

Modules, Ports, Canaux

## Types de données

logique 4-valué, bits et vecteurs de bits, Entiers de taille arbitraire, Virgule fixe, Temps

## Moteur de simulation évènementielle

Événements, Processus

## Standard C++

Fig. 1.2: Organisation de la bibliothèque SystemC

Peut être installée sur Linux, Mac OSX et Windows et peut être compilée au moins avec g++, clang++ ou Visual C++.

Est déjà installée sur les machines de l'école.

La procédure d'installation est décrite en détail dans le fichier INSTALL dans l'archive de la bibliothèque.

Extrait de ce fichier :

System Requirements

SystemC can be installed on the following UNIX, or UNIX-like platforms:

- o 32-bit Linux (x86) (RedHat Enterprise Linux 4, 5, 6; Fedora 14, 15; Debian 5.0; Ubuntu 10.04LTS, 12.04LTS) with GNU C++ compiler versions gcc-3.3.2 through gcc-4.7.0
- o 32-bit Linux (x86) (Debian, Ubuntu 12.04LTS) with Clang C++ compiler version clang-2.9 through clang-3.1
- o 64-bit Linux (x86\_64) (RedHat Enterprise Linux 4, 5, 6; Fedora 17; Debian 5.0; Ubuntu 10.04LTS, 12.04LTS) with GNU C++ compiler versions gcc-3.4.5 through gcc-4.7.0
- o 64-bit Linux (x86\_64) (Ubuntu 12.04LTS) with Clang C++ compiler version clang-3.1
- o 64-bit Linux (x86\_64) (Debian 5.0) with 32-bit GNU C++ compiler version gcc-4.1.1 through gcc-4.7.0 (./configure --target=i686-linux-gnu)
- o Sun Solaris 9 (sparc32) with GNU C++ compiler version gcc-3.3.3 through gcc-4.4.6
- o 32-bit Mac OS X (ppc, i386) (10.5 Leopard, 10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion) with GNU C++ compiler versions gcc-3.1 through gcc-4.2.1
- o 64-bit Mac OS X (x86\_64) (10.6 Snow Leopard, 10.7 Lion) with GNU C++ compiler version gcc-4.2.1
- o 32-bit FreeBSD 7.4 with GNU C++ compiler version gcc-4.2.1
- o Windows 7 SP1, Microsoft Visual C++ 2005 SP1 (8.0)
- o Windows 7 SP1, Microsoft Visual C++ 2008 SP1 (9.0)
- o Windows 7 SP1, Microsoft Visual C++ 2010 (10.0)
- o Windows XP Prof. SP3, with Microsoft Visual C++ 2010 (10.0)
- o Windows XP Prof. SP3 (Cygwin 1.5.25) with GNU C++ compiler version gcc-4.3.2
- o Windows XP Prof. SP3 (Msys 1.0.16) with MinGW32 GNU C++ compiler version gcc-4.5.2 through gcc-4.6.2

An installation of SystemC on other, related platforms may be possible as well.

Sauf si vous avez un compilateur C++ extraterrestre, vous devriez pouvoir utiliser SystemC.

## Premier exemple Hello World

```
hello.cpp
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
   cout << "hello world" << endl;
   return 0;
}</pre>
```

La fonction principale n'est pas main mais sc\_main.

La fonction main existe quand même, elle est fournie par la bibliothèque SystemC. Elle s'occupe de configurer l'environnement de simulation avant d'appeler la fonction sc\_main en lui passant les arguments qu'elle a reçus.

Le fichier d'en-tête systemc. h contient les définitions des éléments de la bibliothèques. En plus,

- il inclue d'autres fichiers d'en-tête de la bibliothèque standard C++, par exemple iostream
- et permet d'utiliser directement certains espaces de noms (namespace) relatifs à SystemC et à la bibliothèque standard (std).

Si on a besoin de gérer précisément les en-têtes et les espace de noms on peut préférer inclure systemc.

\_\_\_\_\_

## Que doit-on compiler?

Les sources C++ et C sont compilés puis l'édition de liens est faite pour générer un exécutable. Parmi ces sources, doit figurer la définition de la fonction sc\_main.

La bibliothèque SystemC doit être fournie pour l'édition de liens. Elle apporte les éléments suivants :

- la fonction main,
- · le simulateur événementiel,
- les autres objets de la bibliothèque SystemC.




Fig. 1.3: Flot de compilation

Comme, il s'agit d'un flot de compilation standard pour du C++, on peut faire appel à d'autres bibliothèques du système.

## Première compilation

#### Makefile

SYSTEMC ?= /comelec/softs/opt/systemc/current

ARCH = linux64

CPPFLAGS = -isystem \$(SYSTEMC)/include

CXXFLAGS = -Wall -g

LDFLAGS = -L\$(SYSTEMC)/lib-\$(ARCH)

LDLIBS = -lsystemc

Dans ce Makefile minimaliste pour g++:

- On précise les chemins de recherche pour les fichiers d'en-tête et les bibliothèques précompilées.
- On ajoute la bibliothèque systemc au moment de l'édition de liens.

### L'exécution donne :

SystemC 2.3.1-Accellera --- Feb 2 2017 15:31:12 Copyright (c) 1996-2014 by all Contributors, ALL RIGHTS RESERVED

hello world

Le message sur la version de SystemC est issu de la bibliothèque et montre bien que des choses sont faites avant l'appel à sc\_main.

18

## 2 Les types

## Le type logique

## Le type logique

En C++ le type bool permet de représenter une valeur logique (true, false).

SystemC définit, en plus, le type sc\_logic pouvant prendre 4 valeurs (0, 1, Z, X).

```
sc_logic u;
```

- Il peut être initialisé à partir d'un booléen, un entier ou un caractère.
- Il existe des fonctions de conversion explicite vers un booléen, un entier ou un caractère.
- Il peut être utilisé avec les opérateurs binaires (~, &, |, ^) et les opérateurs d'égalité.
  - On peut même mélanger un sc\_logic et un booléen, un entier ou un caractère.

La description complète de ce type se trouve dans la section 7.9.2 de la norme.

Les quatre valeurs correspondent aux états logiques suivant :

- 0 : faux
- 1 : vrai
- Z : haute impédance
- X : Non défini, inconnu, conflit

En interne, un sc\_logic contient un élément du type énuméré sc\_logic\_value\_t défini comme :

```
enum sc_logic_value_t {
   Log_0=0;
   Log_1,
   Log_Z,
   Log_X
};
```

Donc, ces 4 valeurs possibles sont des valeurs entières.

En plus du constructeur par défaut et du constructeur de copie, un sc\_logic peut être construit à partir :

- · d'un booléen
  - false -> 0 et true-> 1

- · d'un entier
  - seules les valeurs entières entre 0 et 3 sont autorisées
- · d'un caractère
  - les caractères '0', '1', 'x', 'z', 'X', 'Z' peuvent alors être utilisés
  - tous les autres sont équivalent à x

Ces constructeurs sont définis comme explicit et ne peuvent donc pas être utilisés pour les conversions implicites.

Les opérateurs binaires ainsi que les opérateurs d'affectation sont définis pour pouvoir utiliser les sc\_logic avec des booléens, des caractères ou des entiers.

Il existe aussi des méthodes pour convertir ou tester ces valeurs (to\_bool, to\_char, is\_01) qui peuvent être appelées si besoin.

Pour imprimer la valeur d'une variable de type sc\_logic l'opérateur de flux « a été surchargé. En général, l'opérateur de flux est surchargé pour tous les types définis dans SystemC.

### Travail à faire : mise en pratique des sc\_logic

Dans une fonction sc\_main:

- déclarez plusieurs variables de type sc\_logic,
- testez différentes initialisations,
- testez différents opérateurs binaires entre sc\_logic,
- testez différents opérateurs binaires entre des sc\_logic et des bool,
- Imprimez systématiquement les résultats.

**Remarque** Il existe aussi un type sc\_bit ne pouvant prendre que les 2 valeurs (0, 1) mais il est déprécié depuis la version 2.2 ce SystemC. Dans ce cas, on lui préférera le type bool de C++.

## Les vecteurs

### **Les bit vectors** sc\_bv<N>

Vecteur d'éléments binaires (bool).

$$sc_bv<8>x;$$

Le paramètre de template est un entier qui permet de définir la taille du vecteur.

## Les logic vectors sc\_lv<N>

Vecteur de variables logiques (sc\_logic).

$$sc_1v < 8 > x;$$

Le paramètre de template est un entier qui permet de définir la taille du vecteur.

Les types sc\_1v et sc\_bv sont des vecteurs. Ils ont été conçus pour permettre l'accès efficace à leurs différents éléments. Par contre, ils ne permettent de faire des opérations arithmétiques.

Pour l'arithmétique, nous verrons par la suite des types plus adaptés.

Les vecteurs peuvent être comparés et initialisés à partir d'une chaîne de caractère. Par exemple :

```
// vecteur logic de 4 bits de large
sc_lv<4> x = "01xz";

if (x == "0000")
```

lci chaque caractère représente un des éléments logiques.

On peut aussi initialiser un vecteur à partir d'un bool ou d'un char. Dans ce cas tous les éléments auront la même valeur. Par exemple :

```
// initialise tout les éléments d'un vecteur de 8bits à false?
sc_bv<8> x = false;
sc_bv<8> y = sc_bv<8>(false);
sc_bv<8> z(false);
...

Les vecteurs peuvent aussi être initialisés à partir d'un entier. Par exemple :
//
sc_bv<8> X;

X = 44;
// Imprimera 44
cout << "x---> " << X << "(" << X.to_uint() << ")" << endl;
// Imprimera 44 aussi car X est sur 8 bits
X = 300;
cout << "x---> " << X << "(" << X.to_uint() << ")" << endl;
...</pre>
```

Les opérateurs binaires (~, &, |, ^) ainsi que les opérateurs de décalage (», «) sont supportés.

De plus, certains opérateurs ont été surchargés pour permettre la sélection d'un ou plusieurs éléments. Ils peuvent être utilisés des deux cotés d'une affectation.

```
sc_bv<8> X;
X[0] = false;
```

```
sc_bit b = X[1];

X(7,4) = "1010";

X(3,0) = X(7,4);
```

La méthode range peut aussi être utilisée pour la sélection de plusieurs éléments (i.e. X(n1,n2) est équivalent à X.range(n1,n2)).

La concaténation de deux vecteurs se fait en les mettant entre parenthèses. C'est l'opérateur ', ' qui est surchargé.

```
sc_bv<8> X = "11110000";
sc_bv<4> a;
sc_bv<4> b;
(a,b) = X;
X = (b,a);
```

La fonction concat peut aussi être utilisée pour la concaténation de deux éléments (i.e. X(n1,n2) est équivalent à X.range(n1,n2)).

D'autres méthodes sont implémentées, par exemple :

- · Les méthodes de réduction :
  - and\_reduce()
  - or\_reduce()
  - xor\_reduce()
  - nand\_reduce()
  - nor\_reduce()
  - xnor\_reduce()
- · Les méthodes de conversion :
  - to\_int()
  - to\_uint()
  - to\_long()
  - to\_ulong()
  - to\_int64()
  - to\_uint64()

### Travail à faire : mise en pratique des sc\_lv et sc\_bv

Dans une fonction sc\_main:

- déclarez plusieurs variables de ces deux types,
- testez différentes initialisations,
- testez différents opérateurs binaires,
- testez différentes conversions entre les deux types,
- imprimez systématiquement les résultats.

## Les entiers de taille arbitraire

### Remarque

Pour des raisons d'efficacité, les types sc\_lv et sc\_bv ne permettent pas de faire d'opérations arithmétiques.

Pour cela, la bibliothèque SystemC fournit des types permettant de manipuler des entiers de taille arbitraire.

```
sc_int<N> et sc_uint<N>
```

SystemC définit ces deux classes pour les entiers de taille inférieure ou égale à 64 bits.

```
sc_int<10> x; // entier signé sur 10 bits
sc_uint<7> y; // entier non signé sur 7 bits
```

En interne, ils utilisent les entiers 64 bits natifs de C++ pour avoir une implémentation efficace des opérateurs arithmétiques. Les opérations de troncature et d'extension sont gérées automatiquement.

Ces types supportent tous les opérateurs arithmétiques et logiques supportés par les entiers en C++. En plus, comme pour les types vecteurs, ils supportent les opérateurs de sélection de bits ou de plages de bits ainsi que les opérateurs de réduction.

Ils peuvent être initialisés par :

- · un entier,
- un sc\_lv ou un sc\_bv ce qui est utile pour pouvoir faire des opérations arithmétiques sur ces types.

En pratique, il faut privilégier les types C++ natifs. Si l'on a besoin d'une taille arbitraire qui ne correspond pas à un type natif, on utilise alors les sc\_int et sc\_uint. Ce n'est que si l'on a besoin de modéliser un bus 3 états (Z) qu'on utilise les sc\_lv.

Travail à faire : mise en pratique des sc\_int et sc\_uint

Dans une fonction sc\_main:

- déclarez plusieurs variables de ces deux types,
- testez différentes initialisations,
- testez différents opérateurs arithmétiques et logiques,
- testez différents conversions entre ces types et des sc\_lv,
- imprimez systématiquement les résultats.

sc\_bigint<N> et sc\_biguint<N>

Si l'on a besoin de représenter des entiers de taille arbitraire supérieure à 64 bits, il faut utiliser ces types.

Ils sont prévus pour permettre des calculs sur une taille illimitée mais pour des raisons pratiques, l'implémentation de référence limite leur taille à SC\_MAX\_NBITS. Cette valeur est définie dans le fichier kernel/sc\_constants.h et peut être modifiée si nécessaire.

## Les nombre en virgule fixe

## Les types définis

Pour représenter un nombre en virgule fixe on doit préciser sa taille et la position de la virgule.

SystemC propose deux familles de types pour représenter ces nombres :

- Les sc\_fixed et sc\_ufixed pour lesquels les paramètres sont statiques (définis par des templates)
- Les sc\_fix et sc\_ufix pour lesquels les paramètres peuvent être définis dynamiquement

En plus, des versions \_fast sont définies. Ces types utilisent en interne les doubles natifs de C++ pour être plus efficaces mais sont limités à la taille de ceux-ci.

Les sc\_fixed et sc\_ufixed

```
sc_fixed <wl, iwl, q_mode, o_mode, n_bits> X;
sc_ufixed<wl, iwl, q_mode, o_mode, n_bits> Y;
```

#### avec:

- w1 la taille totale
- iwl la taille de la partie entière
- q\_mode le mode de quantification
- o\_mode le mode de saturation
- n\_bits le nombre de bits qui saturent

Les paramètres w1 etiw1 doivent être définis à l'instanciaton. Les autres paramètres ont par défaut les valeurs suivantes :

q\_mode : SC\_TRN // troncature vers le bas

o\_mode : SC\_WRAP // modulon\_bits : 0 // aucun bit ne sature

La définition exacte de ces paramètres et des comportements associés se trouvent dans la section 7.10 du standard.

### Remarque

Par défaut, les types permettant de représenter des nombres en virgule fixe, ne sont pas disponible. Pour les utiliser il faut définir la macro SC\_INCLUDE\_FX avant d'inclure systemc.h.

### Comment les utiliser

Ces types peuvent être initialisés à partir de float ou de double.

Toutes les opérations arithmétiques et logique sont faites en fonction des paramètres sur lesquels ils ont été définis.

Ces types peuvent, par exemple, être utilisés pour tester simplement une implémentation en virgule fixe et comparer la précision à une implémentation flottante.

### Par exemple:

```
#define SC_INCLUDE_FX
#include <systemc.h>
// 1 bit pour la partie entière et 2 bits après la virgule
#define WL 3
#define IWL 1
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
  double d1 = 0.1;
  double d2 = 0.9;
   double ds = d1 + d2;
   sc_fixed<WL,IWL> f1(d1);
   sc_fixed<WL,IWL> f2 = d2;
   sc_fixed<WL,IWL> fs = f1 + f2;
  double e = ds - double(fs);
   cout
      << "Double " << ds << endl
      << "Fixed " << fs << endl
      << "Error " << e << endl;
```

```
return 0;
}
```

```
Les sc_fix et sc_ufix
```

Ces deux types diffèrent des précédents par le fait que les paramètres sont modifiables dynamiquement en fonction d'un contexte. Comme les paramètres sont dynamiques, ils sont plus lents à l'exécution.

sc\_fix f1(d1); sc\_fix f2(d2);

return ds - fs;

}

 $sc_fix fs = f1 + f2;$ 

```
Pour définir un contexte :
// ici seule la taille est définie, mais tout est modifiable
sc_fxtype_params param(10,3);
sc_fxtype_context ctxt(param);
          // paramètre définis dans le contexte
Exemple d'utilisation:
#define SC_INCLUDE_FX
#include <systemc.h>
double compare (double d1, double d2)
{
  double ds = d1 + d2;
```

// 1 bit pour la partie entière et 6 bits après la virgule

## Le temps

## Le type sc\_time

SystemC définit un type pour représenter le temps de simulation ou des intervalles de temps.

Un sc\_time est construit à partir d'un double et d'une unité. L'unité est une des valeurs du type énuméré sc\_time\_unit

```
sc_time periode(17.22, SC_NS);
```

Le type sc\_time\_unit est défini comme suit :

En interne, le temps est stocké sous la forme d'un entier 64 bits qui est un multiple de la résolution temporelle. Cette valeur interne peut être récupérée en utilisant la méthode value.

La résolution temporelle est globale à une simulation. Par défaut elle est égale à **1 picoseconde** mais peut être modifiée en utilisant la fonction sc\_set\_time\_resolution.

Quelle que soit la résolution, la constante SC\_ZERO\_TIME représente toujours un temps nul.

Le type sc\_time supporte des opérateurs de comparaison ainsi que certains opérateurs arithmétiques. On peut ainsi additionner deux temps ou les multiplier par un double.

Exemple d'utilisation:

```
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
   sc_time t1(3.51, SC_NS);
   cout << "---> " << t1.value() << ", " << t1 << endl;</pre>
   sc\_time t2 = 2*t1;
   cout << "---> " << t2.value() << ", " << t2 << endl;</pre>
   cout << "La durée t" ;</pre>
   if (t1>t2)
      cout << "t1";
   else
      cout << "t2";
   cout << " est plus grande" << endl;</pre>
   cout << "---> " << SC_ZERO_TIME.value() << ", " << SC_ZERO_TIME << endl;</pre>
   return 0;
}
```

## 3 Simulation et signaux

## Le simulateur

#### Le simulateur événementiel

Le simulateur événementiel fait partie de la bibliothèque SystemC.

L'implémentation de référence fournie contient donc tout le nécessaire pour faire des simulations.

#### Faire avancer la simulation

En SystemC on contrôle l'avancée de la simulation dans le code lui-même.

La fonction principale pour lancer le simulateur est sc\_start.

- Elle ne peut être appelée qu'à partir de sc\_main (ou dans une fonction appelée dans sc\_main)
- · Elle peut prendre en argument un temps
  - dans ce cas, la simulation avance du temps indiqué
- · Sans argument, la simulation est lancée indéfiniment
  - tant qu'il y a de l'activité,
  - tant que sc\_stop n'a pas été appelé.

L'argument fourni à sc\_start peut être soit :

- un sc\_time,
- un couple double plus unité de temps

Pour faire avancer la simulation d'un delta (un cycle de simulation) sans faire avancer le temps, il suffit de passer à sc\_start la constante SC\_ZERO\_TIME.

```
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
    sc_time T(0.333, SC_NS);
    cout << "On commence à " << sc_time_stamp() << " " << sc_delta_count() << endl;</pre>
```

```
sc_start(T);
cout << " ... " << sc_time_stamp() << " " << sc_delta_count() << endl;
sc_start(0.333,SC_NS);
cout << " ... " << sc_time_stamp() << " " << sc_delta_count() << endl;
sc_start(SC_ZERO_TIME);
cout << " ... " << sc_time_stamp() << " " << sc_delta_count() << endl;
sc_start();
cout << " ... " << sc_time_stamp() << " " << sc_delta_count() << endl;
return 0;
}</pre>
```

#### Notes:

- La fonction sc\_time\_stamp renvoie la valeur actuelle du temps dans la simulation
- La fonction sc\_delta\_count renvoie la valeur du compteur de cycles de simulation (delta)

Dans cet exemple, le nombre de cycles de simulation n'avance pas car il n'y a aucun *processus*. Les processus seront présentés plus tard dans ce cours.

### Visualisation

Il est souvent intéressant de visualiser l'état de la simulation au cours du temps. On peut toujours utiliser les fonctions d'impression standard de C++ car les objets de la bibliothèque SystemC les supportent.

Pour une visualisation graphique, SystemC fournit les fonctions nécessaires à la génération de chronogrammes au format VCD.

Le format Value Change Dump (VCD) est un format standard pour enregistrer au format ASCII les changements d'états dans une simulation. Il fait partie du standard Verilog/SystemVerilog.

Dans un fichier VCD ne sont sauvegardés que les changements d'états des signaux et des variables. On parle généralement de fichier de *trace*.

## Traces VCD en SystemC

Les éléments principaux définis dans la bibliothèque pour générer des traces sont :

- Le type sc\_trace\_file pour gérer le fichier de trace
- La fonction sc\_create\_vcd\_trace\_file pour créer le fichier
- La fonction sc\_trace pour ajouter un objet aux objets à tracer
- La fonction sc\_close\_vcd\_trace\_file pour fermer le fichier

La génération des traces se fait ensuite automatiquement durant une simulation. On peut ensuite les voir avec un outil dédié.

Par défaut, la fonction sc\_trace permet de tracer les types standards de C++ ainsi que les types SystemC. Nous verrons par la suite qu'elle permet de tracer d'autres objets définis dans SystemC et qu'on peut la surcharger pour suivre des types personnalisés.

L'exemple suivant montre comment utiliser ce type de traces :

```
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
   // Un pointeur sur l'objet qui permet de gérer les traces
   sc_trace_file *trace_f;
  // Cette fonction crée l'objet
   // L'argument est le nom du fichier qui sera créé.
  // L'extension .vcd est ajoutée automatiquement
   trace_f = sc_create_vcd_trace_file ("my_simu_trace");
   // On peut aussi préciser l'unité de temps dans le fichier vcd
   trace_f->set_time_unit(1,SC_NS);
  bool t;
   // Ajoute la variable t aux éléments à tracer
   // Les arguments de la fonction sont:
  // - le pointeur vers le fichier de trace
         - la variable/objet à tracer
        - le nom dans dans le fichier généré
   sc_trace(trace_f, t, "t");
   // La simulation
   sc_start(10,SC_NS);
   t = !t;
   sc_start(10,SC_NS);
  t = !t;
   sc_start(10,SC_NS);
   t = !t;
```

```
sc_start(10,SC_NS);

// Ferme le fichier de trace
// ne peut êter fait qu'à la fin de la simulation
sc_close_vcd_trace_file(trace_f);

return 0;
}
```

À la fin de l'exécution de la simulation, un fichier nommé my\_simu\_trace.vcd est créé.

Il existe plusieurs outils permettant de visualiser des traces au format VCD parmi lesquels l'outil opensource gtk-wave. Il fait généralement partie des *paquets* disponibles dans la majorité des distributions GNU-Linux.

#### Travail à faire

Modifier le code de l'exemple pour générer les traces d'une variable entière positive qui s'incrémente de 0 à N toutes les 10ns. Le maximum, N, doit pouvoir être modifié sans recompiler l'exécutable et ne dépassera jamais 255.

## Les signaux

## Au-delà de simples signaux

Dans une simulation événementielle, pour garantir le déterminisme, nous avons besoin de *signaux*. Les signaux permettent les affectations différées.

Un signal, possède deux valeurs :

- · la valeur actuelle,
- la valeur à la fin du cycle de simulation.

### Le type sc\_signal<T>

SystemC définit le type templaté sc\_signal. Le paramètre de template est un type, permettant ainsi de créer des signaux *transportant* tout type de donnée.

## sc\_signal<T>




Fig. 3.1: Un sc\_signal

## L'implémentation sc\_signal<T>

· 2 valeurs : courante et future

• 3 méthodes read, write et update

\_\_\_\_\_

Comment un sc\_signal est-il implémenté?

C'est une classe C++ templatée par un type T et contenant deux variables de ce type :

• cur\_val : la valeur actuelle du signal,

• new\_val : la valeur à la fin du cycle de simulation.

Cette classe implémente deux méthodes read et write telles que :

- write: ne modifie que la valeur future new\_val
- read : renvoie la valeur actuelle cur\_val
- update : met à jour la valeur actuelle

Une version simplifiée serait :

```
template<typename T>
class simple_sc_signal
{
    T cur_val;
    T new_val;
    public:

    const T& read() const {
        return cur_val;
    }
    void write( const T& v){
        new_val = v;
    }
```

```
void update( ){
    cur_val = new_val;
}
```

ATTENTION C'est une version très simplifiée.

De plus, l'opérateur d'affectation = est surchargé pour que toute affectation vers un sc\_signal appelle la méthode write. Et toute référence à un sc\_signal appelle la méthode read.

On peut générer des traces de signaux, tant que le type transporté le supporte.

L'exemple suivant montre comment évolue un signal dans une simulation SystemC. Notez aussi la différence par rapport à une variable standard.

```
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
   sc\_time\ T(0.333,\ SC\_NS);
   sc_signal<int> i;
   int j = 0;
   cout << "init: " << sc_time_stamp() << " j = " << j <<" et i = " << i << endl;</pre>
   i = 33;
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " j = " << j <" et i = " << i << endl;
   sc_start(T);
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " j = " << j <" et i = " << i << endl;
   i = 44;
   j = 44;
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " j = " << j <" et i = " << i << endl;
   sc_start(SC_ZERO_TIME);
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " j = " << j <<" et i = " << i << endl;</pre>
   return 0;
}
```

De plus, un sc\_signal peut être nommé en lui passant une chaîne de caractère comme argument de constructeur. Si cet argument n'est pas donné, un nom *générique* est créé automatiquement. Des mécanismes existent pour garantir l'unicité de ce nom. Ce nom peut être récupéré en appelant la méthode name

```
#include <systemc.h>
int sc_main (int argc, char * argv[])
{
    sc_signal<int> i("i");
    sc_signal<int> j("je m'appelle j");
    sc_signal<int> x;

    cout << "--> " << i.name() << ": " << i << endl;
    cout << "--> " << j.name() << ": " << j < endl;
    cout << "--> " << x.name() << ": " << x << endl;
    return 0;
}</pre>
```

**Remarque** Par défaut, un signal ne supporte qu'un seul *écrivain*. C'est le cas ici, puisque qu'on ne modifie le signal que dans sc\_main.

## Quels types peut-on transporter?

Le type T peut être :

- Un type standard de C++ (bool, int, ...)
- Un des types définis par SystemC (sc\_logic, sc\_int, ...)
- · Tout type respectant certaines conditions

Pour qu'une classe puise être utilisée comme template d'un sc\_signal il faut qu'elle remplisse les conditions suivantes :

- pouvoir faire des tests d'égalité en utilisant l'opérateur ==,
- pouvoir faire des affectations en utilisant l'opérateur =,
- avoir un constructeur par défaut (sans fournir d'arguments),
- supporter l'opérateur de flux « pour pouvoir afficher sa valeur,
- supporter la fonction de trace (sc\_trace)

### Exemple:

```
#include <systemc.h>
// un type utilisateur
struct pt_t {
   int i;
```

```
// un constructeur particulier avec des valeurs par défaut
   pt_t( int _i=0, int _j=1): i(_i), j(_j) { }
  bool operator == (const pt_t &other) const {
      return (i == other.i) && (j == other.j);
   // On doit pouvoir imprimer la valeur d'un objet de ce type
   // l'opérateur << est un opérateur de la classe std::ostream
   friend ostream& operator << ( ostream& o, const pt_t& P ) {</pre>
      o \ll "{" \ll P.i \ll "," \ll P.j \ll "}";
      return o;
   }
};
// surcharge de la fonction sc_trace pour le type utilisateur
void sc_trace( sc_trace_file* _f, const pt_t& _foo, const std::string& _s ) {
   sc_trace( _f, _foo.i, _s + "_i" );
   sc_trace( _f, _foo.j, _s + "_j" );
}
// Le test
int sc_main (int argc, char * argv[])
   sc_signal<pt_t> P;
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " P = " << P << endl;</pre>
  // affectation au signal
  P = pt_t(33, 22);
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " P = " << P << endl;</pre>
   sc_start(1,SC_NS);
   cout << "--> @ " << sc_time_stamp() << " P = " << P << endl;</pre>
   return 0;
}
```

#### Travail à faire

- Écrivez une structure Pixel qui encapsule trois composantes nonn signées (R,G,B) au format (5:6:5).
- Faites évoluer un signal transportant un Pixel en incrémentant successivement chaque composante.
- · Générez les traces montrant cette évolution

## Un signal d'horloge avec sc\_clock

Le type sc\_clock est une spécialisation de sc\_signal<br/>
valour d'une sc\_clock change cycliquement en fonction des paramètres qui lui ont été passés.

```
// Une horloge de periode 10ns
sc_clock clk(10,SC_NS);
```

On ne peut pas écrire dans un objet de type sc\_clock.

À la construction, on peut fournir les paramètres suivants :

- un nom,
- · une période,
- · un rapport cyclique,
- · l'instant du premier front,
- · le sens du premier front.

Les temps peuvent être donnés sous forme de sc\_time ou d'un double plus une unité.

```
#include <systemc.h>
int sc_main(int argc, char * argv[]) {
   // une horloge de période 10ns
   sc_clock ck1("ck1",10,SC_NS);
  sc_time T(25,SC_NS);
   // une horloge de période T
   sc_clock ck2("ck2",T);
  // une horloge de période 10ns avec un rapport cyclique de 25%
   // qui commence à l'instant 150ns par un front descendant
   sc_clock ck3("ck3",10,SC_NS,0.25,150,SC_NS,false);
  double D = 0.4;
   sc_time ST(200,SC_NS);
  bool first_edge = true;
  // une horloge de période T avec un rapport cyclique D
  // qui commence à l'instant ST par un front montant
   sc_clock ck4("ck4",T,D,ST,first_edge);
   return 0;
}
```

Travail à faire

Afficher les traces de ces différents signaux d'horloge.	

# Résolution de conflits

Pour modéliser un bus 3 état on doit utiliser des signaux particuliers :

- sc\_signal\_resolved équivalent à un sc\_signal<sc\_logic>
- $sc_signal_rv<N>$  équivalent à un  $sc_signal<sc_lv<N>>$

Ces signaux supportent plusieurs écrivains et contient des fonctions de résolution.

La fonction de résolution permet de calculer la valeur du signal si 2 *écrivains* modifient en même temps la valeur du signal.

La fonction utilisée est la suivante :

	0	1	Z	Χ
0	0	Χ	0	Χ
1	Χ	1	1	Χ
Z	0	1	Z	Χ
Χ	Χ	Χ	Χ	Χ

# 4 Hiérarchie et modules

#### Les modules

```
sc_module
```

Les modules sont les éléments principaux pour construire une description hiérarchique en SystemC.

Un module SystemC est une classe qui hérite de la classe sc\_module

```
struct mon_module : sc_module {
   ...
};
```

Un module ne peut être déclaré après le début de la simulation.

Un module SystemC est une classe C++ dans laquelle tous les champs sont publiques par défaut.

Il peut donc avoir des attributs et des méthodes comme toute classe C++. Les attributs peuvent bien sur être tout objet C++ ou SystemC, même un autre module.

De plus, on peut séparer la déclaration de la classe de la définition des méthodes dans deux fichiers (. h et . cpp).

#### rappel

```
En C++:
struct X {
    ...
};
est équivalent à :
class X {
public:
    ...
};
```

#### Le constructeur d'un module

Un module doit avoir un nom à l'instanciation. Ce nom est passé comme argument de son constructeur et doit être transmis à la classe parent sc\_module.

Par exemple:

```
mon_module(sc_module_name n):sc_module(n){ ... }
```

La méthode name() permet de récupérer ce nom durant l'exécution de la simulation.

La classe sc\_module\_name est une classe intermédiaire qui est utilisée pour définir un nom de module à partir d'une chaine de caractères. À l'usage elle est transparente.

# Les macros prédéfinies

Deux macros sont définies pour simplifier cette déclaration :

- SC\_MODULE() pour déclarer le module
- SC\_CTOR() pour définir le constructeur

SC\_MODULE(mon\_module) est équivalent à struct mon\_module : sc\_module.

SC\_CTOR(mon\_module) est équivalent à mon\_module(sc\_module\_name n) :sc\_module(n)

On peut donc déclarant un module en écrivant :

```
SC_MODULE(mon_module)
{
// déclaration de méthodes et attributs

    SC_CTOR(mon_module)
    {
        // Initialisation
     }
};
```

Remarque : On verra par la suite que SC\_CTOR ajoute une information supplémentaire.

#### Constructeurs additionnels

Si un constructeur additionnel est ajouté il doit aussi appeler le constructeur de la classe parent sc\_module

Par exemple:

```
mon_module(int i, sc_module_name n):sc_module(n)
{
    ...
}
```

Dans ce cas, la macro SC\_CTOR ne peut plus être utilisée.

Dans le cas où le constructeur n'est pas déclaré avec SC\_CTOR, alors, si le module contient des processus, on **doit** utiliser la macro SC\_HAS\_PROCESS.

Exemple d'utilisation de SC\_HAS\_PROCESS

```
SC_MODULE(mon_module)
{
// déclaration de méthodes et attributs

    mon_module(int i, sc_module_name n):sc_module(n)
    {
        // Initialisation
     }

    SC_HAS_PROCESS(mon_module);
};
```

La déclaration des processus sera vue dans la suite du cours.

# Les ports

```
sc_in, sc_out, sc_inout
```

SystemC définit trois types de ports sous la forme de templates :

- sc\_in<T> les entrées de type T
- sc\_out<T> les sorties de type T
- sc\_inout<T> les ports bidirectionnels de type T

Comme pour les signaux, le tmplate T peut être tout SystemC ou C++. De plus, la surcharge de la fonction sc\_trace pour ce type est obligatoire.

À la construction, on peut donner un nom au port. Ce nom, est utile pour identifier certains problèmes à la simulation.

Si un nom n'est pas donné, un nom générique sera créé. Dans tous les cas, ce nom sera hiérarchique et dépendra du nom du module.

#### Exemple:

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(foo)
{
  sc_in<bool> clk;
   sc_in<bool> rst;
   sc_out<sc_uint<8> > data;
  SC_CTOR(foo):clk("clk"), data("data")
  {
      cout
         << "module : " << name()
                                      << endl
         << "clk : " << clk.name() << endl
         << "rst : " << rst.name() << endl</pre>
         << "data : " << data.name() << endl</pre>
   }
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
  foo bar("foobar");
   return 0;
}
```

Les trois types de ports héritent d'une classe primaire sc\_port. Cette classe primaire permet d'étendre le concept de port.

#### Comment utiliser les ports

Les ports SystemC doivent être connectés à des signaux avant de pouvoir les utiliser. Lire ou écrire dans un port non connecté entraine une erreur durant la simulation.




Fig. 4.1: Ports et signaux

En fonction du types de ports, ils implémentent les méthodes :

- read()
- write()

Les opérateurs d'affectation sont surchargés pour que l'appel à ces méthodes soit transparent.

Ces méthodes ne font rien à part appeler les méthodes équivalentes des signaux connectés aux ports. Ce sont en réalité des coquilles vide. Quand on lit ou qu'on écrit dans un port, c'est en réalité au signal qui lui est connecté qu'on accède.

Donc, lire ou écrire sur un port non connecté ne peut pas fonctionner. Pour éviter cela, durant la phase d'élaboration, avant le début de la simulation, des vérifications sont faites pour garantir que tous les ports sont connectés.

On est parfois amené à appeler explicitement les méthodes read et write particulièrement quand les transtipages automatiques ne fonctionnent pas.

# Types résolus

Comme pour les signaux, il existe des ports pour les types résolus :

```
• sc_in_resolved, sc_out_resolved et sc_inout_resolved
```

```
sc_in_rv<N>, sc_out_rv<N> et sc_inout_rv<N>
```

Il doivent être connectés à des signaux du bon type.

#### **Instances**

#### Dans le sc\_main

Les modules peuvent être instanciés dans la fonction sc\_main.

Ils peuvent être connectés à des signaux déclarés au même niveau.

L'opérateur () est surchargé pour connecter les ports d'un module à des signaux. En interne, la méthode bind est appelée et des vérifications sont faites avant le début de la simulation.

#### Exemple:

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(foo) {
   sc_in<bool> i;
   SC_CTOR(foo):i("i") {}
};
SC_MODULE(bar) {
   sc_out<bool> o;
   SC_CTOR(bar):o("o") {}
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
   sc_signal<bool> s("s");
   foo foo_i("foo");
   bar bar_i("bar");
   // connexion
   foo_i.i(s);
  bar_i.o(s);
   return 0;
}
```

#### Dans un module

Les sous modules sont déclarés comme des attributs du modules.

Les connexions se font alors dans le constructeur du module.

Un port peut être connecté soit à :

- un autre port
- · un signal interne

#### Exemple:

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(foo) {
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  SC_CTOR(foo):i("i"),o("o") { }
};
SC_MODULE(bar) {
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  SC_CTOR(bar):i("i"),o("o") { }
};
SC_MODULE(foobar)
   // entrée/sortie
  sc_in <bool> i;
  sc_out<bool> o;
  // interne
  sc_signal<bool> s;
  // sous modules
  foo foo_i;
  bar bar_i;
  SC_CTOR(foobar)
      :i("i"),o("o"),s("s"),
      foo_i("foo"), bar_i("bar")
     // connexions aux I/O
      foo_i.i(i);
```

```
bar_i.o(o);
// connexion interne
foo_i.o(s);
bar_i.i(s);
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
{
  sc_signal<bool> i("i");
  sc_signal<bool> o("o");

  foobar uut("foobar");

  uut.i(i);
  uut.o(o);
  return 0;
}
```

#### Travail à faire

Ajoutez au sc\_main le nécessaire pour relier l'entrée du module foobar à un signal d'horloge périodique. Tracez ensuite l'état de tous les signaux (internes et externes).

# Les exports

sc\_export

SystemC 2.2 ajoute les export qui permettent d'accéder à un signal interne à partir de l'extérieur d'un module.

# Sûr et transparent

On peut connecter un export directement à un port.

On a la garantie à la compilation qu'on propagera les même types.

Un sc\_export prend en argument de template, le type de signal auquel il permettra d'accéder.




Fig. 4.2: Exports et signaux




Fig. 4.3: Exports et Ports

Pour appeler directement les méthodes du signal (read, write) à travers un sc\_export, on doit utiliser l'opérateur ->.

Un sc\_export peut aussi être connecté à un sc\_port. Le port est alors connecté (bind) au signal exporté. La lecture ou l'écriture dans le port appellera donc directement les méthodes définies dans le signal.

#### Exemple:

Attention Pour complètement comprendre l'exemple, vous aurez besoin de lire le chapitre sur les processus.

```
#include <systemc.h>
SC_MODULE(A)
{
    sc_in<bool> in;
    SC_CTOR(A):in("in")
        SC_METHOD (trigger);
        dont_initialize();
        sensitive << in;</pre>
    }
    void trigger()
    {
        cout << name() << ": triggered @" << sc_time_stamp() << endl;</pre>
    }
};
SC_MODULE (C)
    sc_export <sc_signal<bool> > inter;
    SC_CTOR(C): inter("inter"), sig("sig")
        inter(sig);
        SC_THREAD(test);
        sig = false;
    }
    void test()
       for(int i=0; i<9;i++) {
          wait(15, SC_NS);
          sig = !sig;
```

```
sc_stop();
    }
  private:
    sc_signal <bool> sig;
};
int sc_main(int argc, char* argv[])
{
    A a("a");
    C c("c");
    a.in(c.inter);
    cout
       << "let's start..." << endl
       << "Initial: " << c.inter->read()
       << endl;
    sc_start ();
    cout << "...done" << endl</pre>
       << "Final: " << c.inter->read()
       << endl;
    return 0;
}
```

# 5 Évènements et processus

#### Les évènements

Les sc\_event

En SystemC, les évènements sont des objets de type sc\_event.

Quand un évènement est instancié, il s'ajoute à la liste des évènements "surveillés" par le simulateur.

Les évènements peuvent ensuite être "notifiés".

Cette notification déclenchera des actions au niveau du simulateur.

On a rarement besoin de les instancier directement dans le code. Ils sont généralement instanciés par les objets qui en ont besoin.

# La notification des sc\_event

Les sc\_event implémentent les méthodes :

```
void notify();
void notify( const sc_time& );
void notify( double, sc_time_unit );
```

Sans argument, elle permet de notifier un évènement immédiatement.

Sinon, la notification est programmée (schedule) pour avoir lieu plus tard. L'argument correspondant alors au délai par rapport au temps actuel de la simulation.

Si le temps fourni en argument est nul (ou égal à SC\_ZERO\_TIME) la notification se fera à la fin du delta.

#### Les évènements pour un sc\_signal

La classe sc\_signal contient un pointeur vers un sc\_event.

À l'élaboration, si besoin, il est alloué et ajouté à la liste des évènements du simulateur.

Quand le signal change de valeur, l'évènement est notifié pour la fin du delta.

```
Une version simplifiée serait :
template<typename T>
class simple_sc_signal
   T cur_val;
   T new_val;
   // L'évènement est initialisé à NULL dans le constructeur
   // Si besoin durant la phase d'élaboration il sera alloué
   sc_event * m_event;
   public:
   const T& read() const {
      return cur_val;
   }
   void write( const T& v){
      new_val = v;
   }
   void update( ){
      if (cur_val != new_val) {
         cur_val = new_val;
         if (m_event)
            m_event->notify(SC_ZERO_TIME);
      }
   }
};
```

En réalité c'est plus compliqué que ça. Les évènements ne sont vraiment créé durant la phase d'élaboration (dynamiquement) que si on n'en a besoin. Et la notification ne se fait que dans ce cas.

Pour un signal on peut récupérer une référence vers l'évènement en utilisant l'une des deux méthodes :

```
value_changed_event()default_event()
```

Qui pour un sc\_signal font référence au même évènement.

Cas particulier les sc\_signal <bool>

Pour un sc\_signal<br/>
bool> en plus des évènements génériques, on peut récupérer des évènements particulier en cas de fronts montants ou descendants. Les méthodes permettant d'accéder à ces évènements sont :

•	<pre>posedge_event()</pre>
•	<pre>negedge_event()</pre>

# Les processus

# Les processus

En SystemC il existe deux types principaux de processus :

- Les SC\_THREAD
- Les SC\_METHOD

# Déclaration d'un processus

Les processus sont des méthodes du sc\_module.

Ces méthodes particulières doivent *enregistrées* en utilisant l'une des macros suivantes dans le constructeur du module :

- SC\_THREAD
- SC\_CTHREAD (cas particulier de SC\_THREAD)
- SC\_METHOD

\_\_\_\_

Pour pouvoir enregistrer une méthode d'un sc\_module comme processus, elle :

- · ne doit pas prendre d'arguments,
- doit être de type void.

Les SC\_THREAD

- Les SC\_THREAD sont des threads indépendants qui sont lancés au début de la simulation (au premier sc\_start()) dans le contexte du simulateur.
- C'est du multitâche collaboratif, les SC\_THREAD doivent se mettre en veille pour permettre à la simulation d'avancer.
- En veille, ils peuvent être réveillés par la notification d'un évènement.

#### Attention

Les SC\_THREAD ne sont pas des threads du système. Ce sont des threads exécutés dans le contexte du simulateur qui lui reste vu comme un processus unique.

Quand un SC\_THREAD se termine (on arrive à la fin de la fonction, ou à un return) il n'est plus relancé. Si on veut maintenir en *vie* un SC\_CTHREAD on *doit* l'implémenter sous la forme d'une *boucle infinie*.

#### Déclarer un SC\_THREAD

La macro SC\_THREAD permet de faire cela.

Elle doit être utilisée dans le constructeur du sc\_module. Elle prend comme unique argument la méthode associée.

L'exemple suivant montre comment déclarer un SC\_THREAD :

#### La mise en veille d'un SC\_THREAD

La mise en veille d'un SC\_THREAD se fait en appelant la méthode wait().

En fonction des arguments passé, le SC\_THREAD est alors mis en veille :

- · pour un temps donné,
- jusqu'à ce qu'un évènement soit notifié.

53

- Si l'argument passé à wait est un temps (sous la forme d'un sc\_time ou d'un couple double plus unité) alors le processus est mis en veille immédiatement et son *reveil* est programmé dans l'échéancier.
- Si l'argument est un évènement, le SC\_THREAD est mis en veille jusqu'à la notification de ce processus.
- Si wait est appelé sans argument, le réveil se fera sur un des évènements de la liste de sensibilité du SC\_THREAD (voir section suivante).

#### **Exemples**

```
sc_time T(133,SC_NS);
SC_MODULE(foo)
   sc_in<bool> a;
   sc_in<int> b;
   void bar()
      // On attend un temps
      wait(254, SC_NS);
      // Ici aussi, on attend un temps
      wait(T);
      . . .
      // On attend un front montant de a
      wait(a.posedge_event());
      // On attend que b change (si le port est connecté à un signal)
      wait(b.default_event());
   }
   SC_CTOR(foo)
      SC_THREAD(bar);
   }
};
```

#### La liste de sensibilité d'un SC\_THREAD

Pour un SC\_THREAD on peut définir une liste de sensibilité statique en utilisant la construction sensitive sensitive  $\ll$  e1  $\ll$  e2 ;

sensitive est un champ des sc\_module qui permet de définir la liste de sensibilité d'un processus. L'opérateur de flux « a été surchargé pour ajouter un élément à la liste de sensibilité.

La liste de sensibilité ne concerne que le dernier processus déclaré.

#### **Exemple**

```
SC_MODULE(foo)
   sc_in<bool> a;
   sc_in<int> b;
   sc_in<int> c;
   SC_CTOR(foo)
      // Le thread bar est sensible aux évènements sur a, b et c
      SC_THREAD(bar);
      sensitive << a << b ;</pre>
      sensitive << c ;</pre>
      // Le thread lab est sensible à l'évènement "front montant" de a
      SC_THREAD(lab);
      sensitive << a.pos();</pre>
   }
   void bar()
   {
      // attendre un évènement sur a, b ou c
      wait();
      . . .
   }
   void lab()
   {
      // attendre un front montant de "a"
      wait();
      . . .
   }
};
```

Une fois la liste de sensibilité définie, on peut utiliser la méthode wait() sans argument. Le SC\_THREAD est mis en veille en attente d'un des évènements de sa liste de sensibilité.

La liste de sensibilité peut contenir des ports en entrée ou des signaux internes du module. C'est l'évènement

par défaut (default\_event()) du signal (ou du signal connecté au port) qui sera enregistré dans la liste de sensibilité du processus.

#### Cas particulier

Pour les ports de types sc\_in<br/>
bool>, on peut vouloir restreindre les évènements qui déclenchent le processus aux fronts montants ou ascendants. Dans ce cas, on peut explicitement y faire référence en utilisant les méthodes suivantes :

```
...
sc_in<bool> c;
...
SC_THREAD(...)
sensitive << c.pos(); // sensible aux fronts montants sur c
sensitive << c.neg(); // sensible aux fronts descendants sur c</pre>
```

## La remise à zéro d'un SC\_THREAD

Pour pouvoir simuler la remise à zéro (reset) d'un bloc matériel ou logiciel, on doit pouvoir durant la simulation demander la réexécution à partir du début d'un processus.

Il existe deux méthodes:

à un port du module.

reset\_signal\_isasync\_reset\_signal\_is

qui permettent de définir des signaux de remise à zéro synchrone ou asynchrone.

Le signal utilisé pour la remise à zéro *doit* être de type bool. Il peut être déclaré en interne ou être connecté

Elles prennent deux arguments, le signal et la polarité (positive ou négative) pour laquelle le reset est actif sous la forme d'un booléen (true,false).

```
// r est un signal de remise à zéro synchrone actif sur niveau haut
reset_signal_is(r,true);
// nrst est un signal de remise à zéro asynchrone actif sur niveau bas
async_reset_signal_is(nrst,false);
```

Comme sensitive ces méthodes agissent sur le dernier processus déclaré.

#### Différence entre synchrone et asynchrone

Un signal de remise à zéro asynchrone fait automatiquement partie de la liste de sensibilité. S'il change d'état son effet est immédiat.

Un signal de remise à zéro synchrone ne fait pas partie de la liste de sensibilité. Son effet ne sera visible que quand le processus sera réactivé.

#### Comment s'en servir dans un SC\_THREAD

L'utilisation des signaux de remise à zéro sous-entend un certain style de codage comme le montre l'exemple suivant :

```
SC_MODULE(foo)
{
   sc_in<bool> c;
   sc_in<bool> r;
  void bar()
   {
      // Ce qu'on fait au début et à chaque fois que r passe à true
      // Fonctionnement normal dans une boucle infinie
      for(;;)
      {
         // ce qu'on fait à chaque front montant de "c"
      }
   }
   SC_CTOR(foo)
      SC_THREAD(bar);
      sensitive << c.pos();</pre>
      async_reset_signal_is(r,true);
   }
};
```

La première partie du processus est exécutée au démarrage initial du processus puis à chaque fois que le signal de remise à zéro est actif. En suite, le processus entre dans une boucle infinie dans laquelle on retrouve le fonctionnement "normal".

**Attention**, si le processus se termine (fin de la fonction, return...) il ne pourra plus être redémarré même si un signal de remise à zéro a été défini.

57

# **Spécialisation : les** SC\_CTHREAD

Cas particulier de SC\_THREAD pour modéliser le logique synchrone.

On doit y associer un signal d'horloge qui ferra automatiquement partie de sa liste de sensibilité.

#### Exemple

```
SC_MODULE(foo)
{
    sc_in<bool> clk;

    // La déclaration d'une méthode interne du module
    void bar();

    // Le constructeur du module
    SC_CTOR(foo)
    {
        // Enregistrement de la méthode 'bar' comme sc_cthread
        // Elle sera déclanchée sur les fronts montants de clk
        SC_CTHREAD(bar, clk.pos());
    }
};
```

# Spécialisation : wait dans un SC\_CTHREAD

Dans un SC\_CTHREAD, la méthode wait() peut prendre un argument entier pour indiquer le nombre de périodes d'horloge à attendre.

### **Exemple**

```
SC_MODULE(foo)
{
    sc_in<bool> clk;
    int lat;
    void bar()
    {
        // On un cycle d'horloge
        wait();
```

```
// Ici aussi
wait();
...
// On attend 33 cycles d'horloge
wait(33);
...
// On attend "lat" cycles
wait(lat);
...
}

SC_CTOR(foo)
{
    SC_CTHREAD(bar, clk.pos());
}
```

Pour le reste le comportement d'un SC\_CTHREAD est équivalent à celui du SC\_THREAD.

Les SC\_METHOD

Second type de processus, les SC\_METHOD sont équivalentes aux processus des autres HDL. Elles permettent de faire d'écrire des représentations "RTL".

Contrairement aux SC\_THREAD les SC\_METHOD ne sont pas autonomes. Elles sont exécutées par le scheduler quand un évènement de leur liste de sensibilité est notifié.

Elles doivent s'exécuter entièrement et rendre la main au scheduler sans quoi la simulation est bloquée. Appeler la méthode wait() dans une SC\_METHOD est donc interdit.

Une SC\_METHOD est équivalente aux processus always de Verilog/SystemVerilog.

Pour l'enregistrer on utilise la macro SC\_METHOD.

#### **Exemple**

```
SC_MODULE(foo)
{
    // La déclaration d'une méthode interne du module
    void bar();

    // Le constructeur du module
```

```
SC_CTOR(foo)
{
    // Enregistrement de la méthode 'bar' comme sc_method
    SC_METHOD(bar);
}
```

# La liste de sensibilité d'une SC\_METHOD

La déclaration de la liste de sensibilité des SC\_METHOD utilise aussi la construction sensitive

```
Exemple
```

```
SC_MODULE(foo)
{
    sc_in<int> a;
    sc_in<int> b;
    sc_out<int> c;

SC_CTOR(foo)
    {
        // La méthode bar est sensible aux évènement sur a et b
        SC_METHOD(bar);
        sensitive << a << b;
    }

    // La méthode calcule la somme de a et de b et modifie c
    // puis rend la main au scheduler
    void bar()
    {
        c = a + b;
    }
};</pre>
```

# Gestion de la remise à zéro dans une SC\_METHOD

La remise à zéro des SC\_METHOD peut aussi utiliser les méthodes reset\_signal\_is et async\_reset\_signal\_is.

La méthode async\_reset\_signal\_is ajoute aussi le signal de reset à la liste de sensibilité.

Les SC\_METHOD sont toujours exécutées du début à la fin. Le teste de la condition de reset se fait alors dans le code de la méthode.

#### **Exemple**

```
SC_MODULE(foo)
   sc_in<bool> c;
   sc_in<bool> r;
  void bar()
      // Ce qu'on fait au début et à chaque fois que r passe à true
      if (r)
      {
         . . .
      }
      // ce qu'on fait à chaque front montant de "c"
      else
      {
         . . .
      }
   }
   SC_CTOR(foo)
      SC_METHOD(bar);
      sensitive << c.pos();</pre>
      reset_signal_is(r,true);
   }
};
```

# La méthode dont\_initialize

Par défaut, tous les processus sont exécutés au début de la simulation avant le moindre évènement. Si ce comportement n'est pas désirer, il faut appeler la méthode dont\_initialize() après l'enregistrement du processus.

Le premier lancement du processus se fait alors au premier évènement notifié.

La méthode dont\_initialize() agit sur la dernière méthode enregistrée.

Pour avoir un comportement équivalent à celui d'une simulation Verilog/SystemVerilog, il faut appeler dont\_initialize() pour toutes les SC\_METHOD.

```
SC_MODULE(foo)
{
   sc_in<int> a;
   sc_in<int> b;
   sc_out<int> c;
   SC_CTOR(foo)
      // La méthode bar est sensible aux évènement sur a et b
      SC_METHOD(bar);
      sensitive << a << b ;</pre>
      // attendre le premier évènement avant de faire le premier calcul
      dont_initialize();
   }
   // La méthode calcule la somme de a et de b et modifie c
   // puis rend la main au scheduler
   void bar()
   {
      c = a + b;
   }
};
Pour les SC_THREAD, qui sont supposés être autonomes et qui n'ont pas de liste de sensibilité, appeler
dont_initialize() fera que le thread ne démarrera jamais.
SC_MODULE(foo)
{
   sc_out<int> c;
   SC_CTOR(foo)
      SC_THREAD(bar);
      dont_initialize();
   }
   // /! A cause du dont_initialize, ce thread ne démarrera jamais !!!
   void bar()
   {
      c = 0;
```

for(;;)

```
{
    wait(100, SC_NS);
    c = c + 1;
}
};
```

# Résumons




Fig. 5.1: Les processus

# Travail à faire

#### Modéliser

En reprenant le classe Pixel définie dans la section sur les signaux écrivez les modèles suivants :

- Deux modules combinatoires faisant la somme saturante de deux pixels.
  - Le premier en utilisant une SC\_METHOD
  - Le second en utilisant un SC\_THREAD
- 3 modules séquentiels qui génère successivement, à la cadence d'une horloge externe et de façon cyclique, toutes les couleurs possibles :
  - Vous utiliserez SC\_METHOD, SC\_THREAD et SC\_CTHREAD
  - L'état initial sera la couleur (0,0,0) et pourra être forcé grâce à un signal de remise à zéro asynchrone.

Intégrez ces modules dans un sc\_main permettant de vérifier le fonctionnement et générer les chronogrammes.

# 6 Niveaux d'abstraction et raffinement

#### Niveaux d'abstraction et raffinement

#### Fonctionnel vers RTL

En SystemC on peut partir d'une description fonctionnelle et aller jusqu'à une représentation RTL. Comment utiliser les processus de SystemC pour faire cela.

Les SC\_METHOD correspondent aux processus qu'on trouve dans les autres langages HDL. Elles permettent donc de modéliser au niveau RTL.

Pour des modélisations plus haut niveau, les SC\_THREAD doivent être utilisés. Ils permettent de passer d'une modélisation fonctionnelle à une modélisation précise au bit et cycle près (CABA). Les SC\_THREAD permettent de faire ces modifications avec le minimum de modification.

# Étapes de raffinement

- 1. Décrire l'algorithme
- 2. Écrire une version fonctionnelle
- 3. Définir l'interface du module
  - · les entrées/sortie
  - · un éventuel protocole
- 4. Encapsuler la fonction dans un SC\_THREAD
  - la version fonctionnelle servant de référence
- 5. Ajouter une information sur le temps en ajoutant des wait
  - en nombre de cycles ou en temps absolu
- 6. Refaire une version RTL... en utilisant des SC\_METHOD
  - la version précédente servant de référence .

Une fonction logicielle prend des arguments et renvoie un résultat. Un module matériel a des entrées et des sorties. En plus, un protocole particulier peut être utilisé pour indiquer que les entrées/sorties sont prêtes.

```
int f(int i, int j ...)
{
    return xx;
}
```

La première chose à faire est donc de définir un sc\_module dont les entrées/sortie correspondent au protocole qui sera utilisé. En suite, la fonction peut être encapsulée dans un SC\_THREAD.

```
sc_module tt {
    sc_in<int> i;
    sc_in<int> j;
    ...
    sc_out<int> xx;

void mthread()
    {
        // Attendre que les entrées soient prêtes
        ...
        // Exécuter la fonction
        xx = f(i,j,..)
        // prévenir que la sortie est prête
    }

    SC_CTOR()
    {
        SC_THREAD(mthread);
        ...
    }
}
```

Dans ce SC\_THREAD on attend que les entrées soient prête, puis on appelle juste la fonction que nous voulons modéliser. Ceci permet d'avoir un premier modèle fonctionnel et respectant le protocole prévu. Par contre, aucune notion de temps n'existe pour l'instant.

Dans un vrai module matériel, l'exécution de la fonction prend du temps (nombre de cycles dans une implémentation séquentielle, par exemple). Si on veut ajouter une notion de temps à notre modèle, on peut, dans un SC\_THREAD appeler la méthode wait() entre l'appel à de la fonction et le renvoie du résultat. Le SC\_THREAD se mettra alors en veille et le résultat ne sera disponible qu'au bout du temps précisé.

#### Par exemple

```
sc_module tt {
    sc_in<int> i;
    sc_in<int> j;
    ...
    sc_out<int> xx;
```

```
void mthread()
{
   // Attendre que les entrées soient prêtes
   ...
   // Exécuter la fonction
   xx = f(i,j,..)
   // Ajouter la latence
   wait(xx,SC_NS);
   // prévenir que la sortie est prête
   }
   SC_CTOR()
   {
      SC_THREAD(mthread);
      ...
   }
}
```

Pour de la logique séquentiel, les temps de mise en veille du processus doivent être des multiples de la période d'horloge. De plus, pour garantir le synchronisme, doivent dépendre de l'activité d'un signal d'horloge. Dans ce cas, les SC\_CTHREAD peuvent simplifier certaines écritures.

#### Par exemple

```
sc_module tt {
  // L'horloge
  sc_in<bool> clk;
   // Les autres I/O
  sc_in<int> i;
   sc_in<int> j;
  sc_out<int> xx;
  // Latence en nombre de cycles
   static const unsigned int LAT = xxx;
  void mthread()
  // Attendre que les entrées soient prêtes
   // Exécuter la fonction
  xx = f(i,j,..)
  // Ajouter la latence
  for (int i=0, i<LAT, i++)
     wait();
```

```
// prévenir que la sortie est prête
   }
   SC_CTOR()
      SC_THREAD(mthread);
      sensitive << clk.pos();</pre>
   }
}
Par exemple avec un SC_CTHREAD
sc_module tt {
  // L'horloge
   sc_in<bool> clk;
   // Les autres I/O
   sc_in<int> i;
   sc_in<int> j;
   sc_out<int> xx;
   // Latence en nombre de cycles
   static const unsigned int LAT = xxx;
  void mthread()
   // Attendre que les entrées soient prêtes
   // Exécuter la fonction
  xx = f(i,j,..)
   // Ajouter la latence
  wait(LAT);
   // prévenir que la sortie est prête
   }
   SC_CTOR()
      SC_CTHREAD(mthread, clk.pos());
   }
}
```

Pour augmenter la précision du modèle, il faut pouvoir tracer temporellement l'état des variables internes de la fonction modélisée. Pour cela, il faut pouvoir insérer des attentes (wait) dans le corps de la fonction

elle-même. Il suffit pour cela que la fonction soit elle-même une méthode du sc\_module

#### Par exemple

```
sc_module tt {
  // L'horloge
   sc_in<bool> clk;
  // Les autres I/O
   sc_in<int> i;
   sc_in<int> j;
   . . .
  sc_out<int> xx;
   int f(int i, intj, ...)
     // étape 1
      . . . .
      wait(x);
     // étape 2
      . . . .
     wait(y);
     // ...
     // étape n
     . . . .
     wait(z);
     return xx;
   }
  void mthread()
   // Attendre que les entrées soient prêtes
  // Exécuter la fonction
  xx = f(i,j,..)
   // prévenir que la sortie est prête
   }
   SC_CTOR()
      SC_CTHREAD(mthread, clk.pos());
   }
}
```

# Exemple pratique, Calculer le PGCD

## Choix de l'algorithme

Nous voulons modéliser un module matériel calculant le PGCD de deux nombres entiers.

L'algorithme d'Euclide peut être utilisé pour cela. Il existe deux variantes de cet algorithme utilisant :

- · des divisions successives ou
- · des soustractions successives.

Pour une implémentation matérielle, nous utiliserons la variante avec des soustractions car elle utilisera moins de ressources.

#### Travail à faire :

Écrire une fonction qui prend deux entiers non signés et qui renvoie leur PGCD en utilisant la variante en soustraction successive de l'algorithme d'Euclide.

#### Définir les interfaces

Comme l'algorithme est itératif, nous allons l'implémenter en utilisant de la logique séquentielle.

Le module aura l'interface représentée dans le schéma suivant :

- Les données sont des données non signées représentées sur 8 bits.
- Des signaux de contrôle sont ajoutés :
  - le signal valid passe à 1, durant 1 cycle, quand les entrées sont prêtes,
  - le signal ready passe à 1, durant 1 cycle, quand le résultat est prêt,
  - si valid passe à 1 durant le calcul, le comportement est indéterminé.
  - le résultat n'a pas a être maintenu au delà du cycle durant lequel valid est à 1

#### Travail à faire

- 1. Écrire un module ayant cette interface.
- 2. Implémentez le comportement du module en respectant le protocole (valid/ready).
  - Utilisez pour cela des SC\_CTHREAD.
- 3. Instanciez le module dans un sc\_main où vous testerez exhaustivement le calcul.
  - Vous comparera le résultat renvoyé par le module au résultat de l'exécution de la fonction de la première étape.
- Générez les traces des différents signaux.




Fig. 6.1: Interface du module PGCD

# Modèle temporel

Modifiez le modèle pour avoir un comportement temporel réaliste.

Le nombre d'étapes de calcul pour calculer le PGCD en utilisant l'algorithme d'Euclide dépend des données en entrée.

Dans une implémentation séquentielle simple, chaque étape de calcul peut se faire en un cycle d'horloge.

#### Travail à faire

- 1. Modifiez le modèle précédent pour que le comportement temporel soient plus réaliste.
  - · Nous voulons obtenir un modèle CABA.
- 2. Le test précédent devrait fonctionner sans modification.
- 3. Générez les traces.

# Modèle RTL

Cette figure représente le chemin de donnée d'une implémentation possible de cet algorithme.

\_\_\_\_\_




Fig. 6.2: Datapath du PGCD

#### Travail à faire

- 1. En utilisant exclusivement des SC\_METHOD proposez une implémentation RTL du module calculant le PGCD.
  - Séparez le chemin de donnée du contrôle
- 2. Ce module doit avoir une interface compatible avec les versions précédentes.
  - Vous devriez pouvoir tester en parallèle la CABA
  - Observez-vous de différences temporelles ? Expliquez les.
- 3. Générez les traces.

# 7 Les canaux de communication

# Au-delà des simples signaux

#### Interface et canal

En SystemC on peut définir des canaux de communication complexes.

L'interface de ces canaux est séparée de la définition de leur comportement pour permettre de faire évoluer les canaux de communication sans modifier ce qui se trouve des deux cotés du canal.

La séparation entre la définition de l'interface et son comportement se fait en utilisant le concept d'interfaces de la programmation orientée objet.

- On définit dans l'interface la liste des méthodes (fonctions) que doit implémenter le canal
- On implémente dans le canal les méthodes de l'interface.

En C++, le concept d'interface utilise ce qu'on appelle des classes abstraites (virtuelles pures).

#### Exemple

#include <iostream>
using namespace std;

Comment définir des interfaces en C++?

```
class MyInterface {
public:
    // "=0" veut dire implémentation obligatoire
    virtual void hello() = 0;
};

class SimpleImpl : virtual public MyInterface {
public:
    void hello()
    {
        cout << "Hi" << endl;
    }
};</pre>
```

```
class CplxImpl : virtual public MyInterface {
public:
  void hello()
      cout << "Hi " << message << endl;</pre>
  CplxImpl(string s): message(s) {}
private:
  const string message;
};
int main()
  // MyInterface x; // ceci est une erreur car la classe est abstraite
  MyInterface * o[2];
  o[0] = new SimpleImpl();
  o[1] = new CplxImpl("folks");
   for (int i=0; i<2; i++)
      o[i]->hello();
   return 0;
}
```

Pour garder l'isolation entres les éléments d'une hiérarchie, les ports doivent permettre de rendre accessible les méthodes des interfaces dans un module.

Pour avoir un minimum d'interopérabilité, SystemC définit plusieurs types :

- sc\_interface.
- sc\_channel
- sc\_prim\_channel
- sc\_port

sc\_interface

Définit le minimum de méthodes à implémenter pour fonctionner avec le simulateur :

• comment enregistrer un port connecté à l'interface et

· l'évènement par défaut.

Toute interface doit hériter de ce type pour pouvoir s'intégrer dans une simulation.

```
sc_channel
```

Définit le minimum pour un canal de communication : Ce type n'est en réalité qu'un alias vers un sc\_module.

On y retrouve donc les méthodes qu'on peut trouver dans un sc\_module.

```
sc_prim_channel
```

Définit en plus les méthodes permettant l'interaction avec le moteur de simulation :

- · affectation différée et mise à jour,
- attente (par exemple wait()...)

```
sc_port
```

Permet de déclarer un port pour une interface particulière. C'est une classe template dont l'un des paramètres est l'interface utilisée. Les autres paramètres correspondent au nombre de canaux qu'on peut y connecter (par défaut exactement 1).

### **Exemple d'utilisation**

Prenons le temps de regarder le code de l'exemple.

```
#include <systemc.h>

// Une interface pour l'écriture
class tag_write_if : virtual public sc_interface
{
    public:
        virtual void write(sc_uint<8> i) =0;
};

// Une interface pour la lecture
class tag_read_if : virtual public sc_interface
{
    public:
        virtual sc_uint<16> read() =0;
```

```
};
// notre canal personnalisé, implémente les deux interfaces
// ce canal est semblable au sc_signal avec:
// - des données de taille fixe
   - un tag ajouté pour chaque nouvelle donnée
class tagged_bus : public tag_write_if, public tag_read_if, public sc_prim_channel
{
   sc_uint<8> tag;
   sc_uint<8> cur_d, new_d;
   sc_event m_ev;
   public:
   SC_CTOR(tagged_bus) {
      tag = 0;
      cur_d = 0;
      new_d = 0;
   }
   // dans tag_write_if
   virtual void write(sc_uint<8> i) {
      new_d = i;
      // on demande à ce qu'update soit appelé
      request_update();
   }
   // dans tag_read_if
   virtual sc_uint<16> read() {
      return (tag,cur_d);
   }
   // dans sc_interface
   virtual const sc_event& default_event() const {
      return m_ev;
   }
   // dans sc_prim_channel
  virtual void update() {
      if (cur_d != new_d) {
         cur_d = new_d;
         tag++;
        m_ev.notify(SC_ZERO_TIME);
      }
   }
};
SC_MODULE(W) {
   // un port en sortie n'implémente que l'interface d'écriture
```

```
sc_port<tag_write_if> p_o;
  SC_CTOR(W) {
      SC_THREAD(loop);
   }
   void loop () {
      sc\_uint < 8 > v = 1;
      while(v) {
         // on appelle la méthode write de l'interface
         p_o->write(v);
         v = v << 1;
         wait(10, SC_NS);
      }
   }
};
SC_MODULE(R) {
   // un port en entrée n'implémente que l'interface de lecture
   sc_port<tag_read_if> p_i;
  SC_CTOR(R) {
      SC_METHOD(loop);
      // Utilise le default_event
      sensitive << p_i;</pre>
  }
  void loop () {
      // on appelle la méthode read de l'interface
      sc\_uint<16> t = p\_i->read();
      \label{eq:cout} \verb|cout| << name() <<" --> tag: " << t(15,8) << " val: " << sc_bv<8>(t(7,0))<< endl; \\
  }
};
int sc_main(int argc, char * argv[])
{
   tagged_bus b("t_bus");
  W w("writer");
  w.p_o(b);
  R r("reader");
   r.p_i(b);
   sc_start();
```

```
return 0;
}
```

### Et pour les sc\_signal

Les sc\_signal utilisent ces même notions d'interfaces et canaux et de ports.

#### L'interface

Pour les signaux les deux interfaces suivantes sont définie :

- sc\_signal\_in\_if<T>: interface en lecture
- sc\_signal\_inout\_if<T>: interface en écriture

Ces deux interfaces sont définies comme des classes template, où le template T est le type des données transporté.

- sc\_signal\_in\_if<T>: définit la méthode read() ainsi que les méthodes renvoyant les évènements
- sc\_signal\_inout\_if<T>: la complète en ajoutant entre autre la méthode write()

Des spécialisations de ces interfaces existe pour les types bool et sc\_logic. Elles ajoutent ce qu'il faut pour les évènements sur front.

#### Les ports sc\_in, sc\_out

- Un sc\_in est équivalent à un sc\_port<sc\_signal\_in\_if<T>,1>
- Un sc\_out et un sc\_inout sont équivalents à un sc\_port<sc\_signal\_inout\_if<T>, 1>

Ces ports spécialisés ajoutent des surcharges d'opérateurs pour permettre simplement d'écrire et de lire dans le signal. Aussi, on ne peut y connecter qu'un seul signal.

#### **Le** sc\_signal

Est défini comme :

- T est le type transporté
- WRITER\_POLICY détermine le comportement du sc\_signal s'il est modifié par plusieurs processus. Par défaut, c'est interdit.

#### Des canaux standards

En plus des sc\_signal, dans la bibliothèque, un certain nombre de canaux standards sont définis.

Les sc\_buffer<T>

Un sc\_buffer est équivalent à un sc\_signal et implémente la même interface.

La seule différence, vient du fait que pour un sc\_buffer il y a un évènement de notifié à chaque écriture alors que pour un sc\_signa il faut que la valeur change.

#### Travail à faire :

Écrire un exemple de code mettant en évidence la différence de comportement entre sc\_signal et sc\_buffer

**Les** sc\_fifo<T>

Permet d'instances des fifos dont la taille est définie à l'instanciation.

Elles implémentent les interfaces :

- sc\_fifo\_in\_if<T>
- sc\_fifo\_out\_if<T>

Des ports spéciaux sont aussi prévus :

```
sc_fifo_insc_fifo_out
```

L'interface sc\_fifo\_in\_if<T> fournit :

- bool nb\_read(&T) : lecture non bloquante qui renvoie true si elle réussit.
- void read(&T) et T read(): lecture bloquante (appelle wait() si la fifo est vide).
- int num\_available() : qui renvoie le nombre d'éléments disponibles dans la fifo.
- sc\_event& data\_written\_event() : renvoie une référence vers évènement notifié en cas d'écriture.

L'interface sc\_fifo\_out\_if<T> fournit :

- bool nb\_write(&T): écriture non bloquante qui renvoie true si elle réussit.
- void write(&T): écriture bloquante (appelle wait() si la fifo est pleine)
- int num\_free() : renvoie le nombre d'éléments pouvant être écrits dans la fifo.
- sc\_event & data\_read\_event() : une référence vers un évènement notifié en cas de lecture.

**Attention** comme les méthodes bloquantes de lecture et d'écriture font appel à wait() pour suspendre le processus qui les appelle, il faut donc prendre des précautions quand on les utilise dans des SC\_METHOD.

Le constructeur d'une sc\_fifo<T> prend en argument la taille de la fifo. La taille par défaut est de **16**. De plus l'opérateur d'affectation a été surchargé pour appeler les méthodes **bloquantes** de lecture et d'écriture.

#### Exemple:

```
// une fifo de 16 éléments
sc_fifo<int> A;
// une fifo de 32 éléments
sc_fifo<int> B(32);

// deux écritures bloquantes
A.write(1);
B = 1;

// deux lectures bloquantes
int x;
x = A;
x = B.read();

Exemple plus complet:
#include <systemc.h>
SC_MODULE(A) {
sc_fifo_out<int> out;
```

void loop() {

```
int i = 0;
      for(;;){
         // write est obligatoire
         out.write(i);
         i++;
         wait(33, SC_NS);
   }
  SC_CTOR(A) { SC_THREAD(loop); }
};
SC_MODULE(B) {
   sc_fifo_in<int> in;
   void loop() {
      wait(300, SC_NS);
      for(;;){
         // in.read() appelle in->read()
         cout << "Lecture 1 : " << in->read() << "@ " << sc_time_stamp() << endl;</pre>
         cout << "Lecture 2 : " << in.read() << "@ " << sc_time_stamp() << endl;</pre>
         wait(55, SC_NS);
      }
   }
   SC_CTOR(B) { SC_THREAD(loop); }
};
int sc_main(int, char **) {
   // une fifo de 10 entiers
   sc_fifo<int> fifo(10);
  A a("modA");
  a.out(fifo);
  B b("modB");
  b.in(fifo);
   sc_start(300,SC_NS);
   cout
      << "contenu de la fifo @" << sc_time_stamp() << endl</pre>
      << fifo << endl;
   sc_start(1,SC_US);
   cout
      << "contenu de la fifo @" << sc_time_stamp() << endl</pre>
      << fifo << endl;
```

```
return 0;
```

#### Travail à faire :

}

Écrire le code de deux modules s'échangeant des Pixels à travers une fifo. Les modules devront fonctionner à des cadences différentes tout en étant synchrones à une horloge clk générée au niveau supérieur. Par exemple :

- Producteur : envoie une donnée à chaque cycle durant 100 cycles puis s'arrête pendant un nombre aléatoire de cycles entre 0 et 32.
- · Consommateur : lit puis attends 2 cycles si la donnée lue est paire ou 3 cycles elle est impaire.

Faites deux implémentations du producteur, l'une utilisant des SC\_THREAD ou SC\_CTHREAD et l'autre utilisant des SC\_METHOD.

\_\_\_\_\_

#### Les sc\_mutex et sc\_semaphore

La bibliothèque définit d'autres canaux standards permettant la synchronisation de SC\_THREAD pour l'accès à des ressources partagées.

\_\_\_\_

Le sc\_mutex fournit les méthodes :

- int lock(): pour verrouiller le mutex. S'il est déjà verrouillé, on est mis en attente (wait() est appelé). Cette méthode renvoie toujours **0**.
- int trylock(): pour essayer verrouiller le mutex. Cette méthode renvoie **0** en cas de succès, **-1** sinon.
- int unlock(): pour libérer le mutex. Cette méthode renvoie 0 en cas de succès, -1 sinon (i.e. le mutex n'est pas verrouillé ou il appartient à un autre thread).

Le sc\_semaphore prend en argument de constructeur le nombre de *sémaphores* qu'on peut prendre. Si ce nombre est égal à un, son comportement est équivalent à un sc\_mutex.

Le sc\_semaphore fournit les méthodes :

- int wait(): si le nombre de sémaphores restants est supérieur à 0, le décrémenter et retourner, sinon, le processus est suspendu (wait()) Cette méthode renvoie toujours 0.
- int trywait(): si le nombre de sémaphores restants est supérieur à 0, le décrémenter et retourner 0, sinon, retourne -1.
- int post(): incrémente le nombre de sémaphores. Cette méthode renvoie toujours 0.
- int get\_value() : renvoie le nombre de sémaphores disponibles.

#### Travail à faire :

Écrire le code d'un module dans lequel deux SC_THREAD conçurent s'exécutent à tour de rôle en utilisan
un sc_mutex.

# 8 Mini-projet

# **Objectifs:**

Le but de ce mini-projet est de vous faire modéliser un système de traitement vidéo, qui prend en entrée un flux vidéo et qui lui applique au vol des transformées basiques.

On cherchera dans ce projet à être le plus efficace possible, en termes de ressources pour la simulation, de types de variables/signaux, de complexité et de lisibilité du code.

#### Plan du projet

Le travail demandé pour ce mini-projet se décompose en trois phases :

- récupération d'un module de génération de flux vidéo et de son environnement de test
- écriture d'un système de réception de flux vidéo
- écriture du système de transformation vidéo, et test de ce système.

#### Contexte

On cherche à modéliser et simuler un système de traitement vidéo, qui reçoit un flux vidéo en entrée, et qui restitue en sortie un flux transformé au même format. Les transformations appliquées peuvent êtres multiples :

- · filtrage (flou léger)
- · zoom in / zoom out
- ...

Le format de flux vidéo choisi est une version simplifiée CCIR 601. En voici les grandes lignes (mais le web regorge d'information à ce sujet) :

- · Le flux vidéo est transmis sur un bus comprenant 3 parties
  - une horloge à la fréquence pixel
  - les pixels, sous forme d'un quadruplet RGBA (8 bits pour chacune des composantes R, G, et B, et 8 bits pour l'alpha. 0=transparent, 255=opaque).
  - deux signaux de synchronisation : HREF et VREF.

- Une ligne vidéo se compose d'environ 864 pixels, dont exactement 720 actifs (c'est-à-dire qui
  contiennent des pixels valides. Les autres sont en nombre indéterminé, ils correspondent au temps
  nécessaire pour un retour ligne).
- Une image se compose **d'environ 625 lignes**, dont **exactement** 576 actives (les autres correspondent au temps de retour trame).

Pendant la transmission de pixels actifs d'une ligne, un signal de synchronisation, HREF, est mis à 1. Pendant le reste du temps, HREF vaut 0.

Au début d'une trame, un signal de synchronisation verticale, VREF, est mis à 1 pendant 3 lignes. Le front montant de VREF coïncide avec celui de HREF.

Les pixels sont transmis à la cadence de 13.5Mhz, synchrones sur front montant de l'horloge.

#### Module d'entrée

Pour tester votre système, vous allez avoir besoin de modules d'entrée et de sortie vidéo :

- un module doit permettre de générer un flux vidéo à partir d'une séquence d'images,
- un autre module, doit permettre de générer des images à partir d'un flux pour vérifier visuellement le résultat.

Pour cela, nous vous proposons d'utiliser une série d'images au format PNG. Les fonctions de la bibliothèque libre, permettront de lire et d'écrire *simplement* des images au format PNG.


On aurait pu utiliser d'autres bibliothèques pour lire directement des flux vidéo, mais cela aurait été un peu plus compliqué.

Le module de génération de flux vidéo vous est fourni. Il est disponible dans le dépôt Git suivant :

```
git@gitlab.enst.fr :se207/projet.git
```

Vous pouvez, cloner le dépôt séparément et copier manuellement les fichiers dans votre dépôt personnel ou le fusionner (merger) directement avec votre dépôt personnel comme suit :

```
git remote add projet git@gitlab.enst.fr :se207/projet.git
git remote update
git checkout master
git pull projet master
```



Vous obtiendrez à la racine du dépôt un dossier projet\_video contenant :

- un fichier de fonctions pratiques pour accéder simplement aux fonctionnalités de libpng (image.{h,c})
- le module de génération de flux vidéo proprement dit (video\_in.{h,cpp})
- un environnement de test sommaire (system.cpp)
- un Makefile
- des images de test, tirées d'un film d'animation bien connu.

Pour des raisons de simplicité on se limite à des images en niveaux de gris. Les pixels venant du générateur de flux ne sont donc codés que sur **8bits**.

Vous pouvez simuler le système tel quel et observer les traces générées (simulation\_trace.vcd). Prenez le temps d'analyser ces chronogrammes et de vous familiariser avec le format pseudo-CCIR601.

#### Au travail:

#### module de sortie

Maintenant que vous avez un module qui vous fournit un flux vidéo, il serait sympa d'avoir un module qui fait l'inverse, pour vérifier visuellement les transformations vidéo.

C'est le rôle d'un module que vous allez concevoir et vous appellerez video\_out.

#### Le travail à faire :

- écrire un module de récupération du flux vidéo, qui crée des images PNG à partir du flux vidéo.
- instancier dans votre environnement de test les deux modules video\_in et video\_out




Fig. 8.1: Module récupérant le flux

· relier les deux modules directement entre eux et simuler le tout.

Les images de sorties doivent être les mêmes que celles d'entrée. Vous pouvez le vérifier en les affichant successivement. Par exemple :

```
display iinput0.png output0.png
eog iinput0.png output0.png
```

#### Attention :

Votre module video\_out ne doit pas compter sur le fait que les trames font 625 lignes ni 864 pixels! C'est à lui de se synchroniser (à l'aide des signaux HREF et VREF) sur le flux entrant. Il peut par contre compter sur le fait que dans chaque trame il y aura **exactement** 720×576 pixels valides.

#### Effets spéciaux

Le but du jeu est maintenant de construire un système qui va opérer, à la volée, sur un flux sortant du premier module.

Vous avez d'ores-et-déjà un module qui fournit des flux vidéos et un module qui en génère des PNG. Reste à écrire ce qui va s'interposer entre les deux.

On implémentera ces filtres (dans l'ordre) :




Fig. 8.2: Premier testbench




Fig. 8.3: Testbench d'un module de filtrage




Fig. 8.4: Testbench avec plusieurs modules de filtrage

- filtre moyenneur sur 8 pixels adjacents (pixel central + ses 8 voisins) : dans la mesure du possible, ce filtre doit effectuer son traitement au vol.
- zoom ×2 : on fera un zoom centré, en dupliquant chaque pixel. Un traitement au vol est-il possible et/ou adapté ?

Vérifiez visuellement que tout marche bien.

Si tout fonctionne correctement, vous devriez pouvoir chainer les différents modules en les instanciant les uns après les autres.

• Bonus : Le modèle du filtre moyenneur pourrait être utilisé pour tous les filtres agissant sur le même type de voisinage 9×9 (Sobel, Gaussien...). Modifiez le filtre moyenneur pour pouvoir préciser les paramètres du filtre à la construction du module.