Ćwiczenie 2

Podstawowe sterowanie robotem Mindstorms NXT w bibliotece NXT++



Zadanie do wykonania

- 1) Tworzymy na pulpicie katalog w formacie Imię. Nazwisko,
- 2) Rozpakowujemy plik nxtpp0-6-3-STARTER.rar znajdujący się na dysku D: do utworzonego katalogu. Jeżeli na dysku D: brakuje pliku ściągamy alternatywnie z linku:

http://wmii.uwm.edu.pl/~artem/nxt-starter.rar

- 3) Wybieramy przy asyście wykładowcy, wybrany model robota Mindstorms NXT,
- sprawdzamy poziom baterii, w razie potrzeby podłączamy do ładowania,
- rozpoznajemy sensory podłączone do kostki sterującej i zapisujemy numery portów, do których są podłączone,
- zapisujemy numery portów, do których podłączone są serwo motory,
- zdobyte informacje będą potrzebne do ustawienia oprogramowania.
- 4) Zapoznajemy się z możliwościami sterowania serwomechanizmami robota Mindstorms NXT i używania sensorów w bibliotece NXT++, a następnie przechodzimy do kolejnych poleceń. Podstawy sterowania załączone są w sekcji Biblioteka NXT++ wprowadzenie.
- 5) Uruchamiamy plik re4.sln w katalogu,

6) Załączone oprogramowanie w pliku źródłowym main solucji re4, pozwala na podstawowe sterowanie zdalne robotem Mindstorms NXT. Oprogramowanie ma charakter filtru, pętli nieskończonej, w której następuje nasłuch wciśnięcia klawisza. Wzorując się na istniejącym sterowaniu należy napisać obsługę czujnika koloru (lub

światła) oraz sonaru, w celu użycia czujników w zadaniach opisanych w kolejnych podpunktach.

- 7) Implementujemy program śledzenia linii z prawej i lewej strony. Nasycenie światła linii i tła pobieramy zdalnie sterując robotem. W laboratorium mamy dostępne dwa typy czujników wykrywających nasycenie światła, prosty czujnik światła oraz czujnik koloru, który może być użyty jako czujnik nasycenia światła. Przed rozpoczęciem programowania należy sprawdzić w jakiego typu czujnik wyposażony jest używany robot.
- 8) Implementujemy program symulujący zachowanie zawodnika sumo, robot nie może wyjechać poza czarną obręcz, gdy wykrywa przeszkodę sonarem, stara się przesunąć przeszkodę poza czarną linię.

Wprowadzenie do biblioteka NXT++

Podstawowe moduły i przestrzenie nazw

```
#include "NXT++.h"
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
using namespace NXT;
```

Nawiązywanie komunikacji z robotem

```
za pomoca USB,
if (NXT:: Open(&comm)) //initialize the NXT and continue if it succeeds
{
}
NXT:: Close(&comm); //close the NXT

za pomoca Bluetooth,
if (NXT:: OpenBT(&comm)) //initialize the NXT and continue if it succeeds
{
}
NXT:: Close(&comm); //close the NXT
```

Ramy programu NXT++

```
NXT::StartProgram(&comm,"program1");
kod programu,
NXT::StopProgram(&comm);
```

Wyświetlanie poziomu baterii i ilości dostępnej pamięci

```
cout<NXT::BatteryLevel(&comm);
cout<NXT::GetAvailableFlash(&comm);
```

Używanie generatora dźwięków

```
for (int i=1;i <1000; i=i+10) {
    NXT:: PlayTone(&comm, i, 1);
    Wait(1);
}</pre>
```

Nasłuchiwanie wciśnięcia klawisza - przydatne w odświeżaniu parametrów sterujących

```
if(kbhit()==true){
  decyzja=getch();
}
```

Uwaga ogólna do użytkowania serwomechanizmów

Zalecane jest jednorazowe włączanie servo i po wielokrotnym użyciu wyłączanie na końcu.

Porty serwomechanizmów

-OUT_A

-OUT_B

-OUT_C

motory jezdne podłączamy najczęściej do portów B,C, a dodatkowy serwo do portu A.

Skręcanie w lewo przy x<y, skręcanie w prawo przy x>y, przy założeniu, że servomotor lewego koła jest podłączony do portu OUT_B, prawego koła do OUT_C

```
NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_B, x);
NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_C, y);
```

Alternatywnie skręcanie w miejscu,

```
NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT_B, x);
NXT::Motor::SetBackward(&comm, OUT_C, x);
```

Jazda na wprost z prędkością x

```
NXT:: Motor:: SetForward(&comm, OUT_B, x);
NXT:: Motor:: SetForward(&comm, OUT_C, x);
```

Jazda do tyłu z prędkością x

```
NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_B, x);
NXT::Motor::SetReverse(&comm, OUT_C, x);
```

Przykładowe sterowanie szczypcami w modelu NXT Tribot, przy założeniu, że szczypce podłączone są do portu ${\rm OUT}_-{\rm A}$

```
if (decyzja=='C' || decyzja=='c') {
   if (pointer==0) {
        NXT:: Motor:: SetForward(&comm, OUT.A, 10);
        Wait (1000);
        NXT:: Motor:: Stop(&comm, OUT.A, 0);
        pointer=1;
        continue;
   }
   if (pointer==1) {
        NXT:: Motor:: SetForward(&comm, OUT.A, -20);
        Wait (1000);
        pointer=0;
        continue;
   }
}
```

Przykładowe zwiększenie prędkości robota przy jeździe na wprost

```
if(decyzja=='M' || decyzja=='m'){
    x+=10;
}

if(decyzja=='W' || decyzja=='w' || (xtemp!=x && last_value=='w')){
    xtemp=x;
    last_value='w';
    NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT.B, x);
    NXT::Motor::SetForward(&comm, OUT.C, x);
}
```

Zwalnianie serwomechanizmów

```
NXT:: Motor:: Stop(&comm, OUT_B, 0);
NXT:: Motor:: Stop(&comm, OUT_C, 0);
```

Uwaga ogólna do użytkowania sensorów

Zalecane jest jednorazowe włączanie sensorów i po wielokrotnym użyciu wyłączanie na końcu, w ten sposób czujniki będą działały stabilnie.

Porty sensorów

```
-IN_{-1},
```

-IN_2,

-IN_3,

-IN_4.

Przykładowe uaktywnienie czujnika dotyku w porcie 1 i demonstracja użycia

```
NXT::Sensor::SetTouch(&comm, IN_1);
```

Aby sprawdzić czy sensor dotyku został użyty, należy nasłuchiwać w pętli nieskończonej używając następującego kodu,

```
if (NXT:: Sensor :: GetValue(&comm, IN_3)==1){
    NXT:: Motor :: Stop(&comm, OUT_B, 0);
    NXT:: Motor :: Stop(&comm, OUT_C, 0);
    std :: cout << "\n\nWykryta_przeszkoda_-_silniki_zatrzymane";
}</pre>
```

Uaktywnienie sonaru w porcie 4, pobranie odległości od przeszkody i wyłączenie czujnika

```
NXT::Sensor::SetSonar(&comm, IN_4);
NXT::Sensor::GetSonarValue(&comm, IN_4);
NXT::Sensor::SetSonarOff(&comm, IN_4);
```

Obsługa czujnika KOLORU: uaktywnienie czujnika w porcie 2 w trybie odczytu intensywności światła 'n', pobranie poziomu światła, dezaktywacja czujnika

```
NXT::Sensor::SetColor(&comm, IN_2, 'n');
Wait(50);
color=NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_2);
Wait(50);
NXT::Sensor::SetColorOff(&comm, IN_2);
```

Inne funkcje czujnika koloru opisane są w instrukcji dostępnej pod linkiem http://wmii.uwm.edu.pl/~artem/HowToUseColorSensor.pdf

Obsługa czujnika ŚWIATŁA: Uaktywnienie czujnika w porcie 3, pobranie poziomu światła i dezaktywacja czujnika

```
NXT::Sensor::SetLight(&comm, IN_3, 1);
Wait(50);
value=NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_3);
Wait(50);
NXT::Sensor::SetLight(&comm, IN_3, 0);
```

Użycie czujnika dźwięku

```
NXT::Sensor::SetSound(&comm, IN_2);
Wait(50);
value=NXT::Sensor::GetValue(&comm, IN_2);
```