TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

A Patrinox testa todos seus equipamentos na fábrica.

A garantia cobre defeitos de fabricação, montagem ou projeto, dentro do prazo de **180 dias** a contar da data na Nota Fiscal de venda ao consumidor.

Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o certificado de garantia e a 1º via da nota fiscal de compra ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data da compra.

2 – EXERÇÃO DA GARANTIA

Na ocorrência de algum problema entrar em contato com a revendedora onde o equipamento foi adquirido que devidamente encaminhará para que sejam efetuadas as reparações.

3 - EXCLUSÃO DA GARANTIA

Implica no cancelamento da garantia:

- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidente, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Manutenções e/ou modificações aplicadas sem o consentimento da revendedora/fabricante. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas treinadas ou recomendado pelo fabricante.
- Uso do produto para outras finalidades adversas as especificadas pela revendedora/fabricante.
- Todos os equipamentos elétricos possuem o plug da tomada com três pinos. A retirada de um pino (terra) implicará na anulação da garantia.

4 - RECOMENDAÇÃO FINAL

Não confie o conserto do produto para pessoas ou oficinas não autorizadas. Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

FABRICANTE:

PATRINOX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS P/ BARES E RESTAURANTES LTDA

CNPJ 10.408.390/0001-97 Rua Jaguariaiva, 05 – Vila Matilde – São Paulo – SP +55 11 2681-7784 www.patrinox.com.br sac@patrinox.com.br







Manual de Instruções Marmiteiros

Manter as instruções para uso futuro

ATENÇÃO!

Confira o modelo do seu equipamento pela etiqueta no produto onde também é possível identificar: tensão, potência (watts) e o número de série.

MARMITEIROS					
MODELO	DESCRIÇÃO				
	NOME	CAPACIDADE	CAVALETE	TENSÃO / FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
MA61	MARMITEIRO	6 MARMITAS	NÃO	127 V / 60 Hz	1000 W
MA62	MARMITEIRO	6 MARMITAS	NÃO	220 V / 60 Hz	1000 W
MA121	MARMITEIRO	12 MARMITAS	SIM	127 V / 60 Hz	1500 W
MA122	MARMITEIRO	12 MARMITAS	SIM	220 V / 60 Hz	1500 W
MA181	MARMITEIRO	18 MARMITAS	SIM	127 V / 60 Hz	2000 W
MA182	MARMITEIRO	18 MARMITAS	SIM	220 V / 60 Hz	2000 W
MA 251	MARMITEIRO	25 MARMITAS	SIM	127 V / 60 Hz	2500 W
MA 252	MARMITEIRO	25 MARMITAS	SIM	220 V / 60 Hz	2500 W

ACOMPANHA O EQUIPAMENTO

- ·01 bandeia.
- ·Estrutura em aço carbono / 8 parafusos / 8 porcas (modelos com capacidade total de mais de 6 marmitas). **OBS: Capacidade de Marmitas**- Dimensões testadas para o cálculo de medidas por marmitas (175x110x70mm).

INSTALAÇÃO

- 1 Verifique a tensão do equipamento na etiqueta afixada na lateral do equipamento e escolha o local mais conveniente para instalá-lo.
- 2 Instale o equipamento próximo de um ponto elétrico em bom estado e não altere o plug original. Não utilize ou use adaptadores elétricos, caso necessário troque a tomada da instalação, de preferência fazer a instalação próximo à um ponto de água, visando o reabastecimento do equipamento.
- 3 Antes de ligar o equipamento certifique-se que a ligação da elétrica está de acordo com as instruções do manual e coloque água na bandeja em média 2 cm acima da chapa perfurada.
- 4 Para que seu equipamento fique protegido e funcione dentro das normas de segurança, instale o equipamento em tomada que tenha aterramento elétrico.
- 5 Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, faça uma pré-fervura para eliminar possíveis resíduos industriais.
- 6 Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimaduras. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Veja a garantia.

UTILIZAÇÃO

- 1 Certifique-se antes de ligar o equipamento, se o nível da água está 2 cm acima da chapa perfurada. O aparelho não deverá ser ligado ou funcionar com o nível da água abaixo da chapa perfurada. Não seguir esta recomendação causará a queima da resistência ou danos ao equipamento.
- 2 Este equipamento não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob a supervisão de uma pessoa que será responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- 3 Estes aparelhos destinam-se a ser utilizados em aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, hospitais e em empresas comerciais como padarias, talhos, etc., mas não para a produção contínua em massa de alimentos.



Símbolo indica que a superfície é quente.



Símbolo significa terminal de aterramento.



Terminal equipotencial, para ligação entre produtos metálicos utilizados próximos, a fim de equiparar o potencial de ambos, mantendo desta forma o aterramento eficaz;

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1 Não são destinados para serem parcialmente ou completamente imersos na água para a limpeza.
- 2 Faça a limpeza diariamente, cada etapa da limpeza deve ser feita com o produto desligado.
- 3 Não use detergentes, sabões, esponjas metálicas ou solventes. Estes ingredientes, mesmo biodegradáveis, podem deixar resíduos comprometedores. O aço inoxidável em contato da água com cloro e/ou algum resíduo, pode ficar manchado e até apresentar corrosão.
- 4 Lembre-se sempre: seus equipamentos devem ser limpos todos os dias, pois não sendo feita a manutenção de limpeza diária, podem ocorrer infestações de insetos e/ou bactérias, o que pode ocasionar intoxicação alimentar em você ou em seus clientes e/ou funcionários, além de processos por parte destes e da fiscalização sanitária.
- 5 Após a limpeza mantenha sempre o nível de água 2cm acima da chapa perfurada, conforme recomendado nos itens 3 e 5 da instalação.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- 1 Evite que substâncias ácidas ou sal sequem sobre a superfície do aço inox, o que poderá ocasionar manchas.
- 2 **Nunca utilize abrasivos** do tipo sapólio, esponjas e palha de aço, o que ocasionará em pequenos riscos, retirando o brilho do aço inoxidável.
- 3 Aparelho não é adequado para uso ao ar livre.
- 4 Aparelho não é para ser limpo com um jato de água.
- 5 Não devem ser utilizados dispositivos cortantes durante o manuseio do aparelho.

MONTAGEM DO CAVALETE

- Coloque as estruturas de aço carbono na posição vertical.
- 2 Úna as estruturas de aço carbono com as cantoneiras retas de aço carbono encaixando em cada perfuração 01 parafuso e 01 porca.
- 3 Verifique antes de apertar os parafusos que as cantoneiras retas de aço carbono estão em conformidade com as laterais das estruturas.
- 4 Aperte completamente todos os parafusos.
- 5 Encaixe a bandeja do marmiteiro sob o cavalete.

