
4. Optická přenosová média v LAN, optická vlákna a kabely, zdroje a detektory pro optická vlákna

- **Přenosové médium** = fyzické médium zajišťující přenos signálu
- Fyzikální charakteristika přenosového média:
 - Útlum = jev, při kterém se vlivem impedance kabelu nebo vlivem odrazů amplituda výrazně změnšuje
 - Zkreslení = nastává, pokud signál není schopen procházet médiem ve všech frekvencí stejnou rychlostí
 - **Šum** = jev, který je výsledkem působení jiného signálu než vysílaného
 - Šířka pásma = část celého frekvenční spektra, které je v daném přenosovém médiu dostupné
 - **Rychlost přenosu** = udává se typicky v bitech za sekundu
- Optický přenosový systém má 3 složky:
 - Přenosové médium
 - Světelný zdroj
 - Světelný detektor

Optická vlákna a kabely



- Skleněné nebo plastové
- Pomocí světla přenáší signály ve směru své podélné osy
- Umožňují přenos na větší vzdálenost a při vyšších přenosových rychlostech než jiná přenosová média
- Signály jsou přenášeny s menší ztrátou a jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení
- Jsou vhodná především na velké vzdálenosti, protože světlo prochází pře optické vlákna s
 malým útlumem oproti elektrickým kabelům
- Můžeme dosahovat rychlosti přenosu desítky Terabitů za sekundu (ve skutečnosti jsou rychlosti 10 - 40 Gb/s)
- Šetří prostor v kabelovém vedení, protože jedno vlákno dokáže přenést mnohem více dat než jedene elektrický kabel

Princip fuknce:

- Připojením LED na jeden a fotodiody na druhý konec optické vlákna vznikne jednosměrný přenosový systém
- Tento přenosový signál přijímá elektrický signál a mění jej na světelné impulzy, které
 pak vysílá a poté je přijímacím konci zpětně změní na elektrický signál
- Toto by nemělo praktický význam kdyby neexistoval **Zákon odrazu a lomu** (Schnellův zákon), světlo by jinak bylo propouštěno do okolí
 - Při přechodu světla z jednoho prostředí do druhého dochází k lomu světla
 - Úhel lomu závisí na vlastnostech obou prostředí (Index lomu)
 - Při úhlu dopadu nad jistou kritickou hodntu se světlo odrazí zpět
 - Na základě tohoto principu je paprsek udržován uvnitř optického vlákna a může jím postupovat bez ztrát na velké vzdálenosti
- Tímto způsobem může být odraženo i více paprsků pod různými úhly a podle toho rozlišujeme následující typy optických vláken:

• MULTI-MODE

- Nejstarší typ optického vlákna
- Světelný paprsek probíhá vlákne více cestami
- To může vést k rušení signálu na straně přijímače
- MULTI-MODE(průměr vlákna obvykle 62,5 mirkonů) se používá ve dvou modifikacích:

Step index

- Nejjednodušší a nejlevnější typ
- Přenosová rychlost se zde pohybuje v rozmezí 200 Mb/s 3 Gb/s
- Používá se především u lokálních sítí

Graded index

- Vyšší rychlost přenosu
- Až 10x širší přenosová pásma než u Step index
- Nejpoužívanější typ

SINGLE-MODE

- Jádro je zde velmi úzké (např. 5 mirkonů)
- Jestliže se průměr vlákna omezí na jednu vlnovou délku světla, vláknu funguje jako vlnovod a světlo se šíří přímo bez odrazů
- Tato technologie vyžaduje využití laserových diod
- Výkonné lasery mohou napájet vlákna dlouhá až 100 km bez použití opakovačů

Výhody:

- Zesilovače jsou potřeba zhruba po cca 50 km
- Žádné nebo malé zkreslení
- Nemožnost odposlechu

• Nevýhody:

- o Obtížné napojování
- Obtížné větvení
- Drahá technologie

Zdroje optického záření

- Zdrojem záření je nejčastěji optoelektronická součástka nebo obvod
- Hlavní úkol je převod elektrické energie na optické záření
- Bez zdroje optického záření by se optický přenosový systém neobešel
- Nároky na optické zdroje záření vychází předevšim z požadavků na rychlost přenosu

Druhy zdrojů:

- Nekoherentní
 - Luminescenční polovodičové diody (LED)

Koherentní

polovodičové lasery (LD)

Detektory optického záření

- Pří vysílání záření z optického zaření optickým vlákne je na druhé straně od zdroje toto záření detekovat
- Záření, které dopadne na povrch detektoru je absorbováno ve formě fotonů a transformováno na elektrický proud
- Nejdůležitější paramentr je účinnost převodu
- Fotoelektrické detekroty jsou založeny na vnějším nebo vnitřním fotoelektricém jevu
- Nejčastěji se používají polovodičové detektory (např. fotoranzistor, fotodoida)