
# Architektura procesorů

#### Od automatu k RISC architektuře


- · Z počátku byly počítače specializované na určité výpočty a daly se přeprogramovat pouze změnou zapojení automaty
- Koncept Johna Von Neumanna položil základ pro univerzální programovatelné stroje. Díky tomuto konceptu vznikl procesor, který vykonává zadaný program

### Von Neumannova architektura



- Nejvyšší úroveň abstrakce
- vstupy/výstupy periferie
- ALU kombinační obvod pro nejduležitější operace
- Řadič sekvenční obvod, který generují řídící signály pro ostatní bloky
  - o řídí přenosy po sběrnicích
  - o dekoduje instrukce a generuje příslušné řídící signály
  - o data jsou rovněž uložena v operační paměti a nelze rozpoznat zda jsou to data nebo intrukce

### Harvardská architektura



## Paměť programu

- typ flash
- instrukce a konstanty v programu jsou uchovány i době vypnutí


#### Paměť dat

- statická RAM
- data se ztratí po vypnutí

### obecně

- Každá paměť může mít jinou velikost nejmenší adresovací jednotky
- program nemůže přepsat sám sebe
- Dvě sběrnice umožňují jednoduchý paralelizmus kdy lze přistupovat pro instrukce i data současně
- příklad ESP82668

# Architektura současného počítače



### Různé sběrnice podle účelu

obsahují adresy, data. řídící a stavové signály, jsou specificky definované. mají různé protokoly a časování

## Procesor implementuje stále vetší čast

• integruje řadič operační paměti - dříve north bridge chipsetu základní desky

#### Paměťová sběrnice

- Direct media interface
- Chipset zajišťuje komunikaci mezi periferiemi a procesorem pomocí rozšiřujících a periferních sběrnic

## Registry procesoru

- udržují stav procesoru
- slouží k odkládání mezivýsledků
- tvoří operandy aritmetických a logických operací
- typické registry
  - o program counter
  - o instrukční registr
  - o stavový registr
  - o stack pointer
  - General purpose registers

# Řadič procesoru


- Realzuje instrukční cyklus
- Řídí vykonávání dílčích operací v rámci instrukčního cyklu
- generuje řídící signály
- Reaguje na stavové signály
  - o Přerušení
- Realizace
  - Obvodový řadič
    - konečný automat
    - D-flip flop + kombinační logika
  - Mikroprogramový řadič
    - ralizuje složitější instrukce

- má paměť pro uložení mikroinstrukcí
- instrukce procesoru je realizována vykonáním sady mikroinstrukcí

# Instrukční cyklus počítače

- IF
  - o načtení instrukce
- ID
  - o dekódování instrukce
- OF
  - o načtení operandů
- EX
  - o vykonání instrukce
- WB
  - o zapsání výsledku
- Interrupt detection

# Načtení a dekódování instrukce



o přerušení

# Instrukce ve strojovém kódu

- instrukce s pevnou délkou
  - o instrukční repertoár může mít delší instrukce, ale ty jsou minoritně zastoupeny
- instrukce s proměnnou délkou
  - o délka se mění například od jednoho do několika bytů



## Průběh instrukce

- Načtení operandu
  - o přesun operandu z registrů na vstupy ALU
- Vykonání instrukce
  - o provedení všech operací
- Zapsání výsledku
  - o zapsání do registrů nebo paměti
  - o U instrukce ADD se jedná o zápis výstupu ALU do registrů nebo paměti

## typy instrukcí

- Aritmetické
- logické
- posuvy
- skokové
- přesuny

# Instruction set architecture

- tvoří rozhraní mezi hardware a software
- má zásadní vliv na architekturu procesoru
- Zahrnuje
  - o Registry procesoru
  - o instrukční sadu
  - o kódování instrukcí do binární podoby
  - o adresuje prostory
  - o vyjímky

## CISC

- Complex instruction set computer
- počítač s rozsáhlým souborem instrukcí


### Instrukční sada obsahuje

- složité instrukce i jednoduché
  - o kopírování bloku dat do paměti
- typicky různá délka instrukcí
- Původní snaha: urychlit vykonávání instrukcí realizovat je stále složitější
- Pozitiva
  - o snížena četnost načítání instrukcí
    - snaha načíst pouze jednou
  - o možnost vícenásobného využití funkčních jednotek v různých fázích vykonávání instrukce
  - o Přítomnost mikroprogramového řadiče dává možnost změnit repertoár
- Negativa
  - O Složité instrukce jsou specializované
    - mnoho variant
  - o velký počet instrukcí
    - složitý dekodér

- o Nutnost mikroprogramovatelných řadičů
- o instrukce trvají různě dlouho

## **RICS**

- Reduced instruction set computer
- v jednoduchosti je síla
- kódování stejným počtem bitů
- vykonáno v jednom nebo několika málo taktech hodinového signálu
- Nemůžeme dělat složité instrukce ale pomocí jednoduchých dosáhnout stejného výsledku



**interlocked pipeline** – podmínky při řazení instrukcí do pipeline zajišťuje přímo procesor **non-interlocked pipeline** - podmínky při řazení instrukcí hlídá programátor (překladač)

# Porovnání vlastností CISC a RISC

	CISC	RISC
Časová složitost	může probíhat mnoho	většina trvá jeden
instrukcí:	hodinových cyklů	hodinový cyklus
Práce s pamětí:	jednoduchá	složitější
Instrukce:	komplexní (například více operandů než dva)	primitivní standardizované instrukce
Počet instrukcí	průměrně 100-200 i více	většinou méně než 100
Instrukce, které mohou přistupovat do paměti:	Load a Store	téměř všechny.

# Sběrnice

- Sběrnice je skupina vodičů, které propojují dvě a více zařízení
- skupina vodičů tvoří určitý logický celek sloužící k jednomu účelu
- u sběrnic musí být definováno CLOCK signál případně protokol, kterého jsou data přenášeno (např. hrana clock signálu)
- V daném okamžiku může být připojeno pouze jedno výstupní zařízení

### Taxonomie sběrnice

#### účelu

- adresová
  - o přenos adresy mezi procesorem, pamětí a ostatními částmi systému
- datová
  - o přenost dat mezi ||-
  - o za datovou sběrnici můžeme pokládat za jakoukoliv sběrnici, po které se přenášejí data
- řídící sběrnice
  - o slouží pro přenos řídících signálů
    - READ
    - WRITE
    - BYTE ENABLE
- systémová sběrnice
  - o sběrnice pro přenos dat mezi procesorem, pamětí a periferiemi
  - o typicky zahrnuje adresovou, datovou a řídící sběrnici, ale může se jednat i jednu sběrnici jejíchž protokol implementuje přenos adresy dat a realizaci čtecích a zapisovacích cyklů do paměti a periferií
  - Transakce na systémové sběrnici jsou přímo vyvolány instrukcemi pro zápis/čtení paměti a ve stupně/výstupním adresním prostoru
  - o příklady
    - PCI, PCIe, HyperTransport, DMI
- periferní sběrnice
  - o sběrnice mezi řadičem periferních sběrnic a periferiemi na dané sběrnici
  - příklady
    - USB, SATA, SAS, SCSI, SMBus

## přenos dat

- Jednosměrná
  - o typicky adresová sbernice
  - o dvě jednosměrné sběrnice ale v opačném směru realizuje full duplexní přenos dat mezi dvěma body
    - cache
  - Umožňuje broadcast
- obousměrná
  - o přenos jedním a druhým smerem se multiplexuje v čase
  - o může probíhat pouze přenos jedním směrem zároveň
  - o half duplex
  - o data můžeme přenášet na více míst
  - $\circ$  pokud je třeba data z více míst propojených sběrnicí, musí se vyloučit kolize
    - o tom rozhoduje arbitrace sběrnice

### Způsob přenosu dat

- Paralerní sběrnice
  - o přenos dat probíhá paralelně po více vodičích
  - o data ale musí dorazit současně

- o při dnešních rychlostech přenosu hraje roli délka vodičů
- o kompenzace meandrem
- Seriová sběrnice
  - o přenos dat probíhá postupně
  - o přenos bitů je roložen v čase
  - O Jednotlivé bity jsou přenášeny jeden za druhým v intervalech

