

我们现在在哪里——这部分我们将介绍什么



第7章 指令系统

✓指令系统在计算机中的地位



第7章 指令系统

- 7.1 机器指令
- 7.2 操作数类型和操作类型
- 7.3 寻址方式
- 7.4 指令格式举例
- 7.5 RISC 技术

7.1 机器指令

- 指令的格式是什么
 - 操作码 地址码 寻址方式

- 指令的字长
 - 固定字长、可变字长

7.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段

地址码字段

- 1. 操作码 反映机器做什么操作
 - (1)长度固定

用于指令字长较长的情况 , RISC 如 IBM 370 操作码 8 位


(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中

(3) 扩展操作码技术

7.1


操作码的位数随地址数的减少而增加



(3) 扩展操作码技术

7.1

操作码的位数随地址数的减少而增加




4位操作码

0000 0001	$egin{array}{c} \mathbf{A_1} \ \mathbf{A_1} \end{array}$	$\mathbf{A_2}\\ \mathbf{A_2}$	$egin{matrix} \mathbf{A_3} \ \mathbf{A_3} \end{bmatrix}$
; 1110	$\mathbf{\dot{\dot{A}}_{1}}^{-}$	$egin{array}{c} oldsymbol{\dot{A}_2} \end{array}$	$\dot{\mathbf{A}}_3$


8位操作码

1111 1111	$\begin{array}{c} 0000 \\ 0001 \end{array}$	$egin{array}{c} \mathbf{A_2} \ \mathbf{A_2} \end{array}$	$egin{array}{c} \mathbf{A_3} \\ \mathbf{A_3} \end{array}$
•	•	: -	•
•	•	•	•
1111	1110	$\mathbf{A_2}$	$\mathbf{A_3}$

12 位操作码



16 位操作码



三地址指令操作码 每减少一种最多可多构成 2⁴种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种最多可多 构成24 种一地址指令

2. 地址码

7.1

(1) 四地址

$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline 8 & 6 & 6 & 6 & 6 \\ \hline OP & A_1 & A_2 & A_3 & A_4 \\ \hline \end{array}$$

 A_1 第一操作数地址

A₂ 第二操作数地址

A3结果的地址

A₄下一条指令地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

4次访存

寻址范围 $2^6 = 64$

若 PC 代替 A₄

(2) 三地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$

4次访存

寻址范围 $2^8 = 256$

若 A_3 用 A_1 或 A_2 代替

(3) 二地址

7.1

8

12

12

OP

 $\mathbf{A_2}$ $\mathbf{A_1}$

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_1$

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_2$

4次访存

寻址范围 $2^{12} = 4 \text{ K}$

若结果存于ACC 3次访存

若ACC 代替 A₁(或A₂)

(4) 一地址

24

OP

 $\mathbf{A_1}$

2次访存

 $(ACC) OP(A_1) \longrightarrow ACC$

寻址范围 $2^{24} = 16 M$

(5) 零地址 无地址码

二、指令字长

7.1

指令字长决定于 { 操作码的长度 操作数地址的长度 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化

小结 7.1

- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
 - 可扩大指令的寻址范围
 - 可缩短指令字长
 - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时

三地址 OP R_1 , R_2 , R_3

二地址 OP R_1 , R_2

一地址 $OP R_1$

- 可缩短指令字长
- 指令执行阶段不访存

7.2 操作数类型和操作种类

一、操作数类型

地址 无符号整数

数字 定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

例 12345678H 的存放方式

0	12H	34H	56H	78H
4				
8				

字地址 为 高字节 地址

0

8

78H	56H	34H	12H

字地址 为 低字节 地址

0 4 8

二、数据在存储器中的存放方式

- 字节编址,数据在存储器中的存放方式(存储字长64 位,机器字长32位)
- a.从任意位置开始存储

a. 从任意位置开始

xx00	字 节		半 字				双	-
xx08		字			单	字		半
xx10	字		单	字		字节	单	
xx18	<i>=</i>	字						
xx20								

优点: 不浪费存储资源

缺点:除了访问一个字节之外,访问其它任何类型的数据,都可能花费两个存储周期的时间。读写控制比较复杂。

二、数据在存储器中的存放方式

- 字节编址-数据在存储器中的存放方式
- b. 从一个存储字的起始位置开始访问

xx00	字节						
xx08	半	字					
$\dots xx10$		单	字				
$\dots xx18$				双	字		
xx20							

优点:无论访问何种类型的数据,在一个周期内均可完成,读写控制简单。

缺点: 浪费了宝贵的存储资源

二、数据在存储器中的存放方式

- 字节编址一数据在存储器中的存放方式
- c.边界对准方式——从地址的整数倍位置开始访问

xx00	字节			浪	费			
xx08		•	双			字		
xx10	半	字			浪	费		
xx18			双			字		
xx20		单	字			浪	费	
xx28			双			字		
xx30	字节		浪费			单	字	
xx38	半	字	浪 费			单	字	
xx40	字节	浪费	半字					

数据存放的起始地址是数据长度(按照编址单位进行计算)的整数倍

本方案是前两个方案的折衷,在一个周期内可以完成存储访问,空间浪费也不太严重。

三、操作类型

7.2

1. 数据传送

源 寄存器 寄存器 存储器 存储器 寄存器 目的 寄存器 存储器 存储器 例如 MOVE **STORE MOVE** LOAD **MOVE MOVE**

PUSH

置"1",清"0"

2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

POP

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG

AAA AAS AAM AAD

AND OR NOT XOR TEST

3. 移位操作


算术移位 逻辑移位

循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2) 条件转移

(3) 调用和返回



- (4) 陷阱(Trap)与陷阱指令 意外事故的中断
 - 一般不提供给用户直接使用 在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)

7.2

• 设置供用户使用的陷阱指令
如 8086 INT TYPE 软中断
提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

5. 输入输出


7.3 寻址方式

寻址方式 确定 本条指令 的 操作数地址 下一条 要执行 指令 的 指令地址

引业方式参寻址数据寻址

7.3 寻址方式

一、指令寻址



二、数据寻址

7.3

操作码 寻址特征 形式地址A


形式地址 指令字中的地址

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

1. 立即寻址

形式地址A就是操作数




数 可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- · A 的位数限制了立即数的范围

2. 直接寻址

7.3

EA=A 有效地址由形式地址直接给出




- 执行阶段访问一次存储器
- · A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- •操作数的地址不易修改(必须修改A)

3. 隐含寻址

7.3

操作数地址隐含在操作码中




MUL指令 被乘数隐含在 AX (16位)或 AL (8位)中 MOVS 指令 源操作数的地址隐含在 SI 中 目的操作数的地址隐含在 DI 中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

4. 间接寻址

7.3

EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供




- 可扩大寻址范围
- 便于编制程序

多次访存

间接寻址编程举例

7.3




27

5. 寄存器寻址

7.3

 $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号




- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

6. 寄存器间接寻址

7.3

 $EA = (R_i)$ 有效地址在寄存器中



- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- 便于编制循环程序


7. 基址寻址

7.3

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器


$$\mathbf{E}\mathbf{A} = (\mathbf{B}\mathbf{R}) + \mathbf{A}$$

BR 为基址寄存器



- 有利于多道程序
- ·BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器



- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中 R_0 内容不变,形式地址 A 可变


8. 变址寻址

7.3

EA = (IX) + A

IX 为变址寄存器(专用)

通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- · IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题

例 设数据块首地址为 D,求 N 个数的平均值 7.3


直接寻址 变址寻址 #0 LDA D LDA # 0 LDX X为变址寄存器 ADD D+1D为形式地址 **ADD** X, D ightharpoonup MADD D + 2INX $(X) + 1 \longrightarrow X$ **CPX** # N (X)和#N比较 $ADD D + (N-1)^{\dagger}$ **BNE** ${f M}$ 结果不为零则转 # N DIV DIV # N STA ANS STA ANS 共N+2条指令 共8条指令

9. 相对寻址

7.3

$$EA = (PC) + A$$

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令


(1) 相对寻址举例 7.3 # 0 LDA LDX # 0 X, D **ADD** INX M+1**CPX** M+2# N * 相对寻址特征 BNE → ***** - 3 M+3# N DIV STA ANS

M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE *****−3 与指令 ADD **X**, D 相对位移量不变 指令 BNE *****−3 操作数的有效地址为 EA = (M+3) – 3 = M

(2) 按字节寻址的相对寻址举例

7.3



设 当前指令地址 PC = 2000H
 转移后的目的地址为 2008H
 因为 取出 JMP * + 8 后 PC = 2002H
 故 JMP * + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H


10. 堆栈寻址

7.3

(1) 堆栈的特点


先进后出(一个入出口) 栈顶地址 由 SP 指出

进栈 (SP) - 1→ SP 出栈 (SP) + 1 → SP



(2) 堆栈寻址举例





(3) SP 的修改与主存编址方法有关 7.3

①按字编址

进栈
$$(SP) - 1 \longrightarrow SP$$

出栈
$$(SP) + 1 \longrightarrow SP$$

②按字节编址

存储字长 16 位 进栈
$$(SP)$$
 $-2 \longrightarrow SP$

出栈
$$(SP) + 2 \longrightarrow SP$$

7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
 - 1. 指令系统的 兼容性
 - 2. 其他因素

操作类型 包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型

寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数。寄存器的多少直接影响指令的执行时间

1. IBM 360

RR 格式	OP	R_1	R_2		地址 R – R		
俗八一	8	4	4				
RX 🗖							二地址 R – M
格式	OP	\mathbf{R}_1	X	В	D		表址加变址寻址
ТНР (8	4	4	4	12		医细洲文本立和
RS \sqsubset						=	三地址 R – M
K S 格式	OP	\mathbf{R}_{1}	\mathbf{R}_3	В	D		表址寻址
14 24 -	8	4	4	4	12		医洲、土洲
CT F						<u> </u>	上即数 – M
SI 格式	OP]	[В	D		表
俗八一	8		8	4	12		医儿子儿
│ SS │ 格式	OP	I		$\mathbf{B_1}$	\mathbf{D}_1	\mathbf{B}_2	\mathbf{D}_2
717 24	8	8	3	4	12	4	12
						_	二地址 M – M
						基	基址寻址

2. Intel 8086

7.4

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

零地址 NOP 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 – 寄存器

ADD AX, 3048H 3字节 寄存器 - 立即数

ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 - 存储器

7.5 RISC 技术

一、RISC 的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

CISC (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律 —— RISC技术

- > 典型程序中 80% 的语句仅仅使 用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令 的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80%的指令功能

二、RISC的主要特征

- 选用使用频度较高的一些 简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- ▶ 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存
- > CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
- > 采用 组合逻辑 实现控制器

三、CISC 的主要特征

- > 系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- ▶ 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存 指令 不受限制
- > CPU 中设有 专用寄存器
- > 大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器

四、RISC和CISC 的比较

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度 指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水
- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 不易 实现 指令系统兼容

给大家留一个思考

- 现代处理器中
 - -RISC
 - -CISC
 - -RISC与CISC相结合