9. Süsteemid ja signaalid

Arvutivõrgud IEE1100 Ivo Müürsepp

Informatsioon

- Informatsioon teadmatuse vähenemise määr (Üllatuse suurus).
- Teadmised (knowlege) Õigustatud tõene uskumus.
- Andmed (data) muutujate x väärtused.
- Sõnumis m sisalduva informatsiooni hulk

$$I(m) = \log_a \left(\frac{1}{p(m)}\right) = -\log_a p(m)$$

- Informatsiooni mõõtühikud:
 - *a* = 2: bitt, bait, *nibble*
 - *a* = *e*: nat
 - *a* =10: hartley



Claude Elwood Shannon






Foto: spectrum.ieee.org

Shannon-Weaveri mudel



Signaal

- Ajas või ruumis muutuv füüsikaline suurus.
 - s(t) s(x,y,z) s(x,y,z,t)
- Signaaliga side mõistes on tegemist juhul, kui mainitud suurus edastab informatsiooni mingi nähtuse käitumise või parameetrite kohta.
- Analoogsignaali väärtus on võrdeline ehk analoogne ülekantava füüsikalise suuruse väärtusega.
- Digitaalsignaal esitab ülekantavat suurust numbrilise väärtusena.
- Signaali väärtused võivad olla nii reaalsed s(t) või kompleksarvulised:
 Re(s) + j·Im(s)



Siinussignaal

$$s(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \varphi)$$

- A Amplituud ehk maksimaalne kõrvalekalle keskmisest.
- f Sagedus ehk ajaühikus toimuvate täisvõngete arv.
 - Mõõtühikuks Herts [Hz]
- $\omega = 2\pi f$ Ringsagedus mis näitab ajaühikus kaetava faasinurga suurust.
 - Mõõtühikuks [s⁻¹] ehk [rad/s]
- T Periood ehk ühe täisvõnke kestus.
 - Pöördvõrdeline sagedusega T = 1/f
 - Mõõtühikuks sekund [s]
- φ Algfaas ehk signaali alghetk.
 - Mõõdetakse radiaanides [rad], mõnikord antakse ka kraadides [°]

Siinuspinge

- Sidetehnikas on enamlevinuimaks signaaliks pinge u(t) [V].
- Siinus (harmoonilise) pinge ajaline kuju avaldub:

$$u(t) = U_m \cdot \sin(2\pi f t + \varphi) [V].$$

- U_m on siinuspinge amplituud.
- Pinge väärtust võidakse esitada ka kui maksimaalse ja minimaalse väärtuse vahet ehk tipust-tippu pinget (peak to peak) U_{pp}
- Harmoonilise pinge korral on $U_{pp} = 2 \cdot U_m$

Efektiivväärtus


• Pinge efektiivväärtus (RMS – Root Mean Square) on defineeritud kui

$$U = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_0^T u^2(t) dt$$


- Sarnaselt saab leida ka muude signaalide efektiivväärtust
- Harmoonilise pinge efektiivväärtus on teiste pinge väärtuse esitustega seotud alljärgnevalt:


$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{U_{pp}}{2\sqrt{2}}$$


Kahemõõtmelise signaali edastamine



See ei ole kollane!








Wavelength (nm)

Lindude nägemismeel




Mitmemõõtmelised signaalid


• Pilt: 2D signaal

piksel


must hall valge p = 0 p = 128 p = 255

 Video: 3D signaal, ajas järjestikuste kahemõõtmeliste piltide (kaadrite) jada.






Värvide kujutamine




Värvikolmnurk

Rec. 709 (HDTV)



Rec. 2020 (UHDTV)



Pidevad- ja diskreetsed signaalid

• Signaali argument (aeg, ruum) võib olla nii pidev kui diskreetne

$$t \in \mathbf{R}$$
 $n \cdot \Delta t; n \in \mathbf{Z}$

• Signaali väärtus võib samuti olla kas pidev või diskreetne

$$s(n \cdot \Delta t) \in \mathbf{R}$$
 $s(t) \in \mathbf{Z}$

Signaali spekter





Jean-Baptiste Joseph Fourier

Fourieri rida – perioodilise signaali spekter

• Suvalist perioodilist signaali s(t) perioodiga T saab esitada spektrikomponentide kaudu.

$$s(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{2\pi nt}{T} + \varphi_n)$$

- A₀ alaliskomponent ehk keskväärtus
- $A_n n$ -idna spektrikomponendi amplituud
- $\varphi_n n$ -inda spektrikomponendi faas
- Perioodilise signaali spekter on diskreetne


Fourier'i teisendus

• Mitteperioodilise signaali s(t) korral:


$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

$$s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{j2\pi ft} df$$

Signaali spekter



Signaali spekter



Signaali võimsus

- Sides kasutatavad signaalid s(t) on üldjuhul elektrilised. Signaaliks on kas elektriline pinge u(t) või voolutugevus i(t).
- Elektrilise signaali hetkvõimsus on

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

- Võimsus näitab ajaühikus tehtavat tööd või ülekantavat energiahulka.
- Võimsuse mõõtühikuks on W (vatt).
- Elektrilise võimsuse tähiseks on *P,* kuid signaali võimsust tähistatakse tihtipeale *S*-ga

Signaali võimsus

Keskmine võimus

$$P = \mathbf{E}p(t) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} p(t)dt$$

Signaali (pinge) efektiivväärtus

$$U = \sqrt{P}$$

Oomi seadus

$$i(t) = \frac{u(t)}{Z}$$



Signaali võimsus

Oomi seadusest tulenevalt saab hetkvõimsust leida ka järgnevalt:

$$p(t) = \frac{u^2(t)}{Z} \qquad p(t) = i^2(t) \cdot Z$$

• Juhul, kui impedants on $Z = 1\Omega$ on tegemist normeeritud võimsusega:

$$p(t) = |s(t)|^2 = s(t) \cdot s * (t)$$

$$P = \mathbf{E}p(t) = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |s(t)|^{2} dt$$

HAARP



Foto: http://www.wikipedia.org


Vene rähn



Foto: http://www.wikipedia.org

28

Logaritmilised mõõtühikud



SCIENCE TIP: LOG SCALES ARE FOR QUITTERS WHO CAN'T FIND ENOUGH PAPER TO MAKE THEIR POINT PROPERLY.

Detsibell dB

Kahe võimsuse suhet mõõdetakse detsibellides [dB]

$$K[dB] = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1}$$



Absoluutsed logaritmilised võimsuse mõõtühikud


$$P[dBW] = 10 \cdot \log \frac{P}{1W}$$
 $P[dBm] = 10 \cdot \log \frac{P}{1mW}$

Juhuslik signaal - müra

• Populaarseim müra mudel: AWGN (Additive White Gaussian Noise)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(x-\mathbf{E}X)^2}{2\sigma^2}}$$

- Gaussi müra võimsus: $N = \sigma^2$
- Signaal- müra suhe: SNR (Signal to Noise Ratio)




Shannoni valem


- Shannon-Hartley teoreem
- Sidekanali maksimaalne teoreetiline läbilaskevõime C:

$$C = B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [bit/s]$$

- B kanali ribalaius [Hz]
- *S* Signaali võimsus [W]
- N Müra võimsus [W]
- C/B spektraalefektiivsus [bit/s/Hz]



Shannoni piir



Hartley seadus

 Teoreetiline edastuskiirus R kanalis ribalaiusega B, kui kasutada edastamisel M erinevat sümbolit on

$$R = 2B\log_2(M)$$
 [bitt/s].


- Võttes arvesse ka Shannon Hartley seadust saame kas..
- Maksimaalse sümbolite arvu kanalis etteantud signaal-müra suhte korral:

$$M = \sqrt{1 + \frac{S}{N}}$$

• Vajaliku signaal-müra suhte M erineva sümboli edastamiseks:

$$\frac{S}{N} = M^2 - 1$$

Spektraalefektiivsus



Joonis: https://www.researchgate.net/

Materjalid

- Michael Duck and Richard Read. Data Communications and Computer Networks for Computer Scientists and Engineers.
 Second edition. Pearson Education Limited 2003. Ptk 1 Introduction lk 1-16.
- William Stallings. **Data and Computer Communications** 8th edition. Ptk 3. Analog and digitaal data transmissioon. lk 65-96.
- All About Circuits. RMS Voltage Calculator.
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/rms-voltage-calculator/,
 https://www.allaboutcircuits.com/tools/