
11. Füüsiline kiht

Arvutivõrgud IEE1100 Ivo Müürsepp

10BASE5

• Robert M. Metcalfe




Lainetakistus (karakteristlik impedants)

Koaksiaalne lainejuht



$$Z_0 = \frac{138}{\sqrt{\kappa}} \log \frac{d_1}{d_2}$$

Kahejuhtmeline lainejuht (keerdpaar)




$$Z_0 = \frac{276}{\sqrt{\kappa}} \log \frac{d}{r}$$


Terminaator




Kaabli Sumbumus



Läbikoste (crosstalk)







$$NEXT = -20\log\frac{U_n}{U_s}$$

$$FEXT = -20\log \frac{U_f}{U_s}$$


Fiiberoptiline kaabel




Dispersioon optilistes kaablites




Liinikoodid



Signaali taastamine



Raadiokanal




Antenn


- Antenn on seade mis muundab elektrivoolu energia elektromagnetkiirguse energiaks ja vastupidi.
- Antenn sobitab omavahel raadioseadme ja eetri.
- Antenni parameetrid
 - Antenni võimendus G [dBi] $G = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_{\text{max}}}{P_{Iso}} \right)$
 - Impedants Z_a
 - Töösagedused f_{min} .. f_{max} (ribalaius B)
 - Suunadiagramm $D(\theta, \varphi)$

• ...

Antenni suunadiagramm




Friis'i valem




Fresneli tsoon

Joonis: Sulev Reisberg




15

Fresneli tsoonid




$$d_1 = \sqrt{\lambda \frac{r_1 \cdot r_2}{r_1 + r_2}}$$


Mitmekiireline levi




Modulatsioon




Kandjata amplituudmodulatsioon



Sagedustihendus (FDM)




- Kanali sagedusriba efektiivne kasutamine
- Mitme signaali samaaegne edastamine ühes kanalis





BFSK - spekter

Moduleeritud signaali spekter




Sunde FSK






Binaarne faasmanipulatsioon BPSK



Konstellatsioonidiagramm



Häirekindlus

 Digitaalse andmeedastuse kvaliteeti iseloomustab bitivigade tõenäosus BER, mis on vigaselt vastuvõetud bittide n_e arvu suhe kõikide edastatud bittide arvu n:

$$BER = \frac{n_e}{n}$$

- Bitivigade tõenäosus sõltub signaal-müra sutest S/N vastuvõtjas.
- Digitaalsel edastusel kasutatakse S/N asemelt tihtipeale biti energia E_b [J] suhet valge müra võimsuse spektraaltihedusse η [W/Hz]. Viimane suurus on seotud signaal-müra suhtega spektraalefektiivsuse ρ [bitt/s/Hz] kaudu:

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b}{\eta} \cdot \frac{1}{\rho}$$

Näide: BPSK bitivea tõenäosus

Koherentsel demoduleerimisel (algfaas teada):


$$P_b = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{\eta}} \right)$$

• Kus, Q-funktsioon on defineeritud kui (normaaljaotuse "saba"):

$$Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

• Mittekoherentsel demoduleerimisel:

$$P_b = \frac{1}{2}e^{-\frac{E_b}{\eta}}$$



Skrämbler (Scrambler)

- Füüsilise kihi seade mille ülesandeks on bittide järjekorra (pseudo) juhuslik ümberjärjestamine.
- Kasutamise põhjused:
 - Vältimaks pikki, ainult ühest sümbolist, koosnevaid jadasid.
 - ..11111111111111111...
 - Lihtsustamaks vastuvõtjas kella sünkroniseerimist (*Clock Recovery*)
 - Tagab ülekantava signaali spektri kuju sõltumatuse edastatavast informatsioonist.
 - Kui reegel, mille järgi bittide järjekorda muudetakse ei ole teada, siis põhimõtteliselt tagab ka andmete turvalisust ülekandel (krüpteerimine).


Aditiivne skrämbler

- Nimetatakse ka sünkroonseks skrämbleriks (additive or synchronous scrambler).
- Edastatavale signaalile liidetakse (mooduliga kaks) pseudojuhuslik binaarne jada.
- Liidetav binaarne jada võib olla mällu salvestatud, kuid tavaliselt tekitatakse see tagasisidestatud nihkeregistriga (LFSR). Tekitatav pseudojuhuslik jada on täielikult määratud nihkeregistri algsisu ja genereeriva polünoomiga (tagasiside võtmise kohtadega):

$$1+x^{-14}+x^{-15}$$

 Tagamaks algsete andmete korrektset taastamist peab deskrämbler töötama sünkroonselt, selleks lisatakse edastatavatele andmetele sünkrosõnad.


Aditiivne skrämbler



Multiplikatiivne skrämbler

- Nimetatakse ka isesünkroniseeruvaks skrämbleriks (*multiplicative or self-synchronizing scrambler*).
- Korrutab sisendsignaali iseenda ülekandefunktsiooniga (z-ruumis).
- Ei vaja sünkroniseerimist.
- On määratud samuti polünoomiga. Algseis ei ole kriitiline.
- Kui deskrämbleri sisendis on ühekordne viga, siis väljundis on vigade arv korrutunud tagasisideühenduste arvuga.

Multiplikatiivne Skrämbler



Multiplikatiivne skrämbler

- Olgu skrämbleri algseis saatjas: 0x07E7E
- Edastatava kaadri algus enne skrämbleerimist oli:

0x01 0xA6 0x6E 0xE9 0xB9 0xA6 ...

- Vastuvõtjas ei olnud skrämbleri algseis teada ja seetõttu oli deskrämbleri algseis vaikimisi 0x00000
- Deskrämbleeritud kaadri algus peale deskrämblerit oli:

0xD9 0x79 0x6E 0xE9 0xB9 0xA6 ...

Lisaks lugeda



- E. Laaneoks. **Sissejuhatus võrgutehnoloogiasse**. Tartu Ülikool 2010. peatükk 5 **OSI füüsiline kiht.**
- Practical Telecommunications and Wireless Communications for Business Industry. Elsevier Ltd, 2004. Peatükk 3 - Transmission media.
- William Stallings. Data and Computer Communications 8th edition.
 4.2 Wireless Transmission. lk 117 133.
- Carl R. Nassar. Telecommunications Demystified. Elsevier Ltd 2001.
 Peatükk 5 Getting It from Here to There: Modulators and Demodulators.