

COLABORADOR INTERNO

Manual del Colaborador Interno

Guía de uso de LUMEN para técnicos y personal de campo de HMR Nexus.

Versión: 1.0
Generado: 2026-06-13
Plataforma: LUMEN (PWA – web e instalable en móvil)
Audiencia: Técnicos y empleados internos

1. Qué es LUMEN

LUMEN es la plataforma operativa central de HMR Nexus. Unifica la gestión de órdenes de servicio, los reportes de campo (Rückmeldung), la certificación de trabajos y la documentación del personal para los proyectos de fibra óptica (Glasfaser).

Como colaborador interno, usted utiliza LUMEN para ver sus órdenes asignadas, registrar el avance de su trabajo, cargar fotos de evidencia y enviar el Rückmeldung que permite certificar el trabajo ante el cliente.

FUNCIONA OFFLINE

LUMEN es una PWA: puede instalarla en el móvil y seguir trabajando sin señal. Los datos se sincronizan automáticamente cuando se recupera la conexión.

2. Acceso a la app

2.1 Instalación en el móvil

- 01 Abra el enlace de LUMEN en el navegador del móvil (Chrome en Android, Safari en iPhone).
- 02 En el menú del navegador elija “Agregar a pantalla de inicio” / “Instalar app”.
- 03 LUMEN queda como un ícono más. Ábrala desde ahí para tener pantalla completa y modo offline.

2.2 Inicio de sesión

Los técnicos ingresan con su PIN personal. El administrador le entrega el PIN la primera vez. No lo comparta: identifica todo lo que usted registra en el sistema.

PIN OLVIDADO

Si olvidó su PIN o se bloqueó su acceso, contacte al administrador. Por seguridad, el PIN no se recupera por la app; se reasigna.

3. Su día a día en LUMEN

3.1 Ver sus órdenes

Al ingresar verá su panel (Dashboard) con un resumen y el acceso a “Órdenes de trabajo”. Allí aparecen únicamente las órdenes asignadas a usted o a su equipo, con su estado y prioridad.

- Toque una orden para ver el detalle: dirección, tipo de trabajo, datos del proyecto y la línea (NE3 / NE4).
- Revise los datos requeridos según el tipo de trabajo antes de salir a campo.

3.2 Tipos de trabajo y datos a registrar

Cada tipo de trabajo exige datos específicos. Téngalos a mano antes de cerrar la orden:

- Soplado (NE3/NE4): metros, tramo, diámetro de tubo, resultado y fotos.
- Fusión AP/DP: cantidad de empalmes, tipo de fibra, pérdidas de fusión (dB) y certificado de medición.
- Alta / Instalación: dirección, tipo de acceso, equipo instalado, fotos antes/después y firma del cliente.
- Instalación NT: tipo de NT, número de serie, ubicación y configuración.
- Patchkabel: tramo conectado, longitud de cable, tipo de conector y resultado de la prueba.

4. Reportar el trabajo (Rückmeldung)

El Rückmeldung es el reporte de avance/finalización. Es el paso clave: sin un Rückmeldung completo, el trabajo NO se puede certificar internamente ni enviar al cliente.

- 01 Entre a la orden ejecutada y abra el formulario de Rückmeldung.
- 02 Complete los datos del tipo de trabajo (metros, empalmes, mediciones, etc.).
- 03 Cargue las fotos de evidencia: claras, bien iluminadas y que muestren el trabajo realizado.
- 04 Revise que no falte ningún campo obligatorio.
- 05 Envíe el Rückmeldung. El estado de la orden avanza y queda disponible para certificación interna.

BUENA PRÁCTICA

Cargue las fotos en el momento, en campo. Si la red está caída, LUMEN las guarda y las sube sola al recuperar señal. No espere a la oficina.

REGLA DE NEGOCIO

Rückmeldung incompleto > no hay certificación interna > no se envía al cliente > no se factura. Su reporte completo es lo que hace avanzar el cobro.

5. Fotos y evidencia

- Mínimo: una foto del estado inicial y una del trabajo terminado.
- En instalaciones (Alta/NT): foto del equipo, del número de serie y, si aplica, firma del cliente.
- Evite fotos borrosas, oscuras o que no identifiquen el punto de trabajo.

6. Estados de una orden

Una orden recorre este flujo. Saber dónde está le dice qué falta:

- Creada > Asignada > En progreso > Ejecutada.
- Rückmeldung pendiente > Rückmeldung enviado > Certificada internamente.
- Enviada al cliente > Aceptada por el cliente > Facturada > Pagada.

7. Buenas prácticas y soporte

- Sincronice apenas tenga señal: no deje reportes “colgados” en el móvil al final del día.
- No comparta su PIN. Cierre sesión en dispositivos compartidos.
- Ante cualquier duda o error de la app, avise al administrador con una captura de pantalla.

SOPORTE

Dudas sobre LUMEN o su acceso: escriba a info@hmr-nexus.com o contacte a su coordinador de equipo.

8. Confirmación de lectura y recibido

Para dejar constancia de que leyó y recibió este manual, escanee el código QR con la cámara del móvil. Se abrirá su app de correo con un mensaje ya redactado: complete su nombre y equipo, y envíelo.



> info@hmr-nexus.com

Cómo confirmar

- 01 Abra la cámara del móvil y apunte al código QR.
- 02 Toque la notificación: se abre su app de correo con el mensaje pre-cargado.
- 03 Complete su nombre, equipo y fecha en el cuerpo del correo.
- 04 Envíe el correo. Listo: su lectura queda confirmada.

IMPORTANTE

El correo se envía desde su propia cuenta. Si el QR no abre el correo, escriba manualmente a info@hmr-nexus.com con el asunto "Confirmación de lectura — Manual Colaborador Interno".

Confirmación manual (alternativa)

Nombre y apellido

Fecha

Firma

Equipo