
REF_CLK
UART_CLK
RST
RX_IN
SYS_TOP
TX_OUT
PAR_ERR
STP_ERR