
RST
TX_CLK
RX_CLK
PAR_EN
PAR_TYP
TX_IN_V
RX_IN_S
6_pins(Prescale[],...)
8_pins(TX_IN_P[],...)
UART_TOP
TX_OUT_S
TX_OUT_V
RX_OUT_V
PAR_ERR
STP_ERR
8_pins(RX_OUT_P[],...)