
VC8145 Panel Meter Instructions

This application provides a simple panel meter arrangement which reflects the primary display on the VC8145 multimeter.

The display can be a window with or without a system menu.

The font, font colour and background colour can all be changed as required.




Instructions

To make changes right click over the centre of the panel, this will open a configuration dialogue box as shown to the right.

Show System Menu: Ticking/Unticking this box allows the system menu to be displayed or hidden.

Font: This allows the font and its font colour to be changed.

BG Colour: This allows the background colour for the display to be changed.



Always on Top: This ensures that the panel will be placed on top of all other windows.

Close Configuration: This closes the configuration box, makes the changes and saves them.

Close Application: This closes the **application** without saving any changes.

Resizing the Panel: Whilst showing the system menu drag the edges to set the height and width of the panel meter.

Moving the Panel: Whilst showing the system menu the position can be changed by placing the mouse pointer over the menu, holding the left mouse button down and dragging the panel to the required position. If the system menu is not showing then place the mouse pointer over the center of the panel, hold the control key down, and whilst pressing the left mouse button down drag the panel into the required position.

Provided that the configuration panel is closed with the "Close Configuration" button all settings will be saved.

Turning the System Menu on and off:

The system menu can be turned on and off by opening the configuration dialogue box and checking or unchecking the "Show System Menu" checkbox. On exit the system menu will be displayed or hidden. As a quicker alternative place the mouse pointer over the centre of the panel, hold the "Alt" key down and click the left button on the mouse. This will toggle the system menu on and off.


Instrukcja miernika panelowego VC8145

Ta aplikacja zapewnia prosty układ miernika panelowego, który odzwierciedla główny wyświetlacz multimetru

VC8145.

Wyświetlacz może być oknem z menu systemowym lub bez niego.

W razie potrzeby można zmienić czcionkę, kolor czcionki i kolor



Instrukcje

Aby wprowadzić zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy środek panelu, otworzy się okno dialogowe konfiguracji, jak pokazano po prawej stronie.

Pokaż menu systemowe: Zaznaczenie / odznaczenie tego pola umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie menu systemowego.

Czcionka: umożliwia zmianę czcionki i jej koloru.

Kolor BG: Umożliwia zmianę koloru tła wyświetlacza.

Zawsze na wierzchu: zapewnia to, że panel zostanie umieszczony na wszystkich innych oknach.

Zamknij konfigurację: zamyka okno konfiguracji, wprowadza zmiany i zapisuje je.

Zamknij aplikację: zamyka aplikację bez zapisywania zmian.

Zmiana rozmiaru panelu: Podczas wyświetlania menu systemowego przeciągnij krawędzie, aby ustawić wysokość i szerokość panelu.

Przesuwanie panelu: Podczas wyświetlania menu systemowego pozycję można zmienić, umieszczając kursor myszy nad menu, przytrzymując lewy przycisk myszy i przeciągając panel do żądanej pozycji. Jeśli menu systemowe nie jest wyświetlane, umieść wskaźnik myszy na środku panelu, przytrzymaj klawisz Ctrl i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągnij panel w żądane położenie.

Jeśli panel konfiguracyjny zostanie zamknięty przyciskiem "Zamknij konfigurację", wszystkie ustawienia zostaną zapisane.

Włączanie i wyłączanie menu systemowego:

Menu systemowe można włączać i wyłączać, otwierając okno dialogowe konfiguracji i zaznaczając lub odznaczając pole wyboru "Pokaż menu systemowe". Po wyjściu menu systemowe zostanie wyświetlone lub ukryte. Szybszą alternatywą jest umieszczenie wskaźnika myszy na środku panelu, przytrzymanie klawisza "Alt" i kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Spowoduje to włączanie i wyłączanie menu systemowego.

