	发布说明	节卡机器人	文件所属	/
JAKA		SDK v2.2.7 版本发布说明	国家/地区	所有

节卡机器人 Just Always Keep Amazing


SDK v2.2.7 版本发布说明

节卡机器人股份有限公司

电话: 400-006-2665 网址: www.jaka.com

上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢

深圳: 广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501



目录

1.	发す	乍信息	<u> </u>	3
	1.1	发布	时间	3
	1.2	SDK	适配版本	3
	1.3	版本	特性说明	3
2.	版	本特性	生	4
	2.1	新增	功能	4
	2.	1.1	增加 edg 功能	4
	2.	1.2	新增运动规划器设置功能	4
	2.	1.3	新增运动中设置 DO/AO 功能	4
	2.	1.4	新增修改拖拽手感参数功能	4
	2.	1.5	正逆解接口可传入指定的用户、工具坐标系	4
	2.	1.6	刷新信号量信息	4
	2.2	功能	恺优化	4
	2.	.2.1	使用文档	4
	2.	2.2	问题修复	5
	2.3	附加	说明	5
	出	比部分	↑详细说明了 edg 功能的使用注意事项	5
	2.	3.1	环境要求	5
	2.	3.2	系统要求:	5
	2	3.3	接口使用注意	5

节卡机器人股份有限公司

电话: 400-006-2665 网址: www.jaka.com 上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢 深圳: 广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501

JAKA	发布说明	节卡机器人	文件所属	/
	及仰 妩明	SDK v2.2.7 版本发布说明	国家/地区	所有

1. 发布信息

1.1 发布时间

2025/04/25

1.2 SDK 适配版本

此 SDK 版本为 v2.2.7, 适配 Linux 64/32 和 Windows x86_64/x86 系统。配套的机器人系统内版本信息如下表所示。

名称	版本号	备注
控制器	1.7.2_28	X64 / X32
SCB	03_11_R	1
PSCB	03_17_PR	1
Zu、C、PRO 系列伺服	R2214_ZU_C_PRO	1
MiniCobo 系列伺服	R3214_MINICOBO	/

关于适配的控制器版本问题:

- 1) SDK v2.2.7 版本适配的控制器版本为 1.7.2 28 版本;
- 2) 对于控制器 v1.7.0 x 版本和 v1.5.x 版本,推荐使用 SDK v2.1.11 及之前版本;

关于 SDK v2.2.7 详情请参考对应版本的使用说明手册。

1.3 版本特性说明

- 1) 本次发布的 SDK v2.2.7 版本接口基本兼容旧版本,部分有兼容性问题的接口请参考接口说明手册;
- 2) 本次发布版本增加了 edg(external data guider)外部数据引导功能,可用于高速获取状态数据及下发控制命令,可以确保一定的实时性要求。具体使用要求请参阅结尾附加资料部分。
- 3) 此版本支持客户端系统为 64 位及 32 位,支持 arm 架构。

节卡机器人股份有限公司

电话: 400-006-2665 网址: www.jaka.com 上海: 上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢

深圳:广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501

IVKV	发布说明	节卡机器人	文件所属	/
JAKA	及仰见明	SDK v2.2.7 版本发布说明	国家/地区	所有

2. 版本特性

2.1 新增功能

2.1.1 增加 edg 功能

- 1) 可以通过 edg 高速获取状态数据,适用于实时性要求高的场景,支持数据如下:
 - a) 力控传感器相关数据
 - b) 基本状态数据:关节/笛卡尔位置,关节速度,控制柜及 modbus IO,关节电流
- 2) 可以通过 edg 接口下发伺服运动,代替原有的 servo 功能。

2.1.2 新增运动规划器设置功能

可设置速度优先还是柔顺优先,分别对应 APP 里的 T 规划和 S 规划。

2.1.3 新增运动中设置 DO/AO 功能

可用于飞拍等节拍要求高的场景,在运动过程中即可触发到达指定位置的 10 输出。

2.1.4 新增修改拖拽手感参数功能

可用于直接修改手动拖拽时的手感力度,修改前务必仔细阅读手册里的范围要求,以免发生意外。

2.1.5 正逆解接口可传入指定的用户、工具坐标系

旧接口是选用默认的用户坐标系及工具坐标系的参数来进行计算,此接口可以让用户使用指定的用户及工具坐标系。

2.1.6 刷新信号量信息

增加刷新信号量信息接口,之前版本出现过获取信号量信息有延时或偶发为 0 的现象,在获取信号量信息前调用此接口,可解决此问题。

2.2 功能优化

2.2.1 使用文档

SDK v2.2.7 对 TCP 及 SDK 使用手册进行了核对与完善,并将 TCP 使用文档及 SDK 使用文档转为线上,用户可以通过网页访问,网址[节卡文档中心](https://www.jaka.com/docs/)。其中,主要维护了 C++语言的文档并尽量做到了详细阐述,其他类 C 语言(包括 C 及 C#语言)的文档只列出了接口列表,用户可以参考

节卡机器人股份有限公司

电话: 400-006-2665 网址: www.jaka.com

上海:上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢

深圳:广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501

JAKA	发布说明	节卡机器人	文件所属	/
		SDK v2.2.7 版本发布说明	国家/地区	所有

C++使用文档的描述,内容基本一致。

2.2.2 问题修复

修复之前 SDK v2.2.2 版本遗留的问题,包括以下:

- 1) 圆弧运动圈数不生效问题;
- 2) C#无法控制器两台机械臂的问题, C#编译失败问题;
- 3) TCP 文档部分说明错误修订;

2.3 附加说明

此部分详细说明了 edg 功能的使用注意事项

2.3.1 环境要求

控制器版本: 1.7.2_28 SDK 版本: 2.2.7

操作系统: 类 Linux 系统(非虚拟机,最好配置了实时补丁)

2.3.2 系统要求:

EDG servo 运动是一个对客户端实时性要求很高的功能,要求客户端能在指定间隔内将数据传输到服务器端,关于实时性有几个注意的点:

- 1. 客户端需尽量保证发送周期为 8ms。
- 2. 尽量将 EDG 线程绑定到 CPU 某个固定核上,避免切换消耗资源,并尽量提高其优先级。
- 3. 注意 EDG 线程所在的 CPU 工作频率,尽量固定其频率,避免因温度等因素导致 CPU 降频。

2.3.3 接口使用注意

- 1. edg_servo_j/p 不能与原来的 servo_j/p 同时使用。
- 2. edg init 调用必须在 servo move enabe 之前,servo move enable 之后无需加延时。
- 3. 需要开启 edg 初始化才能使用 edg 其他功能,edg_servo_j/p 结束需关闭 edg 初始化接口,未关闭 edg 初始化情况下调用原 servo_j/p 接口会失败。
- 4. 若 SDK 客户端 edg_init 初始化传入了客户端的 IP 地址,UDP Server 则以单播方式将反馈数据传到对应 IP 的 10010 端口上,否则广播到局域网内所有机器人的 10010 端口上。
- 5. 由于 servo 模式下,关节完全按照用户指令运行,用户指令需保证平滑,及速度连续,加速度在机

节卡机器人股份有限公司

电话: 400-006-2665 网址: www.jaka.com

上海:上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢

常州: 江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢

深圳:广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501

	发布说明	节卡机器人	文件所属	/
JAKA		SDK v2.2.7 版本发布说明	国家/地区	所有

器人关节限制范围内。

节卡机器人股份有限公司

电话:400-006-2665 网址:www.jaka.com 上海:上海市闵行区剑川路 610 号 33-35 幢 常州:江苏省常州市武进国家高新区武宜南路 377 号 10 号楼东幢 深圳:广东省深圳市宝安区泰华梧桐工业园 7 栋 501