

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus Querétaro

Actividad 07: Interconectando una PYME a un proveedor de servicio utilizando un grupo reducido de direcciones IP públicas.

Profesor:

Oscar Hernandez

Presenta:

Esteban Padilla Cerdio A01703068

Fecha de entrega: 17/11/2022




Figura 1. Diseño físico de la red.

Requisitos de Conectividad	Prefijo Red	IP Bloque	Máscara	Primera IP válida	Última IP válida
Usuarios	/25	192.168.0.0	255.255.255.128	192.168.0.1	192.168.0.126
Administradores	/28	192.168.0.128	255.255.255.240	192.168.0.129	192.168.0.142
Servicios	/29	192.168.0.144	255.255.255.248	192.168.0.145	192.168.0.150

Tabla 1


Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
RFrontera	G0/0.10	Última IP válida de la subred Administradores 192.168.0.142	255.255.255.240	N/A
	G0/0.20	Última IP válida de la subred Usuarios 192.168.0.126	255.255.255.128	N/A
	G0/0.30	Última IP válida de la subred Servicios 192.168.0.150	255.255.255.248	N/A
	G0/1	172.25.255.33	255.255.255.252	N/A
Usuario01	NIC	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP
Usuario02	NIC	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP
Usuario03	NIC	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP	Asignada por DHCP
PVenta01	NIC	Primera IP válida del bloque correspondiente 192.168.0.129	255.255.255.240	Dirección IP de la subinterfaz G0/0.10 192.168.0.142
CámaraWEB	NIC	Segunda IP válida del bloque correspondiente 192.168.0.130	255.255.255.240	Dirección IP de la subinterfaz G0/0.10
Manager	NIC	Tercera IP válida del bloque correspondiente 192.168.0.131	255.255.255.240	192.168.0.142 Dirección IP de la subinterfaz G0/0.10 192.168.0.142
ServidorLocal	NIC	Primera IP válida del bloque correspondiente 192.168.0.145	255.255.255.248	Dirección IP de la subinterfaz G0/0.30
Impresora	NIC	Segunda IP válida del bloque correspondiente 192.168.0.146	255.255.255.248	Dirección IP de la subinterfaz G0/0.30
		Table 0		192.168.0.150

Tabla 2


Para comprobar la configuración realizada:

1. Accede desde los equipos terminales **Usuario01**, **Usuario02**, **Usuario53** y **Admin01**, a la dirección IP privada del servidor **COHAUS.com**


Usuario 1




Usuario 2




Usuario40




Usuario53




Admin01



 Accede desde los equipos terminales Usuario01, Usuario02, Usuario53 y Admin01, a los servidores externos: Uber.com, Facebook.com, LOL.com Usuario01




Usuario02




Usuario40



Usuario53




Admin01




3. Finalmente, para comprobar que la cámara web y el servidor COHAUS.com está correcta debes acceder desde cualquiera de los dispositivos del TeleWorker y acceder, vía web, a COHAUS.com y a la dirección IP pública de la cámara web

cohaus.com



Cámara web



```
ena
config ter
hostname RFrontera
no ip domain-lookup
El acceso a este equipo esta restringido !!!
username CIT privilege 15 secret tc2036
username CEO privilege 15 secret tc2036ceo
ip domain-name cohaus.com
crypto key generate rsa
yes
1024
line con 0
  logging sync
line vty 0 4
  login local
int G0/1
 desc Interfaz con el ISP ALESTRA
  ip address 171.25.255.33 255.255.255.252
  ip nat outside
  no shut
int g0/0.10
  desc Subinterfaz para la subred de Administradores
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.0.142 255.255.255.240
int g0/0.20
  desc Subinterfaz para la subred de Usuarios
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.0.126 255.255.255.128
  .
! Solo aplica cuando instalamos el servicio de NAT
  ip nat inside
int g0/0.30
 desc Subinterfaz para la subred de Servicios
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.0.150 255.255.255.248
  ! Solo aplica cuando instalamos el servicio de NAT
  ip nat inside
! Encender la interfaz correspondiente. int g0/0
 no shut
Definicin de los servicios DHCP para subred Usuarios
ip dhcp excluded-address 192.168.0.126
ip dhcp pool Usuarios
 network 192.168.0.0 255.255.255.128
default-router 192.168.0.126
  dns-server 8.8.8.8
```

ip nat inside source static 192.168.0.130 65.100.255.135 ip nat inside source static 192.168.0.145 65.100.255.134 ! Definicin del pool para NAT dinmico con sobrecarga (PAT) ip nat pool Cohaus 65.100.255.128 65.100.255.133 netmask 255.255.255.248 ! Definir quin puede acceder al NAT dinmico access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 ip nat inside source list 1 pool Cohaus overload l Establecimiento de ruta esttica por default directamente conectada. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 g0/1 config ter hostname SCohaus no ip domain-lookup banner motd # El acceso a este equipo esta restringido !!!# username CIT privilege 15 secret tc2036 ip domain-name cohaus.com crypto key generate rsa yes 1024 logging sync line vty 0 15 transport input ssh vlan 10 name Administradores vlan 20 name Usuarios vlan 30 name Servicios int range F0/1-6 switchport mode access switchport access vlan 10 int range F0/20-24 switchport mode access switchport access vlan 30 int range F0/7-9, F0/11-19 switchport mode access int range F0/10, G0/1 switchport mode trunk no shut

```
ip default-gateway 192.168.0.254
ena
config ter
hostname SUsuarios
no ip domain-lookup
banner motd # El acceso a este equipo esta restringido !!!#
! Damos de alta a los usuarios con privilegios de acceso username CIT privilege 15 secret tc2036
ip domain-name cohaus.com
crypto key generate rsa
yes
1024
line con 0
    logging sync
line vty 0 15
name Administradores
vlan 20
name Usuarios
vlan 30
name Servicios
! Asignacin de todos los puertos a una VLAN int range F0/1-9, F0/11-24
    switchport mode access
switchport access vlan 20
int F0/10
    switchport mode trunk
    no shut
ip default-gateway 192.168.0.254
```