# Diseño Digital Moderno Sistemas númericos y códigos

#### M.I. Bryan Emmanuel Alvarez Serna

Facultad de Ingeniería Universidad Nacional Autónoma de México



# "Siempre parece imposible hasta que se hace"

Nelson Mandela

Bases númericas



- Bases númericas
- 2 Conversión entre bases
- 3 Aritmética binaria
- 4 Códigos

Bases númericas •0000

#### Bases númerica

Bases númericas 00000

> Son un sistema de númeración que usan conjuntos específicos de dígitos y reglas para representar valores númericos.

#### Base decimal

- Base: 10.
- Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

#### Base binaria

- Base: 2.
- Dígitos: 0 y 1.

#### Bases númerica

Bases númericas

00000

#### Base octal

- Base: 8.
- Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

#### Base hexadecimal

- Base: 16.
- Dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F.

Nota: A, B, C, D, E y F corresponden al 10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente.

### Bases númerica

### **Ejemplos**

Decimal

$$312 = 3 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 2 \times 10^0 = 300 + 10 + 2 = 312$$

Binario

$$101_2 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 4 + 0 + 1 = 5$$

Octal

$$567_8 = 5 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 320 + 48 + 7 = 375$$

Hexadecimal

$$93_{16} = 9 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 144 + 3 = 147$$

### Bases númericas

Bases númericas 00000

DEC	BIN	OCT	HEX
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	С
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F

Conversión entre bases

•000000000000

- Bases númericas
- 2 Conversión entre bases
- Aritmética binaria
- 4 Códigos

Bases númericas

### Decimal a binario

Para representar un número decimal *x* se debe dividir entre 2 y tomar el residuo como el valor binario.

### **Ejemplo**

Convertir 93 a binario.

93	÷ 2	
46	1	LSB
23	0	
11	1	
5	1	
2	1	
1	0	
	1	MSB

Tomando el bit MSB primero, queda lo siguiente

$$93_{10} = 101\ 1101$$

Bases númericas

### **Ejemplos**

Convertir 178 a binario.

178	÷ 2	
89	0	LSB
44	1	
22	0	
11	0	
5	1	
2	1	
1	0	
	1	MSB

$$178_{10} = 101\ 1101$$

Convertir 23 a binario.

$$23_{10} = 10111$$



10 / 41

#### Binario a decimal

Tomar el número binario, multiplicar por base 2 y sumar los resultados. Hay que considerar al bit de la derecha como el LSB.

### **Ejemplos**

Convertir 101011 a decimal.

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43$$

Convertir 11111 a decimal.

$$1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$$

### Decimal a octal

Para representar un número decimal *x* se debe dividir entre 8 y tomar el residuo como el valor octal. Es un procedimiento similar a la conversión a binario, pero con diferente base.

### **Ejemplo**

Convertir 46 a octal.

Tomando el bit MSB primero, obtenemos

$$46_{10} = 56_8$$

### **Ejemplos**

Convertir 200 a octal.

$$200_{10} = 310_8$$

Convertir 1234 a octal.

1234	÷ 8	
154	2	LSB
19	2	
2	3	
	2	MSB

$$1234_{10} = 2322_8$$

### Octal a decimal

Se usa el mismo procedimiento que en la conversión binaria, pero se cambia la base por 8.

### **Ejemplos**

Convertir 76<sub>8</sub> a decimal.

$$7 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 56 + 6 = 62$$

Convertir 3160<sub>8</sub> a decimal.

$$3 \times 8^3 + 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 0 \times 8^0 = 1536 + 64 + 48 + 0 = 1648$$

#### Decimal a hexadecimal

Se usa el mismo procedimiento que en la conversión binaria y octal, pero con base 16. Es importante recordar que los valores 10, 11, 12, 13, 14 y 15 decimal corresponden a los valores A, B, C, D, E y F hexadecimal.

### Ejemplo

Convertir 845 a hexadecimal.

845	÷ 16	
52	(13) D	LSB
3	4	
	3	MSB

Tomando el bit MSB primero, obtenemos

$$845_{10} = 34D_{16}$$

### **Ejemplos**

Convertir 789 a hexadecimal.

$$789_{10} = 315_{16}$$

Convertir 3570 a hexadecimal.

$$3570_{10} = DF2_{16}$$

#### Hexadecimal a decimal

Es el mismo procedimientos que converisón a binario y octal, pero usando base 16.

### **Ejemplos**

Convertir 5043<sub>16</sub> a decimal.

$$5 \times 16^3 + 0 \times 16^2 + 4 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 20480 + 0 + 64 + 3 = 20547$$

Convertir 7AF<sub>16</sub> a decimal.

$$7 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0 = 1792 + 160 + 15 = 1967$$

Bases númericas

### Binario a octal

Agrupar de izquierda a derecha el número binario en 3 y poner su equivalente en octal.

### **Ejemplos**

Convertir 101011 a octal.

$$101\ 011 = 5\ 3 = 53_8$$

Convertir 10111010 a octal.

$$10\ 111\ 010 = 010\ 111\ 010 = 2\ 7\ 2 = 272_8$$

Bases númericas

### Binario a hexadecimal

Hacer grupos de 4 bits y poner su valor equivalente en hexadecimal. EL agrupamiento se hace de izquierda a derecha.

### **Ejemplos**

Convertir 10101111 a hexadecimal.

$$1010\ 11111 = AF = AF_{16}$$

Convertir 11101101101 a hexadecimal.

111 0110 1101 = 0111 0110 1101 = 7 6 
$$D$$
 = 76 $D_{16}$ 

Convertir 11011 a hexadecimal.

$$1\ 1011 = 0001\ 1011 = 1\ B = 1B_{16}$$

Códigos

Bases númericas Conversión entre bases Aritmética binaria Códigos concoción concoción

#### Conversiones



BIN	OCT	HEX	DEC
0101	5	5	5
1110 1010 0011	7243	EA3	3747
1110 1010 1101 0011	165 323	EAD3	60115

#### En resumen

Las conversiones de bases sirven para simplificar el manejo de datos y optimizar el diseño de un sistema digital. Sin embargo, todas las bases son útiles.



BEAS (UNAM) Diseño Digital Moderno 20 / 41

- 2 Conversión entre bases
- Aritmética binaria
- 4 Códigos

Bases númericas

#### Suma

El manejo de operaciones binarias básicas como suma, resta, multiplicación y división, es fundamental para el análisis y diseño de circuitos digitales.

### Suma

Se realiza bit a bit según la siguiente tabla

	Res	Carry
0 + 0	0	0
0 + 1	1	0
1 + 0	1	0
1 + 1	0	1

# Ejemplos 1

El carry o acarrero también se conoce como carry out.

#### Resta

La resta es una operación complicada en los sistemas digitales, ya que la mayoría de estos están formados únicamente por sumadores. Además, la resta necesita "pedir prestado" o *borrow* en ciertas condiciones.

### Ejemplo

Para comprender mejor el problema de *borrow*, intentemos resolver la siguiente resta.

### **Ejemplo**

#### En conlclusión

Para solucionar este problema de la resta, se puede usar la suma con números negativos; es decir

### Ejemplo

Pero... ¿Es posible tener un número binario negativo?



Para solucionar este problema de la resta, se puede usar la suma con números negativos; es decir

### Ejemplo

Pero... ¿Es posible tener un número binario negativo?





Para convertir números binarios positivos a negativos se tienen aplicar complementos, por ello, es necesario entender los siguientes complementos.

### Complemento a 1

Consiste en negar o intercambiar los valores; es decir, los ceros cambiarlos por unos y viceversa.

### **Ejemplos**

Aplicar complemento a 1 al número 1011 0101.

 $1011\ 0101 = 0100\ 1010$ 

Negar el número 1100 1111 0001.

 $1100\ 1111\ 0001 = 0011\ 0000\ 1110$ 



### Complemento a 2

Para aplicar este complemento se deben seguir los siguientes pasos.

- Aplicarle complemento a 1 al número.
- 2 Sumar 1 al resultado.

### Ejemplo

Aplicar complemento a 2 al número 101101.

Aplicar complemento a 1.


$$101101 = 010010$$

**2** Sumar 1 al valor **010010**.

### Ejemplo

Aplicar complemento a 2 al número 1010 0100.

- $\bullet$  1010 0100 = 0101 1011.
- 2



#### Un método más rápido.

1 Ubicar el primer 1 de izquierda a derecha.

2 Reescribir los valores hasta el primer 1 y después aplicar complemento 1 al resto.

Bases númericas

Para convetir un número en negativo se debe usar un bit de signo, que es el MSB. Este bit se debe marcar para poder identificarlo.

La finalidad de tener un número negativo, es que se puede aplicar una suma para resolver el porblema de *borrow* que tiene la resta.

### Ejemplo

Si tenemos la resta 24 - 13 la podemos plantear como la suma de 24 + (-13). Para esto necesitamos hacer lo siguiente.

1 Plantear la suma y tener el mismo número de dígitos en el minuendo y el sustraendo.

2 Agregar el bit de signo de los números, considerar que 1 es para negativos y 0 para positivos.

3 Aplicar complemento a 2 al sustraendo y aplicar la suma.

El resultado es 1011 u 11 en decimal.

#### Nota

Si al final de la suma aparece un carry, no se debe tomar en cuenta.



### Multiplicación y división

- La multiplicación y la división en bases numéricas no decimales tienen principios similares a los de la aritmética decimal, pero con diferentes conjuntos de dígitos y reglas de conversión.
- La base depende de la aplicación y puede simplificar el diseño de circuitos digitales.

32 / 41


- Bases númericas
- 2 Conversión entre bases
- 3 Aritmética binaria
- 4 Códigos

Bases númericas

Conversión entre bases 00000000000

### Códigos

Bases númericas



# Código Gray

DECIMAL	BCD	GRAY 3 BITS	GRAY 2 BITS
0	000	000	00
1	001	001	01
2	010	011	11
3	011	010	10
4	100	110	
5	101	111	
6	110	101	
7	111	100	

BCD: Binary-Coded Decimal / Decimal codificado en binario



## Código Gray

### Conversión de Gray a BCD.

- Se mantiene el MSB.
- 2 Se suma el bit advacente y se desprecia el carry.

### **Ejemplo**

Covertir el número 101<sub>Gray</sub> a BCD.

• Se mantiene el 1 del MSB.

2 Se suman el resultado con el bit adyancente (de forma cruzada).

$$\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$101_{Gray} = 110$$

### Código Gray

### Conversión de BCD a Gray.

- Se mantiene el MSB.
- 2 Se suma el bit adyacente de forma directa y se desprecia el carry.

### Ejemplo

Convertir el número 111 a Gray.

Mantener el MSB.

1 1

2 Sumar con el bit adyacente de forma directa e ignorar el carry.

1 1 1

1 1+1 1+1


0

$$111 = 100_{Gray}$$

### Código ASCII

#### ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

### **ASCII TABLE**



### Código 2 entre 5

También conocido como ITF, siglas en inglés de *Interleaved 2 of 5*. Es un código utilizado para la detección de errores en transmisiones digitales.

#### Características

- Debe haber dos bits en 1 entre los cinco existentes.
- 2 No existe codificación para el 0, como tradicionalmente se conoce; ie, 00000.
- 3 El peso para los 4 primeros bits son 1, 2, 3 y 6.
- 4 El MSB se utiliza para completar la paridad.

DEC	2-5
1	11000
2	10100
3	10010
6	10001



Bases númericas Conversión entre bases Aritmética binaria Códigos concoco conc

### Código 2 entre 5

Los números restantes se obtienen mediante sumas.

DEC	Suma	2-5
4	3 + 1	01010
5	3 + 2	00110
7	6 + 1	01001
8	6+2	00101
9	6+3	00011

#### Nota

Si existe un acarreo en el último bit de la suma se ignora, para no afectar la paridad.

### Representación del cero

El cero se puede representar como 2 + 1, ya que el 3 tiene su propio valor de peso.





#### Tarea 1

Bases númericas

#### Resolver los siguientes ejercicios.

- 1 Convertir el número decimal 429 a binario, octal y hexadecimal.
- Suponiendo una base llamada trinaria que tiene como base al número 3 y se compone de los dígitos 0, 1 y 2. Convertir el valor trinario 1202<sub>3</sub> a decimal y el decimal 853 a trinario.
- **1** Utilizar complemento a 2 para realizar la siguiente resta.

	1	1	0	1	1	1	1
-		1	1	1	1	0	0

**6** Obtener todos los valores posibles del código Gray de 4 bits a partir de las conversiones de los valores decimales del 0 al 9 en BCD.

