


# Identificación y Discretización

SERGIO ANDRES CASTAÑO GIRALDO

### Selección del Periodo de Muestreo

Cuando se están muestreando señales debemos tomar especial cuidado a la hora de la selección del periodo de muestreo.

El tiempo de cálculo del procesador: Cuanto menor sea el periodo más potente debe ser el procesador, y por lo tanto más caro.




### Obtención de Datos

Generalmente tenemos un proceso al cual deseamos controlar y tenemos la posibilidad de obtener datos del sistema, vamos a proceder a aplicar pequeños desvíos en la entrada que NO alejen demasiado el sistema de su punto de operación y que me permitan identificar el sistema.

Cuando los sistemas son muy no lineales y se desea tener una base de datos mucho más rica en información, aplicamos una señal PRBS que permita ver el comportamiento del sistema en altas y bajas frecuencias.


### FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PULSO (FTP)

Para un sistema continuo, la función de transferencia se define como la relación entre la Transformada de Laplace de la salida y la Transformada de Laplace de la entrada, asumiendo las condiciones iniciales iguales a cero.




### FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE PULSO (FTP)

Para un **sistema discreto**, la función de transferencia de pulso (FTP), se define como la relación entre la Transformada z de la salida y la Transformada z de la entrada, asumiendo las condiciones iniciales iguales a cero.



### PROCEDIMIENTO PARA HALLAR LA FTP



Conocida la función f(t), la F(z) se puede calcular utilizando tablas de transformadas y las propiedades de la transformada

Conocida la función F(S), la F(z) se puede calcular utilizando tablas de transformadas, las propiedades de la transformada y expansión en fracciones parciales

Método computacional, con un software especializado.

## FTP PARA SISTEMAS CON RETENEDOR DE ORDEN CERO (ZOH)

La figura muestra un sistema en el cual se incluye, además del muestreador, un retenedor de orden cero precediendo a la función continua GP(S).

$$HG(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \Im\{H(S)G_p(S)\}$$

$$\frac{x(t)}{X(S)} \qquad \frac{x^*(t)}{X^*(S)} \qquad H(S) \qquad G_P(S) \qquad y(t)$$
Retenedor Planta

La función de transferencia del retenedor de orden cero es

$$H(S) = \frac{1 - e^{-ST}}{S}$$

$$\begin{split} HG(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \Im\left\{\frac{1 - e^{-ST}}{S}G_p(S)\right\} = \Im\left\{(1 - e^{-ST})\frac{G_p(S)}{S}\right\} \\ HG(z) &= \Im\left\{\frac{G_p(S)}{S}\right\} - \Im\left\{\frac{G_p(S)}{S}e^{-ST}\right\} = \Im\left\{\frac{G_p(S)}{S}\right\} - z^{-1}\Im\left\{\frac{G_p(S)}{S}\right\} \\ HG(z) &= (1 - z^{-1})\Im\left\{\frac{G_p(S)}{S}\right\} \end{split}$$

### c2d

#### sysd = c2d(sysc,Ts, method)

Método de discretización, especificado como una de las siguientes opciones:

- 1. gbt: generalized bilinear transformation
- bilinear: Tustin's approximation ("gbt" with alpha=0.5)
- 3. euler: Euler (or forward differencing) method ("gbt" with alpha=0)
- 4. backward\_diff: Backwards differencing ("gbt" with alpha=1.0)
- 5. zoh: zero-order hold (default)
- 6. foh: first-order hold (versionadded: 1.3.0)
- 7. impulse: equivalent impulse response (versionadded: 1.3.0)

### Matlab c2d

Discretice la siguiente función de transferencia con retardo utilizando una retención de orden cero en la entrada y una tasa de muestreo de 10 Hz.

$$H(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 10}$$

### Ecuaciones en Diferencia

Los sistemas de tiempo discreto, son sistemas dinámicos en los cuales una o más variables pueden variar únicamente en ciertos instantes. Estos instantes, llamados de muestreo y que se indican por kT (k=0,1,2...) pueden especificar el momento en el cual se realiza una medición física o el tiempo en el cual se lee la memoria del computador.

Los sistemas de tiempo continuo, se describen o modelan mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, los sistemas de tiempo discreto se describen mediante un conjunto de **ecuaciones de diferencias**.