



#### PROPRIEDADES DE UMA SUBSTÂNCIA PURA

#### Substância Pura

É aquela que tem composição química invariável e homogênea.

Pode existir em mais de uma fase.

Água líquida + vapor ou água líquida + gelo.

Ar líquido + ar gasoso não é uma substância pura (composições diferentes).


Como uma mistura gasosa pode exibir, desde que não haja mudança de fase, algumas características de uma substância pura ela é considerada como tal.






### MÁQUINAS TÉRMICAS

#### Equilíbrio de Fases de uma Substância Pura









a. 
$$P = 0.1$$
 MPa e  $T = 15$  °C — calor  $\rightarrow P = cte$ ;  $T = \uparrow$ ; vol.espec. =  $\uparrow$ 

b. 
$$P = 0.1$$
 MPa e  $T = 99.6$  °C — calor  $\rightarrow$  mudança de fase:  $P = cte$ ;  $T = cte$ ; vol.espec. =  $\uparrow$ 


c. P = 0,1 MPa e vapor — calor 
$$\rightarrow$$
 P = cte; T  $\uparrow$  > 99,6 °C; vol.espec. =  $\uparrow$ 

$$T = 99,6$$
 °C – Temperatura de saturação a  $P = 0,1$  MPa .

Substância pura tem uma relação definida entre pressão de saturação e temperatura de saturação.



#### Curva de Pressão de Vapor de uma Substância Pura



Líquido saturado - líquido a temperatura e pressão de saturação.

Líquido sub-resfriado - temperatura do líquido mais baixa que a temperatura de saturação.

Líquido comprimido – pressão maior que a pressão de saturação.

Vapor saturado - vapor a temperatura e pressão de saturação.

Vapor superaquecido - temperatura do vapor mais alta que a temperatura de saturação.

Saturação: Mistura = x% (m) de vapor + (1-x)% (m) água – x = título (steam quality).

Vapor superaquecido - temperatura e pressão são independentes.


Gases são vapores altamente superaquecidos.





### Engenharia Mecânica

### **MÁQUINAS TÉRMICAS**



Pressão constante = 0,1 MPa

A – estado inicial (15  $^{\circ}$ C).

B – líquido saturado (100 °C).

AB – Processo de aquecimento até saturação.

C – Vapor saturado.

BC – Processo de mudança de fase (T = cte).

CD – Processo de superaquecimento do vapor.

Pressão constante = 0,7 MPa

E − estado inicial (15 °C); volume pouco menor.

F – líquido saturado (164,2 °C).

EF – Processo de aquecimento até saturação.

G – Vapor saturado.

FG – Energia  $(F \rightarrow G) < (B \rightarrow C)$ 

GH – Processo de superaquecimento do vapor.










Pressão constante =  $70 \text{ kgf/cm}^2$ 

Linha IJKL − Temp. saturação = 284,5 °C



Pressão constante = 225,4 kgf/cm<sup>2</sup>

A linha MNO não é de evaporação a temperatura constante, mas o ponto N é um ponto de inflexão com inclinação nula.

N – Ponto crítico; os estados de líquido saturado e vapor saturado são idênticos.

$$P_{crítico} = 225,4 \text{ kgf/cm}^2$$
;  $T_{crítico} = 374 \text{ °C}$ 

Um processo a pressão constante maior que a pressão crítica é representado pela linha PQ. Nunca haverá duas fases presentes: quando teremos líquido e quando teremos vapor?








#### Alguns dados no ponto crítico

	Temperatura crítica, °C	Pressão crítica, MPa	Volume crítico, m³/kg
Água	374,14	22,09	0,003155
Dióxido de carbono	31,05	7,39	0,002143
Oxigênio	-118,35	5,08	0,002438
Hidrogênio	-239,85	1,30	0,032192





### Equilíbrio sólido — líquido — vapor Ponto Triplo da Água.









### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

Consideremos uma experiência com o conjunto êmbolo-cilindro. Suponhamos que o cilindro contenha 1 kg de gelo à -20°C e 100 kPa.

Quando calor é transferido ao gelo, a pressão permanece constante, o volume específico aumenta ligeiramente e a temperatura cresce até atingir 0 °C, ponto no qual o gelo funde enquanto a temperatura permanece constante. Linha EF.

Nesse estado o gelo é denominado sólido saturado.

O volume específico da maioria das substâncias cresce durante o processo de fusão mas a água é uma exceção. O volume específico da água líquida é menor do que o volume específico da água sólida.

Quando todo o gelo tiver fundido, qualquer transferência de calor adicional provoca um aumento na temperatura do líquido.

Se a pressão inicial do gelo a -20°C for 0,260 kPa, uma transferência de calor ao gelo resulta primeiramente num aumento da temperatura até -10 °C. Neste ponto, entretanto, o gelo passa diretamente da fase sólida para a de vapor, num processo conhecido como sublimação. Qualquer transferência de calor adicional implica no superaquecimento do vapor. Linha AB.







### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

Consideremos que a pressão e a temperatura iniciais do gelo sejam iguais a 0,6113 kPa e -20°C. Linha CD.

Como resultado da transferência de calor, a temperatura cresce até 0,01 °C. Entretanto, ao atingir esse ponto (denominado ponto triplo), qualquer transferência adicional de calor poderá resultar numa parte do gelo passando a líquido e outra passando a vapor (neste ponto é possível a existência das três fases em equilíbrio).

O ponto triplo é definido como o estado no qual as três fases podem coexistir em equilíbrio.

A pressão e a temperatura do ponto triplo, para algumas substâncias puras , estão apresentadas na Tabela a seguir. <u>Slide 10</u>

Ao longo da linha de sublimação, as fases sólida e vapor estão em equilíbrio, ao longo da linha de fusão as fases sólida e líquida estão em equilíbrio e ao longo da linha de vaporização estão em equilíbrio as fases líquida e vapor. O único .ponto no qual todas as três fases podem existir em equilíbrio é o ponto triplo. A linha de vaporização termina no ponto crítico porque não existe uma distinção clara entre as fases líquida e vapor acima deste ponto.

Na linha GH, não existe distinção entre as fases líquida e vapor.







#### Alguns dados no ponto triplo

	Temperatura, °C	Pressão, kPa
Hidrogênio (normal)	-259	7,194
Oxigênio	-219	0,15
Nitrogênio	-210	12,53
Mercúrio	-39	0,000 000 13
Água	0,01	0,611 3
Zinco	419	5,066
Prata	961	0,01
Cobre	1083	0,000 079

A temperatura absoluta do hidrogênio, nas condições ambientes, é da ordem de 20 vezes maior do que sua temperatura crítica.







A temperatura crítica da água é 374,14 °C (647,29 K).

Assim, na condição ambiente, a temperatura da água é menor do que a metade da temperatura crítica.

A maioria dos metais apresenta temperatura crítica muito mais alta do que a da água.

Ao se considerar o comportamento de uma substância num dado estado, é sempre interessante comparar este dado estado com o crítico ou com o ponto triplo.


Por exemplo, se a pressão for maior que a crítica, será impossível ter as fases líquida e vapor em equilíbrio.

Outro exemplo: os estados em que é possível a fusão a vácuo de um dado metal podem ser determinados pela observação das propriedades do ponto triplo. O ferro, para uma pressão um pouco acima de 5 Pa (pressão de ponto triplo), fundir-se-á a uma temperatura de aproximadamente 1.535 °C (temperatura do ponto triplo).









Uma substância pura pode existir em diferentes fases sólidas.


A mudança de uma fase sólida para outra é chamada transformação alotrópica.

A Fig. mostra um diagrama pressão temperatura para o ferro onde estão indicadas três fases sólidas, a fase líquida e a fase vapor.









A Fig. mostra algumas fases sólidas da água.

É evidente que uma substância pura pode apresentar diversos pontos triplos, mas somente um envolvendo sólido, líquido e vapor em equilíbrio.

Outros pontos triplos para uma substância pura podem envolver duas fases sólidas e uma líquida, duas fases sólidas e uma vapor, ou três fases sólidas.







### Propriedades Independentes de uma Substância Pura

O estado de uma substância pura simples compressível é definido por duas propriedades (variáveis de estado) independentes.

No estado de saturação, pressão e temperatura não são independentes. Duas propriedades independentes, tal como volume específico e pressão são requeridas para definir o estado de saturação da substância pura.

O estado do ar, que é uma mistura de gases de composição definida, que não é uma substância pura, é determinado pela especificação de duas propriedades, desde que permaneça na fase gasosa e desta forma pode ser tratado como uma substância pura.



15



#### Equações de Estado para a Fase Vapor de uma **Substância Compressível Simples**

A partir de observações experimentais estabeleceu-se que o comportamento p-v-Tdos gases a baixa massa específica é dado, com boa precisão, pela seguinte equação de estado:

$$p\overline{v} = \overline{R}T$$

onde a constante universal dos gases vale:

$$\overline{R} = 8314.5 \frac{N \text{ m}}{\text{kmol } K} = 8,3145 \frac{\text{kN m}}{\text{kmol } K} = 8,3145 \frac{\text{kJ}}{\text{kmol } K}$$





Dividindo por *M*, o peso molecular do gás, obtém-se a equação de estado na base mássica:

$$\frac{p\overline{v}}{M} = \frac{\overline{R}T}{M} \Rightarrow pv = RT \text{ onde } R = \frac{\overline{R}}{M}$$

R é a constante para um gás particular. (valores tabelados).

Equação de estado a partir do volume total:

$$pV = n\overline{R}T = mRT$$
 ou  $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$ 

Os gases que apresentam massa específica baixa seguem, com boa aproximação, as conhecidas leis de Boyle e Charles, os quais basearam suas afirmações em observações experimentais (rigorosamente falando, nenhuma dessas afirmações deveria ser chamada de lei já que são apenas aproximadamente verdadeiras e, mesmo assim, só são válidas quando o valor da massa específica for baixo).

**Lei** de **Boyle** - A temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa e um gás é inversamente proporcional à sua pressão.  $P \cdot V = k = constante$ .

Lei de Charles e Gay-Lussac - A volume constante, a pressão de uma massa fixa de um gás varia linearmente com a temperatura .



**17** 



QUAL A MASSA DE AR DENTRO DA SALA?







### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

**Exemplo:** Qual a massa de ar contida numa sala de 6 m x 10 m x 4 m se a pressão e a temperatura forem iguais a 100 kPa e 25°C? Admita que o ar se comporta como um gás perfeito.

$$R_{ar} = 0.287 \frac{kN m}{kg K}$$

$$m = \frac{pV}{RT} = \frac{100kN / m^2 * 240m^3}{0,287kN \ m / kg \ K * 298,2K} = 280,5 \ kg$$

**Exemplo:** Um tanque com capacidade de 0,5 m³ e contém 10 kg de um gás perfeito que apresenta peso molecular igual a 24. A temperatura é de 25°C. Qual é a pressão no gás?

$$R = \frac{\overline{R}}{M} = \frac{8,3145 \text{ kN m/kmol } K}{24 \text{ kg/kmol}} = 0,34644 \text{kN m/kg } K$$
$$p = \frac{mRT}{V} = \frac{10 \text{ kg} * 0,34644 \text{kN m/kg } K * 298,2 K}{0,5 \text{ m}^3} = 2066 \text{ kPa}$$







### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

A equação de estado anterior é chamada equação de estado dos gases perfeitos.

Todos os gases e vapores apresentam comportamento próximo daquele do gás perfeito quando a massa específica apresenta valores muito baixos.

Nestas condições podemos utilizar a equação de estado dos gases perfeitos para avaliar o comportamento p-v-T destes gases e vapores.

Em situações onde a massa específica apresenta valores maiores, o comportamento p- v –T pode desviar substancialmente do previsto pela equação de estado dos gases perfeitos.

O uso dessa equação é bastante conveniente, nos cálculos termodinâmicos, devido a sua simplicidade.

No entanto, duas questões podem ser levantadas:

Primeira: O que é uma baixa massa específica? Ou, em outras palavras, em qual faixa de massa específica a equação dos gases perfeitos simula o comportamento do gás real com uma boa precisão?

Segunda: em quanto o comportamento de um gás real, a uma dada pressão e uma dada temperatura, desvia daquele do gás perfeito?





20



Para responder a ambas as questões, introduzimos o conceito de fator de compressibilidade Z, que é definido pela relação

$$Z = \frac{p\overline{v}}{\overline{R}T} \implies p\overline{v} = Z\overline{R}T$$

Observe que, para um gás perfeito, Z = 1 e que o afastamento de Z em relação à unidade é uma medida do desvio de comportamento do gás real em relação ao previsto pela equação de estado dos gases perfeitos.







#### TABELAS DE PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS

Existem tabelas de propriedades termodinâmicas para muitas substâncias e, em geral, todas elas são apresentadas da mesma forma.

Vamos nos referir às tabelas de vapor d'água.


O vapor d'água é largamente empregado em instalações geradoras e processos industriais. Uma vez entendidas as tabelas de vapor, as outras tabelas termodinâmicas podem ser usadas imediatamente.

Antes de discutirmos detalhadamente as tabelas de vapor é interessante examinar as idéias que propiciaram a construção destas tabelas e também explorar as dificuldades que os estudantes frequentemente encontram no início do estudo da termodinâmica.









As tabelas de vapor são compostas por 4 tabelas separadas, como por exemplo, as tabelas *A, B,* C e D da Fig. ao lado.


Cada uma destas está relacionada com uma região diferente e referente a um certa faixa de valores de *T* e *p*.

Para cada conjunto de pontos T e p (um estado), a tabela também contém valores de quatro outras propriedades termodinâmicas, ou seja: v, u, h e s.









Se os valores de T e p são fornecidos, podemos compara-los com os valores de fronteira (T' e P') e assim determinaremos em qual das quatro tabelas (A, B, C, D) estão os valores adequados para v, u, h e s.

Por exemplo: A tabela A é a correta somente se T < T' e p > P'.







A principal dificuldade é que qualquer estado termodinâmico pode ser especificado por qualquer par de propriedades (p, *T, v, u, h* e *s*) independentes. Assim, o nosso objetivo é a determinação das quatro propriedades restantes a partir das duas propriedades independentes fornecidas.

Se as propriedades fornecidas não são a temperatura e a pressão, pode não ser óbvia a escolha da tabela onde se encontra o estado fornecido.

Além do problema de se obter a tabela de propriedades adequada, existe um outro problema que é o da interpolação.

Esta é necessária quando uma ou as duas propriedades termodinâmicas dadas não são exatamente iguais aos valores que constam na tabela.

As tabelas computadorizadas não apresentam os problemas anteriormente descritos, mas o estudante precisa aprender o significado, o método de construção das tabelas e as limitações destas.

O motivo para esta afirmação é: a possibilidade de ocorrer situações onde será necessário utilizar tabelas impressas ainda é muito grande.



Faculdade de	orio	MEC 011				Engenharia		
Para		<b>T</b> ℃	200	250	300	350	400	ca _
	Vg 0.2149	<b>V</b>	0.2305	0.2597	0.2874	0.3144	0.3410	
9	Ug 2581	U	2628	2714	2796	2877	2959	
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3160	3266	
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515	
	vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	4	2623	2711	2794	2875	2957	
	hg 2778	h	2829	2944	3052	3158	3264	
(180,c)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.301	7.464	
	Vg 1317	<b>V</b>	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029	
15	Ug 2595	V	2597	2697	2784	2868	2952	
15	hg 2792	h	2796	2925	3039	3147	3526	
(198°C)	s, 6.445	s	6.452	6.711	6,919 wiki How	7, \ 02 Do a Double Lin	7 268 par Interpolation	

Faculdade de	MEC	011	1	Engenharia
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.98 Ca
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328
10	Ug 2584	Ч	2623	271
	hg 2778	h	2829	294
(185°)	5,6.586	S	6.695	6.921
	Vg 1317	$\vee$	0.1324	0.152
1	Ug 2595	U	2597	269
15	hg 2792	h	2796	292
(198°C)	s, 6.445	S	6.452 wiki How to Do a Double	6.7\'a

¥	Faculdade de	MEC (	011		Engenharia
<u>`</u>	(1750)	Sg 6.623	S	6.753	6.98 Ca
		Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328
	10 —	237534	Ч	2623	271
		hg 2778	h	2829	294
	(1869)	5,6.586	S	6.695	6.921
		Vo 1317	$\vee$	0.1324	0.1520
	1	Ug 2595	V	2597	269
	15	hg 2792	h	2796	292
	(198°C)	s, 6.445	S	6.452 wiki How to Do a Double	6.71'

Faculdade de	MEC (	011		Engenharia
(1750)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.98 ca
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328
10 —	237584	Ч	2623	271
	hg 2778	h	2829	294
(186°))	5,6.586	S	6.695	6.921
	Vg 1317	$\vee$	0.1324	0.1520
1	Ug 2595	N	2597	269
15-	ng Z/CR	h	2796	292
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.71

Facu	ldade de	ME	C 011		<u>Engenh</u> a
T %	200	250	300:32	5.350	4
V	0.2305	0.2597	0.2874	0.3144	0.3
И	2628	2714	2796	2877	2
h	2835	2948	3055	3160	3
S	6.753	6.980	7.176	7.352	7
V	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3
Ч	2623	2711	2794	2875	2
			wiki	low to Do a Double Linear In	terpolation

Faculdade de



**Engenharia** Enganharia 300:325:350 200 0.3144 0.2597 0.2305 2714 2877 2628 3055 3160 2835 2948 7.176 6.753 6.980 7.352 0.2061 0.2582 0.2825 0.2328 2711 2623 2875 2794 wiki How to Do a Double Linear Interpolation

) P	Facu	Idade de	ME	C 011	Engenharia			
_	<b>−</b> °	200	250	300:32	5.350	4		
	~	0.2305	0.2597	03874	0344	0.3		
	U	2628	2714	2/96	29.77	2		
	h	2835	2948	3055	3160	3		
	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7		
	V	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3		
	ч	2623	2711	2794	2875	2		
				wiki	low to Do a Double Linear In	terpolation		

Engenharia



Faculdade de MEC 011

Para		T ℃	200	250	300:32	25:350	400
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.2874	0.3144	0.3410
9	Ug 2581	4	2628	2714	2796	2877	2959
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3160	3266
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515
	Vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065
10	Ug 2584	ч	2623	2711	2794	2875	2957
	hg 2778	h	2829	2944	3052	3158	3264
(480)	5.6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.301	7.464
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029
45	Ug 2595	V	259	2697	279A	2868	2952
15	hg 2792	h	2-19	125	129	3/47	3526
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7.107 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation



			33						
Faculdade de	aria		ME	C 011		Engenhari			
Para		T ℃	200	250	300:32	25:350	400	_	
	Vg 0.2149	V	0.2305	0.2597	0.2874	0.3144	0.3410		
9	Ug 2581	U	2628	2714	2796	2877	2959		
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3160	3266		
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515		
	Vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065		
10	Ug 2584	ч	2623	2711	2794	2875	2957		
10	hg 2778	h	2829	2944	3052	3158	3264		
(180)	5.6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.301	7.464		
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029		
45	Ug 2595	U	259	267	2279A	2868	2952		
15	hg 2792	h	2-19	625	1/29	3/47	3526		
(10000)	c 61/15		6/152	6711	6 910	7102	7.268		



Faculdade de Enganharia

#### **MEC 011**

Engenharia

P		T °C	200	250	300:32	25:350	400
	Vg 0.2149	V	0.2305	0.2597	0.287	10.3144	0.3410
9	Ug 2581	4	2628	2714	2198	2877	2959
9	hg 2774	h	2835	2948	3055	3160	3266
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7. 76	7.352	7.515
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328	0.2182	0.2825	0.3065
10	Ug 2584	A	2623	2711	2 94	2875	2957
10	hg 2778	h	2020	2011	3052	3158	3264
(180)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.301	7.464
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029
15	Ug 2595	U	2597	2697	2784	2868	2952
15	hg 2792	h	2796	2925	3039	3147	3526
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7.107 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation



Faculdade de Engenharia

Faculdade de	aria		ME	C 011		ń	Engent	naria
Para		T°C	200	250	300:3	25:350	400	_
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.287	0.3144	0.3410	
9	Ug 2581	4	2628	2714	2798	2877	2959	
	hg 2774	h	2835	2948	3(55	3160	3266	
(175°C)	Sg 6.623	S	6.753	6.980	7. 76	7.352	7.515	
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328	0.2482	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	A	2623	2711	2794	2875	2957	
10	hg 2778	h	2020	2011	3052	= 6158	3264	
(180)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.501	7.464	
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029	
15	Ug 2595	V	2597	2697	2784	2868	2952	
15	hg 2792	h	2796	2925	3039	3147	3526	
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wikiHow	7.107 to Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation	



Faculdade de	ario	MEC 011				Engenha		
Para		T°C	200	250	300:32	25:350	400	са
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.2874	0.34	3410	
9	Ug 2581	4	2628	2714	2796	2877	2959	
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3 60	3266	
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515	
	Vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	A	2623	2711	2794	2875	2957	
10	hg 2778	1	2020	2011	3052	3158	3264	
(180)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.301	7.464	
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029	
15	Ug 2595	u	2597	2697	2784	2868	2952	
15	hg 2792	h	2796	2925	3039	3147	3526	
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7 \ 07 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation	



Faculdade de Engenharia

#### **MEC 011**

Engenharia

Para		T °C	200	250	300:32	25:350	400
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.2874	0.34	<b>3</b> 3410
9	Ug 2581	u	2628	2714	2796	237	2959
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3 60	3266
(175°C)	Sg 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065
10	Ug 2584	A	2623	2711	2794	2875	2957
,0	hg 2778	1	2020	2011	3052	-3158	3264
(489)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7.101	7.464
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	7.7805	0.2029
15	Ug 2595	Ŋ	2597	2697	2784	2868	2952
15	hg 2792	h	2796	2925	3039	3147	3526
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7.107 o Do a Double Line	7 268 ear Interpolation

Faculdade de Fngenharia

#### **MEC 011**

Engenharia

Para		T °C	200	250	300	325:350	400
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.287	0.3144	0.3410
9	Ug 2581	U	2628	2714	2796	2877	2959
9	hg 2774	h	2835	2948	3 55	3160	3266
(175°C)	Sg 6.623	S	6.753	6.980	7. 76	7.352	7.515
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328	0,2582	0.2825	0.3065
10	Ug 2584	Ч	2623	2711	2 94	2875	2957
	hg 2778	h	2829	2944	3 52	3158	3264
(180)	Sg 6.586	S	6.695	6.926	7. 24	7.301	7.464
1.4	V <sub>9</sub> 1317	V	0.1324	0.1520	0.1097	0.1865	0.2029
15	Ug 2595	A	2597	2697	2184	2868	2952
15	hg 2792	7	2796	2025	-303	3 3147	3526
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6 910 wiki Hor	7 1 07 w to Do a Double Lin	7 268

Faculdade de	rio		MEC	C 011			ń	Engeni	naria
Para		T °C	200	250	30	0:32	25:350	400	
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.28	B	10.3144	0.3410	
9	Ug 2581	4	2628	2714	2	98	2877	2959	
	hg 2774	h	2835	2948	3	55	3160	3266	
(175°C)	Sg 6.623	S	6.753	6.980	7.	76	7.352	7.515	
	Vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0,2	82	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	Ч	2623	2711	2	94	2875	2957	
10	hg 2778	h	2829	2944	3	52	3158	3264	
(480)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.	24	7.301	7.464	
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.10	97	0.1865	0.2029	
15	Ug 2595	A	2597	2697	2	184	7508	2452	
15	hg 2792	1	2796	2025	-30	39	= 6147	3526	
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6 c	19 How t	7 (07 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation	

Faculdade de Engenharia

Faculdade de Engenharia			MEC	C 011		ń	Engent	naria
Para		T °C	200	250	300:32	25:350	400	_
	Vg 0.2149	~	0.2305	0.2597	0.2874	0.314	<b>3</b> 3410	
9	Ug 2581	4	2628	2714	2796	287	2959	
9	hg 2774	h	2835	2948	3055	3 60	3266	
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515	
	vg 0.1944	٧	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	ч	2623	2711	2794	2875	2957	
10	hg 2778	h	2829	2944	3052	3'58	3264	
(480)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.124	7:301	7.464	
1.4	Vg 1317	V	0.1324	0.1520	0.1697	0.1865	0.2029	
15	Ug 2595	A	2597	2697	2784	2868	2952	
15	hg 2792	1	2796	2025	3039	3147	3526	
(198°C)	s, 6.445	3	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7.107 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation	

Faculdade de

Faculdade de	MEC 011				Engenharia			
Para		T ℃	200	250	300:32	25:350	400	_
	Vg 0.2149	V	0.2305	0.2597	0.2874	0.314	3410	
9	Ug 2581	4	2628	2714	2796	2877	2959	
	hg 2774	h	2835	2948	3055	3 60	3266	
(175°C)	S <sub>9</sub> 6.623	S	6.753	6.980	7.176	7.352	7.515	
	Vg 0.1944	V	0.2061	0.2328	0.2582	0.2825	0.3065	
10	Ug 2584	ч	2623	2711	2794	2875	2957	
10	hg 2778	h	2829	2944	3052	3'58	3264	
(180)	5,6.586	S	6.695	6.926	7.12	77.01	7.464	
1.4	Vo 1317	V	0.1324	0.1520	0.169	04674	0.2029	
15	Ug 2595	A	2597	2697	2784	21168	2952	
15	hg 2792	1	2796	2025	3039	3147	3526	
(198°C)	s, 6.445	S	6.452	6.711	6,919 wiki How t	7.107 o Do a Double Lin	7 268 ear Interpolation	





## (equation 1)

$$C =$$

$$\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C1,1 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C1,2 \right] \left( \frac{A2-A}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C21 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 \right] \left( \frac{A2-A1}{A2-A1} \right) + \\
\left[ \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 + \left( \frac{B2-B1}{B2-B1} \right) C22 + \\
\left( \frac{B2-B1$$

$$(B2-B1)^{C2/1} + (B-B1)^{C2/2} (A-A1)^{C2/2} (B2-B1)^{C2/2} (A-A1)^{C2/2}$$





## (equation 2)

$$C =$$

$$\left[\left(\frac{350-325}{350-300}\right)3052+\left(\frac{325-300}{350-300}\right)3158\right]\left(\frac{15-12}{15-10}\right)+$$

$$\left[ \left( \frac{350 - 325}{350 - 300} \right) 3039 + \left( \frac{325 - 300}{350 - 300} \right) 3147 \right] \left( \frac{12 - 10}{15 - 10} \right)$$

$$\Rightarrow C = 3100.2$$





	B1	В	B2
A1	C11		C12
Α		С	
A2	C21	8	C22







#### TABELA COMPUTADORIZADA

CATT 3

Baixe no Site da editora www.blucher.com.br/termo