

#### MISTURA DE GASES

Muitos problemas termodinâmicos envolvem a mistura de substâncias puras.

Como estimar as propri<mark>ed</mark>ades termodinâmicas de misturas?

Conhecendo as propri<mark>eda</mark>des individ<mark>uais dos</mark> constit<mark>uin</mark>tes, é possível estimar as propriedades da mistura.

O entendimento do comportamento de misturas de ar com vapor d'água é importante para o estudo dos processos de condicionamento de ar e de conforto ambiental.







#### **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

Mistura de N componentes, cada um deles sendo uma substância pura.

A massa total e o número de m<mark>oles da mistura s</mark>ão dados por:

$$m_{tot} = m_1 + m_2 + ... + m_N = \sum m_i$$
  
 $n_{tot} = n_1 + n_2 + ... + n_N = \sum n_i$ 

Frações em massa, ou concentrações:

$$c_i = \frac{m_i}{m_{tot}}$$

Frações molares da cada componente:

$$y_i = \frac{n_i}{n_{tot}}$$





#### MÁQUINAS TÉRMICAS

As duas frações são relacionadas pela massa molecular:

$$m_i = n_i M_i$$

Conversão da fração na base molar para a fração na base mássica:

$$c_{i} = \frac{m_{i}}{m_{tot}} = \frac{n_{i}M_{i}}{\sum n_{j}M_{j}} = \frac{n_{i}M_{i}}{\sum n_{j}M_{j}} = \frac{y_{i}M_{i}}{\sum y_{j}M_{j}}$$

Conversão da fração na base mássica para a fração na base molar :


$$y_{i} = \frac{n_{i}}{n_{tot}} = \frac{\frac{m_{i}}{M_{i}}}{\sum_{j=1}^{m_{j}} \frac{m_{i}}{M_{j}}} = \frac{\frac{m_{i}}{M_{i}m_{tot}}}{\sum_{j=1}^{m_{j}} \frac{m_{i}}{M_{j}m_{tot}}} = \frac{\frac{c_{i}}{M_{i}}}{\sum_{j=1}^{m_{i}} \frac{m_{i}}{M_{j}m_{tot}}}$$

A massa molecular da mistura é:

$$M_{mist} = \frac{m_{tot}}{n_{tot}} = \frac{\sum n_j M_j}{n_{tot}} = \sum y_i M_i$$







Considere uma mistura de dois gases (não necessariamente perfeitos) tal como mostra a Figura.

Que propriedades podemos medir experimentalmente nesta mistura?


Pressão, a temperatura, o volume e a massa da mistura.

Pode-se determinar experimentalmente a composição da mistura e assim calcular as frações molares e em massa.









Se a mistura sofre um processo ou uma reação química e deseja-se fazer uma análise termodinâmica desse processo ou reação.

Que tipo de dados termodinâmicos deve-se utilizar na análise?


Uma possibilidade seria usar as tabelas de propriedades termodinâmicas da mistura (se estas estiverem disponíveis).

Entretanto, o número possível de misturas diferentes, quer quanto às substâncias componentes, quer quanto às quantidades relativas com que elas comparecem é tal que seria necessária uma biblioteca repleta de tabelas de propriedades termodinâmicas para cobrir todas as situações possíveis.










É muito mais simples determinar as propriedades termodinâmicas de uma mistura a partir das propriedades dos componentes puros que compõe a mistura.

Este é, em essência, o objetiv<mark>o dos modelos de</mark> mistura (tanto o que trata das misturas de gases perfeitos como o dos outros modelos simplificados de mistura).









Uma exceção a este procedimento é o caso onde a mistura é encontrada com frequência (por exemplo: o ar).

Existem tabelas e diagramas de propriedades termodinâmicas para o ar.


Entretanto, mesmo neste caso, é necessário definir a composição do "ar" para a qual as tabelas foram construídas, uma vez que a composição do ar atmosférico varia com a altitude, com o número de poluentes e com outras variáveis numa dada localidade.







#### MÁQUINAS TÉRMICAS




A composição ar utilizada na construção das tabelas:

Componente	% na base molar
Nitrogênio	78,10
Oxigênio	20,95
Argônio	0,92
CO <sub>2</sub> e traços de outros elementos	0,03







Para o caso geral, as propriedades da mistura são definidas em termos das propriedades molares parciais dos componentes.

Uma propriedade molar parcial é definida como o valor de uma propriedade, energia interna por exemplo, de um dado componente nas condições em que ele se encontra na mistura.

A partir dessa definição, a energia interna da mistura é dada por:

$$U_{\text{mist}} = n_A \overline{U}_A + n_B \overline{U}_B$$


onde Ū é a energia interna molar parcial.

Equações semelhantes podem ser escritas para outras propriedades.









Serão abordadas as misturas de gases perfeitos.

Será admitido que um componente não é influenciado pela presença dos demais componentes da mistura e cada componente pode ser tratado como um gás perfeito.

No caso real de uma mistura gasosa a alta pressão essa hipótese não é muito correta devido as interações entre as moléculas dos diversos componentes.

11



$$U_{\text{mist}} = n_A \overline{U}_A + n_B \overline{U}_B$$

Como calcular as propriedades molares parciais dos componentes?

Lembrete: propriedade molar parcial é definida como o valor de uma propriedade de um dado componente nas condições em que ele se encontra na mistura.

Para a mistura de gases perfeitos são utilizados dois modelos:


Modelo de Dalton


Modelo de Amagat











#### **Modelo de Dalton**


No modelo de Dalton as propriedades de cada componente são determinadas a partir da hipótese de que cada um dos componentes ocupa todo o volume na temperatura da mistura.








#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**





Para a mistura

$$pV = n\overline{R} T$$

$$n = n_A + n_B$$

Para os componentes

$$p_{A}V = n_{A}\overline{R}T$$
$$p_{B}V = n_{B}\overline{R}T$$

Fazendo as substituições convenientes obtemos:

$$n = n_A + n_B$$

$$\frac{pV}{\overline{R}T} = \frac{p_A V}{\overline{R}T} + \frac{p_B V}{\overline{R}T}$$


Ou: 
$$p = p_A + p_B$$


onde  $p_A$  e  $p_B$  são denominadas **pressões parciais**.











Assim, para uma mistura de gases perfeitos, a pressão é a soma das pressões parciais dos componentes.

O termo pressão parcial tem importância somente no caso de gases perfeitos.


Esse conceito admite que as moléculas de cada componente não são influenciadas pelas dos outros e que a pressão total é a soma das pressões parciais dos componentes.


A pressão parcial não é uma propriedade molar parcial, uma vez que as propriedades molares parciais se relacionam a propriedades extensivas.














#### **Modelo Amagat**

No modelo de Amagat as propriedades de cada componente são determinadas a partir da hipótese de que cada um dos componentes esteja a pressão e temperatura da mistura.


Os volumes  $\boldsymbol{A}$  e  $\boldsymbol{B}$  nestas condições são, respectivamente,  $\boldsymbol{V}_{A}$  e  $\boldsymbol{V}_{B}$ .


No caso geral, a soma dos volumes, ou seja,  $V_A + V_B$  não precisa ser necessariamente igual ao volume da mistura.






#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**







Neste caso podemos escrever:

Para a mistura:  $pV = n\overline{R}T$ 

$$n = n_A + n_B$$

Para os componentes:  $p V_A = n_A \overline{R} T$ 

$$p V_{\scriptscriptstyle B} = n_{\scriptscriptstyle B} \overline{R} T$$

Fazendo as substituições convenientes obtemos

$$n = n_A + n_B$$

$$\frac{pV}{\overline{R}T} = \frac{p}{\overline{R}T} \frac{V_A}{\overline{R}T} + \frac{p}{\overline{R}T} \frac{V_B}{\overline{R}T}$$

$$V_A + V_B = V$$

Onde Va/V e VB/V são denominadas **frações em volume**.


$$\frac{V_A}{V} + \frac{V_B}{V} = 1$$







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**



Assim o modelo de Amagat, para o caso de gases perfeitos, estabelece que a soma das frações em volume é unitária e que não haverá variação de volume se os componentes forem misturados e mantidos na mesma pressão e temperatura.

Uma evidência: 
$$\frac{V_A}{V} = \frac{n_A}{n} = \frac{p_A}{p}$$

$$\frac{V_B}{V} = \frac{n_B}{n} = \frac{p_B}{p}$$


Isto é, a fração em volume, a fração molar e a relação entre a pressão parcial e a pressão total de cada componente de uma mistura de gases perfeitos são iguais.







#### MÁQUINAS TÉRMICAS



Na determinação da energia interna, da entalpia e da entropia de uma mistura de gases perfeitos, o modelo de Dalton é mais útil devido à hipótese de que cada componente da mistura se comporta com se ele, isoladamente, ocupasse todo o volume.


Assim, a energia interna, a entalpia e a entropia podem ser calculadas como a soma das respectivas propriedades de cada componente nas condições em que ele se encontram na mistura.







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**



Como para os gases perfeitos a energia interna e a entalpia são funções somente da temperatura, temos que:  $U = n\overline{u} = n_A \overline{u}_A + n_B \overline{u}_B$ 

$$H = n\overline{h} = n_A \overline{h}_A + n_B \overline{h}_B$$

onde  $u_A$  e  $h_A$  são a energia interna e a entalpia por mol do componente A puro e  $u_B$  e  $h_B$  do componente B puro. As propriedades são calculadas na temperatura da mistura.

A entropia de um gás perfeito é função da temperatura e da pressão. Cada componente, na mistura de gases perfeitos, se faz presente na sua pressão parcial.  $S = n\bar{s} = n_A \bar{s}_A + n_B \bar{s}_B$ 

onde  $\mathbf{s}_A$  é a entropia por mol do componente  $\mathbf{A}$  puro a  $\mathbf{T} \mathbf{e} \mathbf{p}_A$  (pressão parcial do componente  $\mathbf{A}$ ) e  $\mathbf{s}_B$  é a entropia do componente  $\mathbf{B}$  puro, a  $\mathbf{T} \mathbf{e} \mathbf{p}_B$ .







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

A análise volumétrica de uma mistura gasosa forneceu os seguintes resultados:

Componente	$CO_2$	$O_2$	$N_2$	CO
% em volume	12,0	4,0	82,0	2,0

Determine a composição da mistura na base mássica, a massa molecular e a constante de gás da mistura. Admita que a mistura se comporte como um de gás perfeito.

Sistema: mistura gasosa.

Estado: composição conhecida.

Solução: A Tab. 12.1 é uma maneira conveniente de resolver esse tipo de problema.

Tabela 12.1

Componente	Percentagem em volume	Fração molar		Massa molecular		Massa (kg) por kmol de mistura	Análise na base mássica %
$CO_2$	12	0,12	×	44,0	=	5,28	$\frac{5,28}{30,08} = 17,55$
$O_2$	4	0,04	×	32,0	=	1,28	$\frac{1,28}{30,08} = 4,26$
$N_2$	82	0,82	×	28,0	=	22,96	$\frac{22,96}{30,08} = 76,33$
CO	2	0,02	×	28,0	=	0,56	$\frac{0,56}{30,08} = 1,86$
						30,08	100,00

Massa molecular da mistura = 30,08.

R da mistura = 
$$\frac{\overline{R}}{M} = \frac{8,3145}{30,08} = 0,2764 \text{ kJ/kg K}$$







# MODELO SIMPLIFICADO PARA MISTURAS COMPOSTAS POR GASES E UM VAPOR

Será apresentada uma simplificação, que em muitos casos é razoável, para o problema que envolve uma mistura de gases perfeitos em contato com a fase sólida ou líquida de um de seus componentes.

Um exemplo típico é a mistura de ar e vapor d'água em contato com água líquida ou gelo que são encontradas nos processos de condicionamento de ar e de secagem.

Estamos familiarizados com a condensação da água da atmosfera quando ela é resfriada num dia de verão.







#### Hipóteses:

A fase sólida ou líquida não contém gases dissolvidos.

A fase gasosa pode ser tratada como uma mistura de gases perfeitos.

Quando a mistura e a fase condensada estão a uma dada pressão e temperatura, o equilíbrio entre a fase condensada e seu vapor não é influenciado pela presença do outro componente.

Isso significa que, quando o equilíbrio é atingido, a pressão parcial do vapor será igual a pressão de saturação correspondente a temperatura da mistura.

Esta aproximação é largam<mark>ente utilizada, com cons</mark>iderável precisão.


Serão vistas as condições em que a aplicação deste modelo de mistura é válido e relevante.

Essa mistura é chamada de "mistura de gás e vapor".









O **ponto de orvalho** de <mark>u</mark>ma mistura de gás e vapor é o ponto no qual o vapor condensa ou solidifica quando é resfriado a pressão constante.

Isso é mostrado no diagr<mark>ama *T-s* para o vapor</mark>.

Inicialmente, a temperatura da mistura gasosa e a pressão parcial do vapor na mistura são tais que o vapor esteja superaquecido (estado 1).


Se a mistura é resfriada a pressão constante, a pressão parcial do vapor permanece constante até que o ponto 2 seja alcançado e, então, temos o início da condensação.

A temperatura no estado 2 é chamada de temperatura de orvalho.



24






Se a mistura for resfriada a volume constante, linha 1-3 no diagrama, a condensação iniciará no ponto 3, cuja temperatura será ligeiramente mais baixa que a de orvalho.

Se o vapor está a pressão e temperatura de saturação, a mistura é denominada mistura saturada e, para uma mistura ar-vapor d'água, é usado o termo "ar saturado".

25





A **umidade relativa**  $\phi$  é definida co<mark>mo send</mark>o a rel<mark>aç</mark>ão entre a fração molar do vapor na mistura e a fração molar do vapor numa mistura saturada a mesma temperatura e pressão total.

Uma vez que o vapor é considerado gás perfeito, a definição se reduz a razão entre a pressão parcial do vapor na mistura,  $p_v$ , e a pressão de saturação do vapor a mesma temperatura  $p_q$ .

$$\phi = \frac{p_{v}}{p_{g}}$$

$$PV = (n_a + n_v)\overline{R}T$$

$$P_vV = n_v\overline{R}T$$


$$\frac{P_v}{P} = \frac{n_v}{(n_a + n_v)}$$

#### Faculdade de Engenharia

# **MEC 011** MÁQUINAS TÉRMICAS

26





De acordo com o diagrama, a umidade relativa,  $\Phi$ , pode ser dada por:

$$\phi = \frac{p_1}{p_4}$$

Uma vez que consideramos o vapor como um gás perfeito, a umidade relativa também pode ser definida em função do volume específico ou da massa específica.

$$\phi = \frac{p_v}{p_e} = \frac{\rho_v}{\rho_e} = \frac{v_g}{v_v} \qquad P_v v_v = RT \qquad P_v = \rho_v RT$$







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

A **umidade absoluta,**  $\omega$  ,de uma mistura ar-vapor d'água é definida como sendo a razão entre a massa de vapor d'água,  $m_v$ , e a massa de ar seco,  $m_a$ .

O termo "ar seco" é utilizado para enfatizar que o termo é referente ao ar puro e não ao vapor d'água.

O termo "umidade específica" é utilizado como sinônimo de umidade absoluta.

$$\omega = \frac{m_{\nu}}{m_{a}}$$

Esta definição é idêntic<mark>a</mark> para qua<mark>lquer outra</mark> mistu<mark>ra gás-vapor e o índice **a** refere-se ao gás sem o vapor.</mark>

Uma vez que consideramos o vapor e a mistura como gases perfeitos, nós podemos desenvolver uma expressão para a umidade absoluta em função das pressões parciais e das massas moleculares.

$$m_{v} = \frac{p_{v}V}{R_{v}T} = \frac{p_{v}VM_{v}}{\overline{R}T}$$
  $m_{a} = \frac{p_{a}V}{R_{a}T} = \frac{p_{a}VM_{a}}{\overline{R}T}$ 

$$\omega = \frac{p_{v}V / R_{v}T}{p_{a}V / R_{a}T} = \frac{R_{a}p_{v}}{R_{v}p_{a}} = \frac{M_{v}p_{v}}{M_{a}p_{a}}$$

Para uma mistura ar-vapor d'água a equação fica reduzida a:  $\omega = 0,622 \frac{P_{\nu}}{p}$ 







O <u>grau de saturação</u> é definido como sendo a relação entre a umidade absoluta real e a umidade absoluta de uma mistura saturada a mesma temperatura e pressão total.

Uma expressão que relaciona a umidade relativa e umidade absoluta pode ser estabelecida explicitando-se as equações em p<sub>v</sub> e igualando-as.

A relação resultante, para uma e ar-vapor d'água, é:


$$\phi = \frac{\omega p_a}{0,622 p_g}$$

$$P_g = P_4$$









O que ocorre quando uma mistura gás-vapor é resfriada a pressão constante?

Suponha que o vapor esteja inicialmente superaquecido no estado 1.

Como a mistura é resfriada a pressão constante, a pressão parcial do vapor permanece a mesma até que o ponto de orvalho seja alcançado no ponto 2 (o vapor na mistura está saturado).

O condensado inicial está no estado 4 em equilíbrio com o vapor no estado 2.

Se abaixarmos ainda mais a temperatura, mais vapor condensa, diminuindo assim a sua pressão parcial na mistura.

O vapor que permanece na mistura é sempre saturado e o líquido (ou o sólido) formado se encontra em equilíbrio com o vapor.

Por exemplo, quando a temperatura é reduzida a  $T_3$ , o vapor na mistura está no estado 3 e a pressão parcial deste é a igual a pressão de saturação correspondente a  $T_3$ .

O líquido, em equilíbrio com o vapor, se encontra no estado 5.







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

Considere 100 m³ de uma mistura ar-vapor d'água a 0,1 MPa, 35 °C e 70 % de umidade relativa. Calcule a umidade absoluta, o ponto de orvalho, a massa de ar e a massa de vapor.

Sistema: Mistura.

Estado: p,  $T \in \phi$  conhecidas; estado fixado.

Análise e solução: Da Eq. 12.18 e das tabelas de vapor

$$\phi = 0.7 = \frac{p_v}{p_g} \implies p_v = 0.70 (5.628) = 3.94 \text{ kPa}$$

O ponto de orvalho é a temperatura de saturação correspondente a essa pressão. Assim, utilizando as tabelas de vapor, encontramos que o ponto de orvalho é igual a 28,6 °C.

A pressão parcial do ar é


$$p_a = p - p_v = 100 - 3,94 = 96,06 \text{ kPa}$$

A umidade absoluta pode ser calculada da Eq. 12.21

$$\omega = 0,622 \times \frac{p_{\nu}}{p_a} = 0,622 \times \frac{3,94}{96,06} = 0,0255$$

A massa de ar é

$$m_a = \frac{p_a V}{R_a T} = \frac{96,06 \times 100}{0,287 \times 308,2} = 108,6 \text{ kg}$$



A massa de vapor pode ser calculada através da umidade absoluta ou utilizando a equação dos gases perfeitos.


$$m_v = \omega m_a = 0.0255 (108.6) = 2.77 \text{ kg}$$

$$m_v = \frac{3.94 \times 100}{0.46152 \times 308.2} = 2.77 \text{ kg}$$









#### 1ª LEI APLICADA ÀS MISTURAS GÁS – VAPOR

A Figura mostra uma unidade de ar condicionado e suas características operacionais (pressões, temperaturas e umidades relativas). Calcule o calor transferido por kg de ar seco supondo desprezíveis as variações de energia cinética.

$$\dot{m}_{a1} = \dot{m}_{a2}$$
 $\dot{m}_{v1} = \dot{m}_{v2} + \dot{m}_{l2}$ 







#### **MÁQUINAS TÉRMICAS**

A equação de primeira lei da termodinâmica para este processo é

$$\dot{Q}_{v.c.} + \sum \dot{m}_e h_e = \sum \dot{m}_s h_s$$

$$\dot{Q}_{v.c.} + \dot{m}_a h_{a1} + \dot{m}_{v1} h_{v1} = \dot{m}_a h_{a2} + \dot{m}_{v2} h_{v2} + \dot{m}_{12} h_{12}$$

Se nós dividirmos esta equação por  $\dot{m}_a$ , introduzirmos a equação da continuidade para a água notando que  $m_v = \omega m_a$ , a 1ª lei pode ser reescrita do seguinte modo:

$$\frac{\dot{Q}_{\text{v.c.}}}{\dot{m}_{a}} + h_{a1} + \omega_{1} h_{v1} = h_{a2} + \omega_{2} h_{v2} + (\omega_{1} - \omega_{2}) h_{l2}$$

#### Solução:

Ar-vapor d'água 
$$p=105 \text{ kPa}$$
  $T=30 \text{ °C}$   $\phi=80 \text{ %}$  Ar-vapor d'água  $p=100 \text{ kPa}$   $T=30 \text{ °C}$   $f=15 \text{ °C}$ 

$$p_{v1} = \phi_1 p_{g1} = 0.80 (4.246) = 3.397 \text{ kPa}$$

$$\omega_1 = \frac{R_a}{R_v} \frac{p_{v1}}{p_{a1}} = 0.622 \times \left(\frac{3.397}{105 - 3.4}\right) = 0.0208$$

$$p_{v2} = \phi_2 p_{g2} = 0.95 (1.7051) = 1.620 \text{ kPa}$$

$$\omega_2 = \frac{R_a}{R_v} \frac{p_{v2}}{p_{a2}} = 0.622 \times \left(\frac{1.62}{100 - 1.62}\right) = 0.0102$$

Substituindo,

$$\frac{\dot{Q}_{v.c.}}{\dot{m}_{a}} + h_{a1} + \omega_{1} h_{v1} = h_{a2} + \omega_{2} h_{v2} + (\omega_{1} - \omega_{2}) h_{12}$$


$$\frac{\dot{Q}_{\text{v.c.}}}{\dot{m}_a} = 1,0035(15 - 30) + 0,0102(2528,9) - 0,0208(2556,3) + (0,0208 - 0,0102)(62,99)$$

= -41,76 kJ/kg de ar seco









#### O PROCESSO DE SATURAÇÃO ADIABÁTICA

Um processo importante e que envolve a mistura ar-vapor d'água é o de saturação adiabática.

Neste processo, a mistura ar-vapor entra em contato com água líquida num duto bem isolado.

Se a umidade relativa inicial fo<mark>r menor do que 100 %, um</mark>a parte da água se evaporará e a temperatura da mistura gasosa diminuirá.

Se a mistura, na seção de saída do duto, é saturada e se o processo é adiabático, sua temperatura é conhecida como temperatura de saturação adiabática.


Para que este processo ocorra em regime permanente, água de reposição, a temperatura de saturação adiabática, deve ser adicionada na mesma razão daquela evaporada.

Supõe-se que a pressão, ao longo do processo, seja constante.









Supondo que o processo de saturação adiabática ocorra em regime permanente e desprezado as variações de energia cinética e potencial, a primeira lei da termodinâmica fica reduzida a

$$h_{a1} + \omega_1 h_{v1} + (\omega_2 - \omega_1) h_{l2} = h_{a2} + \omega_2 h_{v2}$$

$$\omega_1 (h_{v1} - h_{l2}) = c_{pa} (T_2 - T_1) + \omega_2 (h_{v2} - h_{l2})$$

$$\omega_1 (h_{v1} - h_{l2}) = c_{pa} (T_2 - T_1) + \omega_2 h_{lv2}$$

A conclusão mais importante que pode ser tirada neste processo é que a temperatura de saturação adiabática (temperatura da mistura que deixa o duto) é função da pressão, temperatura e umidade relativa, na seção de alimentação, e da pressão, na seção de descarga.


Assim, a umidade relativa e a umidade absoluta da mistura ar-vapor que escoa na seção de entrada do saturador podem ser determinadas através das medidas de pressão e temperatura, nas seções de alimentação e descarga do saturador adiabático.

Uma vez que estas medidas são relativamente fáceis de serem realizadas, este é um modos utilizados para determinar a umidade de uma mistura gasesa.









#### TEMPERATURAS DE BULBO ÚMIDO E DE BULBO SECO

A umidade de uma mistura ar-vapor d'água é usualmente estabelecida através das temperaturas de bulbo úmido e bulbo seco medidas num instrumento denominado psicrômetro.

Neste equipamento, a mistura escoa ao redor dos termômetros de bulbo úmido e bulbo seco. O bulbo do termômetro de bulbo úmido é coberto com uma mecha de algodão saturada com água.

O termômetro de bulbo seco é usado simplesmente para medir a temperatura do ar.

O fluxo de ar pode ser obtido por um ventilador, como no psicrômetro de fluxo contínuo, ou pela movimentação do termômetro através da mistura, como num psicrômetro "reco-reco". No psicrômetro do tipo "reco-reco" os termômetros de bulbo úmido e de bulbo seco são montados na base que pode ser girada manualmente.

36














A temperatura de bulbo úmido e a de satu<mark>ração adiab</mark>ática são aproximadamente iguais para misturas ar-vapor d'água a temperatura e pressão atmosféricas.

Por este motivo pode-se considerar que estas temperaturas são equivalentes.







Recentemente, as medidas de umidade tem sido realizadas com instrumentos que operam a partir de outros fenômenos e que produzem um sinal eletrônico proporcional a umidade medida.

Por exemplo: algumas substâncias tendem a mudar de comprimento, forma ou capacitância elétrica quando absorvem umidade.

São substâncias sensíveis a quantidade de umidade presente na atmosfera e podem ser utilizadas como sensores.


Um instrumento que utiliza uma dessas substâncias pode ser calibrado para medir a umidade de misturas ar-vapor d'água.

O sinal de saída do instrumento pode ser programado para fornecer qualquer um dos parâmetros desejado, tais como: umidade relativa, umidade absoluta ou temperatura de bulbo úmido.









#### CARTA PSICROMÉTRICA

As propriedades de misturas ar-vapor d'água são dadas em forma gráfica nas cartas psicrométricas.


Essas são encontradas em diferentes formas e somente os aspectos principais serão considerados.

É bom relembrar que são necessárias três propriedades independentes, tais como pressão, temperatura e composição da mistura, para descrever o estado de uma mistura binária.


















A abscissa da carta representa a temperatura de bulbo seco e a ordenada representa a umidade absoluta.

A temperatura de bulbo <mark>úmid</mark>o, umi<mark>dade relati</mark>va e e<mark>ntal</mark>pia por quilograma de ar seco são as variáveis dependentes na carta.


Se fixarmos a pressão total p<mark>ara a qual a carta é cons</mark>truída (que é usualmente 100 kPa), podemos traçar as linhas de umidade relativa e temperatura de bulbo úmido constantes.

Isto pode ser feito porque, para uma dada temperatura de bulbo seco, pressão total e umidade absoluta, aqueles valores são fixos.










A pressão parcial do vapor d'água é fixada pela umidade absoluta e pressão total e, por isso, uma segunda escala ordenada, indicando a pressão parcial do vapor d'água, pode ser construída.

Pelo mesmo motivo poderíamos incluir as linhas referentes aos valores constantes de volume específico da mistura e de entropia da mistura na carta.









A carta mostrada na Figu<mark>ra ta</mark>mbém indica a zona de c<mark>onf</mark>orto humano.


Ela é definida como a regi<mark>ão</mark> que contém os estados termodinâmicos da mistura mais agradáveis para os seres.humanos.

Assim, um sistema de condicionamento de ar bem dimensionado é capaz de manter o ambiente condicionado nos estados contidos nesta região (qualquer que seja a condição ambienta externa).









Algumas cartas fornece<mark>m c</mark>orreçõe<mark>s para va</mark>riação <mark>de</mark> pressão total. Assim, é possível utiliza-las em pressões totais diferentes da normal.

Antes de utilizar uma dada carta é necessário que tenhamos entendido perfeitamente as suposições feitas na sua construção e que ela seja aplicável ao problema particular em questão.







