


Sumário

- Redes Wireless
 - Ligações IEEE802.11
 - Interligação entre redes Wireless e redes Cabladas
 - Implantação de redes wireless de alta densidade



Normas de Redes Wireless

- As redes wireless são normalizadas pelo IEEE
 - Comité de normas 802 LAN MAN
- NOTA: Redes wireless são diferentes de redes móveis
 - Essas são normalizadas pelo 3GPP





18/06/23

Redes Wireless

- São instaladas conforme o número de utilizadores e a área de cobertura
- Tendo em conta esses dois parâmetros, a escala das redes varia:
 - Personal Area Networks (PAN): Bluetooth, Zigbee





• Local Area Networks (LAN): IEEE 802.11



• Regional/Wide Area Networks (WAN): GSM, UMTS, LTE





• Worldwide: Satellite: Iridium






WLANs: Perspetiva Geral


- Dois tipos
 - Infra-estrutura
 - Ad-hoc
- Vantagens
 - Instalação flexível (mínimo de cabos)
 - Mais robusta (sem problemas de cabos)
 - Instalação única (conferências, edifícios históricos)
- Problemas
 - Muitas soluções proprietárias
 - Restrições do espetro eletromagnético
 - Largura de banda inferior à redes cabladas





Componentes


- Estação (STA)
 - Terminal móvel
- Ponto de Acesso/Access Point (AP)
 - STA ligada a pontos de acesso (redes infraestruturadas)
- Basic Service Set (BSS)
 - STA e AP com a mesma cobertura formam uma BSS
 - Grupo de estações IEEE802.11 associadas a um AP
 - Conhecido através do SSID Service Set Identifier
- Extended Service Set (ESS)
 - Diferentes BSS's ligadas por AP's formam uma ESS





Redes Ad-Hoc (IBSS)

- Conjunto temporário de estações
- A formação de uma rede ad-hoc (ou *Independent BSS* <u>IBSS</u>)
 - Significa que não tem ligação a nenhuma rede cablada
- Não há AP's
- Não há função de relé (ligação direta)
- Implantação simples





Serviços IEEE 802.11

- Estações (similar a uma rede cablada)
 - Autenticação (login)
 - De-autenticação (logout)
 - Privacidade
 - Entrega de dados



Associação

- Criação de uma ligação lógica entre o AP e a STA
 - O AP não vai receber dados de uma STA antes da associação


• Re-associação (similar à associação)

- Envio repetido de dados ao AP
- Auxilia o AP a saber se a STA se moveu de/para outra BSS
- Depois de Power Saving

• <u>De-associação</u>


• Desconexão manual (PC desligado ou o adaptador é ejetado)





Ligação a uma BSS

- A STA encontra uma BSS/AP através de Scanning/Probing
- Quando a BSS tem AP:
 - Tanto a Autenticação como a Associação são necessárias para entrar numa BSS



18/06/23

Fase 1: Scanning

- Deteção de APs por parte da STA
- Forma 1
 - Scanning Passivo
 - A STA analisa os canais à procura de pacotes *Beacon* que são enviados periodicamente pelo AP, anunciando a sua presença e o SSID
 - Scanning Ativo
 - A STA envia pacotes *Probe Request* para todos os canais, em sequência
 - As AP's em escuta nos diferentes canais respondem com uma *Probe Response* (podem enviar outros dados, como as taxas de transmissão suportadas)



Fase 2: Autenticação

- Depois de encontrado e/selecionado um AP, a STA tem que se autenticar no mesmo. 2 forma:
- Forma 1: Open System Authentication
 - É o procedimento realizado por omissão, realizado em 2 passos
 - 1 A STA envia uma trama de autenticação com a sua identidade
 - 2 O AP envia a trama como um Ack/NAck
- Forma 2: Shared Key Authentication
 - A STA tem um segredo partilhado com o AP, obtido de forma independente
 - 1 A STA envia um pedido inicial de autenticação
 - 2 O AP responde com um desafio ao STA
 - 3 A STA cifra o desafio com a sua chave e envia-o ao AP
 - 4 O AP usa a sua própria chave para decifrar e compara



Fase 3: Associação

- Depois de estar autenticada, a STA inicia o processo de **associação**, i.e., troca de informação acerca das capacidades e roaming da STA e do AP
- Procedimento:
 - 1 A STA envia uma **Associate Request** ao AP, indicando taxas de transmissão suportadas e o SSID da rede pretendida para associação
 - 2 O AP aloca recursos e decide se aceita ou rejeita a STA
 - 3 O AP envia uma **Association Response**, indicando o <u>identificador de associação</u> e taxas de transmissão suportadas, caso a associação seja <u>aceite</u>
 - 4 (opcional) Se se tratar de uma situação de transição da STA entre dois AP's diferentes (handover), o AP novo informa o AP antigo
- Só depois da STA estar associada ao AP, é que consegue transmitir e receber dados



Evolução das normas WLAN



| Standard | Year | Band | Bandwidth | Modulation | Antenna Technology | Data Rate |
|---------------------|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--|-----------|
| 802.11b | 1999 | 2.4 GHz | 20 MHz | CCK | - | 11 Mb/s |
| 802.11a | 1999 | 5 GHz | 20 MHz | OFDM | _ | 54 Mb/s |
| 802.11g | 2003 | 2.4 GHz | 20 MHz | CCK, OFDM | _ | 54 Mb/s |
| 802.11n | 2009 | 2.4 GHz, 5 GHz | 20 MHz, 40 MHz | OFDM (up to 64-QAM) | MIMO with up to four spatial streams, beamforming | 600 Mb/s |
| 802.11ac | 1:: | 5 GHz | 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz | OFDM (up to 256-QAM) | MIMO, MU- MIMO with up to eight spatial streams, beamforming | 6.93 Gb/s |
| 802.11ad (WiGig) | - | 2.4 GHz, 5 GHz, 60 GHz | 2.16 GHz | SC/OFDM | Beamforming | 6.76 Gb/s |


Como é gerida a rede WLAN?

- Camada MAC proporciona
 - Suporte de múltiplas camadas físicas
 - Suporta a sobreposição de diferentes redes na mesma área
 - Suporte de serviços em tempo real
 - Suporte de roaming
 - Ultrapassa o problema dos nós escondidos



Como é gerida a rede WLAN?

- Transmissão em simultâneo
 - Nó 'A' e 'B' escutam o canal de transmissão durante algum tempo
 - Ambos detetam o canal vazio
 - Ambos enviam dados ao mesmo tempo






O emissor deteta colisão



- As interfaces de radio funcionam em *half-duplex*
- Não detetam a colisão





Comparação

MAC Ethernet

- Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
- Quando o meio é detetado livre, a informação é enviada
- Emissor mantém-se à escuta para detetar colisões potenciais

MAC Wireless


- A potência do sinal diminui com o quadrado da distância
- O Emissor pode aplicar *Carrier Sensing* e *Colision Detection*
 - Mas as colisões podem ocorrer do lado do recetor
- O Emissor pode não escutar a colisão (CD não funciona)
- O CS pode também não funcionar devido a nós escondidos



O problema dos nós escondidos


- Terminais escondidos
 - A e B não se escutam um ao outro
 - Existe uma colisão no AP, se A e B enviarem ao mesmo tempo
 - Nem A nem B percebem que houve uma colisão
- Solução
 - Detetar colisões no recetor
 - "Virtual Carrier Sensing"
 - O emissor potencial pergunta ao recetor se está a receber trafego
 - No caso de não haver resposta, o emissor assume que o canal está ocupado





O problema dos nós expostos

- B transmite a A
- O nó C pretende transmitir ao nó D mas, erradamente, pensa que tal irá interferir com a transmissão de B para A
 - Então C acaba por não transmitir
 - O D está fora do alcance de B e A não está ao alcance de C
 - Portanto, afinal, os dados poderiam ter sido transmitidos
- B e C são assim, terminais expostos
- Este problema leva à perca de eficiência da rede





18/06/23 TRC 2022-2023

Solução?





MACA: Multiple Access with Collision Avoidance


- Evita colisões, usando pacotes de sinalização adicionais
 - Request to Send (RTS)
 - Enviado antes da transmissão
 - Clear to Send (CTS)
 - O recetor dá o direito ao emissor de transmitir, quando o primeiro tem capacidade para receber tráfego



- Os pacotes RTS e CTS contêm
 - Endereço do emissor
 - Endereço do recetor
 - Tamanho do pacote a ser transmitido
- Usado em cenários de rede onde existe muito tráfego e um grande número de colisões

Vantagens – Nó escondido


- Sem este mecanismo, as transmissões de A→C e B→C causam colisões
- No entanto, se, p.ex., A enviar um RTS a C, e C enviar um CTS a A
 - B ouve o CTS de C
 - B espera um período indicado na transmissão de A





18/06/23

Vantagens – Nós expostos



- Como?
 - B quer comunicar com A
 - C quer comunicar com outro nó
 - C já não precisa de esperar, pois não recebe o CTS de A



PROBLEMA!

• Os dados que C recebe do outro nó e o CTS do A podem colidir em B

Fiabilidade em Wireless

- Ligações wireless são dadas a erros
 - O transporte não é fiável
- Solução: utilização de Acknowledgements
 - Quanto um nó recebe dados de outro, responde com ACK
 - Se o segundo não recebe o ACK, volta a retransmitir
 - Outros nós em alcance não transmitem até ao ACK chegar (evita colisões)
 - A duração esperada total (incluindo o ACK) é indicada nos pacotes RTS/CTS.






 Octets
 2
 2
 6
 6
 4

 RTS Frame
 Frame Control
 Duration 1 = DA
 Address 2 = SA
 CRC

 Octets
 2
 2
 6
 4

 CTS Frame
 Frame Control
 Duration Address 1 = DA
 CRC


- O cabeçalho das tramas varia conforme o seu tipo
 - Controlo: RTS, CTS, ACK
 - Gestão
 - Dados



24



18/06/23




Canais WiFi

- Para as redes 802.11, ou redes wireless em geral
 - O AR é o meio de propagação
- Como o AR não é limitado como um cabo, não é possível limitar fisicamente o envio da informação nem o domínio de colisão de um sinal de Rádio-Frequência
 - Ou separar transmissões de outros rádios a operar no mesmo espetro
- Desta forma, WiFi utiliza <u>CANAIS</u>
 - Planeamento de separação da banda que divide o espetro em grupos diferentes
 - Um canal representa uma célula
 - Utilizando uma analogia: uma célula representa um domínio de colisão




Canais WiFi





- Os diferentes canais <u>sobrepõem-se</u> (se forem adjacentes)
 - Colisões!
 - Apesar da atenuação, e outros mecanismos, permitirem usar canais adjacentes, é preferível deixar 3-4 canais de separação para evitar colisões.

Non-Overlapping Channels for 2.4 GHz WLAN 802.11b (DSSS) channel width 22 MHz



18/06/23


TRC 2022-2023



Interligação entre redes Wireless e redes Cabladas

Redes Wireless


- As tecnologias de redes wireless deverão ter um ponto de integração na camada core ou de distribuição
- Em termos de arquitetura de rede, uma WLAN pode ser vista como uma LAN
 - Exceto que temos que ter suporte de mobilidade (i.e., cobertura) de forma impercetível para o utilizador





VLANs em APs

- APs podem ter trunks para switches da camada de core ou de distribuição
- As VLANs "cabladas" devem/podem ser estendidas até ao domínio wireless
 - i.e., a VLAN30 e a VLAN10
- Cada SSID pode ser mapeado para uma VLAN
 - Diferentes SSID/VLAN podem ter diferentes políticas de segurança







Implantação de redes wireless de alta densidade

Desafio

• Acesso a WLAN por parte de um grande número de utilizadores

• Num espaço físico pequeno





Problemas

- Equipamentos
 - A vasta maioria dos dispositivos dos utilizadores, é feita para utilizar a gama
 2.4GHz
 - **Resultado:** Congestionamento do espectro (i.e., a simples adição de mais AP's não resolve o problema!)
- Dispositivos de rede (Routers SOHO)
 - A maioria é feita a pensar no caso mais comum: escritório com poucos utilizadores
 - Resultado: falta de meios para lidar com alta densidade de utilizadores
- Largura de banda por utilizador
 - Depende do movimento, tipo de interface, banda, sinal e ruído)
 - Resultado: o meio "wireless" apresenta diferentes desafios de propagação



Problemas em densidade

- Cenário normal
 - Escritório (Dezenas de utilizadores)
 - Zonas com menos densidade (corredores), necessitam de menor cobertura (menos utilizadores)
 - Zonas com mais densidade (salas de reunião), necessitam de maior cobertura (mais utilizadores)
- Cenário denso
 - Ex: Auditórios de aulas (centenas de utilizadores)
 - Sentados muito próximos uns dos outros (causam interferência uns aos outros)
 - Degradação do sinal devido a interferência na utilização do mesmo canal (ou adjacentes) por parte de outros dispositivos
 - Menos margem de manobra / variação com o ambiente
 - Qual a percentagem de utilizadores ligados em rede?
 - Num estádio? Numa Universidade?
 - São diferentes! É NECESSÁRIO PLANEAR!



Estratégia para implantação de redes wireless de alta densidade

- Obviamente, também aplicável nos outros casos
- 1 Planeamento
 - Determinar requisitos da(s) aplicação(ões) e dispositivos
 - Largura de banda, protocolos, frequências, SLA, etc.
- 2 Desenho
 - Determinar densidade, tamanho das células, antenas, cobertura, tipo de local, etc.
- 3 Implementação
 - Instalar, testar, ajustar, estabelecer limiar mínimo, etc.
- 4 Otimização
 - Monitorizar, relatar, ajustar, rever limiar mínimo para SLA
- 5 Operação
 - Sistemas de controlo e monitorização de redes wireless (WCS), ferramentas de depuração de problemas, ferramentas de análise e relato de monitorização, etc.



1 - Planeamento

- Perceber o que se quer fazer
 - Qual o objetivo (aplicação) de se ter rede ali
 - Quais os requisitos de throughput dessa aplicação
 - E de outras que possam estar a ocorrer simultaneamente
 - Calcular:
 - (I) Largura de banda necessária por utilizador
 - (II) Largura de banda agregada
 - <u>= (I) x #ligações esperadas</u>

| Application by Use Case | Nominal Throughput |
|--|--------------------------------|
| Web - Casual | 500 kilobits per second (Kbps) |
| Web - Instructional | 1 Megabit per second (Mbps) |
| Audio - Casual | 100 Kbps |
| Audio - Instructional | 1 Mbps |
| On-demand or Streaming Video - Casual | 1 Mbps |
| On-demand or Streaming Video - Instructional | 2-4 Mbps |
| Printing | 1 Mbps |
| File Sharing - Casual | 1 Mbps |
| File Sharing - Instructional | 2-8 Mbps |
| Online Testing | 2-4 Mbps |
| Device Backups | 10-50 Mbps |





Nota: Estes valores podem variar por imensos motivos (sw/hw, etc.)

2- Desenho -> Throughput Agregado

- Throughput → taxa de transmissão de mensagens bem sucedidas num canal de transmissão, em kbps, pacotes/s
- Throughput Agregado -> Soma de todas as taxas de transmissão de todos os nós ligados a uma rede
- Antes de fazer este cálculo, é preciso ter em conda nas WLANs:
 - O que conta é o número de ligações e não o número de utilizadores
 - É comum os utilizadores terem vários dispositivos que usam várias aplicações
 - A rede wireless é um meio partilhado e que funciona a half-duplex
 - Apenas uma STA consegue transmitir num canal, num determinado momento
 - Tanto em uplink como em downlink (apenas 1 pacote no ar)
 - Cada canal representa uma célula \rightarrow unidade de largura de banda potencial
 - Tal como uma ligação a um switch Ethernet
 - É necessário determinar o comportamento das aplicações e utilizadores
 - É comum as redes de acesso serem desenhadas com um fator de 20:1

| 18/06/23 | | TRC 2022-2023 |
|----------|--|---------------|








2 − Desenho → Heterogenia de utilizadores

 802.11n é mais eficaz, pois faz uso de um novo esquema de codificação, agregação de canis, e aumento da largura de manda

No entanto nem todos os clientes suportam, e então temos

ambientes heterogéneos



A existência de diferentes protocolos WiFi impactua a performance e eficiência até dos protocolos mais rápidos! Há um problema de eficiência vs. suporte de protocolos mais antigos!


2 − Desenho → Impacto do número de utilizadores

| Protocol | Data Rate (Mbps) | Aggregate Throughput (Mbps) | Example User Count | Average Per User Throughput |
|--------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 802.11b | 11 | 7.2 | 10 | 720 Kbps |
| 802.11b | 11 | 7.2 | 20 | 360 Kbps |
| B02.11b | 11 | 7.2 | 30 | 240 Kbps |
| 802.11b/g | 54 | 13 | 10 | 1.3 Mbps |
| 802.11b/g | 54 | 13 | 20 | 650 Kbps |
| 802.11b/g | 54 | 13 | 30 | 430 Kbps |
| 802.11a | 54 | 25 | 10 | 2.5 Mbps |
| 802.11a | 54 | 25 | 20 | 1.25 Mbps |
| 802.11a | 54 | 25 | 30 | 833 Kbps |
| 802.11n MCS7 | 72 | 35 | 10 | 3.5 Mbps |
| 802.11n MCS7 | 72 | 35 | 20 | 1.75 Mbps |
| 802.11n MCS7 | 72 | 35 | 30 | 1.16 Mbps |




2 – Desenho -> Interferência entre canais

• APs num mesmo canal, interferem um com o outro



• Uma forma de evitar isto, é atenuar o sinal quanto maior for a taxa de transmissão





• Com esta estratégia, podemos aproveitar bloqueios (paredes, etc.) para reutilizar o mesmo canal em áreas diferentes

2 – Desenho → Canais em 5 GHz (802.11a/h/j/n/ac)

- 5GHz → 300Mbps
- 2.4GHz tem um sinal com mais alcance e menos atenuação que 5GHz
 - Mas, mesmo adicionando mais APs (reduzir o número de utilizadores por célula) e aumentando a cobertura, o reduzido número de canais traduz-se na criação de uma "super célula" com largura de banda limitada e ligações esporádicas para todos
- 5GHz possui muitos mais canais (entre 19 a 21, dependendo da região)
 - Nem todos são iguais (diferentes potências máximas)
 - Próximo de outras tecnologias:
 - I.e., 5GHz possui um mecanismo (Dynamic Frequency Selection) para detetar interferência com radares
 - Se for detetado, esse canal não pode ser usado
 - Podem existir falsos positivos \rightarrow Menos canais disponíveis para o nosso desenho
- 5GHz é mais indicado para cenários muito densos
 - Mas é necessário determinar um plano de seleção de canais




2 − Desenho → Colocação de APs

- Podemos deixar os APs à vista, ou terão que ficar escondidos?
 - Debaixo dos bancos ou do chão
- Podemos usar antenas exteriores?
- Será necessário utilizar antenas direcionais?
- Ideal:
 - fazer uma análise do espaço de instalação
 - Testar!
- Antenas Omnidirecionais
 - Melhor cobertura teto-para-chão (reduz reflecção do sinal em objetos do chão)
 - Indicado para montagens no teto, em espaços reduzidos
 - Evitar antenas omni de alto ganho
 - A célula fica maior horizontalmente, mas menor verticalmente (pior para tetos altos)
 - Célula maior = mais users a dividir a largura de banda
 - · Antenas omni de baixo ganho
 - Menor cobertura horizontal
 - · Permite configurar minuciosamente o número de utilizadores numa pequena área de cobertura
 - · Providencia melhor qualidade de sinal



2 – Desenho → Colocação de APs



- Antenas Direcionais
 - Quando uma WLAN requer reutilização de canais num mesmo espaço
 - Quando cobertura é necessária para áreas de formato incomum
 - A utilização destas antenas aumenta a complexidade do desenho!
 - Ganho muito maior que as omnis: 3-6dB
- Instalação em Tetos altos
 - Melhor cobertura até ao chão
 - Cria células reduzidas com cobertura diretamente debaixo do AP
 - Reduz interferência entre canais
- Instalação nas paredes, lateralmente
 - Quando o teto é muito alto ou não é possível lá montar
 - Requer que a antena tenha algum ângulo para melhor controlar a área de cobertura



3 – Implementação

- Melhores práticas para testar
 - Usar adaptadores USB externos, preferencialmente
 - Utilizar sempre a mesma ferramenta de medição
 - Utilizar sempre o mesmo HW e driver
 - Quando atualizarem drivers, comparem com os resultados anteriores
 - Registar que adaptadores, plataformas, drivers e software são usados, quando estiverem a recolher dados.



Conclusão

- A performance de uma WLAN está dependente dos requisitos
- Perceber bem os mesmos permite desenhar a rede, projetando-a e permitindo a sua modificação quando necessário



- Mais informação:
 - "Wireless LAN Design Guide for High Density Client Environments in Higher Education", Cisco, November, 2013

Fim

- Obrigado pela atenção.
- Questões?
- Comentários?





E é tudo...

- Questões?
- Comentários?



