
MANUAL DO USUÁRIO





Competências em impressoras comerciais

1 Aviso de Segurança:

- Não toque a cabeça de impressão com qualquer coisa.
- Não toque no cortador de lâmina
- Não dobre o cabo de alimentação excessivamente ou coloque objetos pesados sobre ele.
- Não use a impressora quando ele está fora de ordem. Isto pode causar um incêndio ou e eletrocussão.
- Ao ligar ou desligar a ficha, segure sempre o n\u00e3o conecte o cabo.
- Mantenha fora do alcance das crianças.
- Use somente acessórios aprovados e não tente desmontar, reparar ou remodelar por si mesmo.
- Instalar a impressora em uma superfície firme. Escolha uma surfície onde o nível de vibração é estável.
- Não ligue uma linha telefónica ao periférico unidade conector.
- Recomendamos que você desligue a impressora da tomada elétrica se para um longo período.

2 Aplicações

- Recibos de sistema POS
- Recibos de sistema EFT POS
- Academia, cargo, hospitais, recibos de sistema da aviação civil
- Recibos de Inquérito, sistema de serviço
- Recibos de teste de Instrumento
- Fiscal, Tab, Recibos

3 Desempacotando

- Depois de desembalar o aparelho, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos no pacote.
- 1PC Manual do Usuário
- 1PC impressora
- 1PC Cabo de dados
- 1PC Cabo de força (inclui cabo de alimentação)

4 Características

- ESC comando / POS compatível
- Construído em GB18030 grandes fontes chinesas e 68 línguas internacionais.
- Integração da placa mãe e placa de interface alcança alta integração e alta confiabilidade.


- Porta UO Ethernet USB Serial opcional.
- Projeto de otimização em USB garante uma operação mais conveniente que a comunicação do PC host
- Porta permanecerá o mesmo depois de substituir nova porta USB UO.
- Mecanismo e auto cortador integrado, mais durável.

5 Especificações

Modelo	F-IMTER03
Velocidade	
Impressão	250mm/sec.
Largura de	
impressão	79.5 ±0.5mm
Ponto	576pontos / linha e 512pontos/linha
	Modelo ANK,
Caracteres	Fonte A:12x24 pontos
	Fonte B: 9x17 pontos,
	Caracteres Chineses: 24x24 pontos
Comando de	
impressão	Compatível com ESC/POS
Interface	Serial + USB+Ethernet
Cortador Aut.	Parcial
Precisão da	
impressão	150km
Modo Código de	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) /
Barras	JAN8(EAN8)
Egnagura da	/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
Espessura do	
Papel	0.06~0.08mm
Adaptador de	Entrada: AC110v~220v,50~60Hz
Energia	Saída: DC24V / 1.5A
Fonte de	
Energia	DC 24V / 1.5A
Gaveta de	
dinheiro	DC 24V / 1A
Operação (C°)	Temperatura: 0~45°C
	Umidade: 10~80%
Armazenamento	Temperatura: -10~60°C
(C°)	Umidade: 10~90%

6 Conexão da Impressora

a.Plugoconector do caboDCno conectorde alimentação da impressora. b.Plugo conector do cabode dadosao conectorde interface da impressora. c.Plugo cabo da gavetapara dentro do conectordo pontapé degavetapara forana parte de trásdaimpressora ao lado doconector deinterface.




Legenda:

Cash Drawer: Gaveta de dinheiro Power Adapter: Adaptador de energia Power cord: cabo de alimentação

Serial port: Porta serial


7 Instalação do rolo de papel / Bobina

- a. Abra a tampa da Impressora
- b.Instaleo rolo de papel, e coloque-ona impressora.
- c.Puxe o papelfora da impressora
- d. Feche a tampa. Pressionea tampa da impressorapara evitar aposição de errodepapel em rolo.



8 Definir o modo de impressão (interruptores DIP)


Os interruptores DIP são utilizados para configurar a impressora para executar várias funções, como o modo de corte, conjunto de caracteres, velocidade, sinal sonoro, a densidade de impressão e etc.




9 Driver de Instalação


1 página


Como instalar o driver de impressora leia Disk CD, encontrar drivers FeassoDRV, incluem x64 e x86 Painel de controle aberto, dispositivos e impressoras, clique em "Adicionar uma impressora"







Clique em "Adicionar uma impressora local Escolha a porta de conexão, por exemplo, COM1 e clique em "Next" (Avançar / Prosseguir)







Clique em "Disco" para instalar os drivers de CD Clique em "Procurar"






Localize o driver de disco CD, em seguida, clique em Abrir Clique em "OK"







Selecione o número do modelo F-IMTER03, em seguida, clique em "Next" (Avançar / Prosseguir)


Clique em "Next" (Avançar / Prosseguir)







Clique em "Next" (Avançar / Prosseguir) Instalando






Clique em "Next" (Avançar / Prosseguir) Definir como impressora padrão e imprimir uma página de teste





com sucesso





Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser reproduzida, armazenada, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia gravação ou outro, sem a permissão prévia por escrito da Feasso Electronicos Ltda. A empresa inverte o direitos das modificações da tecnologia de fabricação, montagem, software e hardware sem prévio aviso. Contate seu fornecedor, se precisar de mais informações sobre o produto.