

MANUAL TÉCNICO: CERTEZA NORMATIVA EN TERRENOS

Diagnóstico de Viabilidad de Suelo, Detección de Gravámenes y Rendimiento Edificable (Chile 2026)

HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 2026 PARA CORREDORES Y TASADORES

Más del 80% de las promesas de compraventa de terrenos eriazos o parcelas que fracasan en Chile sufren por dos motivos: **Falta de Certeza Normativa** (restricciones descubiertas tardíamente) y **Expectativas Irreales de Precio** (vendedores que fijan el valor comparando con predios urbanizados sin conocer las limitaciones reales de edificación).

1. Suelo Edificable vs. Suelo Útil

Para un inversionista o constructor, un terreno no vale por su extensión total en metros cuadrados, sino por la superficie que efectivamente puede edificar y vender conforme al Plan Regulador Comunal (PRC) y la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC).

Regla de Aceleración Comercial: El corredor moderno debe armar la carpeta técnica antes de publicar la propiedad para defender el precio ante el tasador bancario y responder con certeza técnica inmediata.

2. Checklist de Auditoría (6 Puntos Críticos)

Punto Crítico	Diagnóstico Técnico & Peligro	Estrategia de Mitigación
1. Viabilidad Zonificación (PRC)	Contrastar el CIP con el Plan Regulador Comunal. Prohibiciones de uso residencial, comercial o de bodegaje derrumban patentes provisorias.	Validar usos permitidos y prohibidos en la zona antes de la captación.
2. Capacidad Edificable	Evaluar Coeficiente de Constructibilidad, Ocupación de Suelo y Rasantes (60°/70°). Un coef. bajo (<0.5) invalida proyectos densos.	Desarrollar estudio de cabida y volumetría 3D.
3. Afectación Utilidad Pública	Validar si el CIP indica 'Afectación a Ensanche Vial'. Los metros recortados no son edificables ni tasados por bancos.	Descontar franja afectable del cálculo de m² útiles.
4. Factibilidad de Servicios	Validar capacidad en redes de agua/electricidad. En parcelas rurales, exige pozos DGA o fosas sépticas autorizadas por Seremi.	Exigir certificado de factibilidad a sanitarias/eléctricas.
5. Limitaciones Físicas	Pendientes empinadas (>20%) exigen costosos muros de contención de hormigón. Canales o alta tensión fijan fajas no edificables por ley.	Levantamiento topográfico y estudio de mecánica de suelos.
6. Gravámenes y Loteos	Servidumbres de paso restan área privada. La venta de derechos indivisos menores a 0.5 ha en suelo rural es ilegal (DL 3.516).	Estudio de títulos CBR y plano de loteo aprobado.

3. Plan de Acción para el Corredor Inmobiliario

Paso 1 - Carpeta Técnica Inicial: Solicitar CIP actualizado (<60 días), Dominio Vigente y Certificado de Gravámenes CBR (<30 días), y Plano Municipal Aprobado.

Paso 2 - Tasación en m² Útiles: Calcular costos de habilitación (empalmes, movimientos de tierra) y descontarlos del precio de salida.

Paso 3 - Transparencia Comercial: Entregar la carpeta técnica a tasadores bancarios para reducir el estudio de títulos a la mitad.

¿Necesita auditar un terreno o destrabar una promesa de venta?

Sebastián Muñoz Vera
Área Técnica & Gestión DOM
+56 9 5019 6861

Adolfo Henríquez Carvajal
Modelado 3D & Visualización
+56 9 7108 9393

PARDE ARQUITECTOS
contacto@pardearquitectos.com
www.pardearquitectos.com