

IS-603 Arquitectura de Computadoras

II Parcial - Introducción a la gestión de subrutinas

IS-UNAH

I PAC 2024



Contenido

- Conceptos básicos de subrutinas Llamada y retorno de una subrutina
- 2 Paso de parámetros por valor
- 3 Paso de parámetros por referencia
- 4 Ejercicios



Conceptos básicos de subrutinas

bl <etiqueta> Almacena la dirección de memoria de la siguiente
 instrucción en LR (Link Register, Registro de
 enlace) (r14). LR + PC + 4. El 4 es porque la
 instrucción de salto a la subrutina se codifica en
 2 medias palabras.

mov pc, lr Realiza la asignación PC ← LR para ejecutar el retorno al programa invocador.






Figura 6.1: Llamada y retorno de una subrutina



Analice el siguiente programa e identifique los saltos que realiza el programa y qué tarea ejecuta.



```
.data
   datos:
             .word 5, 8, 3, 4
   suma1:
             .space 4
                                              segunda: bl suma
   suma2:
             .space 4
                                                        ldr r5, =suma2
                                          20
                                                        str r0, [r5]
                                          21
             .text
                                                        wfi
                                              stop:
               Programa invocador
                                          24
                                          25
   main:
             ldr r4, =datos
                                                          Subrutina
                                          26
1.1
             ldr r0, [r4]
12
                                                        add r0, r0, r1
                                              suma:
                                          28
             ldr r1, [r4, #4]
13
                                                        mov pc, lr
                                          29
   primera: bl suma
                                          30
             ldr r5, =suma1
15
                                                        .end
                                          3.1
             str r0, [r5]
16
              ldr r0, [r4, #8]
17
             ldr r1, [r4, #12]
18
```



- 1 El Paso de parámetros es el mecanismo para compartir datos entre el programa invocador y las subrutinas.
- 2 los parámetros pueden ser de entrada, de salida, o de entrada/salida.
- 3 Se establece un convenio para indicar dónde están físicamente los párametros; los más comunes son los registros, v la memoria.



- ARM define los registros r0, r1, r2, r3 como parámetros de entrada, de salida, o ambos.
- 2) ¿Se necesita más de 4 parámetros? Se utiliza un mecanismo mediante la pila (Capítulo 7)
- Se establece un convenio para indicar dónde están físicamente los párametros; los más comunes son los registros, y la memoria.



^a; Qué es una pila?

Paso de parámetros por valor

Parámetros por valor




Figura 6.2: Paso de parámetros por valor



Para el siguiente programa, observe que los datos se cargan en r0 y en r1, y luego se llama a la subrutina.



```
.data
   datos:
             .word 5, 8, 3, 4
                                             segunda: bl suma
   suma1:
             .space 4
                                                       ldr r5, =suma2
                                          20
   suma2:
             .space 4
                                                       str r0, [r5]
                                          21
                                          22
             .text
                                                       wfi
                                             stop:
                                          24
               Programa invocador
                                          25
                                                       @ Subrutina
                                          26
   main:
             ldr r4, =datos
                                          27
1.1
                                                       add r0, r0, r1
                                             suma:
             ldr r0, [r4]
12
                                                       mov pc, lr
                                          29
             ldr r1, [r4, #4]
13
                                          30
   primera: bl suma
                                                       .end
                                          31
             ldr r5, =suma1
15
             str r0, [r5]
                                          06 suma valor.s, pp. 152,
16
              ldr r0, [r4, #8]
17
                                          capítulo 6
             ldr r1, [r4, #12]
18
```



Paso de parámetros por referencia

Parámetros por referencia




Figura 6.3: Paso de parámetros por referencia



Para el siguiente programa, observe que en r0, r1 y r2 se cargan las **direcciones de memoria** donde se encuentran los datos, luego se llama la subrutina y es ella quien **carga** los datos.



```
.data
  datos:
            .word 5, 8, 3, 4
                                      18 segunda: bl suma
   suma1:
            .space 4
   suma2:
            .space 4
                                      19
                                         stop:
                                                  wfi
                                      20
            .text
                                      21
            @ -----
                                      22
            @ Programa invocador
                                                  @ Subrutina
                                      23
            a -----
                                      24
  main: ldr r0, =datos
                                                  ldr r0, [r0]
                                      25
                                         suma:
           ldr r1, =datos + 4
                                                  ldr r1, [r1]
1.1
                                      26
            ldr r2. = suma1
                                                  add r0, r0, r1
12
                                      27
  primera: bl suma
                                                  str r0, [r2]
                                      28
                                                  mov pc, lr
14
                                      29
            ldr r0, =datos + 8
                                                   . end
15
                                      30
            ldr r1, =datos + 12
16
            ldr r2, =suma2
17
```



06 suma referencia.s, pp. 153, capítulo 6

¿Por valor o por referencia?

- Para decidir, tome en cuenta los siguientes casos:
- Parámetros de entrada Por valor Por ejemplo, datos escalares que no deban ser modificados por la subrutina antes de utilizarlos.
- Parámetros de salida Puede usar cualquier mecanismo. Si se pasa por referencia, la subrutina debe conocer la dirección de memoria donde almacenará el dato.
- Entrada/Salida Por referencia. La subrutina debe poder leer el dato y conocer la dirección dónde almacenará el resultado.



Ejercicios

Ejercicios

Desarrolle los siguientes ejercicios utilizando el simulador. Trate de bosquejarlos en papel y entender el ejercicio antes de ejecutarlo y comprobar sus resultados.

- 6.8 (Requiere desarrollar el ejercicio plateado en la página 156)
- 6.9



En clase se desarrollaron ambos incisos del ejercicio 6.9. El código lo puede encontrar en los archivos del grupo de WhatsApp.

