# 浙江大学

### 本科实验报告

黄嘉欣			

2022年5月4日

## 洲ジス学实验报告

专业: \_\_\_\_信息工程 姓名: 黄嘉欣 学号: 3190102060

日期: 2022年5月4日

指导老师: 龚淑君 金向东 成绩:\_\_\_\_\_ 课程名称: 通信原理实验

实验名称: USRP 使用与边带传输 实验类型: 设计性实验 同组学生: 张维豆

#### 一、实验目的

- ① 了解 USRP 设备架构, 熟悉其使用方法;
- ② 掌握基于 SDR 的单边带调制与解调实现方法;
- (3) 掌握基于 USRP 的发射机与接收机的实现方法;

#### 二、实验设备

订

线

① USRP 设备

1台:

(2) 安装 LabVIEW 环境的电脑 1台;

③ 频谱分析仪

1台。

#### 三、实验概要

① USRP 架构

USRP 硬件平台遵循一个通用的软件定义无线电体系结构,使用高速模拟数字转 换器(ADC)和数字模拟转换器(DAC)实现了一个直接变换模拟前端,该前端具有 数字下变频(DDC)和数字上变频(DUC)。接收链以一个高度灵敏的模拟前端开始, 该前端能够接收非常小的信号,并且将信号直接下变频到同相(I)和正交(O)两路基带信 号。下变频之后是高速模数变换和 DDC,以降低采样率并将 I 路和 Q 路基带信号打包 传输给主机作进一步处理。发送链从主机开始,在主机上生成 I 路和 Q 路基带信号, 并通过以太网电缆传输到 USRP 硬件。信号经由 DUC 送给 DAC,之后再进行 I/Q 上变 频混频,产生射频信号,经过放大再进行传输。USRP 硬件结构图如图 3.1 所示:




图 3.1 USRP 硬件结构图

#### ② 基本的发送电路及其模块

LabVIEW 通过 USRP 模块构建发送电路,基本的传输发送电路如图 3.2.1 所示:




图 3.2.1 USRP 基本传输电路

发射机相关的模块在程序框图界面左侧菜单条下的硬件接口/Wireless Design and Test/NI-USRP/Tx 中,如图 3.2.2 所示。包含下列模块:



图 3.2.2 发射机模块提取界面

#### (1) Open Tx Session:

对设备名称输入中指定的设备打开一个传输会话,并将会话句柄作为输出返回。 在模块的 device name 输入端需要输入设备名称,用于通知 Labview USRP 的 IP 地址 或资源名称。

#### (2) Configure Signal:

配置 Tx 或 Rx 的参数。I/Q rate 是基带 I/Q 数据每秒采样的采样率。carrier frequency 是射频信号的载波频率(以 Hz 为单位)。gain 是射频信号的 Tx 增益(以 dB 为单位)。active antenna 指定传输信道使用的设备天线端口。Coerced IQ rate/carrier frequency/gain 是设备支持的对应的实际值。

#### (3) Write Tx Data:

将 16 位复数有符号整数写入到指定信道。基带采样数据以 16 位复数有符号整数数组形式传输。数据的实部和虚部分别对应同向和正交数据,在数组中,同向和正交数据交替排列。

#### (4) Close Session:

关闭设备的会话句柄。

#### ③ 基本的接收电路及其模块

基本的接收电路如图 3.3.1 所示:




图 3.3.1 USRP 基本接收电路

接收机相关模块在程序框图界面左侧菜单条下的硬件接口/Wireless Design and Test/NI-USRP/Rx 中,如图 2-5 所示。主要有如下模块:




图 3.3.2 接收模块提取界面

#### (1) Open Rx Session:

对设备名称输入中指定的设备打开一个接收会话,并返回会话句柄输出。在模块的 device name 输入端需要输入设备名称,用于通知 Labview USRP 的 IP 地址或资源

名称。

(2) Initiate:

开启接收。

#### (3) Fetch Rx Data:

从指定的信道获取 16 位有符号整型复数数据。Number of samples 定义了从接收信道获取数据的采样数,data 是接收到的 16 位有符号整型复数数组数据。实部和虚部分别对应同相和正交数据。

#### (4) Abort:

停止接收。

#### (4) 双边带调制 (DSB)

假设 $\omega(t)$ 是携带信息需要传输的信号,将 $\omega(t)$ 与一个余弦载波信号相乘,得到:

$$s(t) = \omega(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

其中, $f_0$ 称为载波频率。根据欧拉特性:

$$\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t})$$

计算信号s(t)的频谱,对它做傅里叶变化,可得:

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \omega(t) \left[ \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}) \right] e^{-j2\pi f t} dt = \frac{1}{2} W(f - f_0) + \frac{1}{2} W(f + f_0)$$

式中含有差频(下边带)、和频(上边带)两个分量。




图 3.4.1 双边带调制的时域波形和频谱结构

#### (5) 单边带调制(LSBorUSB)

双边带信号通过相应的窄带滤波电路后,可以保留其中一个边带,就样可以实现 上边带或下边带调制。

本实验中,采用三角函数变换的方法实现单音信号的上变频。将余弦波信号

装

线

订

 $\cos(\omega t)$ 作为同相数据,同频率同幅度的正弦波信号 $\sin(\omega t)$ 作为正交数据,送给Write Tx Data 模块,产生一个与载波信号频率 $\omega_0$ 有一个偏置量的上边带信号。具体过程如下式:

$$\cos(\omega t) \times \cos(\omega_0 t) - \sin(\omega t) \times \sin(\omega_0 t) = \cos(\omega + \omega_0)t$$

#### 四、实验内容与步骤

- ① 构建基本的 USRP 传输器: 基本的传输电路实验步骤如下:
- (1) 将 USRP 模块连接到电脑上;
- (2) 运行 NI-USRP Configuration Utility 软件, 获取设备 ID, 如图 4.1.1 所示:




图 4.1.1 设备 ID 获取

- (3) 在 Labview 中新建一个项目,命名为 Lab2,存放于工作目录。 再在项目中新建一个 VI,重命名为 carrier.gvi;
- (4) 在程序框图界面,放置以下模块: Open Tx Session, Configure Signal, Write Tx Data 和 Close Session;
- (5) 点击 Open Tx Session,在右侧的项目面板中,为 device names 创建常量,在程序框图界面给 Open Tx Session 选择设备 ID;




图 4.1.2 指定设备 ID

- (6) 放置一个 cluster properties 模块,选中点击右键,设置为全部写入;
- (7) 把各个模块的 session handle 端用线连起来;
- (8) 左键点击 cluster properties 模块参数条 Start Trigger Type,选择 Configuration/Enabled Channels。右键点击 Enabled Channels 端口,创建一个常量输入,输入"0",这将在 USRP 前面板上使能 RF0 信道;
- (9) 创建 3 个 DBL 类型的输入控制变量: IQ rate, carrier frequency 和 gain。创建一个字符串类型的输入控制变量 active antenna。创建三个 DBL 类型的输出显示变量: coerced IQ rate, coerced carrier frequency 和 coerced gain。将这些变量与Configure Signal 相应的端口连接;
- (10) 创建一个 while 循环, 将 Write Tx Data 模块放在循环里面;
- (11)连线模块的 Error out 端, 创建一个 Error 显示输出变量, 与 Close Session 模块 的 Error out 端连线;
- (12)创建一个 Stop 按键(布尔类型变量),放置于 while 循环中。 将 Stop 输入和 Write Tx Data 模块的错误输出作为 or 模块的输入, 将 or 模块的输出作为循环中 断控制;

完成的电路图如图 4.1.3 所示:




图 4.1.3 发射机基本电路

USRP 发送接收器是一个正交调制系统,它将同相信号与余弦波(频率值是

carrier frequency)混频,正交信号与正弦波混频。Write Tx Data 模块将输入的 IQ 基带采样信号与两路载波信号进行调制。模块的数据类型设置为 CDB(复数双精度)数组类型。

图 4.1.4 是产生正弦载波信号的电路图。使用初始化数组模块,给 Write Tx Data 模块输入一个常数数组作为基带采样信号。




图 4.1.4 载波信号发送电路

#### (13)参数设置:

- a) IQ rate = 1M;
- b) carrier frequency = 2G;
- c) gain = 0;
- d) active antenna = TX1;
- e) waveform size = 1000;
- (14)在前面板,将输入输出项放置在界面里,根据参数设置要求完成参数输入,运行 电路;
- (15)使用 SMA 电缆(和一个 30dB 的衰减器)将 USRP 设备的 TX1 输出端口连接到频 谱仪,观察是否产生正确的信号频谱;
- (16)改变载波信号频率值,取 1G、2.5G、3G、4G、5G、......,使用频谱仪确认频率是 否正确。




图 4.1.5 载波信号频谱仪测试

装

订

线

订

- ② 单音信号上边带传输:
  - 上边带电路实验步骤如下:
- (1) 新建一个 VI, 命名为 upper-side\_IQ.gvi。复制 carrier.gvi 中的载波信号发送电路到 upper-side\_IQ.gvi 中,将初始化数组,常数输入以及它们与 Write Tx Data 模块的 连线删除:
- (2) 创建两个 DBL 类型的参数输入: tone frequency 和 tone amplitude;
- (3) 放置两个"波形发生器"模块(分析/信号处理/生成),默认状态下,模块是"Sine" 波形和"Waveform"数据类型;
- (4) 将 tone frequency 控制输入连接到两个波形发生器模块的频率端口、tone amplitude 控制输入连接到两个波形发生器模块的幅值端口。将 waveform size 控制输入连接到采样端口,将采样率端口与 coerced IQ rate 输出相连;
- (5) 创建一个数值是"90"的常数输入,与波形发生器模块的相位输入连接;
- (6) 使用"波形属性"模块(数据类型/波形/模拟波形)从波形发生器模块中获取余弦 和正弦波形的采样数据;
- (7) 使用"实部虚部至复数转换"模块(数据类型/数值/复数)获取余弦和正弦采样并 将它们转换成复数;

完成的上边带电路如图 4.2.1 所示:




图 4.2.1 上边带调制发送

- (8) 参数设置:
  - a) IQ rate = 1M;
  - b) carrier frequency = 2G;

订

- c) gain = 0;
- d) active antenna = TX1;
- e) waveform size = 1000;
- f) tone frequency = 1K;
- g) Tone amplitude = 1;
- (9) 在前面板,将输入输出项放置在界面里,根据参数设置要求完成参数输入,运行 电路;
- (10)使用 SMA 电缆(和一个 30dB 的衰减器)将 USRP 设备的 TX1 输出端口连接到频谱仪,观察是否产生正确的上边带信号频谱:
- (11)改变 tone frequency 的值,分别取: 10k、50k、100k,用频谱分析仪观察上边带信号的频谱变化;
- (3) 问题 1:
- (1) 在相同载波频率情况下,比较载波发生电路和上变频电路的信号频谱;
- (2) 改变 waveform size 参数至 1005,观察信号的频谱;
- (3) 新建一个"lower-side\_IQ.gvi",完成下变频电路,观察信号的频谱;
- (4) 新建一个"double-side\_IQ.gvi",完成双边带电路,观察信号的频谱;
- ④ 构建 USRP 接收器 USRP 接收器实验步骤如下:
- (1) 新建一个 VI, 并命名为 Rx.gvi;
- (2) 在程序框图界面,放置以下模块: Open Rx Session, Configure Signal, Fetch Rx Data, Abort 和 Close Session。同发送电路一样,为参数: IQ rate, carrier frequency, gain 和 active antenna 创建控制输入和显示输入。模块的 enabled channel 设置为常数 1,使能 USRP 设备的 RF1 信道。将 Fetch Rx Data 模块放入 while 循环,点击 Fetch Rx Data 模块,在函数配置栏,将数据类型更改为 CDB WDT;

完成的电路图如图 4.4.1 所示:




图 4.4.1 接收机基本电路

- (3) 在电路图中放置"FFT 功率谱和 PSD"模块(分析/信号处理/测量),点击模块,在 右侧菜单栏将模块的函数配置设置为"功率谱"和"连续"。在接线端参数设置中,勾 选"显示为 dB"。将信号端与 Fetch Rx Data 的数据端相连。为了能够显示频谱,在 前面板,从左侧"图形和图表"菜单中选择"图形"显示输出,回到程序框图界面,将 "图形"显示输出与功率谱端口相连;
- (4) 放置一个"波形属性"模块(数据类型/波形/模拟波形),将 Fetch Rx Data 模块的数据作为它的输入,使用"复数至实部虚部转换"模块,波形属性模块输出中提取 I 路和 Q 路采样值。使用"创建波形"模块(数据类型/波形/模拟波形)和波形显示输出(在前面板创建),显示 I、Q 两路信号的时域波形。完整的接收电路如图 4.4.2 所示:




图 4.4.2 完整的接收电路

#### (5) 参数设置:

- a) IQ rate = 1M;
- b) carrier frequency = 2G;
- c) gain = 0;
- d) active antenna = RX2;
- e) number of samples = 100
- (6) 在前面板,将输入输出项放置在界面里,根据参数设置要求完成参数输入;
- (7) 使用电缆 (和一个 30dB 的衰减器),将 RF0 的 TX1 端口和 RF1 的 RX2 端口连接

起来;

- (5) 问题 2
- (1) 先运行"upper-side\_IQ.gvi", 然后再运行"Rx.gvi", 观察接收信号的波形和频谱;
- (2) 分别在运行"lower-side\_IQ.gvi"和"double-side\_IQ.gvi"的情况下,运行"Rx.gvi",观察接收信号的波形和频谱;
- (3) 在"lower-side\_IQ.gvi"中,将正弦波信号改为方波信号,观察接收信号频谱的变化。

#### 五、实验数据分析与问题回答

- ① 构建基本的 USRP 传输器:
- (1) 改变载波信号频率值,使用频谱仪确认频率是否正确:

如图 5.1.1, 为发射机基本电路的程序框图:





图 5.1.1 发射机基本电路程序框图

设置载波频率 carrier frequency 以 0.5GHz 为步进,从 1GHz 到 2.5GHz 变化,得到频谱仪显示如图 5.1.2 和图 5.1.3 所示。可以看到,随着 carrier frequency 的变化,频谱仪显示波形的中心频率也在同步变化,故电路设计正确。






图 5.1.2 载波频率为 1.0GHz 和 1.5GHz 时频谱仪显示




图 5.1.3 载波频率为 2.0GHz 和 2.5GHz 时频谱仪显示

#### ② 问题 1:

(1) 在相同载波频率情况下,比较载波发生电路和上变频电路的信号频谱:

如图 5.2.1,为上变频电路的程序框图。若记 tone frequency 为  $\omega_0$ ,可以看到,当加入 90°的相偏后,第一个波形发生器的输出为  $\sin(\omega_0 t + 90^\circ) = \cos(\omega_0 t)$ ,作为同相信号,而第二个波形发生器的输出仍为  $\sin(\omega_0 t)$ ,作为正交信号。若载波频率为  $\omega_c$ ,则 Write Tx Data 模块的输出为:

 $\cos(\omega_0 t) \times \cos(\omega_c t) - \sin(\omega_0 t) \times \sin(\omega_c t) = \cos(\omega_c + \omega_0) t$  此时输出信号频谱将会在  $\omega_c + \omega_0$  处出现谱峰,而非载波频率  $\omega_c$  处。




图 5.2.1 上变频电路程序框图

如图 5.2.2,保持载波频率 carrier frequency 为 2GHz,改变 tone frequency = 1k、10k、50k、100k,可以看到与载波发生电路相比,此时输出信号的频谱会发生移动:

表 5.2.1	上受频电路输出中心	・拠挙

tone frequency/kHz	1	10	50	100
中心频率ω/GHz	1.99998333	2.000016666	2.000050000	2.000100000
$\Delta = (\omega - 2) \times 10^6 / \text{kHz}$	-16.67	16.666	50	100




图 5.2.2 上变频电路信号频谱

当 tone frequency 为 1k 和 10k 时,由于噪声和波动的存在,中心频率的移动不够明显,但当 tone frequency 为 50k 和 100k 时,上变频电路输出的中心频率与 2GHz 的差值恰好与 tone frequency 相同,这与理论预期是相一致的。

(2) 改变 waveform size 参数至 1005,观察信号的频谱:




图 5.2.3 改变 waveform size 时输出信号频谱

如图,当固定 carrier frequency 为 2GHz, tone frequency 为 100kHz 时,调整参数 waveform size 为 1005,此时输出信号频谱将出现毛刺。这是由于修改取样点数对输出信号的相位产生了影响,使其频谱不再如先前平滑。

#### (3) 完成下变频电路,观察信号的频谱:

如图 5.2.4,为下变频电路的程序框图。若记 tone frequency 为  $\omega_0$ ,可以看到,此时第一个波形发生器的输出为  $\sin(\omega_0 t)$ ,作为同相信号,而第二个波形发生器加入了 90°的相偏,因此输出变为  $\cos(\omega_0 t)$ ,作为正交信号。若载波频率为  $\omega_c$ ,则 Write Tx Data 模块的输出为:

 $\sin(\omega_0 t) \times \cos(\omega_c t) - \cos(\omega_0 t) \times \sin(\omega_c t) = -\sin(\omega_c - \omega_0) t$ 此时输出信号频谱的谱峰将会出现在  $\omega_c - \omega_0$ 处,而非载波频率  $\omega_c$  处。




图 5.2.4 下变频电路程序框图

同理,设载波频率为 2GHz,修改 tone frequency 为 50k, 100k,得到信号频谱如图 5.2.5 所示。可以看到,此时输出信号的中心频率与 2GHz 相比分别减小了 50kHz和 100kHz,与理论相吻合。




图 5.2.5 下变频电路信号频谱

#### (4) 完成双边带电路,观察信号的频谱:

如图 5.2.6,为双边带电路的程序框图。若记 tone frequency 为  $\omega_0$ ,载波频率为  $\omega_c$ ,则 Write Tx Data 模块的输出为:

$$\sin(\omega_0 t) \times \cos(\omega_c t)$$

此时将会在  $\omega_c - \omega_0$  和  $\omega_c + \omega_0$  两处出现谱峰。




图 5.2.6 双边带电路程序框图

如图 5.2.7,设置载波频率为 2GHz,修改 tone frequency 为 50k, 100k,得到输出信号的频谱。可以发现,当 tone frequency 为 50kHz 时,上谱峰所在频率与 2GHz 的差值为 41.666kHz;当 tone frequency 为 100kHz 时,上谱峰所在频率与 2GHz 的差值为 91.666kHz,与理论偏差 50kHz 和 100kHz 较为接近。




图 5.2.7 双边带电路信号频谱

然而,当 tone frequency 取值较小时,可能会出现两个峰区分不清晰的情况,如图 5.2.8 所示,其 tone frequency为 10kHz。当然,由于噪声和波动的存在,此时输出信号的中心频率与理论值存在一定差异。




图 5.2.8 双边带电路信号频谱(tone frequency 较小)

#### ③ 问题 2:

(1) 先运行"upper-side\_IQ.gvi", 然后再运行"Rx.gvi", 观察接收信号的波形和频谱:




图 5.3.1 接收电路程序框图

如图 5.3.1,为最终的接收电路程序框图。将上边带电路的 tone frequency 修改为 100kHz,使用接收电路接收其产生的信号,得到信号的波形和频谱如下图所示:




图 5.3.2 接收上边带电路信号波形和频谱

可以看到,此时信号频谱向正方向产生了比较明显的偏移,而 I、Q 两路信号的时域波形分别为余弦波和正弦波,两者相位差为  $90^\circ$  ,这与上边带电路设计时同相信号为  $\cos(\omega_0 t)$ ,正交信号为  $\sin(\omega_0 t)$  是相一致的(图中 Q channel 与 I channel 标反了)。

(2) 先运行"lower-side\_IQ.gvi",然后再运行"Rx.gvi",观察接收信号的波形和频谱:如图 5.3.3,使用接收电路接收 tone frequency 为 100kHz 时下边带电路产生的信号,得到其波形和频谱为:




图 5.3.3 接收下边带电路信号波形和频谱

类似的,此时信号的频谱向负方向产生了偏移,且 I、Q 两路信号的时域波形分别为正弦波和余弦波,这与下边带电路设计时:同相信号为  $\sin(\omega_0 t)$ ,正交信号为  $\cos(\omega_0 t)$ 相吻合(图中 Q channel 与 I channel 标反了)。故接收信号能被正确解调。

(3) 先运行"double -side\_IQ.gvi", 然后再运行"Rx.gvi", 观察接收信号的波形和频谱: 如图 5.3.4, 将双边带电路的 tone frequency 修改为 100kHz, 使用接收电路接收




图 5.3.4 接收双边带电路信号波形和频谱

与频谱仪的输出相似,此时接收到的信号频谱出现了两个谱峰。与此同时,在双边带电路设计中,输入的同相信号为正弦波,正交信号为 0;在接收时,得到的同相信号为正弦波,正交信号为余弦波,两者相位差为 90°(图中 Q channel 与 I channel标反了)。显然,由于输出中出现了正交信号,导致同相信号的幅度在一定程度上出现了偏差,此时 IQ 解调的效果相对而言有所下降。

(4) 在"lower-side\_IQ.gvi"中,将正弦波信号改为方波信号,观察接收信号频谱的变化: 将下边带电路中的载波改为方波信号,此时接收到的信号频谱为:




图 5.3.5 接收方波信号波形和频谱

如图 5.3.5,显然,对于方波信号而言,其存在无数个正弦谐波分量,故在频谱上会有无数个峰,且每个峰之间的幅度都有所不同,与输出相一致。同时,在时域图中,I channel 和 Q channel 的信号之间的相位相差 90°,但都出现了一定程度的失真。