浙江大学

本科实验报告

课程名称:		通信原理实验
姓	名:	黄嘉欣
学	院:	信息与电子工程学院
	系:	信息与电子工程学系
专	业:	信息工程
学	号:	3190102060
指导教师:		龚淑君 金向东

2022年5月18日

淅沙大学实验报告

 专业:
 信息工程

 姓名:
 黄嘉欣

 学号:
 3190102060

日期: 2022年5月18日

课程名称: 通信原理实验 指导老师: 龚淑君 金向东 成绩: _____

实验名称: 脉冲成型与匹配滤波 实验类型: 设计性实验 同组学生: 张维豆

一、实验目的

- ① 构建基本的数字通信发送、接收系统;
- ② 了解脉冲成形的基本概念;
- ③ 了解匹配滤波的基本概念;
- ④ 了解脉冲对齐的基本概念;

订 二、实验设备

① USRP 设备 1台;

(2) 安装 LabVIEW 环境的电脑 1台。

三、实验概要

在数字通信系统中,数字信息必须要转换成模拟信号才能被发送出去。这种变换由脉冲成形滤波器完成,它将每一个数据符号转换成一个合适的模拟脉冲信号。由于脉冲信号的频谱决定了整个发送系统的频谱情况,因此脉冲成形滤波器的设计至关重要。为了限制频谱宽度,必须使用慢转换来平滑脉冲,这会导致脉冲信号超出一个符号时间,引入码间干扰。因此,必须在带宽和码间干扰之间做出权衡。

匹配滤波器负责从接收到的脉冲中捕捉数据符号。匹配滤波器的目标是通过最大 化信噪比和最小化码间干扰,减小噪声的影响。

主要模块介绍:


以下是实验中将会用到的主要模块:

(1) MT Generate Bits (Fibonacci, PN Order) (分析/Modulation/Digital): 产生 Fibonacci 伪随机序列,使用这个模块产生需要传输的数据。


装

线


(2) 升采样 Upsample (分析/信号处理/调理): 根据给定的升采样因子,在一个序列中插入零。




(3) MT Generate Filter Coefficients (分析/Modulation/Digital/Utilities): 计算滤波系数,用于在数字调制和解调中使用的脉冲成形和匹配滤波器。



(4) 卷积(分析/信号处理/运算): 计算两个序列的卷积。



(5) FFT 功率谱和 PSD (分析/信号处理/测量): 计算时域信号的平均功率谱。




(6) MT Format Eye Diagram (分析/Modulation/Digital/Visualization): 对于一个给定的实数值波形,先将其分成片段,再在波形图上将这些片段以点的形式显示出来。 片段的长度是基于符号率和眼图长度参数确定的。

装

订

线



四、实验内容与步骤

① 脉冲成形:

在 USRP 使用与边带传输实验发射机基本电路的基础上,构建一个发送电路。电路中使用脉冲成形和升采样来创建发送波形,使用二进制相移键控(BPSK)调制,BPSK 是最简单的相移键控(PSK)。载波信号的相位携带数据信息,在 BPSK 中,数据"1"对应 0 度,数据"0"对应 180 度。实验步骤如下:

- (1) 创建两个整型输入控件: Message length 和 Symbol rate。升采样因子 upsampling factor 的值由 IQ rate 和 Symbol rate 决定。对数据符号的升采样要在脉冲成形之前完成;
- (2) 产生比特数据:在程序框图中添加 MT Generate Bits 模块来产生一个 Fibonacci 伪 随机序列。这个序列由二进制 0 和 1 组成。模块参数"PN sequence order"的默认 值是 7,使用默认值。将"Message length"控制输入连接到模块的"total bits" 端。
- (3) 比特数据编码成 BPSK 符号: 使用乘法和减 1 模块将二进制 0 和 1 映射成符号-1 和 1 (BPSK 编码);
- (4) 创建一个 DBL 类型的显示变量,并将它命名为 Upsampling Factor (升采样因子)。 使用合适的数学运算模块计算升采样因子 (升采样因子定义为采样率/符号率);
- (5) 升采样:在程序框图中添加 Upsample 模块,使用前面步骤中的 BPSK 编码符号和 升采样因子,产生升采样符号;
- (6) 脉冲成形:添加 MT Generate Filter Coefficients 模块。右键点击模块的"pulse shaping filter"端,选择创建输入控件,创建"pulse shaping filter"端口。同样的,右键点击模块的"modulation type"端并选择创建常量,将它设置为"PSK"。 将Upsampling Factor 输入控件与模块的"pulse shaping samples per symbol"端相连。将"pulse shaping filter coefficients"作为输出。"filter length"取默认值 8,"filter parameter"(升余弦或均方根升余弦的滚降因子)取默认值 0.5。滤波器长度filter length 是指在脉冲成形滤波器中符号所需的长度;

- (7) 卷积: 使用卷积模块对升采样符号和脉冲成形滤波器系数作卷积运算;
- (8) 创建子 VI 函数 norm1D: 将符号绝对值的最大值对符号进行归一化,使得符号值在-1和1之间。在项目中创建一个 VI, 命名为 norm1D.gvi, 使用绝对值模块(数学/数值)和数组最大值与最小值模块(数据类型/数组),如下图 4.1.1 所示。点击"图标"按钮,给新建的子 VI 添加输入、输出端口:




图 4.1.1 归一化电路

- (9) 回到发送电路程序框图界面,将"norm1D"子 VI 放入电路中,对卷积模块的输出进行归一化,再将归一化采样符号与 niUSRP Write Tx Data 的数据端相连;
- (10)测量发送信号的频谱和眼图: 使用创建波形模块从发送数据中构建时域波形。使用"倒数"模块从 IQ rate 中计算采样周期(dt),并将计算得到的采样周期与创建波形模块相连。添加"FFT 功率谱和 PSD"模块,并将它的函数配置为"功率谱"和"连续",勾选"显示为 dB"。右键点击模块的功率谱端,创建一个显示控件。添加MT Format Eye Diagram 模块(分析/Modulation/Digital/Visualiza-tion),将函数配置成"WDT"以接收波形数据,将"eye length"设置成 2,将 symbol rate 输入控件与模块相应端相连。右键点击模块的"eye diagram"端创建一个显示控件;
- (11)保存此发送电路 VI 为"BPSKTx.gvi";
- (12)参数设置:
 - a) IQ rate = 400k;
 - b) carrier frequency = 1G;
 - c) gain = 0;
 - d) active antenna = TX1;
 - e) Message length = 1000;
 - f) Symbol rate = 10k.
- ② 问题 1:
- (1) 如果 PN 序列的阶数是 7, 它的周期是多少?

线

- (2) 运行程序的时候,选择两种不同的脉冲成形滤波器: None 和 Root Raised Cosine, 保存对应的频谱图和眼图。比较不同滤波器情况下的带宽、旁瓣和眼图打开情况。
- (3) 选择 Root Raised Cosine 滤波器,将 Symbol rate 改为 100k,跟 Symbol rate 为 10k 时的频谱和眼图作比较。

③ 匹配滤波:

在 USRP 使用与边带传输实验接收机基本电路的基础上,构建一个完成匹配滤波功能的接收机电路。

实验步骤如下:

- (1) 创建两个整型输入控件:信息长度 Message length 和 Symbol rate。降采样因子由 IQ rate 和 Symbol rate 决定。在发送端,在脉冲成形前对符号作了升采样处理;
- (2) (降采样因子)接收机对接收到的采样信号进行降采样处理,计算降采样因子的方法类似于升采样,这两个数值可以不一样;
- (3) 接收机捕获一帧数据,需要计算捕获到的采样数(提示:需要用到降采样因子和信息长度),并且将采样数与 niUSRP Fetch Rx Data 模块的"number of samples"端相连。移除 while 循环,只作一次数据接收,接收机接收到一帧数据后停止接收。niUSRP Fetch Rx Data 模块的函数配置为 CDB WDT 类型;
- (4) (匹配滤波) 添加 MT Generate Filter Coefficients 模块,在模块"pulse shaping filter"端口点击右键创建控制终端,创建"modulation type"常量端口,将它的值设置为"PSK"。将前面步骤中计算的到的降采样因子的值与"matched samples per symbol"相连。将"matched filter coefficients"端作为输出;
- (5) (卷积)使用卷积运算模块,对接收到的采样值和匹配滤波器的输出进行卷积运算。NiUSRP Fetch Rx Data 模块输出的数据是 CDB WDT 类型的,卷积模块处理的数据类型是 CDB 数组类型,所以需要使用波形属性模块从接收数据中获取 CDB 数组类型数据。添加模型属性模块,并将其行为设置成"全部为读取"。部分电路图如下图 4.3.1 所示:




图 4.3.1 部分发送电路

(6) (下采样&BPSK 解调)添加降采样模块,将卷积输出连入模块的信号输入端,将前面计算得到的降采样因子数值连入模块的降采样因子端口。使用复数至实部虚部转换模块获取符号的实部值。完成 BPSK 解调(使用大于等于?、布尔值至整数转换模块):如果符号值小于 0,则比特数据为 0;如果符号值大于等于 0,则比特数据为 1。恢复的比特数据使用数组显示,将它命名为"unaligned bits"。部分电路图如下图 4.3.2 所示:




图 4.3.2 下采样和解调电路

- (7) (眼图) 取卷积值得实部数值,使用创建波形和 MT Format Eye Diagram 模块显示 眼图;
- (8) 将此 VI 保存为"BPSKRx.gvi";
- (9) 参数设置:
 - a) IQ rate = 1M;
 - b) carrier frequency = 1G;
 - c) gain = 0;
 - d) active antenna = RX2;
 - e) Message length = 1000;
 - f) Symbol rate = 10k;
- (10)先运行发送电路代码,再运行接收电路代码,比较匹配滤波前后的波形,测量匹配滤波后的信号波形眼图;
- ④ 问题 2:

线

- (1) 在接收和发送电路中,将均方根升余弦的滤波器参数改为 0.2 和 1,随着滤波器参数值的增加,码间干扰的数量是增加还是减少了?接收信号的带宽是增加还是减少了?将接收采样值接入功率谱模块测量频谱;
- (2) 多次运行接收机电路代码,观察眼图。每次眼图都对齐了吗?如果没有对齐,请解释原因。如果脉冲没有对齐,会出现什么问题?
- ⑤ 脉冲对齐:

在接收机电路中,增加脉冲对齐功能。实验步骤如下:

- (1) 复制"BPSKTx.gvi"文件, 重命名为"BPSKTx_shortPN.gvi";
- (2) 将 MT Generate Bits 的函数配置改为"User Defined"。点击右键,为模块的"user base bit pattern"创建一个数组常量,输入位序列"1011100"。在模块 bit 流输出端 创建一个显示控件,观察输出 bit 流。局部电路如图 4.5.1 所示:




图 4.5.1 局部电路图

(3) 完成下面图 4.5.2 所示的子模块电路,并将其命名为"PulseAlign.gvi"。点击"图标" 按钮,给新建的模块添加输入输出端口;




图 4.5.2 脉冲对齐电路

- (4) 在接收电路中,添加脉冲对齐模块,对匹配滤波后的采样信号进行脉冲对齐,并显示脉冲对齐后的信号波形眼图(命名为"aligned eye");
- (5) 对对齐后的采样信号进行解调,恢复出位序列(命名为"aligned bits")。

- 6) 问题 3:
- (1) 解释脉冲对齐电路的工作原理;
- (2) 对不作脉冲对齐和作脉冲对齐的接收信号眼图作比较;
- (3) 比较不对齐和对齐后接收到的位序列,哪种情况下能检测到传输的数据"1011100"?

五、实验数据分析与问题回答

- ① 问题 1:
- (2) 运行程序的时候,选择两种不同的脉冲成形滤波器: None 和 Root Raised Cosine,保存对应的频谱图和眼图。比较不同滤波器情况下的带宽、旁瓣和眼图打开情况:




图 5.1.1 脉冲成形发送电路

如图 5.1.1,为设计的脉冲成形发送电路的程序框图。在前面板中选择脉冲成形滤波器为 None,运行程序,得到眼图和频谱图如图 5.2.2 所示:




图 5.1.2 脉冲成形滤波器为 None

将脉冲成形滤波器修改为 Root Raised Cosine,可得眼图和频谱图分别为:




图 5.1.3 脉冲成形滤波器为均方根升余弦

显然,未进行脉冲成形时,信号频谱的旁瓣较多;当采用均方根升余弦滤波器后,频谱的带宽会变小,旁瓣会变少,与理论知识相一致。观察眼图的变化情况,可以发现,当滤波器类型为 None 时,眼图为简单矩形脉冲的叠加;当滤波器改为均方根升余弦后,眼图变化较大,其曲线变得平滑、为升余弦状,"眼皮"较薄,眼图打开情况较好,表明此时信号的质量较高。

(3) 选择 Root Raised Cosine 滤波器,将 Symbol rate 改为 100k,跟 Symbol rate 为 10k 时的频谱和眼图作比较:

如图 5.1.4, 为 Symbol rate 为 100k 时的眼图和频谱:




图 5.1.4 Symbol rate 为 100k

当使 Symbol rate 增大时,升采样因子会相应降低,即每个符号的采样数降低,此时滤波器频谱带宽会明显增加,同时会出现旁瓣;相对而言,眼图也会不再如先前平滑,但总体的张开程度差异不大。

- (2) 问题 2:
- (1) 在接收和发送电路中,将均方根升余弦的滤波器参数改为 0.2 和 1,随着滤波器参数值的增加,码间干扰的数量是增加还是减少了?接收信号的带宽是增加还是减少了?将接收采样值接入功率谱模块测量频谱:





图 5.2.1 接收电路程序框图

如图 5.2.1,为设计的脉冲成形接收电路的程序框图。将发送和接收电路的均方根升余弦滤波器的滚降因子修改为 0.5、0.2、1,得到的眼图和频谱如图 5.2.2 至 5.2.4 所示,其中,左侧为发送电路的结果,右侧为接收电路的结果。

比较三图可以发现,当滚降因子为 0.2 时,眼图的张开度最小;当滚降因子为 1时,眼图的张开度最大。因此,随着滤波器参数值的增加,码间干扰的数量将会减少,与理论相吻合。除此之外,观察接收信号的频谱图,当滚降因子为 0.2 时,其带宽最小;当滚降因子为 1 时,频谱带宽最大。故当滤波器参数值增大时,接收信号的带宽也会相应增加。






图 5.2.2 滤波器参数为 0.5 时发送、接收电路的眼图和频谱




图 5.2.3 滤波器参数为 0.2 时发送、接收电路的眼图和频谱




图 5.2.4 滤波器参数为 1 时发送、接收电路的眼图和频谱

(2) 多次运行接收机电路代码,观察眼图。每次眼图都对齐了吗?如果没有对齐,请解释原因。如果脉冲没有对齐,会出现什么问题?

多次运行接收机电路代码,观察接收到的信号眼图,发现眼图并非每次都会对齐。 这是由于信号不可能每次高低电平的电压值都保持完全一致,也不能保证每次高低电 平的上升沿、下降沿都在同一时刻。除此之外,存在的噪声其会叠加在信号上,使眼 图的线迹变得模糊不清。综上,采样的不稳定、同步不佳、抖动和噪声的存在等,都 会导致脉冲不能完全对齐。当脉冲没有对齐时,采样点位置不确定,接收到的信号受 干扰太大,可能会不可靠,使其不能被完全正确地恢复成发送出来的原始信号。

- ③ 问题 3:
- (1) 解释脉冲对齐电路的工作原理:




图 5.3.1 脉冲对齐电路的局部连接图

如图 5.3.1,将降采样因子输入到脉冲对齐电路的"Received Sampling Factor"端口,降采样信号作为模块的"Input signal",再用复数至实部虚部转换模块获取电路"Output signal"的实部值。

观察脉冲对齐电路的程序框图可知,其对匹配滤波后的信号进行了部分降采样,并计算了降采样后信号模长的平方,即信号功率。通过对功率求和做滑动平均,我们使波形变得平滑,并且找到功率最大的位置,即最大值索引,该索引位置对应着原始信号中眼图张开度较大的地方。将其作为采样点进行采样,从而实现消除干扰、脉冲对齐的功能。

(2) 对不作脉冲对齐和作脉冲对齐的接收信号眼图作比较:




图 5.3.2 发送信号的眼图和频谱

如图 5.3.2,为发送电路的眼图和频谱,而接收信号的眼图如图 5.3.3 所示,其中左侧未做脉冲对齐,右侧进行了脉冲对齐。显然,经过脉冲对齐以后,得到的眼图与发送端信号更加接近,线迹不清的现象得到了明显好转,且眼图张开度更大,信号的

质量和准确度有了很大的提升。




图 5.3.3 不作脉冲对齐和作脉冲对齐的接收信号眼图和频谱

(3) 比较不对齐和对齐后接收到的位序列,哪种情况下能检测到"1011100"?

如图 5.3.3,可以发现经过脉冲对齐后,电路能够正常检测到"1011100",其以周期的形式循环出现,图中显示的位序列前三位为"100",正是"1011100"的最后三位,后续序列不断循环"1011100"。而没有进行对齐处理时,接收到的位序列会在一些位出现判决错误,难以得到完全正确的结果。