元件库

输入关键词

电路城

搜资讯查资料

买芯片

找开发板寻电路方案

硬来

小脚丫

移动客户端 🗸

life.augmented

登录 找回密码 立即注册



走,一起去STM32中国峰会暨粉丝狂欢节

生态・智能・安全 4.25-4.26

[实战经验] ST原厂FAE经验汇总 STM32应用案例分享 STM32经典图书推荐(2017.11更新) STM32产品介绍及设计资源

请输入搜索内容

帖子

热搜: 峰会纪念衫免费领 STM32中国峰会 RTOS Lora

论坛

【STM32/STM8专区】 STM32 【STM32F303开发】+如何找到导致程序出现HardFault的代 ...

发帖 -

1 2 3 4 1 1 / 4 页 下一页

查看: 8419 | 回复: 37

[转载] 【STM32F303开发】+如何找到导致程序出现HardFault的代码 🥨 [复制链接



楼主 电梯直达

本帖最后由 creep 于 2015-12-5 17:17 编辑

下午在社区群里和小伙伴聊天时谈到如果程序Fault时如何找到是哪句代码出现的问题,也就是说怎么找到程序运行到何处时 出现Fault的。之前一直使用一种方法感觉不错,分享给有需要的同学。

大致的思想是当程序出现Falut时会跳转到相应的Fault中断里面,此时压入到堆栈的信息应该就是出现问题代码运行出错 Fault的信息,我们要做的就是找到此时压入堆栈的LR的值。为了模拟Fault,我们将0写到地址0里面,此时debug下全速运 行,程序就会进入到Fault函数中。

```
int main(void)
}
     uint32_t paddr = 0;
     delay_init();
     delay ms(1000);
     *(uint32_t*)paddr = 0;
                                   这句代码会导致Fault
     while(1)
         //将数据发送到Debug Viewer
         printf((const char*)Write buff);
         delay_ms(1000);
    }
```

我们在Fault中断函数中添加一个软断点,这样做的好处是debug模式下全速运行,当程序跑飞(Fault时)会自动停在这里, 否则我们还要手动停止运行才能发现程序进入了Fault中断函数。

```
62 void HardFault_Handler(void)
  63 ⊟{
        /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
ASM volatile("BKPT #01");
  66
        while (1)
                                                         debug时全速运行程序,有Fault出现时会自动停在这里
  67
   68
  69 }
```

为了方便查看程序程序的Fault时的相关信息,我们将错误信息打印到kei的debug Viewer窗口中,关于如何打印信息到kei的debug viewer窗口,可以参考我之前的发的帖子:<u>【STM32F303开发】+使用SWO输出调试信息到Debug Viewer窗口</u>

M3/M4内核的MCU的压栈的模式如下,我们根据下面的寄存器的存放顺序来取出压入到堆栈的寄存器的值。

```
cprevious>
                                         SP points here before interrupt
           SP + 0x1C
                            xPSR
           SP + 0x18
                             PC
                             LR
           SP + 0x14
Decreasing
           SP + 0x10
                             R12
  memory
           SP + 0x0C
                             R3
  address
           SP + 0x08
                             R2
           SP + 0x04
                              R1
                             R0
         + SP + 0x00

◆─SP points here after interrupt
```

同时将Fault中断时的函数重载如下,用来输出更多的信息,同时判断了是使用MSP还是使用PSP,

```
#if defined(__CC_ARM)
asm void HardFault Handler(void)
   TST lr, #4
  ITE EQ
  MRSEQ r0, MSP
                                       用于使用msp和psp
  MRSNE r0, PSP
  B __cpp(Hard_Fault_Handler)
#elif defined( ICCARM )
void HardFault_Handler(void)
  _asm("TST lr, #4");
   __asm("ITE EQ");
  __asm("MRSEQ r0, MSP");
  _asm("MRSNE r0, PSP");
   __asm("B Hard_Fault_Handler");
#else
  #warning Not supported compiler type
faultjpg.jpg (71.47 KB, 下载次数: 111)
下载附件
                  2015-7-4 19:12 上传
                                ck[])函数根据寄存器SCB->CFSR判断并输出是那种Fault:
                                                    分享到:
```

排行榜

快捷导航

页 新闻 资料下载 论坛 视频 FAQ 立刻购买 积分换礼

creep



该用户从未签到


6019207主题帖子精华

```
void Hard_Fault_Handler(uint32_t stack[])
版主
最后登录 2018-4-26
                      static char msg[80];
  发消息
                       printf("In Hard Fault Handler\n");
                       sprintf(msg, "SCB->HFSR = 0x%08x\n", SCB->HFSR);
                       printf(msg);
                       if ((SCB->HFSR & (1 << 30)) != 0)
                          printf("Forced Hard Fault\n");
                          sprintf(msg, "SCB->CFSR = 0x%08x\n", SCB->CFSR );
                          printf(msg);
                          if((SCB->CFSR & 0xFFFF0000) != 0) {
                             printUsageErrorMsg(SCB->CFSR);
                          if((SCB->CFSR & 0xFF00) != 0) {
                             printBusFaultErrorMsg(SCB->CFSR);
                          if((SCB->CFSR & 0xFF) != 0) {
                             printMemoryManagementErrorMsg(SCB->CFSR);
                       stackDump(stack);
                        ASM volatile("BKPT #01");
                      while(1);
                   最后使用函数stackDump(stack);输出出现Fault时的堆栈的值,取值的顺序是根据上面说的M3/M4内核压栈的顺序得到的:
                   enum { r0, r1, r2, r3, r12, lr, pc, psr};
                   void stackDump(uint32_t stack[])
                     static char msg[80];
                     sprintf(msg, "r0 = 0x%08x\n", stack[r0]);
                     printf(msg);
                     sprintf(msg, "r1 = 0x\%08x\n", stack[r1]);
                     printf(msg);
                     sprintf(msg, "r2 = 0x\%08x\n", stack[r2]);
                     printf(msg);
                     sprintf(msg, "r3 = 0x\%08x\n", stack[r3]);
                     printf(msg);
                     sprintf(msg, "r12 = 0x%08x\n", stack[r121):
               资料下载print论坛。); 视频
                                          FAQ
                                                             积分换礼
                                                                        排行榜
                                                                                               快捷导航
                     sprintf(msg, "lr = 0x%08x\n", stack[lr]);
                                                                   这个LR的值就是我们找到的罪魁祸首
                     printf(msg);
creep
                      sprintf(msg, "pc = 0x%08x\n", stack[pc]);
                     printf(msg);
                     sprintf(msg, "psr = 0x%08x\n", stack[psr]);
                     printf(msg);
                   下面我们在debug模式下全速运行如下代码,main函数如下:其中的 *(uint32_t*)paddr = 0; 会导致Fault并进入中断,
该用户从未签到
    1920
主题 帖子 精华
```

```
版主
最后登录 2018-4-26
发消息
```

```
u8 Write_buff[20] = "Hi,i am creep !\n\r";
int main(void)
{
    uint32_t paddr = 0;
    delay_init();
    delay_ms(1000);
    *(uint32_t*)paddr = 0;
    while(1)
    {
        //将数据发送到Debug Viewer
        printf((const char*)Write_buff);
        delay_ms(1000);
    }
}
```


在debug模式下全速运行,不要设置任何断点,最后程序程序会在debug viewer中输出出错Fault的相应的寄存器的值并停止在__ASM volatile("BKPT #01"); , 此处得到的LR的值就是我们要找的LR的。



首页 新闻 资料卡载打开汇编窗口,在汇编窗口里面右键show Disassembly at Address选项输入了的值然后回车


快捷导航

creep



该用户从未签到

6019207主题帖子精华





6/10



该用户从未签到

 47
 427
 0

 主题
 帖子
 精华

论坛元老

最后登录 2018-4-25

发消息

STM32中国峰会纪念衫,免费申请>>

看峰会直播送STM32H7,戳我报名>>

夏 支持 反

平报

风子



该用户从未签到

3312763主题帖子精华

论坛元老

最后登录 2018-4-20

发消息

风 发表于 2015-7-4 20:21:28 │ 只看该作者

板凳

谢谢分享,很有用的东西


举报

Paderboy

☑ 发表于 2015-7-4 20:34:40 | 只看该作者

地板

自贝 新闻 creep



版用户从未签到

资料多载分享,论坛须好好嫌疑 FAQ

AQ 11.2

立刻购买积分换礼

排行榜

快捷导航

精华 STM32中国峰会纪念衫,免费申请>>

看峰会直播送STM32H7,戳我报名>>

版主

最后登录 2018-4-26

n 发消息



谢谢分享

该用户从未签到

47 1243 2 主题 帖子 精华

论坛元老

最后登录 2018-4-26

发消息

6[#]

yvonn

☑ 发表于 2015-7-4 21:24:52 | 只看该作者

☑ 发表于 2015-7-4 21:14:13 | 只看该作者

ST的专门正对这个错误, 出过指导, 可能因为是英文的原因, 没有被广泛传阅, 让很多后来者, 还在这里苦苦探索, 好大 的坑,如果没记错的话二姨家应该就有,实在不行去官网下也行。方法好像有好几种,不过还是支持楼主的分享精神。

该用户从未签到

2 73 0 主题 帖子 精华

中级会员

最后登录 1970-1-1

资料下载 STM32 花层峰会纪念花频 免费申请AQ

立刻购买峰会直接分换机2H7,群群行榜>>

快捷导航

首页^{发消息} 新闻

8#

creep



👪 楼主 | 发表于 2015-7-4 21:45:49 | 只看该作者

yvonn 发表于 2015-7-4 21:24

ST的专门正对这个错误, 出过指导, 可能因为是英文的原因, 没有被广泛传阅, 让很多后来者, 还 在这里苦苦探索 ...

谢谢指导,不知道你说的ST的出的指导哪里可以找到,能不能给些提示或者连接! 这里导致导致Bus Fault 的那句代码是我故意写的用于触发Fault的。



http://www.stmcu.org/module/forum/thread-602444-1-1.html

9/10