MCU 功能严重异常的几个常见原因

我们在从事 MCU 应用开发过程中,难免会碰到 MCU 芯片异常的问题。比如异常复位,表现为复位脚有电平跳变或者干脆处于复位电平;在做代码调试跟踪时,发现代码往往进不到用户 main()程序;或者时不时就感觉芯片死掉了,功能完全不可控等。

出现类似严重异常情况的原因我大致总结了以下几方面:

- 1、电源问题。比方电源质量差,纹波过大,尤其开关电源供电时;或者供电芯片质量差,输出不稳定;或者系统供电能力不足而引起电源波动等。
- 2、时钟问题。一般表现在时钟配置异常,比方配置超出芯片主频工作范围。【对于 STM32 系列 MCU,如果使用 STM32CUBEMX 图形化工具做配置,基本可以回避这个问题】
- 3、BOOT 脚配置问题。对于 ARM 芯片都有些 BOOT 配置脚。经常遇到有人因为 BOOT 脚的焊接或接触不良导致各类奇怪问题。这种情况多表现在芯片功能时好 时坏,所谓坏的表现就是芯片往往表现类似死机一样。
- 4、启动文件问题。经常因为选错了启动文件,导致程序无法正常运行,或者说调试时好好的,脱机运行就出鬼。这点在做不同系列芯片间移植时最容易碰到。
- 5、中断请求位清除问题。由于中断请求位没有及时清除导致中断没完没了的重复进入,感觉系统死机一般。
- 6、堆或栈的越界溢出。这个也会导致芯片无法正常工作。
- 7、VCAP 脚问题。有些 MCU 芯片有 VCAP 脚,该类脚往往需要接上适当的电容,如果无视了它的话,也可能导致整个芯片的功能异常。

上面这几个原因比较容易导致 MCU 功能严重异常,也不太容易简单地通过查看 MCU 技术手册直接获得答案,分享出来算作一些提醒。祝君好运!