

一种计算 CPU 使用率的方法及其实现原理

1前言


出于性能方面的考虑,有的时候,我们希望知道 CPU 的使用率为多少,进而判断此 CPU 的负载情况和对于当前运行环境是否足够"胜任"。本文将介绍一种计算 CPU 占有率的方法以及其实现原理。

2 移植算法

2.1 算法简介

此算法是基于操作系统的,理论上不限于任何操作系统,只要有任务调度就可以。本文将以 FreeRTOST 为例来介绍本算法的使用方法。

本文所介绍的算法出处为随 Cube 库一起提供的,它在 cube 库中的位置如下图所示:




本文将以 STM32F4 为例,测试环境为 STM3240G-EVAL 评估板。

2.2 开始移植

本文以 CubeF4 内的示例代码工程

STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_ThreadCreation 为例,IDE 使用 IAR。

第一步: 使用 IAR 打开 FreeRTOS_ThreadCreation 工程,将 cpu_utils.c 文件添加到工程,并在工程中添加对应头文件目录:





第二步: 打开 FreeRTOST 的配置头文件 FreeRTOSConfig.h 修改宏 configUSE_IDLE_HOOK 和 configUSE_TICK_HOOK 的值为 1:

```
#define configUSE_PREEMPTION 1
#define configUSE_IDLE_HOOK 1 //修改此宏的值为 1
#define configUSE_TICK_HOOK 1 //修改此宏的值为 1
#define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock)
#define configTICK_RATE_HZ (TickType_t) 1000)
#define configMAX_PRIORITIES (8)
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ((uint16_t) 128)
```

第三步:继续在 FreeRTOSConfig.h 头文件的末尾处添加 traceTASK SWITCHED IN 与 traceTASK SWITCHED_OUT 定义:

```
#define traceTASK_SWITCHED_IN() extern void StartIdleMonitor(void); \
StartIdleMonitor()


#define traceTASK_SWITCHED_OUT() extern void EndIdleMonitor(void); \
EndIdleMonitor()
```

第四步: 在 main.h 头文件中 include ""cmsis_os.h""

Main.h:

```
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "stm324xg_eval.h"
#include "cmsis_os.h" //添加包含此头文件
//…
```

第五步: 修改工程属性, 使编译过程不需要函数原型:






第六步: 在工程中任何用户代码处都可以调用 osGetCPUUsage()函数来获取当前 CPU 的使用率:

```
static void LED_Thread2(void const *argument)
 uint32_t count;
 uint16_t usage =0;
 (void) argument;
 for(;;)
   count = osKernelSysTick() + 10000;
   /* Toggle LED2 every 500 ms for 10 s */
   while (count >= osKernelSysTick())
     BSP_LED_Toggle(LED2);
     osDelay(500);
                                           //获取当前 CPU 的使用率
   usage =osGetCPUUsage();
   /* Turn off LED2 */
   BSP_LED_Off(LED2);
   /* Resume Thread 1 */
   osThreadResume(LEDThread1Handle);
   /* Suspend Thread 2 */
   osThreadSuspend(NULL);
```

第七步:编译并运行测试

在调试状态下使用 Live Watch 窗口监控全部变量 osCPU_Usage 的值:



osCPU_Usage 是在 cpu_utils.c 文件中定义的全局变量,表示当前 CPU 的使用率,是个动态值,由上图可以,CPU 使用率的 动态值为 20%。实际在代码中是按第六步中调用 osGetCPUUsage()函数来获取当前 CPU 的使用率的。

至此,算法使用方法介绍完毕。



3 算法实现原理分析

操作系统运行时是不断在不同的任务间进行切换,而驱动这一调度过程是通过系统 tick 来驱动的,即每产生一次系统 tick 则检查一下当前正在运行的任务的环境判断是否需要切换任务,即调度,如果需要,则触发 PendSV,通过在 PendSV 中断调用 vTaskSwitchContext()函数来实现任务的调度。而本文所要讲述的 CPU 使用率算法是通过在一定时间内(1000 个时间片内),计算空闲任务所占用的时间片总量,100 减去空闲任务所占百分比则为工作任务所占百分比,即 CPU 使用率。

```
void vApplicationIdleHook(void)
{
   if( xIdleHandle == NULL )
   {
     /* Store the handle to the idle task. */
     xIdleHandle = xTaskGetCurrentTaskHandle();  //记录空闲任务的句柄
   }
}
```

此函数为空闲任务钩子函数,每次当切换到空闲任务时就会运行此钩子函数,它的作用就是记录当前空闲任务的句柄并保存到全局变量 xldleHandle。

```
void vApplicationTickHook (void)
{
    static int tick = 0;

    if(tick ++ > CALCULATION_PERIOD) //每 1000 个 tick,刷新一次 CPU 使用率
    {
        tick = 0;

        if(osCPU_TotalIdleTime > 1000)
        {
            osCPU_TotalIdleTime = 1000;
        }
        osCPU_Usage = (100 - (osCPU_TotalIdleTime * 100) / CALCULATION_PERIOD); //这行代码就是
        CPU 使用率的具体计算方法了
        osCPU_TotalIdleTime = 0;
    }
}
```

此函数为操作系统的 tick 钩子函数,即每次产生系统 tick 中断都会进入到此钩子函数。此钩子函数实际上就是具体计算 CPU 使用率的算法了。osCPU_TotalIdleTime 是一个全局变量,表示在 1000 个 tick 时间内空闲任务总共占用的时间片,CALCULATION_PERIOD 宏的值为 1000,即每 1000 个 tick 时间内重新计算一次 CPU 的使用率。

下面两个函数就是如何计算 osCPU_TotalIdleTime 的:

```
void StartIdleMonitor (void)
{
   if( xTaskGetCurrentTaskHandle() == xIdleHandle ) //如果是切入到空闲任务
   {
     osCPU_IdleStartTime = xTaskGetTickCountFromISR();//记录切入到空闲任务的时间点
}
```



```
}
void EndIdleMonitor (void)
{
   if( xTaskGetCurrentTaskHandle() == xIdleHandle ) //如果是从空闲任务切出
   {
     /* Store the handle to the idle task. */
     osCPU_IdleSpentTime = xTaskGetTickCountFromISR() - osCPU_IdleStartTime; //计算此次空闲
任务花费多长时间
     osCPU_TotalIdleTime += osCPU_IdleSpentTime; //空闲任务所占时间进行累加
   }
}
```

这两个函数是调度器钩子函数,在调度器进行任务切进和切出时分别回调,StartIdleMonitor()函数记录切换到空闲任务时的时间点,EndIdleMonitor()则在推出空闲任务时计算此次空闲任务花费多长时间,并累加到 osCPU_TotalIdleTime,即空闲任务总共占用的时间片。

```
uint16_t osGetCPUUsage (void)
{
   return (uint16_t)osCPU_Usage; //直接返回全局变量 osCPU_Usage,即 CPU 使用率
}
```

全局变量 osCPU_Usage 保存的就是 CPU 的使用率,它是在操作系统的 tick 钩子函数中每隔 1000 个 tick 就被重新计算一次。

4 结论

通过此方法可以很好的用来评估 STM23 MCU 的运行性能。



重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("ST")保留随时对ST产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于ST产品的最新信息。ST产品的销售依照订单确认时的相关ST销售条款。

买方自行负责对ST 产品的选择和使用, ST 概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

ST 不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的ST 产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致ST 针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和ST 徽标是ST 的商标。所有其他产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2015 STMicroelectronics - 保留所有权利