ACSE Labs7

Lab Report

姓名:廖冠勳

系級:電信

學號:0860306


Lab 07 - Transmitting Filtering/UP Conversion

A. 實驗目的


- 瞭解 Communication System 特性,包含 UP Conversion 、ADC、Pulse Shapping 等 過程。
- 了解利用 Raised Cosine、Square Root Cosine、IIR Filter 進行 Pulse Shapping。
- 藉由了解頻譜的形狀,並在適宜的 frequency 點上設計 cut off frequency,藉以 防止 ADC 的 Aliasing 與 DAC 的頻譜壓縮重複複製問題。

B. 實驗原理

- Down Sampling 與 UP Sampling 的比較 :
 - Raised-Cosine :




Raised Cosine 的參數為 α,α 越大, Raised Cosine 的在時域散部越大,越容易使所以α越大越容易變成 rectangular 的 pulse shapping。但若我們將 raised cosine 與 rectangular 在頻率域的圖做比較:



Ractangular 的頻譜較 raisedcosine 來得散,所以使用 raised cosine 作為 pulse shapping 可以有效地將能量鎖在一定範圍的頻域內,可增加 effective transmission energy。


■ Square-Root-Cosine :




二個 Square Root Raised Cosine 可 convolution 後得到一個 raised cosine。


- 1. 但是為何在實驗中要使用二個 raised cosine 設計在傳送端與接收端呢? 原理可由 convolution 解釋, convolution 會將兩個 convolution 的訊號長度相加,此時對應到頻譜時長度也會增加,使用 square root raised consine 可有效的壓縮頻譜散部的效應,可進一步的將能量集中在某個頻段,傳輸時可更加 reliable。
- 2. 那為何不直接使用一個 SRRC 作為 pulse shapping 就好呢? 藉由兩個 Raised Cosine 的 Convolution 可以將 Pulse Shapping 的效應等效成一個 Raised Cosine 的效應,所以可以利用 Pulse Shpping 接近成方波,在解調上較為便利,實作複雜度可以降低。

■ Block Diagram:




綜合上述,我們可以將系統的 Diagram 整理如上圖,在傳送端中,Upsamping 將訊號以 Analog 的訊號傳出,傳出後以 SRRC Filter 作 Pulse Shapping,並在接收端時再作一次 Convolution 以作出 Raised Cosine 的效應,並在接收端中作 Down Sampling 將訊號轉成 Digital Signal。





由此張圖可以知道 SRRC 相較於 Ractagular Pulse 在頻譜上較容易將能量鎖在一個頻段內,傳輸時可用 SRRC 作為 Pulse Shapping。

■ Up Conversion :



結合前面的 Trnasmission Diagram, 我們將 Pulse Shapping 整合進來,即可得到傳送端如上所示。

C. 實驗模擬結果與分析

■ 實數與虛數系統:

• Result:

