## 电子电路数电部分复习提纲

第一章	基本概念:数字量、模拟量、时钟、占空比	
	、时序图、正负逻辑、芯片类型等。	
第二章	数制转换:二、八、十、十六之间的转换;	+1 77
	二进制的反码、补码	补码=原码按位取反+1
	BCD码、二进制、Gray码间的转换	$G_i = B_i \oplus B_{i+1}$ $B_i = G_i \oplus B_{i+1}$ 最高位相等
	奇偶校验码	
第三章	与、或、非、与非、或非、异或、同或	
	表达式	
	逻辑符号	
	真值表	
	波形图	
第四章	布尔代数公式,摩根定理	
	标准与或式 1→原变量; 0→反变量	同一表达式的标准与或式和标准或与式序号互补;相同序号的最小项和最大项互为反函数;
	标准或与式 0→原变量; 1→反变量	可借助"草稿纸"法和卡诺图法得到一个逻辑 函数的标准式
	最简与或	公式法化简;卡诺图化简
	最简或与	公共伝化间; 下面图化间
第五章	表达式←→电路图→时序图	
	仅用与非门实现逻辑电路	最简与或式两次取反
	仅用或非门实现逻辑电路	最简或与式两次取反
第六章	加法器	实现减法、代码转换
	比较器	
	译码器	最大(小)项发生器,实现逻辑函数;
	<del>详的品</del>	74HC154, 74HC138, 74HC47
	编码器	74HC147
	数据选择器/复用器	实现逻辑函数 74HC157 74HC153 74HC151
	分配器	可用译码器实现
	奇偶校验器	同或、异或实现
第七章	RS D JK (T T)	
	基本型 门控型 边沿型/异步控制端	逻辑符号
	特性表 特性方程 驱动表 状态转换图 时序图	可相互转换;特性方程是根本;画时序图是重 要考点
	触发器的转换	比较法和真值表法;本质是求已有触发器的驱 动信号
	触发器的应用:存储,分频,计数等	
第九章	异步时序逻辑电路的分析	观察法: 通过时序图总结功能
	同步时序逻辑电路的分析	写方程、代方程、计算、画图、总结功能
	同步时序逻辑电路设计: 1. 全状态	分析的逆过程;本质是求触发器的驱动方程和
	2. 含无效状态(验证电路能否自启动) 3. 含控制变量/输出变量	输出方程
	74HC93	异步十六进制加法计数器
	74HC163	同步十六进制计数器:同步器清零,同步置数
	74HC161	同步十六进制计数器: 异步器清零, 同步置数
	74HC190	同步加/减可逆十进制计数器
	任意进制计数器的设计	利用清零、置数、进位、使能

校报选择器 74HCls?. 74HCls3. 74HCls3. 74HCls7 七. 异当时序电路分析。 -. 豁.模拟 正色罗拜 芯牍型子 我都 数据分配器. 译昭器字玑 同步时序电路分析. 全样态. 市的专方. 二. 数断转换 = . + 八. + 元 奇偶校路 联月或 围时牙电路设计 食品燃灰 自己的? 工談↓→略图 HBJ: 842BCO. 食控制發 Gray. 画波形图(孩子) t. RS. 计数器芯片 7440 93 异新的的动物 仅用方排门 安北逻辑通知 D. 三方或非支持罪病 JK. 744 C 163 同时代的 基型门控型边理 四次形图 7446190 ) 附切城相的 六 和江西, 我还长好钱 四 高华代数像的 并 ABHAC=ABHACHOC 粉表 任意选 计数器的设计 放告性方程. 比较器 摩根定理. 丽·ā+s. A+s=ā·B

代码粉洗(B=G) fi=Bebber 解神時图.
Bi=Bip(Gi 梅 应用有储分纸计数

8日的神.

\*泽砑器

编码器 7411(147

林准洁低班 点 翔一般和

林俊的黄斑《野子》(第一)