Работа 1.1.1

Определение систематических и случайных погрешностей при измерении удельного сопротивления нихромовой проволоки

Тимонин Андрей Б01-208

Содержание

1) Аннотация	3
2) Теоретические сведения	
3) Методика измерений	
4) Исупользуемое оборудование	
5) Результаты измерений и обработка данных	9
б) Обсуждение результатов	16
7) Заключение	17

1) Аннотация

Цель: измерить удельное сопротивление проволоки и вычислить систематические и случайные погрешности при использовании таких измерительных приборов, как линейка, штангенциркуль, микрометр, амперметр, вольтметр и мост постоянного тока.

Приборы: линейка, штангенциркуль, микрометр, отрезок проволоки из нихрома, амперметр, вольтметр, источник ЭДС, мост постоянного тока P4833, реостат, ключ.

Ожидаемые результаты: полученное входе эксперимента значение сопротивления проволоки будет примерно равно измеренному сопротивление с помощью моста P4833

2) Теоретические сведения

Удельное сопротивление материала проволоки круглого сечения, изготовленной из однородного материала и имеющей всюду одинаковую толщину, может быть определено по формуле

$$\rho = \frac{R_{\rm np}}{l} \frac{\pi d^2}{4},$$

где Rпр - сопротивление измеряемого отрезка проволоки, l - его длина, d - диаметр проволоки. Таким образом, для определения удельного сопротивления материала проволоки следует измерить длину, диаметр и величину электрического сопротивления проволоки.

3) Методика измерений

В данной работе величину сопротивления R_{np} предлагается измерить с помощью одной из схем, представленных на рис. 1. Здесь R - переменное сопротивление (реостат), RA _ сопротивление амперметра, R_V - сопротивление вольтметра, R_{np} - сопротивление исследуемой проволоки.

Пусть V и I - показания вольтметра и амперметра. Рассчитанные по этим показаниям величины сопротивления проволоки Rпp1 = Va/Ia для схемы (а) и Rпp2 = Vб/Iб для схемы (б) будут отличаться друг от друга и от искомого Rпр из-за влияния внутренних сопротивлений приборов. Однако с помощью рис. 1 нетрудно найти связь между сопротивлением проволоки Rпр и полученными значениями Rпp1 и Rпp2.




Рисунок - 1. Схемы для измерения сопротивления при помощи амперметра и вольтметра

В первом случае вольтметр правильно измеряет падение напряжения на концах проволоки, а амперметр измеряет не величину прошедшего через проволоку тока, а сумму токов, проходящих через проволоку и через вольтметр. Поэтому

$$R_{
m np1}=rac{V_{
m a}}{I_{
m a}}=R_{
m np}rac{R_V}{R_{
m np}+R_V}.$$

Во втором случае амперметр измеряет силу тока, проходящего через проволоку, но вольтметр измеряет суммарное падение напряжения на проволоке и на амперметре. В этом случае

$$R_{\mathrm{пр}\mathbf{2}}=rac{V_{6}}{I_{6}}=R_{\mathrm{пp}}+R_{A}.$$
Формула 3

Формулы (2) и (3) удобно несколько преобразовать. Для схемы (а):

$$R_{
m пp} = R_{
m пp1} rac{R_V}{R_V - R_{
m np1}} = rac{R_{
m np1}}{1 - (R_{
m np1}/R_V)} pprox R_{
m np1} \left(1 + rac{R_{
m np1}}{R_V}
ight).$$
 Формула 4

Для схемы (б):

$$R_{
m пp} = R_{
m пp2} \left(1 - rac{R_A}{R_{
m np2}}
ight).$$

Члены, стоящие в скобках в формулах (4) и (5), определяют поправки, которые следует внести в измерения. Хотя поправки на сопротивление приборов в принципе всегда могут быть рассчитаны, этого, как правило, не делают. расчет поправок, который в нашем случае оказался несложным, при измерениях в разветвленных цепях становится очень трудоемким и при каждом переключении прибора должен производиться заново, что практически невозможно. Таким образом, получаем типичный пример систематической ошибки, возникающей из-за упрощения расчетной формулы. Для схемы (а) сопротивление Rпр оказывается заниженным, а для схемы (б) - завышенным относительно рассчитанного.

Более точным методом измерения сопротивлений является классический метод моста постоянного тока (мост Уитстона). Для контрольного измерения сопротивления проволоки используется стандартный мост 4833.

В нашей установке в качестве сопротивления используется нихромовая проволока, натянутая между двумя неподвижными плоскими прижимными контактами. Вдоль проволоки может перемещаться подвижный контакт, с помощью которого устанавливается длина измеряемого участка.

4) Исупользуемое оборудование

Прибор	Цена деления	Погрешность
Линейка	1 мм	0.5 мм
Штангенциркуль	0.1 мм	0.05 мм
Микрометр	0.01 мм	0.005 мм
Вольтметр	1.5 мВ	0.75 мВ
Амперметр	0.01 мА	0.01 мА



Рисунок 1. Микрометр и штангенциркуль




Рисунок 2. Цепь а)




Рисунок 3. Источник ЭДС




Рисунок 4. Амперметр




Рисунок 5. Вольтметр



Рисунок 6. Мост Р4833

5) Результаты измерений и обработка данных

При измерении диаметра проволоки штангенциркулем случайная погрешность измерения отсутствует. Следовательно, точность результата определяется только точностью штангенциркуля (систематической погрешностью)

Измерения с помощью микрометра содержат как систематическую, так и случайную погрешности:

$$\sigma_{\text{сист}} = 0.01 \text{ мм}, \qquad \sigma_{\text{сл}} = \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (d - \bar{d})^2}$$

Формула 6.

$$\sigma = \sqrt{\sigma_{\text{сист}}^2 + \sigma_{\text{сл}}^2}$$

Формула 7.

Поскольку $\sigma^2_{\text{сл}} << \sigma^2_{\text{сиси}}$, то можно считать проволоку однородной по диаметру, а погрешность диаметра σ_d определяется $\sigma_{\text{сист}}$ только микрометра:

$$d_2 = \bar{d}_2 \pm \sigma_d$$

Формула 8.

Определим площадь поперечного сечения проволоки по формуле:

$$S = \frac{\pi d_2^2}{4}$$

Формула 9.

Величину погрешности σS найдем по формуле:

$$\sigma_S = 2\frac{\sigma_d}{d}S:$$

Формула 10.

Сопротивление находим как:

$$\hat{R}_{\rm cp} = \frac{\langle VI \rangle}{\langle I^2 \rangle}$$

Формула 11.

Среднеквадратичная случайная ошибка:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} * \sqrt{\frac{\langle V^2 \rangle}{\langle I^2 \rangle}} - (\text{Rcp})^2$$

Формула 12.

Возможную систематическую погрешность Rcp оцениваем по формуле:

$$\frac{\sigma_{R_{\rm cp}}^{\rm chct}}{R_{\rm cp}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_I}{I}\right)^2},$$

Формула 13.

Суммарная погрешность:

$$\sqrt{(\sigma_R^{\text{случ}})^2 + (\sigma_R^{\text{сист}})^2}$$

Формула 14.

$$R_{\rm np} = R_{\rm cp} + \frac{R_{\rm cp}^2}{R_V}.$$

Формула 15.

Определяем удельное сопротивление проволоки по пормуле (1) и погрешность σ_{-} по формуле:

$$\frac{\sigma_{\rho}}{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2}$$

Формула 16.

¥7 ¥7	T A	Ri	D: D	T		
V, mV	I, mA		Ri-Rcp	L,m		
580.6	284.37	2.041706228	0.017342347	0.2		
518.7	256.93	2.018837816	-0.005526065	0.2		
460.6	232.75	1.978947368	-0.097641291	0.2	3.870967742	
402.6	197.6	2.037449393	0.013085512	0.2		
352.3	171.98	2.048494011	0.02413013	0.2		
294.2	144.42	2.037113973	0.012750092	0.2		
236.1	115.74	2.039917055	0.015553174	0.2		
178.1	89.88	1.98153093	-0.042832951	0.2		
120	58.96	2.035278155	0.010914274	0.2		
	Rcp	2.024363881	О оценка	0.120826183	О случ R ср	0.004392166
V, mV	I, mA	Ri	Ri-Rep	L,m		
	-,		111 110	-,		
449	216.22	2.07658866	0.032892127	0.2		
	-	2.07658866 2.043779562	•	,		
449	216.22		0.032892127	0.2		
449 371.6	216.22 181.82	2.043779562	0.032892127 8.30292E-05	0.2		
449 371.6 313.5	216.22 181.82 153.12	2.043779562 2.047413793	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726	0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6	216.22 181.82 153.12 121.72	2.043779562 2.047413793 2.067039106	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573	0.2 0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6 197.4	216.22 181.82 153.12 121.72 95.61	2.043779562 2.047413793 2.067039106 2.06463759	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573 0.020941057	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6 197.4 131.6	216.22 181.82 153.12 121.72 95.61 64.4	2.043779562 2.047413793 2.067039106 2.06463759 2.043478261	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573 0.020941057 -0.000218272	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6 197.4 131.6 116.1	216.22 181.82 153.12 121.72 95.61 64.4 59.04	2.043779562 2.047413793 2.067039106 2.06463759 2.043478261 1.966463415	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573 0.020941057 -0.000218272 -0.077233118	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6 197.4 131.6 116.1 580.6	216.22 181.82 153.12 121.72 95.61 64.4 59.04 283.39	2.043779562 2.047413793 2.067039106 2.06463759 2.043478261 1.966463415 2.048766717	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573 0.020941057 -0.000218272 -0.077233118 0.005070184	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		
449 371.6 313.5 251.6 197.4 131.6 116.1 580.6 530.3	216.22 181.82 153.12 121.72 95.61 64.4 59.04 283.39 259.72	2.043779562 2.047413793 2.067039106 2.06463759 2.043478261 1.966463415 2.048766717 2.041814262	0.032892127 8.30292E-05 0.00371726 0.023342573 0.020941057 -0.000218272 -0.077233118 0.005070184 -0.001882272	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2		

Лаб. данные - 1. Данные для 20 см

V, mV	I, mA	Ri	Ri-Rep	L,m		
545.8	172.16	3.170306691	0.018488336	0.3		
480	152.33	3.151053634	-0.000764721	0.3		
429.7	136.71	3.143149733	-0.008668622	0.3		
363.9	114.43	3.180110111	0.028291756	0.3		
309.7	98.23	3.152804642	0.000986287	0.3		
259.4	82.55	3.142337977	-0.009480378	0.3		
197.4	62.52	3.157389635	0.00557128	0.3		
174.2	55.88	3.117394417	-0.034423938	0.3		
	Rcp	3.151818355	о оценка	0.047002769	σслуч Rcp	0.066239702
V, mV	I, mA	Ri	Ri-Rcp	L,m		
	,		rei-reep	L,III		
584.5	183.97	3.177148448	0.010125749	0.3		
584.5 526.5			•			
	183.97	3.177148448	0.010125749	0.3		
526.5	183.97 166.79	3.177148448 3.156664069	0.010125749 -0.01035863	0.3 0.3		
526.5 456.8	183.97 166.79 144.04	3.177148448 3.156664069 3.171341294	0.010125749 -0.01035863 0.004318595	0.3 0.3 0.3		
526.5 456.8 383.2	183.97 166.79 144.04 120.86	3.177148448 3.156664069 3.171341294 3.170610624	0.010125749 -0.01035863 0.004318595 0.003587925	0.3 0.3 0.3 0.3		
526.5 456.8 383.2 329	183.97 166.79 144.04 120.86 104.2	3.177148448 3.156664069 3.171341294 3.170610624 3.157389635	0.010125749 -0.01035863 0.004318595 0.003587925 -0.009633064	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3		
526.5 456.8 383.2 329 278.7	183.97 166.79 144.04 120.86 104.2 88.4	3.177148448 3.156664069 3.171341294 3.170610624 3.157389635 3.152714932	0.010125749 -0.01035863 0.004318595 0.003587925 -0.009633064 -0.014307767	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3		

Лаб. данные - 2. Данные для 30 см

V, mV	I, mA	Ri	Ri-Rcp	L,m		
530.3	103.14	5.141555168	-0.058215408	0.5		
518.7	98.56	5.262784091	0.063013515	0.5		
483.9	93.08	5.19875376	-0.001016816	0.5		
452.9	86.48	5.237049029	0.037278453	0.5		
394.8	75.8	5.208443272	0.008672696	0.5		
371.6	72.08	5.155382908	-0.044387668	0.5		
336.8	64.78	5.199135536	-0.00063504	0.5		
290.3	55.88	5.195060845	-0.004709731	0.5		
	Rcp	5.199770576	σоценка	0.111193624	о случ R cp	0.041877592
V, mV	I, mA	Ri	Ri-Rep	L,m	,,	
V, mV 584.5		Ri 5.566666667		L,m 0.5		
	I, mA		Ri-Rep			
584.5	I, mA 105	5.566666667	Ri-Rcp 0.342771228	0.5		
584.5 538.1	I, mA 105 104.75	5.566666667 5.13699284	Ri-Rep 0.342771228 -0.086902599	0.5 0.5		
584.5 538.1 511	I, mA 105 104.75 98.88	5.566666667 5.13699284 5.167880259	Ri-Rcp 0.342771228 -0.086902599 -0.05601518	0.5 0.5 0.5		
584.5 538.1 511 468.4	I, mA 105 104.75 98.88 90.22	5.566666667 5.13699284 5.167880259 5.191753491	Ri-Rcp 0.342771228 -0.086902599 -0.05601518 -0.032141948	0.5 0.5 0.5 0.5		
584.5 538.1 511 468.4 429.7	I, mA 105 104.75 98.88 90.22 81.64	5.566666667 5.13699284 5.167880259 5.191753491 5.263351298	Ri-Rcp 0.342771228 -0.086902599 -0.05601518 -0.032141948 0.039455859	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		
584.5 538.1 511 468.4 429.7 391	I, mA 105 104.75 98.88 90.22 81.64 75.6	5.566666667 5.13699284 5.167880259 5.191753491 5.263351298 5.171957672	Ri-Rcp 0.342771228 -0.086902599 -0.05601518 -0.032141948 0.039455859 -0.051937767	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		
584.5 538.1 511 468.4 429.7 391 352.3	I, mA 105 104.75 98.88 90.22 81.64 75.6 68.1	5.566666667 5.13699284 5.167880259 5.191753491 5.263351298 5.171957672 5.173274596	Ri-Rcp 0.342771228 -0.086902599 -0.05601518 -0.032141948 0.039455859 -0.051937767 -0.050620843	0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5		

Лаб. данные - 3. Данные для 50 см

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dl, mm	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
d2, MM	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.35	0.36	0.36	0.35	0.36

Лаб. данные - 4. Измерение диаметра проволоки



Рисунок 7. Измерение сопротивления для 10 см



Рисунок 8. Измерение сопротивления для 20 см



Рисунок 9. Измерение сопротивления для 30 см



Рисунок 10. Измерение сопротивления для 50 см

6) Обсуждение результатов

dlсред	0.3
d2сред	0.359

Таблица - 1. Средние диаметры проволоки

С елуч	0.001702939
С енет	0.01

Таблица - 2. Погрешности при измерении диаметра проволоки

d2	(0.359+-0.010) мм^2	(3.59+-0.10)*10^-2 см^2
Ѕпроволоки	0.001012229	
$\sigma_{\scriptscriptstyle S}$	5.63916E-05	5.63 * 10^-5 см:2
Точность Ѕпроволоки (%)	5.571030641	

Таблица - 3. Площадь поперечного сечения проволок и погрешность измерения поперечного сечения

Результаты измерения сопротивления проволоки						
L=20 см	L=30 см	L=50 см				
R ₀ = 2.1224 (πο P4833)	Ro = 3.2466 (no P4833)	Ro = 5.3620 (по P4833)				
Rcp = 2.0337	Rcp = 3.1595	Rcp = 5.2215				
$R\pi p = 2.0420$	Rпр = 3.1678	Rпр = 5.2760				
σслуч R =0.004	$\sigma_{\text{случ R}} = 0.066$	$\sigma_{\text{случ R}} = 0.042$				
$\sigma_{\text{CUCT R}} = 0.003$	$\sigma_{\text{CHCT R}} = 0.004$	$\sigma_{\text{CHCT R}} = 0.007$				
$\sigma_{R} = 0.008$	$\sigma_R = 0.066$	$\sigma_{\rm R} = 0.043$				

Таблица - 4. Результаты измерения сопротивления проволоки

ρ, 10^-4 Ом*см	σ, 10^-6 Ом*см
1.03	0.48
1,07	0.32
1.07	0.19
ρ2	ρ3
0.000106885	0.00010681
σ2	σ3
0.0000003234	0.0000001940
	1.03 1,07 1.07

Таблица - 5. Удельное сопротивления проволоки

7) Заключение

Окончательно ρ =(1.0556 +- 0.0033) * 10⁻⁴.

Значения сопротивлений проволоки приблизительно равны сопротивлениям проволоки, которые были получены с помощью моста Р4388.