


INTERRUPTEUR SIMPLE

Arrivée alimentation dans le blochet + départ vers le point lumineux



RACCORDEMENT

- La phase arrive sur la borne commune L.
- La sortie 1 devient le retour lampe.
- Neutre et terre sont raccordés directement vers le point lumineux, sans passer par l'interrupteur.

Phase

Neutre

Terre

Retour lampe

Navette 1

Navette 2