

# Packet Tracer: investigación de la implementación de una VLAN

# Tabla de asignación de direcciones

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/D
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/D
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/D
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1
PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

## **Objetivos**

Parte 1: observar el tráfico de difusión en una implementación de VLAN Parte

2: observar el tráfico de difusión sin VLAN

# Aspectos básicos

En esta actividad, observará el modo en que los switches reenvían el tráfico de difusión cuando se configuran las VLAN y cuando no se configuran las VLAN.

# Instrucciones Parte 1: Observar el tráfico de broadcast en la implementación de una VLAN

## Paso 1: Haga ping de PC1 a PC6.

a. Espere que todas las luces de enlace se pongan en verde. Para acelerar este proceso, haga clic en la opción **Fast Forward Time** ubicado en la barra de herramientas inferior.

- b. Haga clic en la pestaña **Simulation** y utilice la herramienta **Add Simple PDU**. Haga clic en **PC1**y, a continuación, haga clic en **PC6**.
- c. Haga clic en el botón Capture/Forward para avanzar por el proceso. Observe las peticiones ARP a medida que atraviesan la red. Cuando aparezca la ventana Buffer Full (Búfer lleno), haga clic en el botón View Previous Events (Ver eventos anteriores).

Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

Packet Tracer: investigación de la implementación de una VLAN

¿Fueron correctos los pings? Explique.

No, los ping no tuvieron éxito porque la PC1 está en una VLAN diferente a la de la PC6

Examine el panel de simulación, ¿dónde envió el paquete el \$3 después de recibirlo?

S3 lo envió a la PC4 porque estaba en la misma VLAN que la PC1.

En funcionamiento normal, cuando un switch recibe una trama de broadcast en uno de sus puertos, envía la trama a todos los demás puertos. Observe que el **S2** solo envía la solicitud de ARP al **S1**por Fa0/1. También observe que el **S3** solo envía la solicitud de ARP a la **PC4** por F0/11. Tanto la **PC1** como la **PC4** pertenecen a la VLAN 10. La **PC6** pertenece a la VLAN 30. Dado que el tráfico de difusión está dentro de la VLAN, la **PC6** nunca recibe la solicitud de ARP de la **PC1**. Debido a que la **PC4** no es el destino, descarta la solicitud de ARP. El ping de la **PC1** falla debido a que la **PC1** nunca recibe una respuesta de ARP.

#### Paso 2: hacer ping de la PC1 a la PC4.

- a. Haga clic en el botón New (Nuevo) en la ficha desplegable Scenario 0 (Situación 0). Ahora, haga clic en el ícono Add Simple PDU (Agregar PDU simple) ubicado en el lado derecho de Packet Tracer y haga ping de la PC1 a la PC4.
- b. Haga clic en el botón **Capture/Forward** para avanzar por el proceso. Observe las peticiones ARP a medida que atraviesan la red. Cuando aparezca la ventana Buffer Full (Búfer lleno), haga clic en el botón **View Previous Events** (Ver eventos anteriores).

¿Fueron correctos los pings? Explique.

Sí, porque PC1 y PC4 pertenecen a la VLAN 10, por lo que la ruta de la solicitud ARP es la misma que antes.

c. Examine el panel de simulación.

Cuando el paquete llegó al S1, ¿por qué también se reenvió a la PC7?

Debido a que la PC7 también pertenece a la VLAN 10 y las solicitudes de ARP fueron para la VLAN10, los switches reenviarán a cualquier dispositivo que esté conectado a la VLAN10 en su puerto.

## Parte 2: Observar el tráfico de broadcast sin las VLAN

Paso 1: borrar las configuraciones en los tres switches y eliminar la base de datos de VLAN. a.

Vuelva al modo Realtime.

b. Elimine la configuración de inicio en los tres switches.

¿Qué comando se utiliza para eliminar la configuración de inicio de los switches? sus reserase startup-configurestas aquí.

¿Dónde se almacena el archivo VLAN en los switches?

flash:vlan.dat

Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco

Packet Tracer: investigación de la implementación de una VLAN

c. Elimine el archivo VLAN en los tres switches.

¿Qué comando elimina el archivo VLAN almacenado en los switches? delete vlan.dat sus respuestas aquí.

#### Paso 2: volver a cargar los switches.

Utilice el comando **reload** en el modo EXEC privilegiado para reiniciar todos los switches. Espere a que todo el enlace se torne verde. Para acelerar este proceso, haga clic en la opción **Fast Forward Time** (Adelantar el tiempo), ubicada en la barra de herramientas inferior amarilla.

## Paso 3: Haga clic en Capture/Forward para enviar las solicitudes de ARP y los pings.

- a. Luego de que los switches se vuelven a cargar y las luces de enlace vuelven a ponerse en verde, la red está lista para enviar su tráfico ARP y ping.
- b. Seleccione **Scenario 0** en la ficha desplegable para volver a la situación 0.
- c. En el modo Simulation haga clic en Capture/Forward para continuar con el proceso. Observe que los switches ahora envían las solicitudes ARP a todos los puertos, excepto al puerto en el que se recibió la petición ARP. Esta acción predeterminada de los switches es la razón por la que las VLAN pueden mejorar el rendimiento de la red. El tráfico de broadcast se encuentra dentro de cada VLAN. Cuando aparezca la ventana Buffer Full, haga clic en el botón View Previous Events.

# Preguntas de reflexión

- Si un equipo en la VLAN 10 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?
  Todos los dispositivos que están en VLAN 10
- 2. Si una computadora en la VLAN 20 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?
- EscTodos los dispositivos que están en VLAN 20
- 3. Si una computadora en la VLAN 30 envía un mensaje de difusión, ¿qué dispositivos lo reciben?
- EscrTodos los dispositivos que están en VLAN 30
- 4. ¿Qué le sucede a una trama enviada desde un equipo en la VLAN 10 hacia un equipo en la VLAN 30? ESe dejará caer.
- 5. Desde el punto de vista de los puertos, ¿cuáles son los dominios de colisiones en el switch?
- Cada puerto es un dominio de colisión independiente.
- Desde el punto de vista de los puertos, ¿cuáles son los dominios de difusión en el switch?
  Se dividen por la cantidad de VLAN en el conmutador.

Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Información pública de Cisco