操作考试

读取 16 位开关低 4 位的值,将其对应的 16 进制数显示在 8 位数码管上 只有按下 BTNC 按键,才读取开关值并显示在第 1 位数码管上 循环右移显示:按下 BTNR 按键,右移一位显示,到达第 8 位后,再按下 BTNR,回到第 1 位

要有按键消抖

要求中断方式实现

```
#include "xil io.h"
#include "stdio.h"
#include "xintc l.h"
#include "xgpio_l.h"
void btnHandler(void) __attribute__((interrupt_handler));
u8 \text{ seg code}[17] = \{0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90, 0x90,
                                                     0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0xff};
u8 pos_code[8] = {0x7f, 0xbf, 0xdf, 0xef, 0xf7, 0xfb, 0xfd, 0xfe};
int pos = 0;
u8 btn_status;
u32 sw_status;
int main()
          // GPIO 输入/输出配置
          Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0x1f); // 读取按钮状态
          Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0xffff); // 读取开关状
          Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_TRI_OFFSET, 0x0); // 输出数码管位选
          Xil_Out16(XPAR_AXI_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_TRI2_OFFSET, 0x0); // 输出数码管段
           // GPIO 中断配置
          Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_ISR_OFFSET, 0x1); // 清除GPIO_2的
通道1(按钮)的中断状态
           Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_IER_OFFSET, 0×1); // 使能通道1中断
           Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_GIE_OFFSET, 0x80000000); // 使能中
断输出
           // INTC初始化
           Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_O_BASEADDR + XIN_IAR_OFFSET, 0xfffffffff); // 清除所有
通道的中断状态
```

```
Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR + XIN_IER_OFFSET,
             XPAR_AXI_GPIO_2_IP2INTC_IRPT_MASK ); // 使能按钮中断
   Xil_Out32(XPAR_AXI_INTC_0_BASEADDR + XIN_MER_OFFSET, 0x3); // 使能硬件中断irq
输出
   microblaze_enable_interrupts();
   return 0;
}
void btnHandler()
{
   btn_status = Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) 8 0x1f;
   if (btn status == 0x1) // 读取开关状态并显示在最高位
    {
       pos = 0;
       sw_status = Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_0_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) 8 0xf;
       Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET, pos_code[pos]);
       Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA2_OFFSET,
seg_code[sw_status]);
   }
   if (btn_status == 0x8) // 右移一位显示
       pos++;
       if (pos == 8)
       {
           pos = 0;
       while ((Xil_In8(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET) 8 0x1f) !=
0); // 等待按键松开
       Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA_OFFSET, pos_code[pos]);
       Xil_Out32(XPAR_GPIO_1_BASEADDR + XGPIO_DATA2_OFFSET,
seg_code[sw_status]);
   }
   Xil_Out32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_ISR_OFFSET,
             Xil_In32(XPAR_AXI_GPIO_2_BASEADDR + XGPIO_ISR_OFFSET));
}
```