## Содержание

1.	Система команд					
	1.1.	Форма	аты	1		
	1.2.	Табли	ца команд	3		
	1.3.	Поясн	ения к некоторым командам таблицы 1	7		
		1.3.1.	Безадресные команды десятичной коррекции	7		
		1.3.2.	Умножение	7		
		1.3.3.	Деление	7		
		1.3.4.	Цикл	8		
		1.3.5.	Команды безусловной передачи управления	8		
2.	Директивы компилятора					
	2.1.	Загруз	зка констант	9		
	2.2.	Генера	ация таблицы векторов прерываний	9		

# 1. Система команд

## 1.1. Форматы




Рисунок 1. Форматы команд fN8

#### 1.2. Таблица команд

В таблице приняты следующие обозначения:

Асс – содержимое аккумулятора;

DD – содержимое ячейки памяти или непосредственный операнд;

R – содержимое регистра общего назначения R;

R\* – содержимое регистра или косвенно адресуемой через регистр ячейки памяти;

р – префикс перед именем регистра, определяющий способ адресации;

А – адрес ячейки памяти данных;

М(А) – содержимое ячейки памяти данных по адресу А;

С – флаг PSW[4] переноса(заёма)

SPL – содержимое указателя стека;

L – адрес перехода (метка или абсолютный);

CR – содержимое регистра команд;

RIO - содержимое регистра внешнего устройства;

а - номер (адрес) регистра внешнего устройства;

b - номер бита в байте;

Таблица 1 — Система команд

Мнемокод	Название	Действия	Флаги
I IIII III III III III III III III III			O C A N Z
	Безадресн	ые команды [Код 0]	
NOP	Нет операции	PCL := PCL + 1	
RET	Возврат из подпрограм-	PCL := M(SS.SPL); Inc(SPL); CS := M(SS.SPL)[1:0]; Inc(SPL)	
IRET	Возврат из прерывания	PCL := M(SS.SPL); Inc(SPL); PSW[5:0].CS := M(SS.SPL); Inc(SPL)	
EI	Разрешить прерывание	FI := 1	
DI	Запретить прерывание	FI := 0	
RR	Сдвиг аккумулятора правый циклический	Acc[7:0] := Acc[0].Acc[7:1]; FC := Acc[0]	
RL	Сдвиг аккумулятора левый циклический	Acc[7:0] := Acc[6:0].Acc[7]; FC := Acc[7]	
RRC	Сдвиг аккумулятора правый через перенос	Acc[7:0] := FC.Acc[7:1]; FC := Acc[0]	
RLC	Сдвиг аккумулятора левый через перенос	Acc[7:0] := Acc[6:0].FC; FC := Acc[7]	
Смотри продолжение на следующей странице			

Таблица 1 — Система команд

Мнемокод	Название	Действия	Флаги
ППСМОПОД	Traspaniio	Acite 13111	O C A N Z
NOTA	Инверсия аккумулято- ра	$Acc := \overline{Acc}$	0 0 0 + +
INCA	Инкремент аккумуля- тора	$oxed{\operatorname{Acc} := \operatorname{Acc} + 1}$	- + + + +
DECA	Декремент аккумулятора	$oxed{\operatorname{Acc} := \operatorname{Acc} - 1}$	- + + + +
SWAPA	Обмен тетрадами акку-мулятора	$Acc[7:4] \Leftrightarrow Acc[3:0]$	
DAA	Десятичная коррекция сложения	См. раздел 1.3.1	- + + + +
DSA	Десятичная коррекция вычитания	См. раздел 1.3.1	- + + + +
MOVSP	Загрузка SPL	SPL := Acc;	
MOVAPSW	Прочитать PSW	Acc := PSW	
MOVASR	Прочитать SR	Acc := SR	
MOVSRA	Загрузить SR	SR := Acc	
HLT	Стоп	Прекратить командные циклы	
	Ц	икл [Код 1]	
DJRNZ $R^c$ , L	Цикл	$R^c := R^c - 1;$ if $R^c \neq 0$ then goto L	
$R^c \in \{R0, R1, R$	* *	•	'
	-	ых переходов [Код 2 ог 3]	T
JNZ L	Переход, если не ноль	if $Z=0$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JNC L	Переход, если не перенос	if $C=0$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JNN L	Переход, если не отрицательно	if N=0 then CS.PCL := $CR[9:0]$	
JNO L	Переход, если не переполнение	if $O=0$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JZ L	Переход, если ноль	if $Z=1$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JC L	Переход, если перенос	if $C=1$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JN L	Переход, если отрицательно	if $N=1$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
JO L	Переход, если переполнение	if $O=1$ then $CS.PCL := CR[9:0]$	
Смотри продолжение на следующей странице			

Таблица 1 — Система команд

Мнемокод	Название	Действия	Флаги	
			O C A N Z	
Команды безусловной передачи управления [Код 4]				
JMP L	Безусловный переход	CS.PCL := CR[9:0]		
CALL L	Вызов подпрограммы	$\begin{array}{l} \operatorname{Dec}(\operatorname{SPL});\\ \operatorname{M}(\operatorname{SS.SPL})[1:0] := \operatorname{CS};\\ \operatorname{Dec}(\operatorname{SPL}); \operatorname{M}(\operatorname{SS.SPL}) := \operatorname{PCL};\\ \operatorname{CS.PCL} := \operatorname{CR}[9:0] \end{array}$		
INT v	Вызов прерывания	$\begin{array}{l} Dec(SPL);\\ M(SS.SPL) := PSW[5:0].CS;\\ Dec(SPL);\ M(SS.SPL) := PCL;\\ PCL := M(2v);\\ CS := M(2v+1)[1:0];\ FI := 0 \end{array}$		
	зектор прерывания	<b>7</b> 1 ( <b>7</b>		
		5] (Для команд ADC и SUBB – [Код	ξ F])	
ADD pR	Сложение	$Acc := Acc + R^*$	+++++	
ADC pR	Сложение с переносом	$Acc := Acc + R^* + C$	+++++	
SUB pR	Вычитание	$Acc := Acc - R^*$	+++++	
SUBB pR	Вычитание с заёмом	$Acc := Acc - R^* - C$	+++++	
MUL pR	Умножение	$R1.R0 := Acc \times R^*$		
DIV pR	Деление	$Acc := Acc : R^*$	+	
AND pR	Конъюнкция	$Acc := Acc \& R^*$	0 0 0 + +	
OR pR	Дизъюнкция	$Acc := Acc \vee R^*$	$0 \ 0 \ 0 \ + \ +$	
XOR pR	Неравнозначность	$Acc := Acc \oplus R^*$	$0 \ 0 \ 0 \ + \ +$	
CMP pR	Сравнение	R* – Acc	+++++	
RD pR	Чтение	$Acc := R^*$		
WR pR	Запись	$R^* := Acc$		
XCH pR	Обмен	$R^* \Leftrightarrow Acc$		
PUSH R	Поместить в стек	Dec(SPL); M(SPL) := R;		
POP R	Извлечь из стека	R := M(SPL); Inc(SPL)		
INC R	Инкремент	R := R + 1;	-++++	
DEC R	Декремент	R := R - 1;	-++++	
NOT R	Инверсия	$R := \overline{R};$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & + & + \end{bmatrix}$	
MOV $R_r, R_t$	Копирование	$R_r := R_t$		
	Смотри продолже	ение на следующей странице		

Таблица 1 — Система команд

Мнемокод	Название	Действия	Флаги		
			O C A N Z		
Команды с ячейками ОЗУ [Код 6 от 7]					
Код 6 – прямая адресация (А), 7 – непосредственная (#А)					
ADD A	Сложение	$oxed{\operatorname{Acc}} := \operatorname{Acc} + \operatorname{DD}$	+++++		
ADC A	Сложение с переносом	Acc := Acc + DD + FC	+++++		
SUB A	Вычитание	$oxed{\operatorname{Acc}} := \operatorname{Acc} - \operatorname{DD}$	+++++		
SUBB A	Вычитание с заёмом	$oxed{\mathrm{Acc}} := \mathrm{Acc} - \mathrm{DD} - \mathrm{FC}$	+++++		
MUL A	Умножение	$R1.R0 := Acc \times DD$			
DIV A	Деление	Acc := Acc : DD	+		
AND A	Конъюнкция	Acc := Acc & DD	$  0 \ 0 \ 0 \ + \ + $		
OR A	Дизъюнкция	$Acc := Acc \lor DD$	$   0 \ 0 \ 0 \ + \ + $		
XOR A	Неравнозначность	$Acc := Acc \oplus DD$	$  0 \ 0 \ 0 \ + \ + $		
CMP A	Сравнение	DD – Acc	+++++		
RD A	Чтение	Acc := DD			
WR A	Запись	M(A) := Acc			
XCH A	Обмен	$M(A) \Leftrightarrow Acc$			
INC A	Инкремент	M(A) := M(A) + 1	-++++		
DEC A	Декремент	M(A) := M(A) - 1	-++++		
NOT A	Инверсия	$M(A) := \overline{DD}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & + & + \end{bmatrix}$		
Битовые команды 1 [Код 8]					
СВ А,ь	Сбросить бит	M(A)[b] := 0			
SB A,b	Установить бит	M(A)[b] := 1			
	Битовые	команды 2 [Код 9]	ı		
SBC A,b	Пропустить команду,	if $M(A)[b]=0$ then $PCL := PCL$			
	если бит сброшен	+ 1			
SBS A,b	Пропустить команду,	if  M(A)[b]=1  then  PCL := PCL			
	если бит установлен	+ 1			
	Битовые ко.	манды 3 [Код А ог В]	I		
CBI a,b	Сбросить бит	RIO(a)[b] := 0			
SBI a,b	Установить бит	RIO(a)[b] := 1			
NBI a,b	Инвертировать бит	$RIO(a)[b] := \overline{RIO(a)[b]}$			
SBIC a,b	Пропустить команду,	if RIO(a)[b]=0			
	если бит сброшен	$   ext{ then PCL} :=  ext{PCL} + 1$			
SBIS a,b	Пропустить команду,	if RIO(a)[b]=1			
	если бит установлен	then $PCL := PCL + 1$			
	Смотри продолже	ение на следующей странице			

Таблица 1 — Система команд

Мнемокод	Название	Действия	Флаги
Минемокод	Traspanne	Денетыя	O C A N Z
SBISC a,b	Пропустить команду,	if RIO(a)[b]=1	
	если бит установлен и	then $(PCL := PCL + 1;$	
	сбросит бит	RIO(a)[b] := 0)	
Команды ввода/вывода [Код С]			
IN a	Ввод	Acc := RIO(a)	
OUT a	Вывод	RIO(a) := Acc	

#### 1.3. Пояснения к некоторым командам таблицы 1

#### 1.3.1. Безадресные команды десятичной коррекции

**DAA** – десятичная коррекция байта в Асс после сложении (кодировка «8421»)

if 
$$(B_L > 9)$$
 or  $(AC)$  then  $B := B + 0x06$ ; (1)

if 
$$(B_H > 9)$$
 or  $(C)$  then  $B := B + 0x60$ ; (2)

DSA – десятичная коррекция байта в Асс после вычитании (кодировка «8421»)

if 
$$(AC)$$
 then  $B := B - 0x06$ ; (3)

if (C) then 
$$B := B - 0x60$$
; (4)

Здесь B – предварительный результат операции сложения (вычитания),  $B_H$  – старшая тетрада  $B, B_L$  – младшая тетрада B, AC – перенос (заём) из младшей тетрады, C – перенос (заём) из байта.

#### 1.3.2. Умножение

Содержимое аккумулятора можно умножить на содержимое регистра, прямо или косвенно адресуемой ячейки памяти или 8-разрядную константу. Формат произведения — два байта, поэтому оно размещается не в аккумуляторе, а в регистрах R1 и R0, причём в R1 размещается старший байт произведения, а в R0 — младший.

#### 1.3.3. Деление

Целочисленное деление: байт Асс делится на байт делителя, целая часть частного помещается в Асс. Если содержимое Асс меньше делителя, то результат деления равен 0, устанавливается флаг Z=1. В случае ненулевого результата деления флаг Z=0, остальные флаги в операции деления не изменяются. В качестве делителя можно использовать непосредственный операнд, содержимое регистра, содержимое прямо или косвенно адресуемой ячейки памяти.

#### 1.3.4. Цикл

**DJRNZ R,L** – декремент регистра и проверка. Если после декремента содержимое регистра  $\neq 0$ , то осуществляется переход по указанному адресу, иначе – на следующую команду. Можно использовать для организации циклов. Работает только с регистрами R0, R1, R2, R3.

#### 1.3.5. Команды безусловной передачи управления

**CALL L** – вызов подпрограммы по прямому адресу. Использует две ячейки стека для размещения 10-разрядного адреса возврата (в старшем байте занято только два младших разряда).

**INT** v — вызов обработчика прерывания по вектору v. Как и команда CALL, сохраняет адрес возврата, а в свободные 6 разрядов старшего байта помещает флаги I, O, C, AC, N, Z. Таблица векторов прерываний в ОЗУ начинается c адреса 0х000, вектор прерываний  $v \in \{0,1,\ldots 7\}$ . Адрес обработчика прерываний загружается из ячеек c адресами (2v) и (2v+1)[1:0] в PCL и SR[1:0] соответственно.

### 2. Директивы компилятора

При написании программы на языке Ассемблер можно пользоваться следующими директивами компилятора:

- .с <сегмент> выбирает текущий сегмент компиляции;
- .org <адрес> изменяет текущий адрес компиляции;
- .db <байт, байт, ... байт> загрузка констант размером в 1 байт в текущий сегмент начиная с текущего адреса компиляции;
- .dw <слово, метка, ... слово> загрузка констант размером в 2 байта в текущий сегмент начиная с текущего адреса компиляции.

#### 2.1. Загрузка констант

В процессе компиляции возможна загрузка констант в сегмент данных (например, таблицы ASCII-кодов символов). По умолчанию сегменты «0» и «1» отведены для кода, сегмент «2» — для данных, а сегмент «3» — для стека. Если (лучше в конце текста программы) поставить директиву .c 2, то компилятор продолжит компиляцию фактически в сегмент данных. Например, если требуется разместить таблицу 7-сегментных кодов десятичных цифр в сегменте данных начиная с адреса 0х90, то в конце текста программы можно добавить такой фрагмент:

```
.c 2
.org 0x90
.db 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x77
```

### 2.2. Генерация таблицы векторов прерываний

Использование директив позволяет изменить установленную по умолчанию точку старта программы – 0x10, например, на адрес 0x20 (a). Ещё проще поставить в нужном месте метку, например, Start: и объявить её точкой старта (b).

$$\begin{array}{c|cccc} & & & & & & & & & & & \\ .org & 0 & & & & .org & 0 & . \\ .db & 0x20, & 0x0 & & .dw & Start & \\ \end{array}$$

Эти же директивы позволяют автоматизировать заполнение таблицы векторов прерываний. Таблица векторов прерываний в fN8 размещается в младших адресах памяти 0x000-0x00F, каждый вектор занимает два байта. Вектор 0 определяет точку старта (по умолчанию — 0x010), вектора 1, 2, 3 и 4 по умолчанию присваиваются клавиатуре, таймеру-2, таймеру-5 и контроллеру 7-сегментной индикации соответственно. Остальные вектора (5 — 7) можно использовать для других разрабатываемых внешних устройств или для подключения нескольких экземпляров одинаковых ВУ с разными векторами. Адрес младшего байта вектора определяется как его удвоенный номер.

 $<sup>^{1}{</sup>m B}$  этом примере сегменту  ${f A}$  индикатора соответствует младший бит кода.

Если поставить метки в начале всех обработчиков прерываний, то загрузка векторов прерываний может выглядеть следующим образом (для случая, когда вектора определяются последовательно):

.org 2
.dw IntKey, IntTim2, IntTim5, Int7Seq

По адресам неиспользуемых векторов в таблице векторов прерываний сохраняются значения 0. Если в системе используются те ВУ, вектора прерываний которых по умолчанию следуют не подряд, то можно или при подключении поменять им вектора в желаемом порядке или в директиве заполнения таблицы по неиспользуемым адресам записывать 0, например:

.org 2 .dw IntKey, 0, 0, Int7Seg,

если подключать только контроллер клавиатуры и контроллер 7-сегментной индикации и оставить им назначаемые по умолчанию вектора.