

# PRIVOX PTT — Рация (Inrico T320).

## Инструкция пользователя

---

Эта рация работает в системе **PRIVOX PTT**: связь идёт через интернет (WiFi или SIM), как у обычной рации — нажал кнопку, говоришь; отпустил — слушаешь. На одном канале (в одной группе) вас слышат все её участники.

---

### 1. Что в рации

---

- **Экран** (сенсорный) — показывает группы и участников.
  - **Оранжевая боковая кнопка (РТТ)** — «нажми-говори». Главная кнопка.
  - **Крестовина со стрелками** (вверх/вниз/влево/вправо) и **центральная кнопка** — навигация по экрану.
  - **Кнопка «назад»** (изогнутая стрелка) — шаг назад / свернуть.
  - **Боковая крутилка** — громкость.
  - **Красная кнопка** — питание / отбой.
- 

### 2. Включение и сеть

---

1. **Включить**: зажать кнопку питания, пока не появится логотип загрузки.
  2. **Подключить интернет**:
    - **WiFi**: Настройки → Wi-Fi → выбрать сеть → ввести пароль.
    - либо **SIM-карта** с мобильным интернетом (если установлена).
  3. Открыть приложение **PRIVOX PTT** (иконка на экране).
- 

### 3. Вход (первый раз)

---

При первом запуске рация попросит **логин и пароль** — введите выданные вам данные и нажмите **Sign in**.

Дальше вход **запоминается**: при следующих включениях логин вводить не нужно — рация сразу открывает рабочий экран. Заново попросит только если вы сами выйдете из аккаунта (см. п. 8).

---

### 4. Главный экран — список групп

---

После входа открывается **список групп (каналов)**. У каждой группы показано, сколько участников сейчас онлайн.

В верхней части экрана постоянно показывается:

- надпись **ACTIVE GROUP**;
- крупное название активной группы;
- цветная точка группы.

Это группа, в которую уйдёт передача при нажатии боковой кнопки РТТ. В общем списке активная группа дополнительно отмечена зелёной галочкой.

Навигация **крестовиной**:

| Действие                            | Кнопка                                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Перемещаться по списку              | стрелки ↑ / ↓                                                  |
| Войти в группу (открыть участников) | <b>центральная кнопка</b>                                      |
| Вернуться назад (к списку групп)    | <b>кнопка «назад»</b> (изогнутая стрелка) или <b>стрелка</b> ← |

По экрану также можно водить **пальцем** (сенсор) — кому как удобнее.

## 5. Как говорить (передача)

1. Выберите нужную **группу** (войдите в неё центральной кнопкой — она станет активной).
2. **Нажмите и удерживайте оранжевую боковую кнопку (РТТ)** и говорите. Экран станет **зелёным** — **TRANSMITTING** (идёт передача).
3. **Отпустите** кнопку, чтобы слушать ответ.

РТТ всегда говорит в вашу **активную группу** — ту, в которую вы зашли.

Приём входящего звука идёт автоматически из громкого динамика.

## 6. Участники группы

Зайдя в группу (центральная кнопка), вы видите **список участников**:

- **зелёная точка и зелёный телефон** — участник **онлайн**;
- **синяя точка и синий телефон** — телефон участника спит, но его можно разбудить вызовом;
- **серая точка и серый телефон** — участник сейчас недоступен;
- кто сейчас говорит — отмечен значком.

## 7. Личный вызов участника

Можно вызвать как онлайн-участника, так и спящий Android-телефон:

1. Войдите в группу и найдите участника с зелёным или синим телефоном.
2. Наведитесь на него стрелками и нажмите **центральную кнопку** (или коснитесь значка телефона рядом с именем).

3. Участнику уйдёт **вызов**. Синий телефон будет разбужен через Firebase.

---

## 8. Громкость, SOS, выход

---

- **Громкость:** крутите **боковую крутилку**.
- **SOS:** значок тревоги на экране — отправляет экстренный сигнал.
- **Выход из аккаунта (смена пользователя):** значок выхода в правом верхнем углу. Спросит подтверждение «**Log out?**» — выберите **Log out** только если правда хотите выйти (после выхода нужно будет логиниться заново).

Чтобы просто отложить рацию — **не выходите из аккаунта**. Достаточно кнопки «назад» (свернёт приложение) или питания — вход сохранится.

---

## 9. Входящий вызов и CALL GROUP

---

При индивидуальном или групповом вызове рация издаёт звуковой сигнал и показывает:

- кто вызывает;
- название группы, в которую приглашают;
- **ANSWER;**
- **DECLINE.**

После **ANSWER** рация автоматически делает указанную группу активной. Это работает и тогда, когда до вызова абонент находился в другой группе.

Групповой вызов обозначается как **GROUP CALL**. После принятия используйте боковую кнопку PTT как обычно.

---

## 10. Если что-то не так

---

- **Тихо на приём/передачу** — проверьте крутилку громкости.
  - **Не входит / просит логин каждый раз** — проверьте интернет (WiFi/SIM) и правильность логина; сообщите администратору.
  - **Нет групп / пусто** — убедитесь, что есть интернет; ваши группы назначает администратор.
  - **Приложение «зависло»** — закройте и откройте его заново (кнопка «назад» → снова откройте иконку PRIVOX PTT).
  - **После обновления остался старый экран** — не выходите из аккаунта и не очищайте данные приложения. Администратор может безопасно очистить только WebView/Service Worker cache; авторизация и настройки при этом сохраняются.
-