

Инструкция по работе в системе детектирования повреждений лопаток компрессора авиационных двигателей


Открываем браузер и кликаем по вкладке с веб-приложением.




Открывается главная страница системы. Здесь есть слайд, где кратко описаны возможности данного веб-приложения. В правом верхнем углу есть кнопка «ВОЙТИ», кликаем на нее.




Открывается форма входа в личный кабинет. Есть возможность открыть форму входа в панель администрирования, если Вы являетесь администратором системы (ссылка «Вы администратор?»). Вводим логин и пароль. Жмем «ВОЙТИ».




Открывается личный кабинет пользователя, где можно загрузить изображение, выполнить детектирование и сохранить отчет.




При нажатии в верхней панели кнопки «ЗАГРУЗИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ», открывается форма загрузки изображения.




Выбираем нужное изображение в формате png. Жмем «ЗАГРУЗИТЬ».




Далее отобразится оповещение об успешной загрузке изображения в систему и ниже само изображение.




Чтобы выполнить поиск дефектов жмем кнопку «НАЧАТЬ ДЕТЕКТИРОВА-НИЕ». Над аннотированным изображением будет отображаться оповещение о наличии или отсутствии дефектов.




Создаем отчет, нажимая кнопку в верхней панели – «СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ». Открывается форма создания отчета.



Из выпадающего списка выбираем нужный серийный номер авиадвигателя и уточняем локализацию дефектов (номер рабочей лопатки, номер диска КВД). Жмем «СОХРАНИТЬ».




Далее отобразится оповещение об успешном сохранении отчета в системе.




Работа с панелью администратора

Вход в панель администрирования осуществляется через форму входа.




После входа откроется сама панель.




Здесь можно добавлять группы, пользователей, авиадвигатели, оригинальные снимки и отчеты. Существуют некоторые ограничения для администратора. Все таблицы (кроме «Группы» и «Пользователи») не поддерживают функционал редактирования сохраненных в них объектов.


Чтобы просмотреть список имеющихся авиадвигателей, необходимо кликнуть на название таблицы «Двигатели».




При нажатии на серийный номер откроется карточка данного авиадвигателя с необходимой информацией о нем.




Чтобы добавить новый авиадвигатель, нажимаем на «Добавить». После заполнения и сохранения формы информацию о авиадвигателе нельзя изменить. Его можно только удалить.



Чтобы просмотреть список имеющихся не аннотированных снимков, необходимо кликнуть на название таблицы «Оригинальные снимки».



Чтобы просмотреть список имеющихся отчетов, необходимо кликнуть на название таблицы «Отчеты».



При нажатии на номер отчета откроется карточка данного отчета с необходимой информацией.

