FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE ENGRENAGENS

DENTES RETOS				
ENCONTRAR	SÍMBOLO	CONHECENDO	FÓRMULA	
MÓDULO	М	O Passo	M = P / ∏	
		O Diâmetro Primitivo (Dp) e o Nr. de Dentes (Z)	M = Dp / Z	
		O Diâmetro Externo (DE) e o Nr. de Dentes (Z)	M = DE / (Z+2)	
DIÂMETRO	Dp	O Módulo (M) e o Nr. de Dentes (Z)	Dp = M * Z	
PRIMITIVO	Ъρ	O Módulo (M) e o Diâmetro Externo (DE)	Dp = DE - (2*M)	
PASSO	Pr	O Módulo (M)	Pr = M * ∏	
		A Espessura (S)	Pr = 2 * S	
DIÂMETRO	DE	O Módulo (M) e o Diâmetro Primitivo (Dp)	DE = Dp + (2*M)	
EXTERNO	DE	O Módulo (M) e o Nr. de Dentes (Z)	DE = M * (Z+2)	
DIÂMETRO	DI	O Diâmetro Primitivo (Dp) e o Módulo (M)	DI = Dp - (2,166*M)	
INTERNO	Di			
NR. DENTES	Z	O Diâmetro Primitivo (Dp) e o Módulo (M)	Z = Dp / M	
ALTURA*	h	O Módulo (M)	h = 2,166 * M	
ESPESSURA DO	S	O Passo (Pr)	S = Pr / 2	
DENTE	,	O Módulo (M)	S = 1,57 * M	
DISTÂNCIA		O Módulo (M) e o Nr. de Dentes (Z)	C = [M*(Z1+Z2)] / 2	
ENTRE OS	С	O Modulo (M) C O M. de Bentes (2)		
FLANCOS		O Diâmetro Primitivo (Dp)	C = (Dp1 + Dp2) / 2	
ESPESSURA DA	b	O Módulo (M)	b = de 6 a 10*M	
ENGRENAGEM		, ,		
CABEÇA	С	O Módulo (M)	c = M	
FUNDO	f	O Módulo (M) f = 1,166 * M		

^{*} A altura (h) total dos vãos dos dentes das frezas módulo com β = 20° de ângulo de pressão é determinada da seguinte maneira:

 1. Através da ABNT e DIN:
 h = 2,166 * M

 2. Através da ASA (USA):
 h = 2,157 * M

 3. Através da ISO (UNE 10.016):
 $20^{\circ} : h = 2,25 * M$

15°: h = 2,166 * M

DENTES HELICOIDAIS

$$Ma = M / \cos \alpha = Dp / Z$$

$$Pa = Pr / \cos \alpha = (Dp * \Pi) / Z$$

$$Z = Dp / Ma$$

$$Pr = Pa * \cos \alpha = \Pi * M$$

$$M = Ma * \cos \alpha$$

$$ZF = Z / \cos^3 \alpha = Dp / (M * \cos^2 \alpha)$$

$$Dp = Z * Ma = (Z * Pa) / \Pi$$

$$P = Dp * \Pi * \cot \alpha$$

Onde:			
M = Módulo Normal ou Real			
Ma = Módulo Aparente ou Circunferencial			
Pr = Passo Normal ou Real			
Pa = Passo Aparente			
Dp = Diâmetro Primitivo			
DE = Diâmetro Externo			
h = Altura do Dente			
P = Passo da Hélice			
Z = Número de Dentes			
ZF = Número de Dentes fictício para escolher a freza			
(se o corte se faz em frezadora universal)			

Ângulo usual para engrenagens helicoidais de eixos paralelos 1. $\alpha = 10^{\circ}$ para rodas de pequena velocidade 2. $\alpha = 30^{\circ}$ para rodas de média velocidade 3. $\alpha = 45^{\circ}$ para rodas de grande velocidade

Ângulo usual para engrenagens helicoidais de eixos perpendiculares				
RELAÇÃO	ÂNGULO DA HÉLICE			
	CONDUTORA	CONDUZIDA		
1:1	45°	45°		
1:1,5	56° 19'	33° 41'		
1:2	63° 26'	26° 34'		
1:2,5	68° 12'	21° 48'		
1:3	71° 34'	18° 26'		
1:3,5	74° 03'	15° 57'		
1:4	75° 58'	14° 02'		
1:4,5	77° 28'	12° 32'		
1:5	78° 41'	11° 19'		