GBC046- Arq. e Org. de Computadores II

Organização Estruturada de **Computadores**

Arquitetura e Organização de **Computadores**


Universidade Federal de Uberlândia Faculdade de Computação Prof. Dr. rer. nat. Daniel D. Abdala


Nesta Aula

- O Computador como uma pilha de abstrações; Os cinco elementos básicos de um computador moderno;
- Abstração do nível de Linguagem;
- Abstração do nível Organizacional;
- Abstração do nível de Subsistemas:
- Abstração do nível Lógico;
- Visão Geral de Sistemas Computacionais;
- Interconexão de Componentes;
- Barramentos:
- Comunicação com o Mundo Exterior;
- Hierarquia de Memória;
- Entrada e Saída de Dados;
- Origem e Motivação da arquitetura CISC ;
- Razões para a manutenção da CISC;
- Origem e Motivação da arquitetura RISC;

Abstração de Computadores

- O Computador é uma máquina complexa;
- Impossível de lidar com toda a complexidade de uma só vez. Muita informação;
- Solução: Abstrair níveis de complexidade








Uma Pilha de Abstrações

- O processador pode ser percebido de diversas formas;
- Em geral "abstraímos" detalhes e nos concentramos na parte funcional específica que estamos interessados;

Copyright Prof. Dr. rer. nat . Daniel Duarte Abdala todos os direitos







North Bridge • Graphics Memory Controller Hub – GMCH; • Cuida da transferência de dados entre CPU, Memória e Adaptador Gráfico; • Localizado fisicamente próx. à memória e ao Processador.

South Bridge • I/O Controller Hub – ICH; • Cuida de todo o resto do tráfico no sistema computacional: - Barramentos • PCI • PCI-Express • SATA - Audio (Build-in Audio) - Controlador de USB - Controlador de Interrupção - Controlador de Alimentação

Legado de antigos PCs; Cuida do mouse, teclado e comunicação serial.

SIO – Super Input and Output

Barramentos

- Conjunto de "linhas" de comunicação que interligam os diversos módulos de um sistema computacional;
- Comunicação compartilhada;
- Normalmente barramentos são divididos em três tipos:
 - Dados
 - Endereços
 - Controle
- Alguns sistemas reutilizam linhas de barramento para múltiplas funções;

Barramentos

- Como o barramento conecta diversos dispositivos, deve haver um conjunto de regras que rejam a comunicação (protocolo);
- Um barramento requer um "controlador de barramento" que é um circuito digital que implementa o protocolo de comunicação no barramento;
- Para entendermos como um barramento funciona, primeiro precisamos entender que sinais devem ser considerados.

14

Barramentos – Sinais de Controle


- Escrita de Memória
- Leitura de Memória
- Escrita de E/S
- Leitura de E/S
- ACK de Transferência
- Solicitação de Barramento
- Concessão de Barramento
- Requisição de Interrupção
- ACK de Interrupção
- Clock
- Reset

Hierarquia de Barramentos


- Muitos dispositivos → barramento se torna o "gargalo" do sistema computacional;
 - Barramento longo → atraso de propagação
 - Muitos dispositivos → concorrência → atraso


Arquitetura de Barramentos


CPU Olip





3





























Barramentos

- Conjunto de "linhas" de comunicação que interligam os diversos módulos de um sistema computacional;
- Comunicação compartilhada;
- Normalmente barramentos são divididos em três tipos:
 - Dados
 - Endereços
 - Controle
- Alguns sistemas reutilizam linhas de barramento para múltiplas funções;

Barramentos

- Como o barramento conecta diversos dispositivos, deve haver um conjunto de regras que rejam a comunicação (protocolo);
- Um barramento requer um "controlador de barramento" que é um circuito digital que implementa o protocolo de comunicação no barramento;
- Para entendermos como um barramento funciona, primeiro precisamos entender que sinais devem ser considerados.



Barramentos – Sinais de Controle

- Escrita de Memória
- · Leitura de Memória
- Escrita de E/S
- Leitura de E/S
- ACK de Transferência
- Solicitação de Barramento
- Concessão de Barramento
- Requisição de Interrupção
- ACK de Interrupção
- Clock
- Reset

Hierarquia de Barramentos

- Muitos dispositivos → barramento se torna o "gargalo" do sistema computacional
 - Barramento longo → atraso de propagação
 - Muitos dispositivos → concorrência → atraso

Barramento Comum

Processor Local bus Cache
Local I/O Controller
Main memory
System bus
Expansion bus interface
Expansion bus
Serial

