## 1 实验准备

### 1.1 电机控制 Nucleo 套件

P-NUCLEO-IHM03 STM32 电机控制套件括 X-NUCLEO-IHM16M1 板、NUCLEO-G431RB 板、云台直流无刷电机(GBM2804H-100T)以及直流电源。Board photo 该平台为三相、低电压、低电流直流无刷或 PMSM 电机提供控制解决方案。该解决方案基于 STSPIN830 驱动 器 和 STM32G431RB MCU 。 套 件 官 网 : https://www.st.com/zh/evaluation-tools/p-nucleo-ihm03.html



## 1.2 实验相关软件安装

#### 1.2.1 X-CUBE-MCSDK-Y

X-CUBE-MCSDK PictureSTM32 MC SDK (电机控制软件开发套件) 固件 (X-CUBE-MCSDK和X-CUBE-MCSDK-FUL)包括永磁同步电机(PMSM)固件库(FOC控制)和STM32电机控制Workbench,以便通过图形用户界面配置固件库参数。STM32电机控制Workbench为PC软件,降低了配置STM32PMSMFOC固件所需的设计工作量和时间。用户通过GUI生成项目文件,并根据应用需要初始化库。可实时监控并更改一些算法变量。

### 1.2.2 STM32CubeMX

STM32CubeMX 是一种图形工具,通过分步过程可以非常轻松地配置 STM32 微控制器和微处理器,以及为 Arm® Cortex®-M 内核或面向 Arm® Cortex®-A 内核的特定 Linux® 设备树生成相应的初始化 C 代码。STM32CubeMX board photo 第一步包括选择与所需外设集匹配的意法半导体 STM32 微控制器、微处理器或开发平台,同时包括在特定开发平台上运行的示例。


#### 1.2.3 STM32CubeIDE

STM32CubeIDE 是一体式多操作系统开发工具,是 STM32Cube 软件生态系统的一部分。STM32CubeIde Board PhotoSTM32CubeIDE 是一种高级 C/C++开发平台,具有 STM32 微控制器和微处理器的外设配置、代码生成、代码编译和调试功能。它基于 Eclipse®/CDT™框架和用于开发的 GCC 工具链,以及用于调试的 GDB。它支持集成数以百计的现有插件,正是这些插件使 Eclipse® IDE 的功能趋于完整。

STM32CubeIDE 集成了 STM32CubeMX 的 STM32 配置与项目创建功能,以便提供一体化工具体验,并节省安装与开发时间。在通过所选板卡或示例选择一个空的 STM32 MCU 或MPU,或者预配置微控制器或微处理器之后,将创建项目并生成初始化代码。在开发过程的任何时间,用户均可返回外设或中间件的初始化和配置阶段,并重新生成初始化代码,期间不会影响用户代码。

#### 1.2.4 STLINK 驱动


64 位计算机选择 STLINK 文件夹中的 dpinst\_amd64 进行安装。




# 2 实验步骤


## 2.1 硬件连接

连接烧录线、电源线、电机。




## 2.2 生成工程






# 点击菜单栏->Tools->Generation 保存工程







若未成功弹出如下图"new project"窗口则可点击上述按钮。




使用 STM32CubeMX 打开工程




使用 STM32CubeMX 生成代码




使用 STM32CubeIDE 打开工程代码



选择工程所在工作空间




编译、下载程序



按动蓝色按钮启动电机




LED 亮, 电机转动



# 2.3 电机控制实验



Motor Pilot 通过轮询读取当前变量,每帧数据可在"Terminal"中查看。 寄存器界面中可通过勾选变量前方的"Poll"复选框选择是否读取该变量。



波形显示中右键添加显示变量

